



English

- Mouse features**
1. Left and right buttons
 2. Scroll wheel
 3. On/Off slider switch
 4. Nano receiver storage
 5. Battery door release

Troubleshooting

Mouse not working

- Has the battery tab been pulled?
- Is the On/off slider switch set to ON?
- Is the Nano receiver plugged into a computer USB port? Try changing ports. Use a port closest to the mouse. Don't use a USB hub.
- Check battery orientation: positive pole points down. Replace the AAA battery if necessary.
- If you experience erratic pointer movement or pointer lag, try another surface.

For more information, visit www.logitech.com/support/M187.

What do you think?
Please take a minute to tell us. Thank you for purchasing our product.
www.logitech.com/ithink

Deutsch

- Mausfunktionen**
1. Linke und rechte Maustaste
 2. Scrollrad
 3. Ein-/Ausschalter
 4. Nano-Empfängerfach
 5. Batteriefachdeckel-Entriegelung

Fehlerbehebung

Die Maus funktioniert nicht

- Wurde der Schutzstreifen der Batterie herausgezogen?
- Ist der Ein-/Ausschalter auf „ON“ eingestellt?
- Ist der Nano-Empfänger in einen USB-Anschluss des Computers eingesteckt? Verwenden Sie einen anderen Anschluss. Verwenden Sie den Anschluss, der sich am nächsten zur Maus befindet. Verwenden Sie keinen USB-Hub.
- Überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt ist. Der Pluspol muss nach hinten zeigen. Tauschen Sie die Batterie vom Typ AAA bei Bedarf aus.
- Wenn der Cursor sich nicht kontrollieren lässt oder verzögert reagiert, versuchen Sie es mit einer anderen Unterlage.

Weitere Informationen finden Sie unter www.logitech.com/support/M187.
Ihre Meinung ist gefragt.
Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um einige Fragen zu beantworten. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
www.logitech.com/ithink

Français

- Fonctions de la souris**
1. Boutons droit et gauche
 2. Roulette de défilement
 3. Commutateur Marche/Arrêt
 4. Stockage du nano-récepteur
 5. Bouton d'ouverture du compartiment des piles

Dépannage

La souris ne fonctionne pas.

- Avez-vous retiré la languette de protection des piles de la souris?
- Le commutateur Marche/Arrêt est-il en position de marche?
- Le nano-récepteur est-il branché sur un port USB de l'ordinateur? Réessayez en changeant de port. Essayez un port plus proche de la souris. N'utilisez pas de hub USB.
- Vérifiez l'orientation des piles: les pôles positifs doivent être tournés vers le bas. Changez la pile AAA si nécessaire.
- Si le pointeur est incontrôlable ou s'il présente un délai, essayez une autre surface.

Pour plus d'informations, consultez le site www.logitech.com/support/M187.

Qu'en pensez-vous?

Veuillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires. Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.
www.logitech.com/ithink

Italiano

- Caratteristiche del mouse**
1. Pulsanti sinistro e destro del mouse
 2. Scroller
 3. Interruttore scorrevole di accensione/spengimento
 4. Alloggiamento del ricevitore Nano
 5. Rilascio del coperchio del vano batterie.

Risoluzione dei problemi

Il mouse non funziona

- La linguetta di protezione delle batterie è stata rimossa?
- L'interruttore scorrevole di accensione/spengimento è impostato su On?
- Il ricevitore Nano è collegato alla porta USB di un computer? Provare a utilizzare un'altra porta. Scegliere una porta più vicina al mouse. Non utilizzare una hub USB.

- Controllare l'orientamento della batteria: il polo positivo deve essere rivolto verso il basso. Se necessario, sostituire la batteria AAA.
- Se il puntatore si muove in modo irregolare o con ritardi, provare a utilizzare il mouse su una superficie diversa.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.logitech.com/support/M187.

Cosa ne pensi?

Dedicaci qualche minuto del tuo tempo e inviaci un commento. Grazie per avere acquistato questo prodotto.
www.logitech.com/ithink

Español

- Características del ratón**
1. Botones izquierdo y derecho
 2. Botón rueda
 3. Comandador de encendido/apagado
 4. Compartimento del nano receptor
 5. Botón de compartimento de pilas

Resolución de problemas

El ratón no funciona

- ¿Se ha quitado la lengüeta de la pila?
- ¿Está el conmutador de encendido/apagado en ON?
- ¿Está el nano receptor conectado a un puerto USB del ordenador? Pruebe otro puerto. Use el puerto más cercano al ratón. No use un concentrador USB.
- Compruebe la orientación de la pila: el polo positivo debe dirigirse hacia abajo. Cambie la pila AAA en caso necesario.
- Si el puntero realiza movimientos erráticos o sufre retrasos, utilice otra superficie.

Para obtener más información, visite www.logitech.com/support/M187.

¿Cuál es su opinión?
Nos gustaría conocerla, si puede dedicarnos un minuto. Le agradecemos la adquisición de nuestro producto.
www.logitech.com/ithink

Português

- Características do rato**
1. Botões esquerdo e direito
 2. Roda de deslocação
 3. Interruptor Ligar/Desligar
 4. Armazenamento do nano-receptor
 5. Botão para soltar a porta das pilhas

Resolução de problemas

O rato não funciona

- A película da pilha foi retirada?
- O interruptor Ligar/desligar está na posição Ligar?
- O nano-receptor está ligado a uma porta USB do computador? Experimente mudar de porta. Utilize uma porta mais próxima do rato. Não utilize um concentrador USB.
- Verifique a orientação das pilhas: os polos positivos apontam para baixo. Substitua a pilha AAA, se necessário.
- Se o movimento do ponteiro for irregular ou tiver atrasos, tente outra superfície.

Para obter mais informações, visite www.logitech.com/support/M187.

Qual a sua opinião?
Despenda um minuto para nos dar a sua opinião. Obrigada por adquirir o nosso produto.
www.logitech.com/ithink

Nederlands

- Muisfuncties**
1. Left and right buttons
 2. Scrollwiel
 3. On/Off slider switch
 4. Nano receiver storage
 5. Vrijgaveknop van batterijklepje

Probleemoplossing

Werk de muis niet

- Has the battery tab been pulled?
- Is the On/off slider switch set to ON?
- Is the Nano receiver plugged into a computer USB port? Probeer een andere poort. Gebruik de poort het dichtst bij de muis. Gebruik geen USB-hub.
- Check battery orientation: positive pole points down. Replace the AAA battery if necessary.
- If you experience erratic pointer movement or pointer lag, try another surface.

For more information, visit www.logitech.com/support/M187.

Wat denkt u?
Neem even de tijd om ons uw mening te geven. Hartelijk dank voor de aanschaf van ons product.
www.logitech.com/ithink

