



# Darba sākšana 2



## Viedtālrunis/planšetdators (iOS/Android)

### 1. Instalējiet Canon PRINT Inkjet/SELPHY savā viedtālrunī/planšetdatorā.

- iOS** : Meklēt "Canon PRINT" App Store.
- Android** : Meklēt "Canon PRINT" Google Play.



Vai piekļūstiet vietnei, skenējot labajā pusē redzamo kodu.

\* Šī procedūra ir aprakstīta, balstoties uz Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. Citās versijās, ievērojiet lietojumprogrammas norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.

### 2. Pārbaudiet savu tīkla konfigurāciju.


- Vai atlasīt bezvadu LAN savienojumu sadaļā **Darba sākšana 1**?
- Pirms sākšanas ieslēdziet savu viedtālruni vai planšetdatora Wi-Fi.

#### iOS

- Bezvadu maršrutētāja izmantošana



- Bezvadu maršrutētāja neizmantošana/neesamība (tieša printera pievienošana ierīcei)



#### Android




- \* Ja tieši pievienojat savu ierīci printerim, jūs iespējams nevarēsiet piekļūt internetam no savas ierīces, vai par interneta savienojumu iespējams tiks piemērija maksas.

- Vai atlasīt vadu LAN savienojumu sadaļā **Darba sākšana 1**?
- (Tikai MG7700 series)

Šī procedūra paredzēta tad, kad printeris ir savienots ar bezvadu maršrutētāju, izmantojot Ethernet kabeli sadaļā **Darba sākšana 1**. Jūsu viedtālrunim vai planšetdatoram jābūt savienotam ar bezvadu maršrutētāju, izmantojot Wi-Fi.

#### iOS Android



▶▶▶ Turpināt ar labo pusi. ▶▶▶

Jūs varat savienot printeri ar datoru/viedtālruni/planšetdatoru, un instalēt programmatūru.

Vai esat pabeidzis visas darbības **Darba sākšana 1**?  
Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu pēc printera iestatīšanas sadaļā **Darba sākšana 1**.

Turpināt ar printera pievienošanu



## Dators (Windows/Mac OS)

### 1. Lejupielādēt iestatīšana failu.

- Piekļūstiet šādam URL savā pārlūkprogrammā.  
<http://canon.com/ijsetup>

- Noklikšķiniet uz **Iestatīt (Set Up)**.

- Atlasiet reģionu, kur iegādājāties izstrādājumu.
- Atlasiet savu izstrādājumu.

- Noklikšķiniet uz **Pievienošana datoram, viedtālrunim vai planšetdatoram (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.

- Atlasiet savu operētājsistēmu.

- Noklikšķiniet uz **Lejupielādēt (Download)**, lai lejupielādētu iestatīšanas failu.

\* Ja parādās lejupielādes brīdinājums, ļaujiet savai pārlūkprogrammā turpināt lejupielādi.

- Atveriet lejupielādēto failu un noklikšķiniet uz **Sākt uzstādīšanu (Start Setup)**.



- Lai turpinātu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Windows Datora lietotāji: jūs varat arī atvērt failu no uzstādīšanas kompaktdiska.



Ekrāns ③ parādīsies, kad atverat failu no kompaktdiska. Veiciet atlikušos soļus tāda pašā veidā, kādā vietnē.

### 2. Atlasīt savienojuma metodi.

Atlasiet printera savienojuma metodi un noklikšķiniet uz **Tālāk (Next)**.



Lai turpinātu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad parādās zemāk redzamais ekrāns, printeris ir gatavs izmantošanai.

Noklikšķiniet uz **Tālāk (Next)**, lai turpinātu instalēt programmatūru.



### 3. Programmatūras instalēšana.

Kad parādās zemāk redzamais ekrāns, atlasiet programmatūru, kuru vēlaties instalēt un noklikšķiniet uz **Tālāk (Next)**.



Lai turpinātu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.


Tagad jūsu dators ir savienots ar printeri.

Atlasiet to pašu metodi, kādu soli **Darba sākšana 1**.


**①) Bezvadu LAN savienojums (Wireless LAN Connection)**  
Savienot printeri ar savu datoru bez kabeļiem.



**②) Vadu LAN savienojums (Wired LAN Connection) (Tikai MG7700 series)**  
Savienot printeri ar savu datoru, izmantojot Ethernet kabeli.



**③) USB savienojums (USB Connection)**  
Savienot printeri ar savu datoru, izmantojot USB kabeli. Šis ir vienkāršākais veids. Jūs varat pievienot tikai vienu printeri.  
\* Sagatavojiet USB kabeli atsevišķi.



## A iOS Bezvadu maršrutētāja izmantošana

- Pieskarities **Iestatījumi (Settings)** sākuma ekrānā.
- Pieskarities **Canon\_ij\_XXXX** sadaļā Wi-Fi iestatījumi.
- Pieskarities **PRINT**, ko esat uzstādījis.
- Pieskarities printera ikonai ekrāna augšējā kreisajā stūrī.
- Pieskarities **Register Printer**.
- Pieskarities **Printer Setup**.
- Pieskarities **Connect via wireless router (recommended)**.

Ja **Canon\_ij\_XXXX** neparādās sarakstā, skatiet **PIEZĪME** printera uzstādīšanai, un gaidiet līdz parādās **Canon\_ij\_XXXX**. XXXX atšķiras atkarībā no jūsu printera.

Paplašinātais pārskats parādās pirmās palaišanas laikā.

- Pieskarities **OK**.
- Atlasiet savu bezvadu maršrutētāju, kas pievienots jūsu ierīcei, SSID.
- Kad parādās paroles ievades ekrāns, ievadiet savu bezvadu maršrutētāja paroli un pieskarities **OK**.
- Mirkli uzgaidiet, līdz printeris tiek atrasts.
- Kad printeris ir atrasts, pieskarities sava printera modeļa nosaukumam.
- Ievadiet printera nosaukumu un pieskarities **OK**.
- Kad ekrānā parādās printera informācija, iestatīšana ir pabeigta.

## B iOS Bezvadu maršrutētāja neizmantošana/neesamība

- Pieskarities **Iestatījumi (Settings)** sākuma ekrānā.
- Pieskarities **Canon\_ij\_XXXX** sadaļā Wi-Fi iestatījumi.
- Pieskarities **PRINT**, ko esat uzstādījis.
- Pieskarities printera ikonai ekrāna augšējā kreisajā stūrī.
- Pieskarities **Register Printer**.
- Pieskarities **Printer Setup**.
- Pieskarities **Direct Connection**.
- Pieskarities **OK**.
- Pārbaudiet SSID un paroli, un pieskarities **Copy Password**.
- Pieskarities **Iestatījumi (Settings)** sākuma ekrānā.
- Pieskarities tam pašam SSID kā atzīmēts punktā ⑨.
- Ielīmējiet paroli un pieskarities **Savienot (Join)**.
- Pieskarities **PRINT**.
- Pieskarities **Done**.
- Mirkli uzgaidiet, līdz printeris tiek atrasts.
- Kad printeris ir atrasts, pieskarities sava printera modeļa nosaukumam.
- Ievadiet printera nosaukumu un pieskarities **OK**.
- Kad ekrānā parādās printera informācija, iestatīšana ir pabeigta.

## C Android

- Pieskarities **PRINT**, ko esat uzstādījis.
- Pieskarities **Yes**.
- Izpildiet ekrānā redzamo norādījumu.
- Mirkli uzgaidiet, līdz printeris tiek atrasts.
- Kad printeris ir atrasts, pieskarities sava printera modeļa nosaukumam.
- Ievadiet printera nosaukumu un pieskarities **OK**.
- Kad ekrānā parādās printera informācija, iestatīšana ir pabeigta.

Ja neparādās neviena no ekrāniem, skatiet sadaļu "Ja parādās ekrāns **Select Router**".

Pārlicinieties, ka parādās vēlams bezvadu maršrutētāja SSID un pieskarities **Yes**.

Ievadiet bezvadu maršrutētāja paroli un pieskarities **OK**.

Ja printeris nav atrasts un printeris parādās kļūdas ziņojums, pieskarities **Labi (OK)** un sāciet no jauna no darbības ①.

Ja parādās ekrāns **Select Router**:

- Veiciet šādas darbības, ja parādās šis ekrāns.
  - Kad parādās vēlams bezvadu maršrutētāja SSID, pieskarities tam.
  - Pārlicinieties, ja jūsu ierīce ir savienota ar to pašu SSID.
  - Ja vēlams bezvadu maršrutētāja SSID parādās, vai neesat pārlicināts, pieskarities **If no target wireless router**.

## D iOS / Android Kad vadu LAN savienojums ir atlasīts sadaļā **Darba sākšana 1** (Tikai MG7700 series):

**iOS**  
Kad sākat Canon PRINT Inkjet/SELPHY, printeris tiek atrasts automātiski. Skatiet **A** - **12**, lai veiktu atlikušos soļus.

**Android**  
Kad sākat Canon PRINT Inkjet/SELPHY, parādās dialoglodziņš, kas lūdz iestatīt printeri.  
Printeris tiks atrasts, izpildot datora ekrānā redzamas instrukcijas. Skatiet **C** - **6**, lai veiktu atlikušos soļus.

## PIEZĪME

**iOS** Ja neparādās **Canon\_ij\_XXXX**:

**Android** Ja parādās ziņojums "Printer is not registered. Perform printer setup?" neparādās Canon PRINT Inkjet/SELPHY palaišanas laikā:

Veiciet printerī šādu darbību.

- Pieskarities **Labi (OK)**.
- Pieskarities **Uzstādīšana, neizmantojot kabeli (Cableless setup)**.
- Pieskarities **Labi (OK)**.
- Dodieties atpakaļ uz Canon PRINT Inkjet/SELPHY un atsāciet no darbības ① sadaļā **A** / **B** / **C**.