Quick Start Guide Prestigio RoadRunner



1. Packing List

Prestigio car DVR, USB cable, Suction mount, 3M mount, Car charger, Quick start guide, Warranty card

2. Device Overview



Getting started

3. Power on/Power off

- Position the device in the vehicle using the suction / 3M mount and press the Power button to turn it on. To power off the device press the button for 3 seconds.
- You can also connect the device to the car charger. It will automatically turn on and start
 recording when the car engine starts. When the engine stops, the device will automatically
 save the last file and turn off.

4. Charging

- Using the car changer: Connect the device to the car charger. The device will start charging
 after the car engine is turned on. The device will automatically turn on and start recording.
 When the engine stops, the device will automatically save the last file and turn off.
- Normally it takes approximately 2-3 hours to fully charge the device. Operating the device while charging with the AC adapter may extend the time of full charge.
- 5. Inserting the SD-card
- Before starting video recording, please insert a SD card (not included) into the SD card slot in the device.
- · To extract the SD card slightly push it inside the device, and remove.

EN

Quick Start Guide Prestigio RoadRunner

Note:

2

After inserting the SD card the device will automatically recognize it as default storage and all the data will be saved on this card.

6. Recording

- To start recording make sure the Video Mode is selected. Press the Record button to start
 recording. The recorded files are saved on SD Card. To stop recording, press Record button
 again or stop the car engine if the device is connected to the car charger.
- · With car charger connected the device will automatically turn on and start recording.

Note:

Press Mode button to lock current file during recording and the locked file won't be replace until a manual unlock.

7. Taking pictures

- To take a picture make sure the Picture Mode is selected. Press the Record button to take a
 photo. Taken photos are saved on SD Card.
- To zoom in/out press button up/down.

Settings

8. Video Menu settings

Turn on the device and make sure the Video mode is selected.

Note:

To select Video or Picture Mode press the **Mode** button. The appropriate symbol will be displayed in the top right corner of the screen.

- Press and hold Menu button to enter Settings. Press up/down button to select the option and press Record button to enter the select mode, press up/down button to select and press Record button again to set the value.
- Press and hold Menu button to enter Settings. Press the navigational button left/right to select which menu you want to set.

The following options list is available in the Video menu:

- Movie Mode: Select the video image size from 1920x1080 (30 fps), 1280x720 (60 fps), 1280x720 (30 fps), 640x480 (30 fps).
- · Movie Quality: Select the video quality.
- Movie Clip Time: Select one of the values to set the video duration.
- Movie off time : Omin, 5sec, 1min. Select the time of power off delay. The default setting is 5sec.
- Motion event REC: 5sec, 10sec, 30sec, 1min. Select the recording time when motion detection event is on. The default setting is 5sec.
- · Sound Record: Select to turn the microphone on or off.
- · MIC Sensitivity: Select the sensitive of the Mic.
- · Scene: Select the video mode (such as sports, portrait, landscape or beach etc).
- Exposure: Select the exposure compensation (when the device fails to identify the correct exposure automatically).
- White Balance: Select the correct white balance according to the lighting conditions.
- ISO Sensitivity: Set the ISO.

9. Picture Menu settings

Turn on the device and make sure the Picture mode is selected.

- Still Image Size: Select the image size from 14M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1.2M and VGA.
- Still Quality: Select the picture quality.
- · Scene: Select the video mode (such as auto, sports, portrait, landscape or beach etc).
- Exposure: Select the exposure compensation (when the device fails to identify the correct

Quick Start Guide Prestigio RoadRunner



exposure automatically).

- White Balance: Select the correct white balance according to the lighting conditions.
- ISO Sensitivity: Set the ISO.
- · Color: Select the special color to apply to the image.
- · Effect: Select the special effect to apply to the image.

10. Playback settings

The following settings are available:

- Volume: Select the playback volume and tone volume on key press.
- Delete: To select the file you want to delete.
- Protect: To protect or unprotect files.

11. Media Tool

The following settings are available:

· Format SD-card: Select to format the SD card.

Important note:

Once you select YES and press the Record button the card will be formatted without warning. All data on it will be erased.

• SD-Card INFO: SD-Card storage status.

12. General settings

- · Beep: Select the Beep Sound on or off.
- · Power Off: Select the time of automatic power off when the device is not in use.
- · Clock Settings: Install the current time.
- Date Format: Install the date format.
- · Stamp: Install the information show on the recordings or pictures.
- · Language: Select the desired language from the list
- Flicker: Change frequency to remove the blinking effect when recording under artificial lighting.
- LCD Rotate: The device can record video in 2 different positions when the camera is on the top (like on the scheme in section 2) and when it is in upside down position. To make sure the video file is not played upside down, select LCD Rotate – On.
- LCD Power Save: Select the time for LCD turn off automatically during recording to save power.
- · Motion Detection: Select to set the sensitive of Motion Detection.
- Reset Setup: Select to restore default system settings.
- · FW Version: Displays the current system version.

13. USB connection

To download registered files on your PC/notebook, please, connect the device to the PC or notebook via USB-cable provided. After connecting the device to the PC, the device will appear in "My computer" as the removable disk. All registered files are stored in DCIM folder, videos are stored in AVI format, and the pictures are stored in JPG format. You can now download the files from the device.



2014/8/1 19:31:25

EN

Quick Start Guide Prestigio RoadRunner

Safety precautions

Please observe all safety precautions before using Prestigio Roadrunner 519. Please follow all procedures outlined in this manual to correctly operate the device.

- Do not attempt to disassemble or alter any part of the device that is not described in this guide.
- Do not place the device in contact with water or any other liquids. The device is NOT designed to be liquid proof of any sort.
- In the event of liquid entry into interior of device, immediately disconnect the device from the computer. Continuing use of the device may result in fire or electrical shock. Please consult your product distributor or the closest support center.
- · To avoid risk of electrical shock, do not connect or disconnect the device with wet hands.
- · Do not place the device near a heat source or directly expose it to flame or heat.
- Never place the device in vicinity of equipments generating strong electromagnetic fields. Exposure to strong magnetic fields may cause malfunctions or data corruption and loss.

Technical Specifications

Recording resolution	1920x1080 (30 fps), 1280x720(60 fps), 1280x720(30 fps), 640x480 pixels(30 fps)
Video format	AVI
Picture format	JPG
Power source	Rechargeable battery and car charger
Interfaces	USB, SD card (Supports max 32GB, high-speed SD card recommended.
Microphone	Built-in
Operating temperature	0°∼ 45°C

Disclaimer

As the Prestigio products are constantly updated and improved, your device's software and hardware may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick Start Guide.

Prestigio hereby states that this Roadrunner complies to basic requirements and another relevant regulations given by the EU directive1999/5/EC. Full version of the declaration of conformity is available on: www.prestigio.com/certificates.

EN

Краткое руководство пользователя Prestigio RoadRunner



RL

1. Комплект поставки

Видеорегистратор Prestigio, Кабель USB, Крепление, 3М Крепление, Автомобильное зарядное устройство, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон

2. Обзор устройства



Начало работы

3. Включение / Выключение

- Установите устройство в автомобиле при помощи крепления и нажмите кнопку ПИТАНИЕ для его включения. Для выключения питания снова нажмите кнопку ПИТАНИЕ течение 3 секунд.
- Вы также можете подключить устройство при помощи автомобильного зарядного устройства. В этом случае устройство автоматически включится и начнет запись при включении зажигания Вашего автомобиля. При остановке двигателя устройство автоматически сохранит записанный файл и выключится.

4. Зарядка

 Использование автомобильного зарядного устройства: Подключите устройство при помощи автомобильного зарядного устройства. Зарядка начнется автоматически после включения зажигания Вашего автомобиля. Устройство включится и начнет запись



Краткое руководство пользователя Prestigio RoadRunner

автоматически. При остановке двигателя устройство автоматически сохранит записанный файл и выключится.

 Обычно полная зарядка аккумулятора устройства занимает около 2-3 часов. Зарядка может занять большее время, если устройство находится в рабочем режиме.

5. Установка SD-карты

- Перед началом записи, пожалуйста, установите SD карту (не входит в комплект) в разъем для SD-карт Вашего устройства.
- Для извлечения SD-карты слегка нажмите на нее и вытяните карту из разъема.

Внимание:

После установки SD карты устройство автоматически распознает ее в качестве съемного носителя информации и начнет сохранять данные на установленную карту.

6. Запись

- Для начала записи убедитесь, что включен режим Видео. Нажмите кнопку ЗАПИСЬ для начала записи видео. Записанные файль будут сохранены на карту SD. Для остановки записи нажмите на кнопку ЗАПИСЬ или выключите зажигание, если устройство подключено поли полощи автомобильного заводного устройства.
- При подключении автомобильного зарядного устройства видеорегистратор включится и начнет запись автоматически

Внимание:

Нажмите кнопку РЕЖИМ для сохранения текущего файла и его защиты от перезаписи (снятие блокировки возможно в ручном режиме).

7. Фото-режим

- Чтобы сохранить изображение, убедитесь, что включен режим ФОТО. Нажмите кнопку ЗАПИСЬ, чтобы сохранить сделанное изображение на карту памяти SD.
- Для увеличения / уменьшения масштаба нажмите кнопки вверх / вниз.

Настройки

8. Меню настроек видео

Включите устройство и убедитесь, что включен режим ВИДЕО. Внимание:

Для выбора режима ВИДЕО или ФОТО воспользуйтесь кнопкой РЕЖИМ. Соответствующий символ будет отображаться в правом верхнем углу экрана.

- Нажмите и удерживайте кнопку Меню для входа в меню настроек. При помощи нажатия кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите требуемые настройки и нажмите Киолема ЗАПИСЬ для входа в режим выбора. Выберите опции при помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ и снова нажмите Киолема ЗАПИСЬ для установки нараметра.
- Нажмите и удерживайте кнопку Меню для входа в меню настроек. При помощи нажатия на навигационную кнопку ВЛЕВО/ВПРАВО выберите нужное меню настроек.

В меню доступны следующие настройки:

- Размер видео: выбор размера видеоизображения 1920х1080 (30 fps), 1280х720 (60 fps), 1280х720 (30 fps), 640х480 (30 fps).
- Качество: установка качества изображения.
- Длительность фрагмента: выбор длительности записываемого фрагмента.
- Время выключения: 0 мин, 5 с, 1 мин. Выберите время задержки выключения. Время по умолчанию 5 с.
- Запись при засечении движения: 5 с, 10 с, 30 с, 1 мин. Выберите время начала записи после засечения движения. Время по умолчанию 5 с.
- Запись звука: включение или отключение микрофона.
- Чувствительность микрофона: установка уровня чувствительности микрофона.

Краткое руководство пользователя Prestigio RoadRunner

- Выбор режима: Выбор режима видео (спортивный, портрет, пейзаж, пляж, проч.).
- Экспозиция: коррекция экспозиции (если устройство не может произвести коррекцию экспозиции самостоятельно).
- Баланс белого: Выберите правильный баланс белого в зависимости от условий освещения.
- ISO: установки значений ISO.

9. Меню настроек изображений

Включите устройство и убедитесь, что включен режим ФОТО.

- Размер: Выберите размер фотографий 14 Мп, 12 Мп, 8 Мп, 5 Мп, 3 Мп, 2 Мп, 1.2 Мп и VGA.
- Качество: установка качества изображения.
- Выбор режима: Выбор режима видео (спортивный, портрет, пейзаж, пляж, проч.).
- Экспозиция: коррекция экспозиции (если устройство не может произвести коррекцию экспозиции самостоятельно).
- Баланс белого: Выберите правильный баланс белого в зависимости от условий освещения.
- ISO: установки значений ISO.
- Цвет: выбор цветовых эффектов.
- Эффекты: выбор специальных эффектов.

10. Меню настроек воспроизведения

В меню доступны следующие настройки:

- Громкость: выбор громкости воспроизведения и звука кнопок.
- Удаление: удаление выбранных файлов.
- Защита: снятие/установка защитной блокировки файлов.

11. Меню настроек для работы с картой

В меню доступны следующие настройки:

• Форматирование SD-карты: форматирование карты памяти SD.

Важное предупреждение:

Если в данном пункте меню Вы выбираете вариант Да (YES) и нажимаете Кнопка ЗАПИСЬ, то форматирование карты памяти будет произведено без дополнительного предупреждения. Все данные на каре памяти будату салены.

SD-Card INFO: информация о доступном пространстве на установленной карте памяти SD.

12. Общие настройки

- Сигнал: вкл. или откл. звукового сигнала.
- Автоотключение: выбор времени автоматического отключения питания, если устройство не используется.
- Часы: установка текущего времени.
- Формат даты: установка формата даты/времени.
- Печать: Установите информация Показать на записях или изображения.
- Язык: выбор языка меню из списка.
- Частота: изменение частоты для устранения эффекта мерцания при записи в условиях искусственного освещения.
- Поворот экрана: устройство осуществляет запись видео в 2 режимах: камера сверху и камера снизу. В зависимости от типа установки выберите требуемый режим записи видео.
- Автоотключение экрана: выберите время автоматического отключения экрана во время записи в целях экономии питания.
- Обнаружение движения: Выберите для установки чувствительного детектора движения.
- Сброс: возврат к заводским настройкам устройства.
- Версия: отображение текущей версии системы.

2014/8/1 19:31:25

Prestigio



Краткое руководство пользователя Prestigio RoadRunner

13. Соединение USB

Для переноса записанных файлов на компьютер/ноутбук воспользуйтесь входящим в комплект поставки кабелем USB. После подключения устройства к компьютеру устройство будет обнаружено и отображено компьютером в папке "Мой компьютер" в виде съемного диска. Все записанные файлы сохраняются в папке DCIM, видеофайлы сохраняются в формате AVI, а изображения – в формате JPG. Теперь Вы можете перенести файлы на Ваш компьютер.

Инструкции по безопасности

Следуйте всем инструкциям по безопасности при использовании видеорегистратора Prestigio Roadrunner 519 и соблюдайте все указания, приведенные в данном руководстве.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство или вносить изменения в его конструкцию.
- Не допускайте контакта устройства с водой или другими жидкостями. Данное устройство не является влагозащищенным.
- Если внутрь устройство проникла жидкость, немедленно отключите его от компьютера. Продолжение его использования может стать причиной пожара или поражения электрическим током. Обратитесь в сервисный центр.
- Чтобы избежать риска пожара или поражения электрическим током, не подключайте/ отключайте устройство влажными руками.
- Не размещайте устройство вблизи источников огня и не подвергайте его воздействию высокой температуры.
- Не подвергайте устройство воздействию сильных электромагнитных полей, так как это может привести к неполадкам в работе и потере данных.

Разрешение	1920x1080 (30 fps), 1280x720(60 fps), 1280x720(30 fps), 640x480 пикселей (30 fps)
Формат видео	AVI
Формат фото	JPG
Источник питания	Перезаряжаемый аккумулятор и автомобильный адаптер питания
Интерфейсы	HDMI, USB, AV выход, SD карта (до 32 Гб, рекомендуется использование высокоскоростных карт памяти SD)
Микрофон	Встроенный
Температурный диапазон	0 °~ 45°C

Примечание

Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут наячительно отличаться от описанных в данном руководстве данное устройство Roadrunner Prestigio соответствует требованиям директивы EC 1999/5/EC. Для получения дополнительной информации см: www.orestigic.com/certificates.

RU

Kratko uputstvo Prestigio RoadRunner



₿¢

1. Sadržaj pakovanja

Prestigio digitalna kamera za automobil, USB kabal, Vakuumski nosač, 3M nosač, Punjač za vozilo, Kratko uputstvol, Garantni list

2. Pregled uređaja



Početna uputstva

3. Uključivanje/Isključivanje

- Postavite uređaj u vozilo uz pomoć vakuumskog nosača i pritisnite dugme za uključivanje kako biste uključili uređaj. Da isključite uređaj, pritisnite dugme još jednom.
- Uređaj takođe možete spojiti na punjač za vozilo. Uređaj će se automatski upaliti i početi sa snimanjem kada upalite motor. Kada ugasite motor, uređaj će automatski sačuvati posljednji dokument i isključiti se.

4. Punjenje

- Koristeći punjač za vozilo: Priključite uređaj na punjač za vozilo. Uređaj će početi sa punjenjem nakon što upalite motor. Uređaj će se automatski upaliti nočeti sa snimanjem. Kada ugasite motor, uređaj će automatski sačuvati posljednji dokument i isključiti se.
- Obično je potrebno oko 2-3 sata da se uređaj u potpunosti napuni. Ukoliko uređaj upotrebljavate dok je priključen na punjač, time možete produžiti vrijeme punjenja.

Kratko uputstvo Prestigio RoadRunner

5. Ubacivanje SD memorijske kartice

- Prije nego što počnete sa snimanjem, molimo Vas da ubacite SD karticu (nije isporučena uz uređaj) u odgovarajući prostor na uređaju.
- Kako biste izvadili SD karticu, lagano je pritisnite ka unutra, a potom izvadite.

Napomena:

Nakon što ubacite SD karticu, uređaj će je automatski prepoznati kao primarni prostor za smiještanje podataka i svi podaci biće sačuvani na tu karticu.

6. Snimanje

- Kako biste počeli sa snimanje, provjerite da li je izabran Video način rada. Pritisnite dugme za snimanje kako biste počeli sa snimanjem. Snimljeni dokumenti biće sačuvani na SD kartici. Da prekinete snimanje, ponovo pritisnite dugme za snimanje ili ugasite motor ukoliko je uređaj spojen preko punjača za vozilo. Lampica će se ugasiti.
- Kada je uređaj spojen preko punjača za vozilo, uređaj će se automatski upaliti i početi sa snimanjem.

Napomena:

Pritisnite dugme za izbor načina rada kako biste zaključali trenutni dokument. Taj zaključani dokument neće moći biti zamijenjen dok ga ne otključate.

7. Fotografisanje

- Kako biste napravili fotografiju, provjerite da li je izabran način rada za fotografisanje. Pritisnite dugme za snimanje kako biste snimili fotografiju. Snimljene fotografije biće sačuvane na SD kartici.
- Kako biste snimili fotografiju koristeći blic, pritisnite navigaciono dugme lijevo/desno sve dok se odgovarajući simbol za blic ne pojavi na ekranu. Kako biste zumirali objektivom, pritisnite navigaciono dugme gore/dole.

Podešavanja

8. Podešavanja u video načinu rada

Uključite uređaj i provjerite da li je izabran video način rada

Napomena:

Da izaberete video ili foto način rada, pritisnite dugme za izbor načina rada. Odgovarajući simbol pojaviće se u gornjem desnom uglu ekrana.

- Pritisnite dugme za ulazak u meni kako biste pristupili podešavanjima. Pritisnite navigaciono dugme gore/dole kako biste izabrali opciju, potom pritisnite u sredinu da izaberete, a potom lijevo/desno da unesete vrijednost.
- Pritisnite dugme za ulazak u meni da izaberete podešavanje. Pritisnite navigaciono dugme lijevo/desno da izaberete koju opciju iz menija želite da promijenite.

U video načinu rada dostupan je sledeći spisak opcija:

- Video: Izaberite veličinu snimka između 1920x1080 (30 fps), 1280x720 (60 fps), 1280x720 (30 fps), 848x480 (30 fps).
- · Kvalitet videa: Izaberite kvalitet.
- Trajanje snimka: Izaberite jednu od vrijednosti da odredite trajanje snimka.
- Vrijeme za isključivanje filma: 0 min, 5 sek, 1 min. Izaberite vrijeme za odgađanje isključivanja. Osnovno podešavanje je 5 sek.
- Snimanje detekcijom pokreta: 5 sek, 10 sek, 30 sek, 1 min. Izaberite vrijeme snimanja kada je uključena detekcija pokreta. Osnovno podešavanje je 5 sek.
- Snimanje zvuka: Izaberite da uključite ili isključite mikrofon.
- Osjetljivost mikrofona: Izaberite nivo osjetljivosti mikrofona.
- Izbor scene: Izaberite odgovarajuću scenu (kao što su sport, portret, pejzaž ili plaža, itd.).
- Podešavanje ekspozicije: Izaberite kompenzaciju ekspozicije (u slučajevima kada uređaj ne uspije da automatski odredi pravilnu ekspoziciju).

Kratko uputstvo Prestigio RoadRunner

Prestigio

- Balans bijele boje: Izaberite odgovarajući balans bijele boje u skladu za svjetlosnim uslovima.
- ISO osjetljivost: Izaberite odgovarajuću ISO vrijednost.

9. Podešavanja u foto načinu rada

Uključite uređaj i provjerite da li je izabran foto način rada.

- Veličina: Izaberite veličinu fotografije između 14M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M širokougaono, 1.2M i VGA.
- Kvalitet: Izaberite kvalitet fotografije.
- Izbor scene: Izaberite odgovarajuću scenu (kao što su sport, portret, pejzaž ili plaža, itd.).
- Podešavanje ekspozicije: Izaberite kompenzaciju ekspozicije (u slučajevima kada uređaj ne uspije da automatski odredi pravilnu ekspoziciju).
- Balans bijele boje: Izaberite odgovarajući balans bijele boje u skladu za svjetlosnim uslovima.
- ISO osjetljivost: Izaberite odgovarajuću ISO vrijednost.
- Boja: Izaberite boju koju želite da primijenite na fotografiji.
- Efekat: Izaberite efekat koji želite da primijenite na fotografiji.

10. Podešavanja pri pregledu

Dostupna su sljedeća podešavanja:

- Jačina zvuka: Izaberite jačinu zvuka tokom pregleda i jačinu zvuka pri pritisku tipki.
- Izbrisati: Da izaberete document koji želite da izbrišete.
- Zaštititi: Da postavite ili uklonite zaštitu sa dokumenta.

11. Alakte za medij

Dostupna su sljedeća podešavanja:

· Formatirati SD karticu: Izabrati da formatirate SD karticu.

Važna napomena:

Onda kada izaberete YES i pritisnete navigaciono dugme, kartica će biti formatirana bez prethodnog upozorenja. Svi podaci biće izbrisani.

SD-Card INFO: Informacija o preostalom slobodnom prostoru na SD kartici.

12. Opšta podešavanja

- Zvuk: Izaberite da uključite ili isključite zvuk.
- Automatsko isključivanje: Izaberite vrijeme za automatsko isključivanje kada uređaj nije u upotrebi.
- Sat: Podesite odgovarajuće vrijeme.
- Datum/Vrijeme: Upišite kako će biti prikazano vrijeme i datum.
- · Jezik: Izaberite željeni jezik iz spiska ponuđenih jezika.
- TV sistem: Izaberite odgovarajući TV izlaz.
- HDMI izlaz: Izaberite odgovarajući HDMI izlazni sistem.
- Frekvencija treperenja: Promijenite frekvenciju kako biste uklonili treperenje pri snimanju u uslovima vještačkog osvjetljenja.
- Funkcija USB-a: Izaberite funkciju za USB izlaz.
- Rotiranje ekrana: Uređaj može snimati video u 2 različite pozicije kada je kamera u pravilnom položaju (kako je prikazano u šemi u Odejlyku 2) kada je okrenuta naopako. Kako snimak ne bi bio prikazan naopako, izaberite opciju LCD Rotate – On.
- Štedijivi ekran: Izaberite vrijeme nakon kog će se ekran automatski ugasiti tokom snimanja da uštedite bateriju.
- · Motion Detection: Odaberite za postavljanje osjetljivi od Motion Detection.
- · Resetovanje: Izaberite da vratite uređaj na fabrička podešavanja.
- Verzija: Prikazuje važeću verziju sistema.

13. USB konekcija

Da snimljena dokumenta prenesete na Vaš računar/laptop, molimo Vas da uređaj spojite na računar ili laptop preko USB kabla. Nakon što ste uređaj povezali sa računarom, uređaj će se

Kratko uputstvo Prestigio RoadRunner

pojavitu folderu "My computer" kao prenosivi disk. Svi snimljeni dokumenti sačuvani su u folderu DCIM, video dokumenti se čuvaju u formatu AVI, a fotografije u formatu JPG. Sada možete prenijeti dokumenta sa uređaja.

Mjere predostrožnosti

Molimo Vas da vodite računa o svim mjerama predostrožnosti prije upotrebe uređaja Prestigio Roadrunner 519. Molimo Vas da se pridržavate svih savjeta iz ovog uputstva kako biste pravilno rukovali uređajem.

- Ne pokušavajte da rastavite ili izmijenite bilo koji dio ovog uređaja koji nije opisan u ovom piručniku.
- Spriječite da uređaj dođe u dodir sa vodom ili bilo kojom drugom tečnošću. Uređaj NIJE napravljen da bude nepromočiv za bilo koju vrstu tečnosti.
- Ukoliko tečnost prodre u unutrašnjost uređaja, odmah ga iskopćajte iz računara. Ukoliko uređaj nastavi sa radom može doći do stvaranja plamena ili električnog udara. Konsultujte se sa Vašim distributerom uređaja ili najbližim centrom za podršku.
- Kako biste izbjegli rizik od električnog udara, nemojte uređaj da spajate ili iskopčavate vlažnim rukama.
- · Uređaj ne približavajte izvorima toplote, ne izlažite ga otvorenom plamenu ili vrelini.
- Uređaj nikada ne postavljajte u blizini opreme koja emituje jaka elektromagnetna polja. Izlaganje jakom elektromagnetnom polju može dovesti do kvara, nepovratno izgubljenih ili neupotrebljivih dokumenata.

Tehnički podaci

Rezolucija snimanja	1920x1080 (30 fps), 1280x720(60 fps), 1280x720(30 fps), 848x480 piksela (30 fps)
Video format	AVI
Fotografski format	JPG
Izvor napajanja	Punjiva baterija i punjač za vozilo
Interfejs	HDMI, USB, AV izlaz, SD kartica (maksimalno podržano 32GB, preporučuje se SD kartica velike brzine upisa)
Mikrofon	Ugrađen
Opseg radne temperature	0°~ 45°C

Izjava o ograničenju odgovornosti

Kako se proizvodi Prestigio neprekidno ažuriraju i unapređuju, Vaš uređaj može izgledati malo drugačije ili može biti izmijenjene funkcionalnosti u odnosu na to kako je predstavljen u ovom kratkom uputstvu. Prestieio ovim putem izlavljuje da ovai Roadrunner ispunjava osnovne uslove i ostale

degovarajuće propise date u direktivi EU br. 1999/5/EC. Puna verzija izjave o ispunjavanju uslova dostupna je na: www.prestigio.com/certificates.



Кратко ръководство Prestigio RoadRunner



ВG

1. Съдържание на пакета

Prestigio DVR за кола, USB кабел, Кратко ръководство, Стойка с вакуум, 3M с вакуум, Гаранционна карта, Зарядно за кола

2. Преглед на устройството



Първи стъпки

3. Включване / Изключване

- Разположете устройството в колата, като използвате стойката с вакуум, и натиснете бутон Захранване, за да го включите. За да изключите устройството, натиснете бутона отново за 3 секунди.
- Можете също да включите устройството към зарядното за кола. То автоматично ще се включи и ще започне да записва със стартирането на двигателя. Когато двигателят спре, устройството автоматично ще запамети последния файл и ще се изключи.

4. Зареждане

- Със зарядното за кола: Свържете устройството със зарядното за коля. То ще започне да се зарежда след като двигателя бъде виллючен. То автоматично ще се включи и ще започне да записва. Когато двигателят спре, устройството автоматично ще запамети последния файл и ще се изключи.
- Нормално пълното зареждане отнема 2-3 часа. Работата с устройството по време на зареждане удължава това време.

2014/8/1 19:31:25

Кратко ръководство Prestigio RoadRunner

5. Поставяне на SD картата

- Преди да започнете видеозапис, моля поставете SD карта в слота за micro SD карта (не е вкллючена в пакета) в слота за m SD карти в устройството.
- За да извадите SD картата, натиснете я леко навътре и след това я изтеглете.

Забележка:

След поставяне на SD картата, устройството автоматично ще я разпознае като памет по подразбиране и всички данни ще бъдат запаметявани в тази карта.

6. Запис

- За да започнете запис, уверете се, че е избран Видео Режим. Натиснете бутон Запис за да започнете да записвате. Записаните файлове се запаметяват в SD картата. За да спрете записването, натиснете отново бутон Запис или спрете двигателя на колата, ако устройството е свързано към зарядното за кола.
- При включено зарядно за кола, устройството автоматично ще се включва с включване на двигателя и ще записва.

Забележка:

Натиснете бутон **Режим** за да заключите текущия файл по време на запис, и закллюченият файл няма да бъде заменен докато не последва ръчно "отключване".

7. Правене на снимки

- За да направите снимка, уверете се, че е избран Режим Снимки. Натиснете бутон Запис, за да направите снимка. Направените снимки се запаметяват в SD картата.
- За да увеличите / намалите натиснете бутона нагоре / надолу.

Настройки

8. Настройки на Видео Меню

Включете устройството и се уверете, че е избран Видео Режим. Забележка:

За да изберете Режим Видео или Снимки, натиснете бутон **Режим**. Съответният символ ще се появи в горния десен ъгъл на екрана.

 Натиснете и задръжте бутон Меню за да влезете в Настройки. Натиснете бутон нагоре/ надолу, за да изберете опцията, Бутона Record да влезе, и след това натиснете наляво надокси, за да зададете стойност, и натиснете бутона за запис отново, за да потвърдите. настройката.Натиснете и задръжте бутон Меню за да влезете в Настройки. Натиснете навигационния бутон Мепи наляво/надясно, за да изберете коя опция от менюто искате да настроите.

Във видео менюто са достъпни следните опции:

- Режим Филм: изберете размера на видео изображението от слените опции: 1920x1080 (30 кадъра в сек., или fps), 1280x720 (60 fps), 1280x720 (30 fps),640x480 (30 fps).
- Качество на Филма: изберете качеството на филма.
- Време на Филма: изберете стойност за продължителността му.
- Време за гасене: 0 мин, 5 сек, 1 мин. Изберете времето за засъснение при изключване. Настойката по подразбиране е 5 сек.
- Запис след засичане на движение: 5сек, 10сек, 30сек, 1min. Изберете времето за запис, след като детектора за движение е включен. Настройката по подразбиране е 5сек.
- Запис на звук: Включване/изключване на микрофона.
- Чувствителност на микрофона: Изберете стойност.
- Избор на сцена: Изберете видео режим за съответния сценарий (като спорт, портрет, пейзаж, плаж и др.).
- Настройка на експозицията: Изберете компенсация на експозицията (когато устройството не успее правилно да идентифицира автоматично експозицията).
- Баланс на бялото: Изберете правилния баланс на бялото според условията на осветлението
- ISO чувствителност: Настройте ISO.

Кратко ръководство Prestigio RoadRunner



9. Настройки на Меню Снимки

Включете устройството и се уверете, че е избран Режим Снимки.

- Размер на снимките: Изберете размер на изображението от 14М, 12М, 8М, 5М, 3М, 2М, 1.2М и VGA.
- Качество на снимките: Изберете качеството на снимките.
- Избор на сценарий: Изберете сценария на снимките (например спорт, портрет, пейзаж, плаж, и др.).
- Настройка на експозицията: Изберете компенсация на експозицията (когато устройството не успее правилно да идентифицира автоматично експозицията).
- Баланс на бялото: Изберете правилния баланс на бялото според условията на осветлението.
- ISO чувствителност: Настройте ISO.
- Цвят: Изберете специалния цвят към снимката.
- Ефект: Изберете специалния ефект, който да приложите.

10. Настройки на възпроизвеждането

Достъпни са следните настройки:

- Звук: Избор на силата на звука при възпроизвеждане и на тона при натискане на клавишите.
- Изтриване: Избор на файла, който искате да изтриете.
- Защита: Защита или отмяна на защита на файловете.

11. Инструменти за работа с медиите

Достъпни са следните настройки:

• Форматиране на SD картата: Изберете за да я форматирате.

Важна забележка:

След като изберете ДА и натиснете record бутон, картата ще бъде форматирана без предупреждение. Всички данни на нея ще бъдат изтрити.

- Информация за SD картата: статус на SD картата.
- информация за зо картата. статус на зо кар

12. Общи настройки

- Звуков сигнал (зумер): Изберете Вкл или Изкл сигнал
- Изключване на захранването: Изберете времето за автоматично изключване, когато устройството не се използва.
- Настройки на часа: Поставете текущото време.
- Формат на датата и часа: Поставете формата на датата.
- печат: Инсталирайте информация шоу на записи или снимки.
- Език: Изберете желания език от списъка.
- Мигане: Променете честотата, за да премахнете ефекта на мигане при запис направен на изкуствено осветление.
- LCD завъртане: Устройството може да записва видео в 2 различни положения когато камерата е отгоре (като схемата в раздел 2) и когато е в обърнато положения – За да се уверите, че видеофайлът не се възпроизвежда обърнат, изберете LCD завъртане – Вкл.
- за разпознаване на движение: Изберете тази опция, за да настроите чувствителни на Motion Detection.
- Пестене на енергия за LCD: Изберете времето за изключване на LCD автоматично по време на запис за пестене на енергия.
- Ресет: Ако искате да възстановите настройки по подразбиране.
- Версия: Показва текущата версия на системата.

13. USB свързване

За да изтеглите записаните файлове на вашия РС /ноутбук, свържете устройството към РС с USB кабел. След като свържете устройството към РС и го включите, то ще се появи в "Моят компотър" като външен диск. Всички записани файлове се пазят в папката DCIM,



ΒG

Кратко ръководство Prestigio RoadRunner

видеофайловете са в AVI формат, а снимките – в JPG формат. Можете сега да изтеглите (копирате) файловете от устройството.

Мерки за безопасност

Моля прочетете информацията за всички мерки за безопасност преди да започнете да използвате Prestigio Roadrunner 519. Следвайте всички процедури описани в ръководството за правилното му функциониране

- Не се опитвайте да разглобявате устройството или да променяте части от него.
- Не поставяйте устройството в контакт с вода или други течности. Устройството НЕ Е проектирано като устойчиво на течности.
- Ако течност случайно попадне в устройството, незабавно го изключете и откачете от компютъра. Ако продължите да го използвате, рискувате пожар или електрически удар. Обадете се на вашия дилър или в най-близкия център за подъръжка.
- За да избегнете риска от електрически удар, не изключвайте и не откачайте устройството с мокри ръце.
- Не поставяйте устройството близо до източник на топлина нито го излагайте пряко на топлина или пламък.
- Никога не поставяйте устройството близо до оборудване генериращо силни магнитни полета. Това може да причини повреда на устройството или загуба на данни.

Технически спецификации

Резолюция на запис	1920x1080 (30 fps), 1280x720(60 fps), 1280x720(30 fps), 640x480 пиксела (30 fps)
Видео формат	AVI
Фото-формат	JPG
Захранване	Презареждаема батерия и зарядно за кола
Интерфейси	USB, micro SD карта (макс. 32GB, препоръчва се високоскоростна micro SD карта)
Микрофон	Вграден
Работна температура	0°~ 45°C

Отхвърляне на претенции

С бучерыт и зардуерът на Prestigio непрекъснато се обновяват и подобряват, софтуерът и зардуерът на вашето устройство може да имат леко променени външен вид и функционалност от показаните в това Кратко ръководство. С настоящето Prestigio декларира, че този Roadrunner съответства на основните изискваники и на другите релевантни наредби дадени в Директивата на ЕС 1999/5/ЕС. Пълният вариант на декларацията за съответствие е достъпен на: www.prestigio.com/certificates.

ΒG

Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner



ß

1. Obsah balení

Digitální kamera Prestigio do auta, USB kabel, Přísavný držák, 3M držák, Autonabíječka, Stručný návod k obsluze, Záruční list

2. Přehled zařízení



První kroky

3. Zapnutí/Vypnutí

- Umístěte zařízení do auta pomocí přísavného držáku a zapněte ho stiskem Hlavního vypínače. Zařízení vypnete opět stiskem Hlavního vypínače po dobu 3 sekund.
- Zařízení rovněž můžete připojit k autonabíječce. V takovém případě se po nastartování motoru zařízení automaticky zapne a zahájí nahrávání. Po zhasnutí motoru zařízení automaticky uloží poslední soubor a vypne se.

4. Nabíjení

- Pomocí autonabiječky: Připojte zařízení k autonabíječce. Zařízení se začne nabíjet po nastartování motoru. Po nastartování motoru se zařízení automaticky zapne a zahájí nahrávání.
 Po zhasnutí motoru zařízení automaticky uloží poslední soubor a vypne se.
- Běžně trvá úplně nabití zařízení přibližně 2–3 hodiny. Pokud budeté během nabíjení pomocí nabíjecího adaptéru se zařízením pracovat, doba do úplného nabití se může prodloužit.

Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner

5. Vložení SD karty

- Před zahájením nahrávání videa prosím vložte SD kartu do slotu pro Micro SD kartu v zařízení.
- Chcete-li SD kartu vyjmout, opatrně ji zatlačte do zařízení a poté vyjměte.

Poznámka:

Po vložení SD karty ji zařízení automaticky rozpozná jako výchozí úložiště a budou na ni ukládána veškerá data.

6. Nahrávání

- Chcete-li zahájít nahrávání, ujistěte se, že je zvolen režim videa. Nahrávání zahájíte stiskem tlačitka Záznam. Nahrané soubory se ukládají na SD kartu. Chcete-li nahrávání ukončit, znovu stiskněte tlačitko Záznam (nebo zhasněte motor, je-li zařízení připojeno k autonabiječce).
- Je-li k zařízení připojená autonabíječka, zařízení se automaticky spustí a zahájí nahrávání.
 Poznámka:

Stiskem tlačítka REŽIM během nahrávání uzamknete aktuální soubor a ten nebude nahrazen, dokud neprovedete jeho ruční odemčení.

7. Fotografování

- Chcete-li zahájit fotografování, ujistěte se, že je zvolen režim Snímek pořídíte stiskem tlačítka Záznam. Pořízené fotografie se ukládají na Micro SD kartu.
- Pro přiblížení / oddálení stiskněte tlačítko nahoru / dolů.

Nastavení

8. Nastavení nabídky Video

Zapněte zařízení a ujistěte se, že jde vybrán režim videa. Poznámka:

Přepínání mezi režimem videa a fotografií můžete provést stiskem tlačítka Režim. Příslušný symbol se zobrazí v pravém horním rohu displeje.

- Stiskněte a podržte tlačítko Nabídka vstupte do Nastavení. Štiskem tlačítek Nahoru/Dolů vyberte volku, stiskem tlačítko pro záznam zvuku vstupte do vybraného režimu. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů provedte výběr a stiskem tlačítka tlačítko pro záznam zvuku nastavte hodnotu.
- Stiskněte a podržte tlačítko Nabídka vstupte do Nastavení. Pomocí navigačních tlačítek Vlevo/ Vpravo si vyberte nabídku, kterou chcete nastavovat.

V nabídce Video jsou k dispozici tyto volby:

- Režim videa: Vyberte velikost videa mezi 1920×1080 (30 snímků za sekundu), 1280×720 (60 snímků za sekundu), 1280×720 (30 snímků za sekundu), 640×480 (30 snímků za sekundu).
- Kvalita videa: Vyberte kvalitu videa.
- Doba trvání videoklipu: Vyberte jednu z nabízených hodnot doby trvání videa.
- Čas vypnutí: Omin, 5s, 1min. Vyberte čas vypnutí. Výchozí nastavení je 5 sekund.
- Nahrávání pohybu: 5s, 10s, 30s, 1min. Vyberte dobu nahrávání při detekci pohybu.Výchozí nastavení je 5 sekund.
- · Záznam zvuku: Vyberte, zda mikrofon zapnout či vypnout.
- Citlivost mikrofonu: Zvolte citlivost mikrofonu.
- Výběr scény: Vyberte režim videa (například sport, portrét, krajina či pláž atd.).
- Úprava expozice: Zvolte kompenzaci expozice (když se zařízení nepodaří určit správnou expozici automaticky).
- Vyvážení bílé: Zvolte správné vyvážení bílé podle světelných podmínek.
- Citlivost ISO: Nastavte ISO.

9. Nastavení nabídky Fotografie

- Zapněte zařízení a ujistěte se, že jde vybrán režim fotografií.
- Rozlišení fotografií: Vyberte rozlišení fotografií mezi 14 Mpx, 12 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx, 3 Mpx, 2 Mpx (širokoúhlé), 1,2 Mpx a VGA.



Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner



- Kvalita fotografií: Vyberte kvalitu fotografií.
- Výběr scény: Vyberte režim fotografií (například sport, portrét, krajina či pláž atd.).
- Úprava expozice: Zvolte kompenzaci expozice (když se zařízení nepodaří určit správnou expozici automaticky).
- Vyvážení bílé: Zvolte správné vyvážení bílé podle světelných podmínek.
- Citlivost ISO: Nastavte ISO.
- Barva: Vyberte speciální barvu použitou na fotografii.
- Efekt: Vyberte speciální efekt použitý na fotografii.

10. Nastavení přehrávání

- K dispozici jsou následující nastavení:
- Hlasitost: Vyberte hlasitost přehrávání a hlasitost tónu při stisku tlačítek.
- Vymazat: Volba souboru, který chcete vymazat.
- Chránit: Použít či zrušit ochranu souborů.

11. Nástroj Media Tool

K dispozici jsou následující nastavení:

· Formátovat SD kartu: Tuto položku vyberte, pokud chcete zformátovat SD kartu.

Důležitá poznámka:

Jakmile vyberete položku ANO a stiskněte tlačítko nahrávání, bez dalšího varování dojde ke zformátování karty. Všechna data, která jsou na ní uložena, budou smazána.

· Informace o SD kartě: Stav úložného místa na SD kartě.

12. Obecná nastavení

- Tón: Vyberte zapnutí/vypnutí zvuku.
- Vypnutí: Vyberte dobu, po které bude zařízení automaticky vypnuto, pokud nebude používáno.
- Nastavení hodin: Nastavení aktuálního času.
- · Formát data/času: Nastavení formátu data.
- Razítko: Nainstalujte informace Zobrazit na nahrávky nebo obrázky.
- Jazyk: Ze seznamu můžete vybrat požadovaný jazyk.
- Blikání: Změna frekvence za účelem odstranění blikajícího efektu během nahrávání pod umělým osvětlením.
- Otočení LCD displeje: Zařízení může nahrávat video ve dvou různých polohách když je kamera otočená standardně (jako na obrázku v části 2) a když je umistěná vzhůru nohama. Chcete-il se ujistit, že soubor videa nebude zobrazen vzhůru nohama, nastavte pro položku Otočení LCD displeje hodnotu Zapnuto.
- Úsporný režim LCD displeje: Vyberte, po jak dlouhé době se v rámci úspory energie během nahrávání automaticky vypne LCD displej.
- Detekce pohybu: Vyberte pro nastavení citlivá detekce pohybu.
- Reset nastavení: Obnovení konfigurace do výchozího systémového nastavení.
- · Verze: Zobrazí informace o aktuální verzi systému.

13. USB připojení

Chcete-li nahrané soubory stáhnout do svého PC/notebooku, připojte své zařízení k PC či notebooku prostřednictvím dodaného USB kabelu. Po připojení zařízení k PC a zapnutí zařízení se toto zařízení v okně "Tento počítač" zobrazí jako vyměnitelný dísk. Všechny nahrané soubory jsou umístěny ve složce DCIM, videa jsou uložena ve formátu AVI, zatímco fotografie ve formátu JPG. Nyní můžte soubory se zařízení stáhnout. ß

Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner

Bezpečnostní opatření

Před použitím zařízení Prestigio Roadrunner 519 si prosím prostudujte všechna bezpečnostní opatření. Správné zacházení se zařízením je podmíněno dodržováním všech postupů nastíněných v této přiruče.

- Nepokoušejte se rozmontovat či měnit jakoukoliv část zařízení, která není popsána v této příručce.
- Chraňte zařízení před vodou a jinými kapalinami. Zařízení NENÍv žádném případě vodotěsné.
- Pokud se do zařízení přesto dostane nějaká kapalina, okamžité jej odpojte od počítače.
 Pokud byste zařízení používali i nadále, mohlo byto mít za následek požár či úraz elektrickým proudem. Obratte se na prodejce svého produktu nebo na nejblížič netnrum podpory.
- Nepřipojujte ani neodpojujte zařízení mokrýma rukama, čímž předejdete úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte zařízení do blízkosti zdroje tepla, ani jej přímonevystavujte plamenům či žáru.
- Nikdy zařízení neumisťujte do blízkosti vybavení generujícího silnéelektromagnetické pole. Silná magnetická pole by mohla způsobitporuchu zařízení či poškození a ztrátu dat.

Technické parametry

Rozlišení záznamu	1920×1080 (30 snímků za sekundu), 1280×720 (60 snímků za sekundu), 1280×720 (30 snímků za sekundu), 640×480 pixelů (30 snímků za sekundu)
Formát videa	AVI
Formát fotografií	JPG
Zdroj napájení	Dobíjecí baterie a autonabíječka
Rozhraní	USB, SD karta (podpora maximálně 32GB karet, doporučeno používat vysokorychlostní SD karty)
Mikrofon	Integrovaný
Provozní teplota	0° C až 45°C

Zřeknutí se odpovědnosti

Produkty od společnosti Prestigio jsou neustále aktualizovány a zlepšovány, takže se může vzhled vašeho zařízení a jeho funkce drobně lišit od toho, co je prezentováno v tomto Stručném návodu k obsluze.

Společnost Prestigio tímto prohlašuje, že tento Roadrunner vyhovuje základním požadavkům a dalším přislušným nařízením stanoveným směrnicí EU 1999/5/EC. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na adrese: www.prestigio.com/certificates.

ß

Schnellstartanleitung Prestigio RoadRunner



B

1. Packungsinhalt

Prestigio Auto DVR, USB-Kabel, Saugbefestigung, 3M montieren, Autoladegerät, Schnellstartanleitung, Garantiekarte

2. Geräteüberblick



Erste Schritte

3. Anschalten / Ausschalten

- Befestigen Sie das Gerät mit der Saugbefestigung im Fahrzeug, und drücken Sie die Netztaste, um es anzuschalten. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Taste noch einmal für 3 Sekunden.
- Sie können das Gerät auch an das Autoladegerät anschließen. Es wird automatisch angeschaltet, und die Aufnahme beginnt, wenn der Motor des Autos angelassen wird. Wenn der Motor anhält, speichert das Gerät automatisch die letzte Datei und wird ausgeschaltet.
- 4. Aufladen
- Mit dem Autoladegerät: Schließen Sie das Gerät an das Autoladegerät an. Der Ladevorgang des Geräts wird gestartet, wenn der Motor angelassen wird. Das Gerät wird automatisch angeschaltet und beginnt mit der Aufnahme. Wenn der Motor anhält, speichert das Gerät automatisch die letzte Datei und wird ausgeschaltet.
- Normalerweise dauert es etwa 2-3 Stunden, um das Gerät voll zu laden. Wenn das Gerät arbeitet, während es vom Netzadapter aufgeladen wird, kann sich die Zeit zum vollständigen Aufladen verlängern.



Schnellstartanleitung Prestigio RoadRunner

5. Einlegen der SD-Karte

- Bevor Sie mit der Videoaufnahme beginnen, stecken Sie bitte eine SD-Karte in den SD-Kartensteckplatz des Geräts.
- Zum Herausziehen der SD-Karte drücken Sie diese leicht in das Gerät und entnehmen sie. Anmerkung:

Nach dem Einführen der SD-Karte erkennt das sie Gerät als Standardspeicher, und alle Daten werden auf dieser Karte gespeichert.

6. Aufnehmen

- Um mit der Aufnahme zu beginnen, überzeugen Sie sich davon, dass der Videomodus
 ausgewählt ist. Drücken Sie die Record-Taste, um die Aufnahme zu beginnen. Die
 aufgezeichneten Dateien werden auf der Micro SD-Karte gespeichert. Um die Aufnahme zu
 beenden, drücken Sie die Record-Taste noch einmal, oder halten Sie den Automotor an, wenn
 das Gerät an das Autoladegrät angeschlossen ist.
- Wenn das Gerät ans Autoladegrät angeschlossen ist, wird es automatisch angeschaltet und beginnt mit der Aufnahme.

Anmerkung:

Drücken Sie die MODE-Taste, um die aktuelle Datei während der Aufnahme zu sperren, und die gesperrte Datei wird nicht ersetzt, bevor sie manuell entsperrt wird.

7. Fotos aufnahmen

- Um ein Foto aufzunehmen, überzeugen Sie sich davon, dass der Picture-Modus ausgewählt ist. Drücken Sie auf die Record-Taste, um ein Foto zu machen. Die aufgenommenen Fotos werden auf der Micro SD-Karte gespeichert.
- Um vergrößern / verkleinern drücken Sie die Taste nach oben / unten.

Einstellungen

8. Einstellungen des Video-Menüs

Schalten Sie das Gerät an und überzeugen sich davon, dass der Video-Modus ausgewählt ist. Anmerkung:

Um den Video- oder Picture-Modus auszuwählen, drücken Sie die Mode-Taste. In der oberen rechten Ecke des Bildschirms wird das entsprechende Symbol angezeigt.

- Drücken und halten Sie die Menu-Taste, um die Einstellungen aufzurufen. Drücken Sie auf Aufwärts-/Abwärts-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die Aufnahme-Taste, um den Auswahlmodus auszuwählen. Drücken Sie zum Auswählen die Aufwärts-/Abwärts-Taste und erneut Aufnahme-Taste, um den Wert einzustellen.
- Drücken und halten Sie die Menu-Taste, um Settings zu öffnen. Drücken Sie die Navigationstaste links/rechts, um auszuwählen, welches Menü Sie einstellen möchten.

Folgende Optionen stehen im Video-Menü zur Verfügung:

- Movie Mode (Filmmodus): Wählen Sie die Videobildgröße: 1920x1080 (30 Bilder/s), 1280x720 (60 Bilder/s), 1280x720 (30 Bilder/s), 848x480 (30 Bilder/s).
- · Movie Quality (Filmgualität): Wählen Sie die Videogualität.
- Movie Clip Time (Filmbeschneidungszeit): Wählen Sie einen der Werte aus, um die Videodauer einzustellen.
- Zeit für Film aus: OMin, 5Sek, 1Min. Wählen Sie die Zeitverzögerung für das Ausschalten aus. Die Standardeinstellung ist 5Sek.
- Bewegungsereignis REC: 5Sek, 10Sek, 30Sek, 1Min. Wählen Sie die Aufnahmezeit aus, wenn das Bewegungerkennungsereignis aktiv ist. Die Standardeinstellung ist 5Sek.
- Sound Record (Tonaufnahme): Auswählen, um das Mikrofon an- oder auszuschalten.
- Mic. Sensitivity (Mikrofonempfindlichkeit): Wählen Sie die Empfindlichkeit des Mikrofons.
- Scene Selection (Szenenauswahl): Wählen Sie den Videomodus (wie Sport, Portrait, Landschaft oder Strand usw.).
- Exposure Adjust (Belichtung einstellen): Wählen Sie die Belichtungskorrektur (wenn das Gerät

DE

Schnellstartanleitung Prestigio RoadRunner

die richtige Belichtung nicht automatisch erkennen kann).

- White Balance (Weißabgleich): Wählen Sie den richtigen Weißabgleich entsprechend den Lichtverhältnissen.
- · ISO Sensivity (ISO-Empfindlichkeit): ISO einstellen.

9. Einstellungen des Picture-Menüs

Schalten Sie das Gerät an und überzeugen sich davon, dass der Picture-Modus ausgewählt ist.

- Still Image Size (Standbildgröße): Die Bildgröße können Sie auswählen zwischen 14M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1.2M und VGA.
- Still Quality (Standbildqualität): Wählen Sie die Bildqualität.
- Scene Selection (Szenenauswahl): Wählen Sie den Videomodus (wie Sport, Portrait, Landschaft oder Strand usw.).
- Exposure Adjust (Belichtung einstellen): W\u00e4hlen Sie die Belichtungskorrektur (wenn das Ger\u00e4t die richtige Belichtung nicht automatisch erkennen kann).
- White Balance (Weißabgleich): Wählen Sie den richtigen Weißabgleich entsprechend den Lichtverhältnissen.
- ISO Sensivity (ISO-Empfindlichkeit): ISO einstellen.
- · Color (Farbe): Wählen Sie die spezielle Farbe, die für das Bild anzuwenden ist.
- · Effect (Effekt): Wählen Sie den speziellen Effekt, der für das Bild anzuwenden ist.

10. Wiedergabeeinstellungen

Es gibt folgende Einstellungen:

- Volume (Lautstärke): Wählen Sie die Wiedergabelautstärke und die Tonlautstärke bei Tastendruck.
- Delete (Löschen): Wählen Sie die Datei aus, die Sie löschen möchten.
- Protect (Schützen): Um Dateien zu schützen oder nicht zu schützen.

11. Medienwerkzeug

Es gibt folgende Einstellungen:

• Format SD-Card (SD-Karte formatieren): Wählen, um die SD-Karte zu formatieren.

Wichtiger Hinweis:

Wenn Sie YES wählen und die Aufnahme-Taste drücken, wird die Karte ohne Warnung formatiert. Alle Daten darauf werden gelöscht.

SD-Card INFO (SD-Karten-Info): Speicherstatus der SD-Karte.

12. Allgemeine Einstellungen

- Beep (Piepton): Schalten Sie den Piepton an oder aus.
- Power off (Ausschalten): W\u00e4hlen Sie die Zeit f\u00fcr das automatische Abschalten, wenn das Ger\u00e4t nicht benutzt wird.
- Clock Settings (Uhreinstellungen): Stellt die aktuelle Uhrzeit ein.
- Date/Time Format (Datum-/Zeitformat): Stellt das Datumsformat ein.
- · Stempel: Installieren Sie die Daten auf den Aufnahmen oder Bilder.
- · Language (Sprache): Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus.
- Flicker Frequency (Flimmerfrequenz): Ändern Sie die Frequenz, um den Blinkeffekt zu entfernen, wenn die Aufnahme in künstlichem Licht erfolgt.
- LCD Rotate (LCD drehen): Das Gerät kann Videos in 2 verschiedenen Positionen aufnehmen wenn die Kamera oben auf ist (wie im Bild in Abschnitt 2) und wenn sie verkehrt herum ist. Um sicher zu gehen, dass die Videodatei nicht verkehrt herum wiedergegeben wird, wählen Sie LCD Rotate - On.
- LCD Power Save (LCD Strom sparen): W\u00e4hlen Sie die Zeit zum automatischen Abschalten des LCD w\u00e4hrend der Aufnahme, um Strom zu sparen.
- · Motion Detection: Wählen Sie den empfindlichsten Motion Detection eingestellt.
- Reset Setup (Einstellung zurücksetzen): Wählen Sie diesen Punkt, um die Standard-Systemeinstellungen wiederherzustellen.
- Version: Zeigt die aktuelle Systemversion an.

🕲 Prestiaio

Schnellstartanleitung Prestigio RoadRunner

13. USB-Anschluss

Um die registrierten Dateien auf Ihren PC/Ihr Notebook herunterzuladen, schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel bitte an den PC oder das Notebook an. Nachdem Sie das Gerät mit dem PC verbunden haben, wird es in "Wy Computer (Arbeitsplat)" als Wechseldatenträger angezeigt. Alle registrierten Dateien werden im Ordner DCIM gespeichert. Videos werden im AVI-Format gespeichert, und die Bilder werden im JPG-Format. Jetzt können Sie die Dateien vom Gerät herunterladen.

Sicherheitsvorkehrungen

Beachten Sie bitte alle Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie die Prestigio Roadrunner 519 benutzen. Bitte beachten Sie alle in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen, damit Sie das Gerät richtig bedienen können.

- Versuchen Sie nicht, ein Teil des Geräts zu demontieren oder zu ändern, das nicht in diesem Handbuch beschrieben ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommen. Das Gerät ist AUF KEINEN FALL wasserdicht.
- Wenn Flüssigkeit ins Gerät gelangt, trennen Sie das Gerät sofort vom Computer ab. Die kontinuierliche Nutzung des Geräts kann zu Feuer oder Stromschlägen führen. Wenden Sie sich hierzu auch an Ihren Händler oder das nächste Support-Zentrum.
- Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf das Gerät nicht mit nassen Händen anschlossen oder abgetrennt werden.
- Stellen Sie das Gerät niemals neben einer Wärmequelle auf, und setzen Sie es nicht direkt Flammen oder Wärme aus.
- Stellen Sie das Gerät niemals in die Nähe von Ausrüstungen auf, die starke elektromagnetische Felder erzeugen. Starke Magnetfelder können Fehlfunktionen, Datenzerstörung und Datenverlust verursachen.

Technische Daten

Aufnahmeauflösung	1920x1080 (30 Bilder/s), 1280x720(60 Bilder/s), 1280x720 (30 Bilder/s), 640x480 Pixel (30 Bilder/s)
Videoformat	AVI
Bildformat	JPG
Stromquelle	Aufladbarer Akku und Autoladegerät
Schnittstellen	USB, Micro SD-Karte (unterstützt max. 32 GB, High-Speed Micro SD-Karte empfohlen)
Mikrofon	Eingebaut
Betriebstemperatur	0° ~ 45°C

Haftungsausschluss

Da Prestigio-Produkte ständig aktualisiert und verbessert werden, kann die Software und Hardware Ihres Geräts etwas anders aussehen oder einen anderen Funktionsumfang als in dieser Schnellstartanleitung beschrieben aufweisen. Prestigio versichten thiernit, dass dieses Roadrunner den Grundanforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Direktive 1999/S/EC entspricht. Die vollständige Version der Konformitätiserklärung eilte sa uit :www.prestigio.com/certificates.

Kiirkasutusjuhend Prestigio RoadRunner



Ē

1. Pakendi sisu

Videokaamera autosse, USB-kaabel, Iminappkinnitus, 3M mount, Autolaadija, Kiirkasutusjuhend, Garantiikaart

2. Seadme ülevaade



Alustamine

3. Toite sisse- ja väljalülitamine

- Paigaldage seade iminappkinnituse abil autosse ja vajutage seadme sisselülitamiseks toitenuppu. Väljalülitamiseks vajutage uuesti seda nuppu 3 sekundit.
- Te võite seadme ka autolaadijaga ühendada. Seade lülitub automaatselt sisse ja alustab salvestamist, kui auto mootor käivitub. Mootori seiskudes salvestab seade viimase faili automaatselt ning lülitub siis välja.

4. Laadimine

- Autolaadija abil: ühendage seade autolaadijaga. Laadimisprotsess algab pärast auto mootori käivitamist. Seade luliitub automaatselt sisse ja hakkab salvestama. Mootori seiskudes salvestab seade viimase faili automaatselt ning lüliitub siis välja.
- Tavaliselt kulub seadme aku täislaadimiseks 2–3 tundi. Seadme kasutamine vahelduvvooluadapteriga laadimise ajal võib aku täislaadimisaega pikendada.

Kiirkasutusjuhend Prestigio RoadRunner

5. SD-kaardi sisestamine

- Enne video salvestamist sisestage SD-kaart (ei kuulu komplekti) seadme SD-kaardi pesasse.
- SD-kaardi väljavõtmiseks suruge seda kergelt sissepoole ja seejärel eemaldage kaart. Märkus.

SD-kaardi sisestamise järel tuvastab seade selle automaatselt vaikimisi salvestuskohana ja kõik andmed salvestatakse sellele kaardile.

6. Salvestamine

- Salvestamise alustamiseks veenduge, et videorežiim on valitud. Salvestamise käivitamiseks vajutage salvestusnuppu Record. Jäädvustatud failid salvestatakse SD-kaardile. Salvestuse peatamiseks vajutage uuesti salvestusnuppu Record või kui seade on autolaadijasse ühendatud, siis seisake mootor.
- Autolaadijasse ühendatud seade lülitub automaatselt sisse ja alustab jäädvustamist. Märkus.

Vajutage režiiminuppu MODE, et käimasolev fail jäädvustamise ajal lukustada, misjärel ei saa seda kuni käsitsi vabastamiseni üle salvestada.

7. Pildistamine

- Pildistamiseks veenduge, et pildistamisrežiim on valitud. Pildistamiseks vajutage salvestusnuppu Record. Jäädvustatud pildid salvestatakse SD-kaardile.
- Suurendamiseks / out vajutage nuppu üles / alla.

Sätted

8. Videomenüü sätted

Lülitage seade sisse ja veenduge, et videorežiim on valitud. Märkus.

Video- või pildistamisrežiimi valimiseks vajutage režiiminuppu **Mode**. Ekraani parempoolsesse ülanurka ilmub vastav sümbol.

- Seadete menüüsse sisenemiseks vajutage menüünuppu. Sobiva suvandi valimiseks vajutage üles-/alla-nuppu. Valitud režiimi sisenemiseks vajutage Salvestamisnupp. Valimiseks vajutage üles-/alla-nuppu ia väärtuse kinnitamiseks vajutage uuesti Salvestamisnupp.
- Sätete menüü avamiseks vajutage menüünuppu Menu. Vajutage navigeerimisnuppu vasakule või paremale, et valida menüü, mida soovite seadistada.

Videomenüüs on saadaval järgmine sättevalik.

- Movie Mode (videorežiim): valige järgmiste valikute seast sobiv videopildi formaat: 1920 x 1080 (30 k/s), 1280 x 720 (60 k/s), 1280 x 720 (30 k/s), 640 x 480 (30 k/s).
- · Movie Quality (video kvaliteet): valige sobiv videokvaliteet.
- Movie Clip Time (videoklipi pikkus): valige üks väärtustest, et seada video kestus.
- Filmimise väljalülitamise aeg: Omin, 5sek, 1min.Vali väljalülituse viivituse aeg. Vaikimisi aeg on 5 sekundit (selgitus: see valik määrab automaatselt seadme väljalülitamise (...) sekundi järel, kui seadmega ei ole ühtegi toimingut teostatud).
- Liikumistundlik salvestamine: 5sek, 10sek, 30sek, 1min. Valige salvesamise aeg kui liikumistundlik salvestamine on aktiveeritud. Vaikimise aeg on 5sek.
- Sound Record (helisalvestus): valige, et mikrofoni sisse või välja lülitada.
- Mic. Sensitivity (mikrofoni tundlikkus): valige mikrofoni tundlikkus.
- Scene Selection (stseenivalik): valige videostseeni režiim (näiteks sport, portree, maastik, rand vms).
- Exposure Adjust (säri reguleerimine): valige särikompensatsioon (kui seadmel ei õnnestu õiget säri automaatselt seada).
- White Balance (valge tasakaal): valige valgusoludele sobiv valge tasakaalu säte.
- ISO Sensitivity (ISO-valgustundlikkus): seadke õige ISO-väärtus.

Kiirkasutusjuhend Prestigio RoadRunner



EE

9. Pildistamismenüü sätted

Lülitage seade sisse ja veenduge, et pildistamisrežiim on valitud.

- Still Image Size (foto suurus): valige järgmiste valikute seast soovitud suurus: 14 M, 12 M, 8 M, 5 M, 3 M, 2 M, 1,2 M ja VGA.
- · Still Quality (foto kvaliteet): valige sobiv fotokvaliteet.
- Scene Selection (stseenivalik): valige videostseeni režiim (näiteks sport, portree, maastik, rand vms).
- Exposure Adjust (säri reguleerimine): valige särikompensatsioon (kui seadmel ei õnnestu õiget säri automaatselt seada).
- White Balance (valge tasakaal): valige valgusoludele sobiv valge tasakaalu säte.
- ISO Sensitivity (ISO-valgustundlikkus): seadke õige ISO-väärtus.
- Color (värvus): valige pildil kasutatav värvitoon.
- Effect (efekt): valige pildil kasutatav eriefekt.

10. Taasesitussätted

Saadaval on järgmised sätted

- Volume (helitugevus): valige taasesituse ja nupuvajutuse helitugevus.
- Delete (kustustamine): valige fail, mida soovite kustutada.
- · Protect (kaitsmine): valige failide kaitsmiseks või kaitse eemaldamiseks.

11. Meediumiteave

Saadaval on järgmised sätted.

Format SD-card (SD-kaardi vormindamine): valige, kui soovite SD-kaarti vormindada.
 Oluline märkus.

Pärast valiku YES valimist ja **Salvestamisnupp** vajutamist vormindatakse kaart ilma eelneva hoiatuseta. Kogu kaardil olev teave kustutatakse.

SD-Card INFO (SD-kaardi teave): SD-kaardi salvestusandmed.

12. Üldsätted

- Beep (piiksumine): valige piiksumise sisse- või väljalülitamiseks.
- Power Off (toite väljalülitus): Valige aeg, mille järel mitteaktiivne seade automaatselt välja lülitub.
- Clock Settings (kellaaja sätted): sisestage praegune kellaaeg.
- Date/Time Format (kuupäeva/kellaaja vorming): seadke kuupäeva vorming.
- · Tempel: Paigaldage andmed näitavad salvestustel või pilte.
- · Language (keel): valige loendist sobiv keel.
- Flicker Frequency (vilkumissagedus): muutke sagedust, et kunstvalgusega filmimisel vilkumisefekti kaotada.
- LCD Rotate (ekraani pööramine): selle seadmega saab videot 2 eri asendis salvestada: püstises asendis (nagu jaotises 2 näidatud skeemil) ja tagurpidi rippuvas asendis. Veendumaks, et videofaili ei esitata tagurpidi, valige LCD Rotate (ekraani pööramine) –> On (sees).
- LCD Power Save (ekraani energiasääst): valige aeg, mille järel ekraan energia säästmiseks salvestamise ajal automaatselt välja lülitub.
- · liikumistuvastuse: Vali seada tundlikumat liikumistuvastus.
- · Reset Setup (lähtestamissäte): valige süsteemi vaikesätete taastamiseks.
- · Version (versioon): kuvab kehtiva süsteemiversiooni.

13. USB-ühendus

Salvestatud failide arvutisse laadimiseks ühendage seade kaasasoleva USB-kaabli abil arvutiga. Pärast seadme arvutiga ühendamist on seade jaotises "Minu arvuti" eemaldatava kettana nähtav. Kõik salvestatud failid asuvad DCIM-kaustas: videod on jäädvustatud AVI-vormingus ja pildid JPGvormingus. Nüüd saate failid seadmest alla laadida.

Kiirkasutusjuhend Prestigio RoadRunner

Ettevaatusabinõud

Enne seadme Prestigio Roadrunner 519 kasutamist lugege kõik ettevaatusabinõud läbi ja järgige neid. Seadme korrektseks kasutamiseks järgige palun kõiki selles juhendis kirjeldatud toiminguid.

- Ärge püüdke seadet lahti võtta ega seadme mis tahes osale ühtegi muudatust teha, mida ei ole selles juhendis kirjeldatud.
- Vältige seadme kokkupuudet veega või mis tahes muu vedelikuga. See seade EI OLE vedelikukindel.
- Juhul kui vedelik satub seadmesse, ühendage seade arvuti küljest kohe lahti. Seadme edasine kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrišoki. Võtke ühendust seadme edasimüüja või lähima tugikeskusega.
- Elektrilöögiohu vältimiseks ärge ühendage seadet märgade kätega vooluvõrku ega sealt lahti.
- Ärge asetage seadet soojusallika, otseste leekide ega kuumuse lähedale.
- Ärge asetage antud toodet mitte kunagi seadete lähedale, mis tekitavad tugevat elektromagnetvälja. Kokkupuude tugeva magnetväljaga võib põhjustada seadme talitlushäireid ning andmeid rikkuda või kustutada.

Tehnilised andmed

Salvestus resolutsioon	1920 x 1080 (30 k/s), 1280 x 720(60 k/s), 1280 x 720 (30 k/ s), 640 x 480 pikslit (30 k/s)
Videoformaat	AVI
Pildiformaat	JPG
Toiteallikas	Taaslaetav aku ja autolaadija
Liidesed	USB, SD-kaart (toetab max 32 GB, soovitatav on kiire SD- kaart)
Mikrofon	Sisseehitatud
Töökeskkonna temperatuur	045 °C

Vastutusest loobumine

Akuna Prestigio tooteid uuendatakse ja täiendatakse pidevalt, võib teie seadme riist- ja tarkvara välimuse ja funktsioonide poolest käesolevas kiirjuhendis kirjeldatust mõnevõrra erineda. Prestigio kinnitab, et see Roadrunner vastab ELi direktiivi 1999/5/EC peamistele

Prestigio kinnitab, et see Koadrunner vastab ELI direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele ja muude asjaomaste määruste nõuetele. Vastavusavalduse täisversioon on saadaval aadressil: www.prestigio.com/certificates.

EE

Guía de inicio rápido Prestigio RoadRunner



1. Lista de embalaje

Cámara DVR para coche Prestigio, Cable USB, Soporte de ventosa, Soporte 3M, Cargador para coche, Guía de inicio rápido, Tarjeta de garantía

2. Información del dispositivo



Introducción

3. Encendido/Apagado

- Coloque el dispositivo en el vehículo usando el soporte de ventosa / 3M y pulse el botón de encendido para encenderlo. Para apagar el dispositivo, pulse el botón.durante 3 segundos.
- También puede conectar el dispositivo al cargador para coche. Se enciende automáticamente y empieza a grabar cuando arranca el motor del coche. Cuando se detiene el motor, el dispositivo guarda automáticamente el último archivo y se apaga.

4. Cargarndo

- Usando el cargador para coche: Conecte el dispositivo al cargador para coche. El dispositivo empezará a cargarse después de encender el motor. El dispositivo se encenderá automáticamente y empezará a grabar. Cuando el motor se pare, el dispositivo guardará automáticamente el último archivo y se apagará.
- Por lo general, el dispositivo tarda unas 2 o 3 horas en cargarse completamente. Si utiliza el dispositivo mientras se está cargando con el adaptador de CA, puede tardar más tiempo en cargarse completamente.



ES

Guía de inicio rápido Prestigio RoadRunner

5. Introducir la tarjeta SD

- Antes de empezar a grabar el vídeo, introduzca una tarjeta SD (no incluida) en la ranura para tarjeta SD del dispositivo.La tarjeta SD no está incluida en el suministro.
- Para extraer la tarjeta SD, apriétela ligeramente dentro del dispositivo y sáquela.

Nota:

Después de introducir la tarjeta micro SD, el dispositivo la reconocerá automáticamente como almacenamiento almacenamiento predeterminado y guardará todos los datos en esta tarjeta.

6. Grabación

- Antes de empezar a grabar, compruebe que esté seleccionado el modo Vídeo. Pulse el botón de Grabar para empezar a grabar. Los archivos grabados se guardan en la tarjeta SD. Para parar la grabación pulse el botón Grabar nuevamente o pare el motor del coche si el dispositivo está conectado al cargador del coche.Conecte el dispositivo al cargador para coche.
- · Si el dispositivo está conectado al cargador, se enciende automáticamente y empieza a grabar.

Nota:

Pulse el botón **MODO** para bloquear el archivo actual durante la grabación y el archivo bloqueado no se reemplazará hasta que sea desbloqueado manualmente.

7. Sacar fotos

- Antes de sacar fotos, compruebe que esté seleccionado el modo Foto. Pulse el botón de Grabar para sacar una foto. Las fotos se guardan en la tarjeta SD.
- · Para acercar/alejar el zoom pulse el botón arriba/abajo.

Configuración

8. Ajustes del menú de vídeo

Encienda el dispositivo y compruebe que esté seleccionado el modo vídeo.

Nota:

Para seleccionar el modo vídeo o foto, pulse el botón de **Modo**. El símbolo correspondiente aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla.

- Pulse y mantenga pulsado el botón Menú para acceder a Configuración. Pulse el botón arriba/ abajo para seleccionar la opción y pulse Grabar para introducir el modo de selección, pulse el botón de arriba/abajo para seleccionar y pulse Grabar de nuevo para establecer el valor.
- Pulse y mantenga pulsado el botón Menú para acceder a Configuración. Pulse el botón de navegación a derecha/izquierda para seleccionar el menú que desee establecer.

En el menú de vídeo está disponible la siguiente lista de opciones:

- Modo película: Seleccione el tamaño de imagen de vídeo de entre los siguientes: 1920x1080 (30 fps), 1280x720(60 fps), 1280x720 (30 fps), 640x480 píxeles (30 fps)
- · Calidad película: Seleccione la calidad de vídeo.
- · Tiempo de clip de película: Seleccione un valor para ajustar la duración del vídeo.
- Tiempo de apagado de película: 0min, 5seg., 1min Seleccione el tiempo de demora de apagado. El ajuste predeterminado es de 5seg.
- Evento de movimiento REC: 5seg., 10seg., 1min Seleccione el tiempo de grabación cuando se detecte el evento de movimiento. El ajuste predeterminado es de 5seg.
- · Grabación de sonido: Seleccione para encender o apagar el micrófono.
- Sensibilidad del micrófono: Seleccione la sensibilidad del micrófono.
- Escena: Seleccione el modo de vídeo (por ejemplo, deportes, retrato, paisaje, playa, etc.).
- Exposición: Seleccione la compensación de exposición (cuando el dispositivo no identifique la exposición correcta en modo automático).
- Balance de blancos: Seleccione el balance de blancos correcto de acuerdo con las condiciones de iluminación.
- · Sensibilidad ISO: Establecer la ISO.

ES

Guía de inicio rápido Prestigio RoadRunner



9. Ajustes del menú de fotos

Encienda el dispositivo y compruebe que esté seleccionado el modo foto.

- Tamaño de imagen fijo: Seleccione el tamaño de la imagen de entre las siguientes: 14M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1.2M y VGA.
- · Calidad fija: Seleccione la calidad de foto.
- Escena: Seleccione el modo de vídeo (por ejemplo, coche, deportes, retrato, paisaje, o playa, etc.).
- Exposición: Seleccione la compensación de exposición (cuando el dispositivo no identifique la exposición correcta en modo automático).
- Balance de blancos: Seleccione el balance de blancos correcto de acuerdo con las condiciones de iluminación.
- Sensibilidad ISO: Establecer la ISO.
- Color: Seleccione un color en especial para aplicar a la imagen.
- · Efecto: Seleccione el efecto especial para aplicar a la imagen.

10. Ajustes de reproducción

Están disponibles los siguientes ajustes:

- · Volumen: Seleccione el volumen de reproducción y el volumen del tono de presión de teclas.
- Cancelar: Seleccione el archivo que desee cancelar.
- Proteger: Proteger o desproteger archivos.

11. Herramienta de medios

Están disponibles los siguientes ajustes:

· Formatear tarjeta SD: Seleccionar para formatear la tarjeta SD.

Aviso importante:

Una vez que seleccione SÍ y pulse el botón Aceptar la tarjeta será formateada

sin ninguna advertencia. Se borrarán todos los datos que contiene.

• Información de la tarjeta SD: Estado de almacenamiento de la tarjeta SD.

12. Configuración general

- Sonido bip: Seleccione para encender o apagar el sonido pip.
- Apagado: Seleccione el tiempo de apagado automático cuando el dispositivo no se usa.
- · Ajustes del reloj: Colocar la hora corriente.
- · Formato de fecha: Colocar el formato de fecha.
- · Sello: Coloca un sello con información en las grabaciones o las fotos.
- Idioma: Seleccione el idioma que desee de la lista.
- Parpadeo (Flicker): Cambie la frecuencia para eliminar el efecto de parpadeo cuando se graba con luz artificial.
- Girar LCD: El dispositivo puede grabar vídeo en 2 posiciones distintas: Cuando la cámara esté arriba (como en la escena de la sección 2) y cuando esté al revés. Para asegurarse de que el archivo de vídeo no se elecicute eirado. seleccione Girar LCD – Encendido.Girar LCD:
- Ahorro de energía LCD: Seleccione la hora para que el LCD se apague automáticamente durante la grabación para ahorrar energía.
- Detección de movimiento: Seleccione para establecer la sensibilidad del modo de detección.
- Restablecer ajustes: Seleccione para restablecer los ajustes predeterminados del sistema.
- · Versión FW: Muestra la versión actual del sistema.

13. Conexión USB

Para descargar los archivos grabados en su PC/portátil, conecte el dispositivo al PC o portátil mediante el cable USB suministrado. Después de conectar el dispositivo al PC, el dispositivo aparecerá en "Mi PC" como disco extraible. Todos los archivos grabados se guardan en la carpeta DCIM, los videos se guardan en formato AVI y las fotos en formato JPG. Ahora puede descargar los archivos del dispositivo.



2014/8/1 19:31:27

ES

Guía de inicio rápido Prestigio RoadRunner

Precauciones de seguridad

Respete todas las precauciones de seguridad cuando utilice Prestigio Roadrunner 519. Siga todos los procedimientos expuestos en el presente manual para utilizar correctamente su dispositivo.

- No intente desmontar ni alterar ninguna parte del dispositivo si dicha operación no está descrita en el presente manual.
- No ponga el dispositivo en contacto con el agua ni con otros líquidos. El dispositivo NO ha sido diseñado para ser impermeable a ningún tipo de líquido.
- Si algún líquido penetra en el interior del dispositivo, desconecte inmediatamente el dispositivo del ordenador. Si sigue utilizando el dispositivo, pueden producirse incendios o descargas eléctricas. Consulte con su distribuidor o con el centro de asistencia más próximo.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no enchufe ni desenchufe el dispositivo con las manos húmedas.
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor ni lo exponga directamente a llamas o calor.
- No coloque nunca el dispositivo cerca de equipos que generen campos electromagnéticos intensos. La exposición a campos magnéticos intensos puede provocar fallos de funcionamiento o daños y pérdida de datos.

Especificaciones técnicas

Resolución de grabación	1920x1080 (30 fps), 1280x720 (60 fps). 1280x720 (30 fps), 640x480 píxeles (30 fps)
Formato de vídeo	AVI
Formato de foto	JPG
Fuente de energía	Batería recargable y cargador para coche
Interfaces	USB, tarjeta SD (hasta 32 GB como máximo, se recomienda tarjeta de alta velocidad SD).
Micrófono	Incorporado
Temperatura de funcionamiento	0 °C~ 45 °C

Exención de responsabilidad

Debido a las mejoras y actualizaciones constantes aportadas a los productos Prestigio, es posible que el software y el hardware del dispositivo presenten un aspecto ligeramente diferente o funcionen de manera distinta respecto a lo expuesto en este manual de usuario.

Por la presente, Prestigio declara que este RoadRunner cumple los requisitos básicos y demás prescripciones pertinentes de la Directiva Europea 1999/5/CE. La versión completa de la declaración de conformidad está disponible en: www.prestigio.com/certificates.



Guide de démarrage rapide Prestigio RoadRunner



FR

1. Matériel inclus

Enregistreur Vidéo Numérique (DVR) de voiture Prestigio, Câble USB, Fixation à ventouse, Fixation 3M, Chargeur de voiture, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie

2. Aperçu de l'appareil



Démarrage

3. Allumage/Extinction

- Installez l'appareil dans le véhicule à l'aide de la fixation à ventouse / 3M et appuyez sur la touche Alimentation pour l'aliumer. Pour éteindre l'appareil appuyez à nouveau sur cette touche pendant 3 secondes.
- Vous pouvez également raccorder l'appareil au chargeur de voiture. Il s'allumera automatiquement et démarrera l'enregistrement quand le moteur sera mis en marche. Lorsque vous coupez le moteur, l'appareil sauvegarde automatiquement le dernier fichier et s'éteint.

4. Charge

- A l'aide du chargeur de voiture : Raccordez l'appareil au chargeur de voiture. L'appareil commence la charge une fois que le moteur est mis en marche. L'appareil s'allume automatiquement et il commence l'enregistrement. Lorsque le moteur est coupé, l'appareil sauvegarde automatiquement le dernier fichier et s'éteint.
- La charge complète dure normalement environ 2 à 3 heures. Utiliser l'appareil pendant la charge avec l'adaptateur électrique peut augmenter la durée de rechargement complet.



2014/8/1 19:31:27

Guide de démarrage rapide Prestigio RoadRunner

5. Insertion d'une carte SD

- Avant de démarrer l'enregistrement vidéo, merci d'insérer une carte SD (non fournie) dans le logement pour carte SD de l'appareil.
- Pour retirer la carte SD, enfoncez-la légèrement à l'intérieur de l'appareil et retirez-la.
 Remarque :

Après avoir inséré la carte micro SD, l'appareil la reconnaît en tant que dispositif de stockage par défaut et toutes les données sont alors sauvegardées sur cette carte.

6. Enregistrement

- Pour démarrer l'enregistrement assurez-vous que le mode Vidéo est sélectionné. Appuyez sur la touche Enregistrer pour démarrer l'enregistrement. Les fichiers enregistre's sont sauvegardés sur la carte SD. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche Enregistrer ou coupez le moleur de la voiture si l'apoareil est raccordé au chareeur de voiture.
- Si le chargeur de voiture est raccordé, l'appareil s'allume et démarre automatiquement l'enregistrement.

Remarque :

Appuyez sur la touche **Mode** pour verrouiller le fichier en cours pendant l'enregistrement et le fichier verrouillé ne sera pas remplacé avant d'être déverrouillé manuellement.

7. Prendre des photos

- Pour prendre une photo assurez-vous que le mode Photo est sélectionné. Appuyez sur la touche Enregistrer pour prendre une photo. Les clichés pris sont sauvegardés sur la carte SD.
- · Pour zoomer en avant ou en arrière appuyez sur haut/bas.

Paramètres

8. Paramètres du menu Vidéo

Allumez l'appareil et assurez-vous que le mode Vidéo est sélectionné. Remarque :

Pour sélectionner le mode Vidéo ou Photo, appuyez sur la touche **Mode**. Le symbole correspondant apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

- Appuyez et maintenez enfoncée la touche Menu pour accéder aux Paramètres. Appuyez sur les touches haut/bas pour sélectionner l'option et appuyez sur la touche Enregistrer pour accéder au mode de sélection, appuyez sur la touche haut/bas pour effectuer la sélection et appuyez à nouveau sur la touche Enregistrer pour définir la valeur.
- Appuyez et maintenez enfoncée la touche Menu pour accéder aux Paramètres. Appuyez sur les touches de navigation gauche/droite pour choisir le menu à paramètrer.
 La liste des options suivantes est disponible dans le menu Vidéo :
- Mode Film : Sélectionnez la taille de l'image vidéo entre 1920x1080 (30 i/s), 1280x720 (60 i/s), 1280x720 (30 i/s), 640x480 (30 i/s).
- · Qualité Film : Permet de sélectionner la qualité vidéo.
- Durée Clip Vidéo : Sélectionnez une des valeur pour définir la durée de la vidéo/
- Délai Arrêt Vidéo: Omin, 5s, 1min. Sélectionnez le délai avant l'arrêt. Le paramétrage par défaut est de 5 s.
- ENR Mouvement : 5s, 10s, 30s, 1min. Sélectionnez la durée de l'enregistrement lorsque la détection de mouvement est activée. Le paramétrage par défaut est de 5 s.
- Enregistrement sonore : Permet d'activer ou non le microphone.
- Sensibilité MIC : Sélectionnez la sensibilité du microphone.
- Scène : Sélectionnez le mode vidéo (comme sport, portrait, paysage, plage, etc).
- Exposition : Sélectionnez la compensation de l'exposition (lorsque l'appareil n'arrive pas à identifier la bonne exposition automatiquement).
- Balance des blancs : Sélectionnez la balance de blancs correcte en fonction des conditions d'éclairage.
- Sensibilité ISO : Permet de définir la valeur ISO.

Guide de démarrage rapide Prestigio RoadRunner



9. Paramètres du menu Image

Allumez l'appareil et assurez-vous que le mode Image est sélectionné.

- Taille image fixe : Sélectionnez la taille de l'image entre 14M, 12M, 8M, 3M, 2M, 1,2M et VGA.
- · Qualité fixe : Permet de sélectionner la qualité de l'image.
- · Scène : Sélectionnez le mode vidéo (comme auto, sport, portrait, paysage ou plage, etc).
- Exposition : Sélectionnez la compensation de l'exposition (lorsque l'appareil n'arrive pas à identifier la bonne exposition automatiquement).
- Balance des blancs : Sélectionnez la balance de blancs correcte en fonction des conditions d'éclairage.
- Sensibilité ISO : Permet de définir la valeur ISO.
- · Couleur : Sélectionnez la couleur spéciale à appliquer à l'image.
- · Effet : Sélectionnez l'effet spécial à appliquer à l'image.

10. Paramètres Lecture

Les paramètres suivants sont disponibles :

- Volume : Permet de sélectionner le volume de lecture et le volume de tonalité à l'appui sur les touches.
- Supprimer : Sélectionnez le fichier que vous voulez supprimer.
- · Protéger : Pour protéger ou dé protéger les fichiers.

11. Outil Multimédia

Les paramètres suivants sont disponibles :

· Formater Carte SD : Permet de formater la carte SD.

Note importante :

Une fois que vous sélectionnez OUI et que vous appuyez sur la touche Enregistrer, la carte est formatée sans message d'avertissement. Toutes les données sont effacées.

INFOS Carte-SD : État de stockage de la carte SD.

12. Paramètres généraux

- · Bip : Permet d'activer ou non le bip sonore.
- Extinction : Permet de sélectionner la durée avant l'extinction automatique lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- · Paramètres Horloge : Permet de régler l'heure actuelle.
- · Format Date : Permet de définir le format de la date.
- Tampon : Permet de paramétrer les informations affichées sur les enregistrements ou les photos.
- Scintillement : Permet de modifier la fréquence à laquelle retirer l'effet de clignotement lors d'un enregistrement en éclairage artificiel.
- Rotation Écran : L'appareil peut enregistrer une vidéo dans 2 positions différentes quand la caméra est en haut (comme sur le schéma de la section 2) et quand elle est retournée vers le bas. Pour garantir que le fichier vidéo ne sera pas lu à l'envers, sélectionnez Rotation Écran -Activée.
- Économie d'énergie Écran : Sélectionnez le délai avant l'extinction de l'écran pendant un enregistrement pour économiser l'énergie.
- Détection de mouvement : A sélectionner pour définir la sensibilité de la détection de mouvement.
- · Réinitialiser Configuration : Permet de restaurer les paramètres du système par défaut.
- · Version MP : Affiche la version actuelle du système.

13. Connexion USB

Pour télécharger les fichiers enregistrés sur votre PC/notebook merci de raccorder l'appareil au PC/notebook à l'aide du câble USB fourni. Après avoir raccordé l'appareil au PC, il apparait dans votre "Poste de Travail" en tant que disque amovible. Tous les fichiers sauvegardés sont stockés



FR

Guide de démarrage rapide Prestigio RoadRunner

dans le dossier DCIM, les vidéos sont stockés au format AVI et les fichiers images au format JPG. Vous pouvez alors télécharger les fichiers depuis l'appareil.

Consignes de sécurité

Merci de respecter toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser le Roadrunner 519 de Prestigio. Veuillez suivre toutes les procédures indiquées dans ce manuel afin de correctement utiliser l'appareil.

- Ne tentez pas de démonter ou de modifier tout ou partie de l'appareil qui ne soit pas décrite dans ce guide.
- Ne pas placer l'appareil en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. L'appareil n'est PAS conçu pour résister aux liquides, quels qu'ils soient.
- En cas de pénétration de liquide à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement l'appareil de l'ordinateur. Si l'appareil est utilisé malgré tout, cela pourrait causer un incendie ou une électrocution. Merci de contacter votre revendeur pour connaître le centre d'assistance le plus proche.
- Afin d'éviter le risque de choc électrique, ne raccordez ni ne débranchez pas l'appareil si vos mains sont mouillées.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur et ne l'exposer pas directement à une flamme nue ou à la chaleur.
- Ne placez jamais l'appareil à proximité d'équipements qui génèrent de forts champs électromagnétiques. L'exposition à de forts champs électromagnétiques peut provoquer des dysfonctionnements ou l'altération et la perte des données.

Caractéristiques techniques

Résolution d'enregistrement	1920x1080 (30 i/s), 1280x720(60 i/s), 1280x720(i/s), 640x480 pixels(30 i/s)
Format Vidéo	AVI
Format Image	JPG
Alimentation électrique	Batterie rechargeable et chargeur de voiture
Interfaces	USB, Carte SD (prise en charge max 32Go, carte SD grande vitesse recommandée)
Micro	Intégré
Température de fonctionnement	0°∼ 45°C

Avis de non-responsabilité

Les produits Prestigio font l'objet de mises à jour et d'améliorations permanentes, aussi le logiciel et le matériel de votre appareil peuvent différer légèrement entrems d'aspect ou de fonctionnalité par rapport aux descriptions et illustrations de ce guide de démarrage rapide.

Prestigio déclare par la présente que ce RoadRunner est conforme aux exigences essentielles et à toute autre réglementation pertinente de la directive UE 1999/5/CE. La version complète de la déclaration de conformité est disponible sur: **www.prestigio.com/certificates**.
Οδηγός για σύντομη έναρξη χρήσης Prestigio RoadRunner

Prestigio

1. Λίστα περιεχομένων συσκευασίας

Prestigio - Συσκευή DVR (εγγραφής ψηφιακού βίντεο) αυτοκινήτου, Καλώδιο USB, Βάση με βεντούζα, 3Μ βάση, Φορτιστής αυτοκινήτου, Οδηγός για σύντομη έναρξη χρήσης, Κάρτα εγγύησης

2. Γενική επισκόπηση της συσκευής



Τα πρώτα βήματα

3. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

- Τοποθετήστε τη συσκευή στη θέση της στο όχημα χρησιμοποιώντας τη βάση βεντούζας και πατήστε το κουμπί Λειτουργίας για να την ενεργοποιήσετε. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατήστε πάλι το ίδια κουμπί για 3 δευτερόλεπτα.
- Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη συσκευή στο φορτιστή αυτοκινήτου. Θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει την εγγραφή μόλις τεθεί σε λειτιουργία ο κινητήρας. Όταν σβήσετε τον κινητήρα, η συσκευή θα αποθηκεύσει αυτόματα το τελευταίο αρχείο και θα απενεργοποιηθεί.

4. Φόρτιση

- Χρήση του φορτιστή αυτοκινήτου: Συνδέστε τη συσκευή στο φορτιστή αυτοκινήτου. Η συσκευή θα αρχίσει να φορτίζεται αφού ενεργοποιηθεί ο κινητήρας του αυτοκινήτου. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει την εγγραφή. Όταν σβήσετε τον κινητήρα, η συσκευή θα αποθηκεύσει αυτόματα το τελευταίο αρχείο και θα απενεργοποιηθεί.
- Κανονικά χρειάζονται περίπου 2-3 ώρες για την πλήρη φόρτιση της συσκευής. Αν χρησιμοποιηθεί η συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης με τον αντάπτορα τροφοδοσίας ΑC, ίσως αυξηθεί ο χρόνος που χρειάζαται για πλήρη φόρτιση.



GR

Οδηγός για σύντομη έναρξη χρήσης Prestigio RoadRunner

5. Εισαγωγή της κάρτας SD

- Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο, εισάγετε μια κάρτα SD (δεν περιλαμβάνεται) στην υποδοχή κάρτας SD της συσκευής.
- Για να βγάλετε την κάρτα SD, πατήστε την ελαφρά προς τα μέσα και κατόπιν αφαιρέστε τη.
 Παρατήρηση:

Αφού εισάγετε την κάρτα SD, η συσκευή θα την αναγνωρίσει αυτόματα ως τον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης δεδομένων και όλα τα δεδομένα θα αποθηκεύονται σε αυτή την κάρτα.

6. Εγγραφή

- Για να αρχίσει η εγγραφή βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η λειτουργία Video (Bívreo). Πιέστε το κουμπί Εγγραφής για να αρχίσει η εγγραφή. Τα αρχεία που εγγράφονται αποθηκεύονται στην κάρτα 5D. Για να σταματήσει η εγγραφή, πιέστε πάλι το κουμπί Εγγραφής ή σβήστε τον κινητήρα του ανήματος αν η συνεκείνη έναι αυνδεδεινώνη στο δοστατική αυτοκρίτηζα.
- Αν έχει συνδεθεί ο φορτιστής αυτοκινήτου, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει την εγγραφή.

Παρατήρηση:

Πιέστε το κουμπί **Τρόπου λειτουργίας** για να κλειδώσετε το τρέχον αρχείο κατά την εγγραφή και το κλειδωμένο αρχείο δεν θα αντικατασταθεί έως ότου ξεκλειδωθεί χειροκίνητα.

Λήψη φωτογραφιών

- Για να πάρετε μια φωτογραφία βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η λειτουργία Picture (Φωτογραφίες).
 Πιέστε το κουμπί Εγγραφής για να πάρετε μια φωτογραφία. Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται αποθηκεύονται σε κάρτα SD.
- Για μεγέθυνση / σμίκρυνση πατήστε το κουμπί πάνω / κάτω.

Ρυθμίσεις

8. Ρυθμίσεις μενού Video (Βίντεο)

Ενεργοποιήστε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η λειτουργία Video (Βίντεο). Παρατήρηση:

Για να επιλέξετε λειτουργία Video (Bίντεο) ή Picture (Φωτογραφίες), πατήστε το κουμπί **Τρόπου** λειτουργίας. Στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης θα εμφανιστεί το αντίστοιχο σύμβολο.

- Για είσοδο στο στοχείο Settings (Publicatc) πατήστε το κουμπί Μενού. Πατήστε το κουμπί Μανού, κάτα για να επιλέξετε και το κουμπί Π**λήτχρο εγγραφή**ς για είσοδο στην επιλεγμένη λειτουργία. Πατήστε το κουμπί πάνω/κάτω για να επιλέξετε τιμή και πάλι Π**λήτκρο εγγραφής** για να την επιβέβαιώσετε.
- Για είσοδο στο στοιχείο Settings (Ρυθμίσεις) πατήστε το κουμπί Μενού. Πιέστε το κουμπί πλοήγησης αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε ποιο μενού θέλετε να ρυθμίσετε.

Στο μενού Video (Βίντεο) διατίθενται οι εξής επιλογές:

- Movie Mode (Λειτουργία ταινίας): Επιλογή του μεγέθους της εικόνας βίντεο από 1920x1080 (30 fps), 1280x720 (60 fps), 1280x720 (30 fps), 640x480 (30 fps), όπου fps σημαίνει καρέ/δευτερόλεπτο.
- Movie Quality (Ποιότητα ταινίας): Επιλογή ποιότητας του βίντεο.
- Μονίε Clip Time (Χρόνος κλιπ ταινίας): Επιλέξτε μία από τις τιμές για να ορίσετε τη διάρκεια του βίντεο.
- Χρόνος απεν. ταινίας: 0 λπτ, 5 δευτ, 1 λπτ. Επιλογή του χρόνου καθυστέρησης απενεργοποίησης. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 5 δευτ.
- Εγγραφή συμβ. κίνησης: 5 δευτ, 10 δευτ, 30 δευτ, 1 λπτ. Επιλογή του χρόνου εγγραφής όταν είναι ενεργό συμβάν ανίχνευσης κίνησης. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 5 δευτ.
- Sound Record (Εγγραφή ήχου): Επιλέξτε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.
- Mic. Sensitivity (Ευαισθησία μικροφώνου): Επιλέξτε την ευαισθησία του μικροφώνου.
- Scene Selection (Επιλογή σκηνής): Επιλέξτε τη λειτουργία βίντεο (όπως σπορ, πορτραίτο, τοπίο ή παραλία κλπ.).
- Exposure Adjust (Ρύθμιση έκθεσης): Επιλέξτε την αντιστάθμιση έκθεσης (όταν η συσκευή δεν μπορεί να προσδιορίσει αυτόματα το σωστό χρόνο έκθεσης).
- White Balance (Αντιστάθμιση λευκού): Επιλέξτε τη σωστή αντιστάθμιση λευκού, σύμφωνα με τις

Οδηγός για σύντομη έναρξη χρήσης Prestigio RoadRunner



GF

συνθήκες φωτισμού.

ISO Sensitivity (Ευαισθησία ISO): Ρυθμίστε την τιμή ISO.

9. Ρυθμίσεις μενού Picture (Φωτογραφίες)

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η λειτουργία Picture (Φωτογραφίες).
- Still Image Size (Μέγεθος ακίνητης εικόνας): Επιλέξτε το μέγεθος εικόνας από 14Μ, 12Μ, 8Μ, 5Μ, 3Μ, 2Μ, 1.2Μ και VGA.
- Still Quality (Ποιότητα ακίνητης εικόνας): Επιλέξτε την ποιότητα εικόνας.
- Scene Selection (Επιλογή σκηνής): Επιλέξτε τη λειτουργία βίντεο (όπως σπορ, πορτραίτο, τοπίο ή παραλία κλπ.).
- Exposure Adjust (Ρύθμιση έκθεσης): Επιλέξτε την αντιστάθμιση έκθεσης (όταν η συσκευή δεν μπορεί να προσδιορίσει αυτόματα το σωστό χρόνο έκθεσης).
- White Balance (Αντιστάθμιση λευκού): Επιλέξτε τη σωστή αντιστάθμιση λευκού, σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού.
- ISO Sensitivity (Ευαισθησία ISO): Ρυθμίστε την τιμή ISO.
- Color (Χρώμα): Επιλέξτε το ειδικό χρώμα που θα εφαρμοστεί στην εικόνα.
- Effect (Εφέ): Επιλέξτε το ειδικό εφέ που θα εφαρμοστεί στην εικόνα.

10. Playback settings (Ρυθμίσεις αναπαραγωγής)

Διατίθενται οι εξής ρυθμίσεις:

- Volume (Ενταση): Επιλογή έντασης ήχου αναπαραγωγής και έντασης ήχου κατά το πάτημα των κουμπιών.
- Delete (Διαγραφή): Επιλογή του αρχείου που θέλετε να διαγράψετε.
- Protect (Προστασία): Για προστασία ή κατάργηση της προστασίας αρχείων.

11. Media Tool (Εργαλεία πολυμέσων)

Διατίθενται οι εξής ρυθμίσεις:

Format SD-card (Μορφοποίηση κάρτας SD): Επιλογή αν θέλετε μορφοποίηση της κάρτας micro SD.
 Σημαντική παρατήρηση:

Αν επιλέξετε YES (NAI) και πιέσετε το Πλήκτρο εγγραφής, η κάρτα θα μορφοποιηθεί χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα δεδομένα πάνω σε αυτή θα διαγραφούν.

• SD-Card INFO (Πληροφορίες κάρτες SD): Κατάσταση κάρτας SD.

12. Γενικές ρυθμίσεις

- Beep (Ηχητικό σήμα): Επιλογή ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του ηχητικού σήματος.
- Power Off (Απενεργοποίηση): Επιλογή του χρόνου αυτόματης απενεργοποίησης αν δεν
- χρησιμοποιείται η συσκευή.
- Clock Settings (Ρυθμίσεις ρολογιού): Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας.
- Date/Time Format (Μορφή ημερομηνίας/ώρας): Επιλογή μορφής ημερομηνίας.
- Σφραγίδα: Εγκαταστήστε την παράσταση πληροφορίες για τις ηχογραφήσεις ή φωτογραφίες.
- Language (Γλώσσα): Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα από τη λίστα.
- Flicker Frequency (Συχνότητα τρεμοπαιξίματος): Αλλάξτε συχνότητα αν θέλετε να αφαιρέσετε το παρουσιαζόμενο τρεμοπαίξιμο της εικόνας σε περίπτωση εγγραφής υπό τεχνητό φωτισμό.
- LCD Rotate (Περιστροφή LCD): Η συσκευή μπορεί να εγγράψει βίντεο σε 2 διαφορετικές θέσεις όταν η κάμερα είναι στο πάνω μέρος (δηνως στο σχήμα στο ταιήμα 2) και άναν είναι σε ανεστραμμένη θέση. Για να βεβαιωθείτε ότι το αρχείο βίντεο δεν αναπαράγεται ανεστραμμένο, επιλέξτε: LCD Rotate (Περιστροφή LCD) – Οι (Ενεργή).
- LCD Power Save (Εξοικονόμηση ενέργειας LCD): Επιλογή του χρόνου μετά τον οποίο η οθόνη LCD θα απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας.
- Motion Detection (Ανίχνευση κίνησης): Επιλέξτε για να ρυθμίσετε την ευαισθησία της ανίχνευσης κίνησης.
- Reset Setup (Επαναφορά ρυθμίσεων): Επιλέξτε το αν θέλετε επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του συστήματος.
- Version (Εκδοση): Εμφάνιση της τρέχουσας έκδοσης του συστήματος.

13. Σύνδεση USB

Για να μεταφέρετε αρχεία από εγγραφή στο σταθερό/φορητό υπολογιστή σας, συνδέστε τη συσκευή

Οδηγός για σύντομη έναρξη χρήσης Prestigio RoadRunner

στο σταθερή ή φορητό υπολογιατή με το παρεχόμενο καλύδιο USR. Αφού συνδέσετε τη συσκεύ ή στον υπολογιατή, η ουσικεύη θα ευμάναντεί στο "Ο' Οπολογιατής μου" και αφαιρούμενος δίακος. Όλα τα αρχεία από εγγραφή αποθηκεύονται στο φάκελο DCIM, τα βύντεο αποθηκεύονται με μιορφή AVI, ενώ οι εικόνες σε μορφή JPG. Τώρα μπορέτιε να μεταθέρετε τα αρχεία από τη συσκευή.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Παρακαλούμε να τηρείτε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν τη χρήση του Prestigio Roadrunner 519. Για το σωστό χειρισμό της συσκευής τηρείτε όλες τις διαδικασίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο.

- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής που δεν περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην επιτρέψετε να έρθει η συσκευή σε επαφή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Η συσκευή ΔΕΝ έχει σχεδιαστεί να είναι αδιάβροχη σε κανένα βαθμό.
- Στην περίπτωση εισδόου υγρού στο εσωτερικό της συσκευής, αποσινόξοτε την αμέσως από του υπολογιστή. Η συνέχοι χρήσης της συσκευής (μπορέι να προκαλέσει, φώπαί ή ηλεκτροπλήξία.
 Ζητήστε σχετικά τη συμβουλή του διανομέα της συσκευής σας ή του πλησιέστερου κέντρου υποστήριξης.
- Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή με υγρά χέρια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας και μην την εκθέτετε απ' ευθείας σε γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Ποτέ μην τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά σε εξοπλισμό που παράγει ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η έκθεση σε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες ή αλλοίωση και ατιώλεια δεδομένων.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ανάλυση εγγραφής	1920x1080 (30 καρέ το δευτ.), 1280x720(60 καρέ το δευτ.), 1280x720(30 καρέ το δευτ.), 640x480 εικονοστοιχεία (30 καρέ το δευτ.)
Μορφή βίντεο	AVI
Μορφή εικόνας	JPG
Τροφοδοσία	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία και φορτιστής αυτοκινήτου
Διασυνδέσεις	USB, κάρτα SD (υποστηρίζει έως 32 GB, συνιστάται υψηλής ταχύτητας κάρτα SD)
Μικρόφωνο	Ενσωματωμένο
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°~ 45°C

Αποποίηση ευθυνών

Επειδή ται προϊόντα Prestigio συνεχώς εγημερώνονται και βελτιώνονται, το λογισμικό και το υλισμικό της συσκευής σας μπορεί να έχει ελαφρά διαφορετική εμφάνιση ή τροποποιημένη λειτουργικότητα σε σχέση με ότι παρουσιάζεται στον παρόντα Σύντομο Οδηγό Έναρξης Χρήσης. Με την παρούσα η Prestigio δηλύνει ότι αυτή η συσκευή Roadrunner συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις

πατατήστε και άλλους σχωτικώς κανουματική τουσκοι ποτώς που συβκουτικό το μαροφατικό το μαρογραφικός το μαρογρα Τλήρης έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης διατίθεται στη διαδικτυακή θέση: www.prestign.com/certificates.

GR

Kratke upute Prestigio RoadRunner



1. Popis pakiranja

Prestigio auto DVR, USB kabel, Nosač, 3M Nosač, Auto punjač, Kratke upute, Jamstvo

2. Pregled uređaja



Početak

3. Napajanje uključeno/isključeno

- Smjestite uređaj u vozilu koristeći nosač i pritisnite tipku Napajanja za uključivanje uređaja. Za isključivanje uređaja ponovno pritisnite tipku za 3 sekunde.
- Također možete spojiti uređaj i na auto punjač. Automatski će se uključiti i započeti sa snimanjem kada se pokrene motor automobila. Kada se motor zaustavi, uređaj će automatski spremiti posljednju datoteku i isključiti se.

4. Punjenje

- Koristeći auto punjač: Spojite uređaj na auto punjač. Uređaj će započeti s punjenjem nakon što se motor vozila pokrene. Uređaj će se automatski uključiti započeti sa snimanjem. Kada se motor zaustavi, uređaj će automatski spremiti posljednju datoteku i sključiti se.
- Potrebno je otprilike 2-3 sata za potpuno punjenje uređaja. Rad s uređajem tijekom punjenja AC adapterom može produžiti vrijeme do potpunog punjenja.

5. Umetanje SD kartice

· Prije početka video snimanja, umetnite SD karticu (nije uključena u pakiranju) u utor SD kartice

ΗR

Kratke upute Prestigio RoadRunner

na uređaju.

- Da biste izvadili SD karticu pritisnite ju unutar uređaja i izvadite. Napomena:
- Nakon što ste umetnuli SD karticu uređaj će ju automatski prepoznati kao zadanu pohranu i svi podatci bit će spremljeni na ovoj kartici.

6. Snimanje

- Za početak snimanja provjerite da je odabran Video način. Pritisnite tipku Snimanje za početak snimanja. Snimljene datoteke su spremljene na SD kartici. Za prekid snimanja, ponovno pritisnite tipku Snimanje li iz austavite motor automobila ako je uređaj spojen na auto punjač.
- Sa spojenim auto punjačem uređaj će se automatski uključiti i započeti sa snimanjem.

Napomena:

Pritisnite tipku MODE kako biste mogli zaključati trenutačnu datoteku tijekom snimanja i zaključana datoteka neće moći biti zamijenjena dok ju ručno ne otključate.

7. Snimanje fotografija

- Za snimanje fotografija provjerite da je odabran način Fotografije. Pritisnite tipku Snimanje kako biste snimili fotografiju. Snimljene fotografije su spremljene na SD kartici.
- Za uvećanje / out pritisnite tipku gore / dolje.

Postavke

8. Postavke video načina

Uključite uređaj i provjerite da je odabran Video način.

Napomena:

Za odabir načina Video ili Fotografije pritisnite tipku **Način**. Simbol će se prikazati u gornjem desnom kutu zaslona.

- Pritisnite i držite tipku Izbornik kako bi se otvorile Postavke. Pritisnite tipku gore/dolje za odabir opcije i pritisnite tipku Tipka snimanja kako bi se otvorio odabrani način, pritisnite tipku gore/dolje za odabir i pritisnite ponovno Tipka snimanja za postavljanje vrijednosti.
- Pritisnite i držite tipku Izbornik za ulazak u Postavke. Pritisnite navigacijsku tipku lijevo/desno kako biste odabrali koji izbornik želite postaviti.

Sljedeći popis opcija je dostupan u Video izborniku:

- Filmski način: Odaberite veličinu video slike od 1920x1080 (30 fps), 1280x720 (60 fps), 1280x720 (30 fps), 640x480 (30 fps).
- Vrsta filma: Odaberite vrstu video zapisa.
- Vremensko trajanje filma: Odaberite jednu od vrijednosti za postavljanje trajanja video zapisa.
- Prekidanje snimanja: 0 min, 5 sek, 1 min. Odaberite vrijeme prestanka snimanja, tvornička postavka je 5 sek.
- Početak snimanja: 5 sek, 10 sek, 1 min. Odaberite vrijeme početka snimanja, tvornička postavka je 5 sek.
- Snimanje zvuka: Odaberite za uključivanje ili isključivanje mikrofona.
- · Osjetljivost mikrofona: Odaberite osjetljivost mikrofona.
- Odabir scene: Odaberite video način (kao što su sportovi, portret, pejzaž ili plaža, itd.).
- Namještanje ekspozicije: Odaberite zamjenu ekspozicije (kada uređaj nije uspio automatski identificirati ispravnu ekspoziciju).
- · Nijanse bijele: Odaberite ispravnu nijansu bijele boje prema uvjetima osvjetljenja.
- ISO Osjetljivost: Namjestite ISO osjetljivost.

9. Postavke izbornika slika

Uključite uređaj i provjerite da je odabran način Slike.

- Veličina fotografije: Odaberite veličinu slike od 14M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1.2M i VGA.
- Vrsta slike: Odaberite vrstu slike.
- Odabir scene: Odaberite video način (kao što su sportovi, portret, pejzaž ili plaža, itd.).
- Namještanje ekspozicije: Odaberite ispravak ekspozicije (kada uređaj nije uspio automatski

Kratke upute Prestigio RoadRunner



identificirati ispravnu ekspoziciju).

- Nijanse bijele: Odaberite ispravnu nijansu bijele boje prema uvjetima osvjetljenja.
- ISO Osjetljivost: Namjestite ISO osjetljivost.
- Boja: Odaberite boju koju želite primijeniti na slici.
- Efekt: Odaberite efekt koji želite primijeniti na slici.

10. Postavke reprodukcije

Sljedeće postavke su dostupne:

- · Glasnoća: Odaberite glasnoću i ton reprodukcije pritiskom tipke.
- Izbriši: Za odabir datoteke koju želite izbrisati.
- Zaštita: Za izbor želite ili ne želite zaštititi datoteku.

11. Medijski alat

Sljedeće postavke su dostupne:

Formatiranje SD kartice: Odaberite za formatiranje SD kartice.

Važna napomena:

Jednom kada odaberete DA i pritisnete **Tipka snimanja** kartica će se formatirati bez upozorenja. Svi podatci na nioi bit će izbrisani.

INFORMACIJE O SD kartici: Status pohrane SD kartice.

12. Općenite postavke

- Zvučni signal: Odaberite za uključenje ili isključenje zvučnog signala.
- Napajanje isključeno: Odaberite vrijeme automatskog isključenja napajanja kada se uređaj ne koristi.
- · Postavke sata: Instalirajte trenutačno vrijeme.
- Format nadnevka/sata: Postavite format nadnevka.
- · Pečat: Instalirajte informacije show na snimke ili slike.
- · Jezik: Odaberite željeni jezik sa popisa.
- Frekvencija: Promijenite frekvenciju kako biste uklonili treptajući efekt prilikom snimanja pod umjetnom rasvjetom.
- LCD okretanje: Uređaj može snimati video u dvije različite pozicije kada je kamera na vrhu (kao na prikazu 2) i kada je okrenuta obratno. Kako bi bili sigurni da video zapis nije snimljen naopačke, odaberite uključenu rotaciju za LCD.
- LCD štednja energije: Odaberite vrijeme za automatsko isključivanje LCD zaslona tijekom snimanja radi uštede napajanja.
- Motion Detection: Odaberite za postavljanje osjetljivi od Motion Detection.
- Postavljanje resetiranja: Odaberite za vraćanje na zadane postavke sustava.
- Verzija: Prikaz trenutačne verzije sustava.

13. USB spajanje

Za preuzimanje snimljenih datoteka na vaše računalo, spojite uređaj na računalo putem USB kabela koji se nalazi u pakiranju. Nakon što ste spojili uređaj s računalom, prikazat će se u mapi "My computer" kao prijenosni disk. Sve snimljene datoteke nalaze se u mapi DCIM, video zapisi u AVI formatu s slike u JP6 formatu. Sada možete preuzeti datoteke s uređaja.

2014/8/1 19:31:27

HR

Mjere opreza

Poštujte sve mjere opreza prije korištenja Prestigio Roadrunner 519. Pratite sve procedure kako su opisane u ovim uputama da bi ispravno koristili vaš uređaj.

- Ne pokušavajte rastaviti ili zamijeniti bilo koji dio uređaja ako nije tako opisano u ovim uputama.
- Ne smještajte uređaj u blizini vode ili drugih tekućina. Ovaj uređaj NIJE vodootporan niti vodonepropustan.
- U slučaju da tekućina dopre u unutrašnjost uređaja, odmah ga isključite s računala. Nastavak korištenja može uzrokovati električni udar ili požar. Kontaktirajte najbliži servisni centar.
- Kako bi izbjegli električni udar, ne spajajte uređaj s mokrim rukama.
- Ne postavljajte uređaj u blizini izvora topline i ne izlažite ga otvorenom plamenu ili vrućini.
 Ne smještajte uređaj u blizini opreme koja generira jako elektromagnetsko polje. Izlaganje
- Ne smjestajte uredaj u blizini opreme koja generira jako elektromagnetsko polje. Izlaganje može ometati rad uređaja i izbrisati podatke.

Tehničke specifikacije

Rezolucija snimanja	1920x1080 (30 fps), 1280x720(60 fps), 1280x720(30 fps), 640x480 piksela(30 fps)
Video format	AVI
Format slike	JPG
Napajanje	Punjiva baterija i auto punjač
Sučelja	USB, SD kartica (Podržava maksimalno 32GB, preporučena brza SD kartica)
Mikrofon	Ugrađen
Radna temperatura	0°∼ 45°C

Izjava o odricanju

Kako se Prestigio proizvodi neprestano poboljšavaju i nadograđuju, softver i hardver vašeg uređaja mogu imati malo drugačiji izgledi ili izmijenjenu funkcionalnost od one koja je prikazana u ovim kratkim uputama.

Prestigio ovime izjavljuje da ovaj Roadrunner uređaj udovoljava temeljnim zahtjevima i ostalim relevantnim propisima danim od EU direktive1999/5/EC. Potpuna verzija deklaracije o sukladnosti je dostupna na: www.prestigio.com/certificates.

Rövid használati útmutató Prestigio RoadRunner



H

1. Csomag tartalma

Prestigio autó DVR, USB-kábel, Vákuumos rögzítő, 3M szerelhető, Autós töltő, Rövid használati útmutató, Garancialevél

2. A készülék áttekintése



Kezdő lépések

3. Be/kikapcsolás

- Helyezze el a készüléket a járműben a tapadókorong segítségével, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához. A készülék kikapcsolásához ismételten nyomja meg a gombot 3 másodpercig.
- A készüléket csatlakoztathatja az autós töltőhöz. Ekkor automatikusan bekapcsol és megkezdi a rögzítést, amint beindítja az autó motorját. Amikor a motor leáli, a készülék automatikusan elmenti az utolsó fájl tés kikapcsol.

4. Töltés

- Autós töltővel: Csatlakoztassa a készüléket az autós töltőhöz. A készülék töltése a motor beindítása után fog elkezdődni. Az eszköz automatikusan bekapcsol és elindítja a felvételt. Amikor a motor leáll, a készülék automatikusan elmenti az utolsó fájlt és kikapcsol.
- Általában körülbelül 2-3 óráig tart, amíg a készülék teljesen feltölt. A készülék üzemeltetése töltés közben meghosszabbíthatja a töltés teljes idejét.

Rövid használati útmutató Prestigio RoadRunner

5. Az SD-kártya behelyezése

- Videofelvétel készítése előtt kérjük, helyezze a SD kártyát (nem alaptartozék) az eszközön található SD kártya nyílásba.
- A SD kártya kivételéhez óvatosan nyomja be a kártyát az eszközbe, majd vegye ki.

Megjegyzés:

A SD kártya behelyezése után az eszköz a kártyát mint alapértelmezett tárolót, automatikusan felismeri, így minden adatot erre ment.

6. Felvétel

 A felvétel megkezdéséhez győződjön meg róla, hogy a Video Mode van kiválasztva. Nyomja meg a Record (felvétel) gombot a felvétel megkezdéséhez. A felvételi fájlokat a készülék az SD-kártyára menti. A felvétel leállításához nyomjon meg újra a Record (felvétel) gombot, vagy állítsa le az autó motorját, amennyiben a készülék az autós töltőhöz van csatlakoztatva.

 Csatlakoztatott autós töltő esetén a készülék automatikusan bekapcsol és megkezdi a felvételt. Megjegyzés:

Nyomja meg a **MODE** (üzemmód) gombot az aktuális fájl zárolásához felvétel közben, és a zárolt fájl nem kerül kicserélésre, míg azt manuálisan fel nem oldja.

7. Képek készítése

- Fénykép készítéséhez győződjön meg róla, hogy a Picture Mode van kiválasztva. Fénykép készítéséhez nyomja meg a Record gombot. A fényképeket a készülék az SD-kártyára menti.
- · A nagyítás / kicsinyítés nyomja meg a gombot fel / le.

Beállítások

8. Video menü beállítások

Kapcsolja be az eszközt és ellenőrizze, hogy a videó üzemmód van-e kiválasztva. Megjegyzés:

A videó vagy kép üzemmód kiválasztásához nyomja meg a Mode (Üzemmód) gombot. Az ennek megfelelő szimbólum fog megjelenni a képernyő jobb felső sarkában.

- Nyomja meg és tartsuk lenyomva a Menu (Menü) gombot a Settings (Beállítások) eléréséhez. A fel/le gombok segítségével válassza ki a megfelelő opciót, majd az Felvétel gomb megnyomásával lépjen be a kiválasztott üzemmódba, a fel/le gombokkal válassza ki, majd újra nyomja meg az Felvétel gombot az érték beállításához.
- Nyomja meg és tartsuk lenyomva a Menu (Menü) gombot a Settings (Beállítások) eléréséhez. Nyomja meg a bal/jobb navigációs gombokat a beállítani kívánt menü kiválasztásához.

A videó menüben az alábbi opciók listája érhető el:

- Film mód: Válassza ki a videó méretét az alábbiak közül: 1920x1080 (30 fps), 1280x720 (60 fps), 1280x720 (30 fps), 640x480 (30 fps).
- Film minősége: Válassza ki a videó minőségét.
- Film hossza: Válasszon ki egy értéket a videó hosszának beállításához.
- Kikapcsolás késleltetése: Válassza ki a felvételi idő hosszát, ami után a motor leáll.
- Film kikapcsolási ideje: 0 perc, 5 mp, 1 perc. Válassza ki a kikapcsolás késleltetésének idejét. Az alapértelmezett beállítás 5 másodperc.
- Mozgó esemény REC: 5 mp, 10 mp, 30 mp, 1 perc. Válassza ki a felvétel idejét, amikor a mozgásérzékelő nincs bekapcsolva. Az alapértelmezett beállítás 5 másodperc.
- Mikrofon: Érzékenység: Válassza ki a mikrofon érzékenységét.
- Téma kiválasztása: Válassza ki a videó módját (például sport, portré, tájkép, tengerpart, stb).
- Expozíció beállítása: Válassza ki az expozíciós kompenzációt (ha a készülék nem tudja automatikusan azonosítani a helyes expozíciót).
- Fehéregyensúly: Válassza ki a megfelelő fehéregyensúlyt a fényviszonyoknak megfelelően.
- ISO érzékenység: Állítsa be az ISO-t.

Rövid használati útmutató Prestigio RoadRunner



9. Kép menü beállítások

Kapcsolja be az eszközt és ellenőrizze, hogy a kép üzemmód van-e kiválasztva.

- Állókép mérete: Válassza ki a kép méretét az alábbiak közlül: 14M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1.2M és VGA.
- Kép minősége: Válassza ki a kép minőségét.
- Téma kiválasztása: Válassza ki a videó módját (például sport, portré, tájkép, tengerpart, stb).
- Expozíció beállítása: Válassza ki az expozíciós kompenzációt (ha a készülék nem tudja automatikusan azonosítani a helves expozíciót).
- Fehéregyensúly: Válassza ki a megfelelő fehéregyensúlyt a fényviszonyoknak megfelelően.
- ISO érzékenység: Állítsa be az ISO-t.
- Szín: Válassza ki a különleges színt, amit a képre alkalmaz.
- Hatás: Válassza ki a különleges hatást, amit a képre alkalmaz.

10. Lejátszás beállításai

Az alábbi beállítások érhetők el:

- · Hangerő: Válassza ki a lejátszás hangerejét és a billentyűk hangerejét.
- Törlés: A törölni kívánt fájl kiválasztásához.
- · Védelem: A fájlok védelméhez vagy annak feloldásához.

11. Médiaeszköz

Az alábbi beállítások érhetők el:

SD kártva formázása Válassza ki az SD kártva formázásához.

Fontos megjegyzés:

Ha a YES (lgen) lehetőséget választja, a **Felvétel** gomb megnyomását követően a készülék figyelmeztetés nélkül megformázza a kártyát. A kártyán lévő összes adatot törli.

SD kártya info: Az SD kártya tárolási állapota.

12. Általános beállítások

- Pittyegés: Válassza ki a Pittyegő hang be/kikapcsolásához.
- Kikapcsolás: Válassza ki az automatikus kikapcsolás idejét, ha az eszköz nincs használatban.
- Időbeállítások: Állítsa be az aktuális időt.
- Dátum/idő formátum: Állítsa be a dátum formátumát.
- · Bélyeg: Telepítse az információk azt mutatják, a felvételek és képek.
- Nyelv: válassza ki a kívánt nyelvet a listából.
- Vibrálási frekvencia: Változtassa meg a frekvenciát a villogó hatás megszüntetése érdekében, amikor mesterséges fényben készít felvételt.
- LCD forgatás: A készülék 2 különböző pozícióban képes videót rögziteni felfelé néző kamerával (mint a 2. részben), és fejjel lefelé néző kamerával. Annak biztosítása érdekében, hogy a videófájlt ne fejjel lefelé játsza le, válassza ki az LCD forgatás - Bekapcsolva pontot.
- LCD energiatakarékosság: Válassza az LCD automatikus kikapcsolási idejét a felvétel közben, hogy energiát takarítson meg.
- · Motion Detection: Válassza beállításához érzékeny a Motion Detection.
- Beállítások törlése: válassza ki az alapértelmezett rendszerbeállítások visszaállításához.
- Verzió: megjeleníti az aktuális rendszerverziót.

13. USB csatlakozás

A felvett fájlok számítógépre/notebookra történő letöltéséhez kérjik, csatlakoztassa az eszközt számítógépéhez vagy notebookjához az eszközhöz tartozó USB-kábel segítségével. Miután csatlakoztatta a készüléket a számítógéphez, az eszköz cserélhető lemezként jelenik meg a "számítógép" alatt. Minden felvett fájl a DCMI mappában található; a videók AVI, a képek pedig JPG formátumban. Etkor letöltheti a fájlokat az eszközől.

RR519 QSG v1.1_Book.indb 3

2014/8/1 19:31:28

H

Rövid használati útmutató Prestigio RoadRunner

НΠ

Biztonsági óvintézkedések

Kérjük, hogy a Prestigio Roadrunner 519 használata előtt tájékozódjon minden biztonsági óvintézkedés felől. Az eszköz helyes működtetéséhez kérjük, kövesse a Jelen kézikönyvben leírt eljárásokat.

- Ne próbálja meg szétszerelni az eszközt, vagy kicserélni rajta azokat az alkatrészeket, amelyek a jelen kézikönyvben nem szerepelnek.
- Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje víz vagy más folyadék. A készülék NEM áll ellen a folyadékoknak.
- Abban az esetben, ha víz jut a készülék belsejébe, azonnal válassza le a készüléket a számítógépről. Ha tovább használja a készüléket, az tüzet vagy áraműtést okozhat. Kérjük, forduljon a termék forgalmazójához vagy a legközelebbi ügyfélszolgálati központhoz.
- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében nedves kézzel ne csatlakoztassa, és ne válassza le a készüléket.
- A készüléket ne helyezze hőt kibocsájtó tárgyak közelébe és ne tegye ki hő vagy láng hatásának.
- Tilos a készüléket erős elektromágneses mezőt generáló berendezések közelébe helyezni. Az erős mágneses mezők hibás működést, vagy adatkárosodást és adatveszteséget okozhatnak.

Rögzítési felbontás	1920x1080 (30 fps), 1280x720(60 fps), 1280x720(30 fps), 640x480 pixels(30 fps)
Videóformátum	AVI
Képformátum	JPG
Áramforrás	Újratölthető akkumulátor és autós töltő
Csatlakozófelületek	USB, SD kártya (max. 32GB, nagysebességű SD kártya javasolt)
Mikrofon	Beépített
Üzemi hőmérséklet	0 °~ 45°C

Műszaki jellemzők

Felelősség kizárása

Mivel a Prestigio termékei folyamatosan frissülnek és fejlődnek, előfordulhat, hogy az Ón készülékén lévő szoftver, illetve a hardver kinézete vagy működése némileg eltér a zebben a rövid használati útmutatóban benutatottól. A Prestigio ezennel kijelenti, hogy ez az Roadrunner megfelel az EU 1999/5/EC irányelve által meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó szabályzásoknak. A megfelelőségi mivilakozat telies verzióla eltérlető az álbbi címen:

www.prestigio.com/certificates.

2014/8/1 19:31:28

Guida di avvio rapido Prestigio RoadRunner



コ

1. Contenuto della confezione

DVR per auto Prestigio, Cavo USB, Montaggio ad aspirazione, Montaggio 3M, Caricabatteria da auto, Guida di avvio rapido, Scheda di garanzia

2. Panoramica del dispositivo



Per iniziare

3. Accensione/spegnimento

- Posizionare il dispositivo nel veicolo utilizzando il montaggio ad aspirazione e premi il pulsante di accensione per accenderlo. Per spegnere il dispositivo, premi nuovamente il pulsante per 3 secondi.
- È anche possibile collegare il dispositivo al caricabatterie per auto. Si accenderà automaticamente e inizierà la registrazione quando si accende il motore dell'auto. Quando si spegne il motore, il dispositivo salverà automaticamente l'ultimo file e si spegnerà.
- 4. Caricamento
- Uso del caricabatteria per auto: Collegare il dispositivo al caricabatteria per auto. Il dispositivo inizierà a caricarsi una volta acceso il motore dell'auto. Il dispositivo si accenderà automaticamente e inizierà la registrazione. Quando si spegne il motore, il dispositivo salverà automaticamente l'ultimo file e si spegnerà.
- Il caricamento totale del dispositivo richiede solitamente circa 2-3 ore. L'utilizzo del dispositivo durante il caricamento con l'adattatore CA potrebbe estendere la durata della ricarica completa.



Guida di avvio rapido Prestigio RoadRunner

5. Inserimento della scheda SD

- Prima di avviare la registrazione video, inserire una scheda SD (non in dotazione) nello slot SD del dispositivo.
- Per estrarre la scheda SD, spingerla delicatamente all'interno del dispositivo e rimuoverla. Nota:

Dopo aver inserito la scheda SD, il dispositivo la riconoscerà automaticamente come archiviazione predefinita e tutti i dati saranno salvati su questa scheda.

6. Registrazione

- Per avviare la registrazione, assicurarsi che la Modalità Video sia selezionata. Premere il pulsante Registra per avviare la registrazione. I file registrati vengono salvati sulla scheda SD. Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il pulsante Registra o spegnere il motore dell'auto se il dispositivo è connesso al caricatore auto.
- Con il caricatore auto connesso, il dispositivo si accenderà automaticamente e inizierà la registrazione.

Nota:

premere il pulsante MODALITÀ per bloccare il file corrente durante la registrazione e il file bloccato non verrà sostituito fino a uno sblocco manuale.

7. Scatto di immagini

- Per scattare un'immagine, assicurarsi che la Modalità Immagine sia selezionata. Premere il
 pulsante Registra per scattare una foto. Le foto scattate vengono salvate sulla scheda SD.
- · Per eseguire lo zoom in / out premere il pulsante su / giù.

Impostazioni

8. Impostazioni menu video

Accendere il dispositivo e assicurarsi che la modalità Video sia selezionata. Nota:

per selezionare la modalità Video o Immagine, premere il pulsante Modalità. Il simbolo appropriato sarà visualizzato nell'angolo in alto a destra dello schermo.

- Premere e tenere premuto il pulsante Menu per entrare in Impostazioni. Premere il pulsante su/giù per selezionare l'opzione e premere il Pulsante Registra per entrare nella modalità di selezione, premere il pulsante su/giù per selezionare e premere nuovamente Pulsante Registra per impostare il valore.
- Premere e tenere premuto il pulsante Menu per entrare in Impostazioni. Premere il pulsante di navigazione a sinistra/destra per selezionare quale menu si desidera impostare.
- Il seguente elenco di opzioni è disponibile nel menu Video:
- Modalità film: selezionare il formato dell'immagine video tra 1920x1080 (30 fps), 1280x720 (60 fps), 1280x720 (30 fps), 640x480 (30 fps).
- Qualità filmato: selezionare la qualità video.
- Tempo del filmato: selezionare uno dei valori per impostare la durata del video.
- Ora di spegnimento film : Omin, Ssec, 1min. Seleziona il ritardo dell'ora di spegnimento. L'impostazione predefinita è Ssec. (spiegazione: è la selezione di un intervallo di tempo per lo spegnimento automatico del dispositivo in assenza di qualsiasi operazione dopo (______secondi)
- REC evento di movimento: 5sec, 10sec, 30sec, 1min. Seleziona l'ora di registrazione quando è
 attivo un evento di movimento. L'impostazione predefinita è 5sec.
- · Registrazione audio: selezionare per attivare o disattivare il microfono.
- Sensibilità Mic.: selezionare la sensibilità del Mic.
- · Selezione scena: selezionare la modalità video (come sport, ritratto, paesaggio o spiaggia ecc.).
- Regolazione dell'esposizione: selezionare la compensazione dell'esposizione (quando il dispositivo non riesce a identificare la corretta esposizione automaticamente).
- Bilanciamento del bianco: selezionare il corretto bilanciamento del bianco in base alle condizioni di illuminazione.
- Sensibilità ISO: impostare l'ISO.

Guida di avvio rapido Prestigio RoadRunner



9. Impostazioni menu immagini

Accendere il dispositivo e assicurarsi che la modalità Immagine sia selezionata.

- Dimensioni fermo immagine: selezionare le dimensioni dell'immagine tra 14M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1,2M e VGA.
- · Qualità fermo immagine: selezionare la qualità dell'immagine.
- Selezione scena: selezionare la modalità video (come sport, ritratto, paesaggio o spiaggia ecc.).
- Regolazione dell'esposizione: selezionare la compensazione dell'esposizione (quando il dispositivo non riesce a identificare la corretta esposizione automaticamente).
- Bilanciamento del bianco: selezionare il corretto bilanciamento del bianco in base alle condizioni di illuminazione.
- · Sensibilità ISO: impostare l'ISO.
- · Colore: selezionare il colore speciale da applicare all'immagine.
- · Effetto: selezionare l'effetto speciale da applicare all'immagine.

10. Impostazioni di riproduzione

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

- · Volume: selezionare il volume di riproduzione e il volume dei toni alla pressione dei tasti.
- Cancella: selezionare il file che si desidera cancellare.
- · Proteggi: per proteggere o sproteggere i file.

11. Strumento multimediale

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

· Formatta scheda SD: selezionare per formattare la scheda SD.

Nota importante:

Quando si seleziona Sì e si preme il Pulsante Registra, la scheda sarà formattata senza preavviso. Tutti i dati presenti su di essa saranno cancellati.

· INFO scheda SD: stato di archiviazione della scheda SD.

12. Impostazioni generali

- · Segnale acustico: selezionare per attivare o disattivare il segnale acustico.
- Spegnimento: selezionare l'ora dello spegnimento automatico quando il dispositivo non è in uso
- Impostazioni ora: Impostare l'ora corrente.
- · Formato data/ora: impostare il formato della data.
- Timbro: Installare lo spettacolo informazioni sulle registrazioni o immagini.
- · Lingua: selezionare la lingua desiderata dall'elenco.
- Frequenza di sfarfallio: modificare la frequenza per eliminare l'effetto lampeggiante durante la registrazione con illuminazione artificiale.
- Rotazione LCD: il dispositivo è in grado di registrare video in 2 posizioni diverse quando la
 telecamera e la di sopra (come sullo schema nella sezione 2) e quando è in posizione a testa in
 giù. Per asicurarsi che il file video non sia riprodotto a testa in giù, selezionare Rotazione LCD –
 On.
- Risparmio energetico LCD: selezionare l'ora di spegnimento automatico dell'LCD durante la registrazione per risparmiare energia.
- Motion Detection: Selezionare per impostare la sensibilità di rilevamento del movimento.
- Azzera configurazione: selezionare per ripristinare le impostazioni predefinite di sistema.
- Versione: visualizza la versione attuale del sistema.

13. Connessione USB

Per scaricare i file registrati sul PC/notebook, collegare il dispositivo al PC o notebook tramite il cavo USB fornito in dotazione. Dopo aver collegato il dispositivo al PC, il dispositivo comparità in "Computer" come unità rimovibile. Tutti i file registrati sono archiviati nella cartella DCIM, i video sono archiviati in formato AVI e le immagini sono archiviate in formato JPG. Ora è possibile scaricare i file dal dispositivo.



Ξ

Guida di avvio rapido Prestigio RoadRunner

Precauzioni di sicurezza

Attenersi a tutte le precauzioni di sicurezza prima di utilizzare Prestigio Roadrunner 519. Seguire tutte le procedure delineate nel presente manuale per utilizzare correttamente il dispositivo.

- Non tentare di smontare o alterare qualsiasi parte del dispositivo non descritta nella presente guida.
- Non posizionare il dispositivo a contatto con l'acqua o qualsiasi altro liquido. Il dispositivo NON è progettato per essere impermeabile ad alcun tipo di liquido.
- Qualora un liquido dovesse entrare all'interno del dispositivo, scollegare immediatamente il dispositivo dal computer. L'uso continuato del dispositivo può provocare un incendio o una scossa elettrica. Si prega di consultare il distributore del prodotto o il centro di assistenza più vicino.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non collegare o scollegare il dispositivo con le mani bagnate.
- Non posizionare il dispositivo vicino a una fonte di calore e non esporlo direttamente a fiamma o calore.
- Non posizionare mai il dispositivo nelle vicinanze di apparecchiature che generano forti campi elettromagnetici. L'esposizione a forti campi magnetici può causare malfunzionamenti o il danneggiamento e la perdita dei dati.

Specifiche tecniche

Risoluzione di registrazione	1920x1080 (30 fps), 1280x720(60 fps), 1280x720(30 fps), 640x480 pixel(30 fps)
Formato video	AVI
Formato immagine	JPG
Sorgente di alimentazione	Batteria ricaricabile e caricatore auto
Interfacce	USB, scheda SD (Supporta max 32GB, scheda SD ad alta velocità raccomandata)
Microfono	Incorporato
Temperatura di esercizio	0 °~ 45°C

Esclusione di responsabilità

Siccome i prodotti Prestigio vengono continuamente aggiornati e migliorati, il software e l'hardware del dispositivo potrebbero avere un aspetto leggermente diverso o funzionalità modificate rispetto a quelle presentate nella presente Guida di Avvio Rapido.

Con la presente Prestigio dichiara che questo Roadrunner è conforme ai requisiti di base e alle altre normative applicabili previste dalla direttiva UE 1999/5/EC. La versione completa della dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo: www.prestigio.com/certificates.

Trumpas vadovas Prestigio RoadRunner



1. Pakuotės sąrašas

"Prestigio" automobilinis DVR, USB laidas, Prisitvirtinimo spaustukas, 3M kalno, Automobilinis jkroviklis, Trumpas vadovas, Garantijos kortelė

2. Prietaiso apžvalga



Darbo pradžia

3. Maitinimo įjungimas/Maitinimo išjungimas

- Naudodami laikikli su siurbtuku, įstatykite įrenginį į transporto priemonę ir, norėdami jį jiungti, paspauskite Maitinimo mygtuką. Norėdami išjungti prietaisą, dar kartą paspauskite mygtuką 3 sekundes.
- Taip pat galite prijungti prietaisą prie automobilinio įkroviklio. Užvedus automobilio variklį, jis automatiškai įsijungs ir pradės įrašymą. Išjungus automobilio variklį, prietaisas automatiškai išsaugos paskutinį falią ir išsijungs.
- 4. Įkrovimas
- Automobilinio įkroviklio naudojimas: prijunkite įrenginį prie automobilinio įkroviklio. Užvedus automobilio variklį, įrenginys pradės įkrovimą. Prietaisas automatiškai įsijungs ir pradės įrašymą. Išijungus automobilio variklį, prietaisas automatiškai išsaugos paskutinį failą ir išsijungs.
- Įprastai pilnam įrenginio įkovimui reikia maždaug 2-3 valandų. Įrenginio naudojimas, įkraunant AC adapteriu, gali pailginti pilno įkrovimo laiką.



딕

Prestiaio

Trumpas vadovas Prestigio RoadRunner

5. SD kortelės idėiimas

- Prieš pradedami vaizdo jrašymą, jdėkite SD kortelę (nepridedama) j SD kortelės lizdą, esantį prietaise
- Norėdami ištraukti SD kortele, švelniai paspauskite ją į įrenginio vidų ir ištraukite.

Pastaha

Įdėjus SD kortelę, prietaisas automatiškai ją atpažins kaip numatytąją saugyklą ir visi duomenys bus išsaugomi šioje kortelėje.

6. Irašvmas

- Prieš pradėdami irašyma, isitikinkite, kad pasirinktas vaizdo irašymo režimas. Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite Irašymo ("Record") mygtuką. Irašyti failai išsaugomi SD kortelėje. Norėdami sustabdyti įrašymą, dar kartą paspauskite Įrašymo mygtuką, arba, jeigu prietaisas yra prijungtas prie automobilinio kroviklio, sustabdykite varikli.
- Naudojant automobilinį įkroviklį, prietaisas automatiškai įsijungs ir pradės įrašymą.

Pastaha.

Norėdami užrakinti dabartinį failą, įrašymo metu paspauskite MODE mygtuką, užrakintas failas, nebus pakeistas iki rankinio atrakinimo.

7. Fotografavimas

- Prieš fotografuodami isitikinkite, kad pasirinktas fotografavimo režimas. Norėdami nufotografuoti, paspauskite Jrašymo ("Record") mygtuką. Nuotrauka bus išsaugota SD kortelėje
- Norėdami priartinti / nutolinti spauskite mygtuka aukštyn / žemyn.

Nustatymai

8. Vaizdo meniu nustatymai

Jjunkite prietaisą ir įsitikinkite, kad pasirinktas vaizdo režimas. Pastaba

Norėdami pasirinkti vaizdo arba nuotraukų režimą, spauskite Mode mygtuką. Viršutiniame dešiniaiame ekrano kampe bus rodomas atitinkamas simbolis.

- Norėdami jeiti į nustatymus, spauskite Meniu mygtuką. Norėdami pasirinkti pasirinkti, spauskite mygtuką į viršų/apačią, spauskite Įrašymo mygtuką, norėdami įeiti į pasirinktą režimą, norėdami nustatyti vertę, dar kartą paspauskite įrašymo mygtukas.
- Norėdami jeiti į nustatymus, spauskite Menu mygtuką. Norėdami pasirinkti, kurį meniu norite nustatyti, spauskite navigacijos mygtuka i kaire/i dešine.

Vaizdo meniu galite rinktis iš šio parinkčių sąrašo

- Filmo režimas: pasirinkite vaizdo dydį nuo 1920x1080 (30 fps), 1280x720 (60 fps), 1280x720 (30 fps), 640x480 (30 fps),
- Filmo kokybė: pasirinkite vaizdo kokybe.
- Vaizdo klipo laikas: norėdami nustatyti vaizdo trukme, pasirinkite vieną iš verčių.
- Išjungimo laiko perkėlimas: 0 min., 5 s, 1 min. Pasirinkite išjungimo laiko atidėjimą. Numatytasis nustatymas yra 5 s.
- Aptikto judesio jrašymas: 5 s, 10 s, 30 s, 1 min. Pasirinkite jrašymo laika, kai jjungtas judesio aptikimas. Numatytasis nustatymas yra 5 s.
- Garso įrašymas: pasirinkite, ar mikrofonas yra įjungtas ar išjungtas.
- Mikrofono jautrumas: Pasirinkite mikrofono jautrumą.
- Siužeto pasirinkimas: pasirinkite vaizdo režimą (tokį kaip sportas, portretas, kraštovaizdis, paplūdimys ir pan.)
- Išlaikymo reguliavimas: Pasirinkite išlaikymo kompensavimą (kai prietaisui nepavyksta automatiškai nustatyti tinkamos ekspozicijos).
- Baltos spalvos balansas: Pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, atitinkantį apšvietimo salvgas
- ISO iautrumas: nustatykite ISO.

2014/8/1 19:31:28

Trumpas vadovas Prestigio RoadRunner



Г

9. Nuotraukų meniu nustatymai

Jjunkite prietaisą ir įsitikinkite, kad pasirinktas fotografavimo režimas.

- Nuotraukų dydis: Pasirinkite nuotraukų dydį iš 14M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1.2M ir VGA.
 Kokybė: Pasirinkite nuotraukų kokybę.
- Kokybe: Pasirinkite nuotraukų kokybę.
- Siužeto pasirinkimas: pasirinkite vaizdo režimą (tokį kaip sportas, portretas, kraštovaizdis, paplūdimys ir pan.).
- Išlaikymo reguliavimas: Pasirinkite išlaikymo kompensavimą (kai prietaisui nepavyksta automatiškai nustatyti tinkamos ekspozicijos).
- Baltos spalvos balansas: Pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, atitinkantį apšvietimo sąlygas.
- ISO jautrumas: nustatykite ISO.
- Spalva: Pasirinkite, kokią specialią spalvą taikyti nuotraukai.
- Efektai: Pasirinkite, kokį specialų efektą taikyti nuotraukai.

10. Atkūrimo nustatymai

Galimi tokie nustatymai:

- · Garsas: Pasirinkti atkūrimo garsą ir mygtukų paspaudimo toną.
- Ištrinti: Pasirinkti failą, kurį norite ištrinti.
- · Apsaugoti: Apsaugoti failą arba nuimti failo apsaugą.

11. Laikmenos jrankiai

Galimi tokie nustatymai:

· Formatuoti SD kortele: Pasirinkite, norėdami formatuoti SD kortele.

Svarbi pastaba:

Vieną kartą pasirinkus YES ir paspaudus **Irašymo** mygtuką, kortelė bus suformatuota be atskiro jspėjimo. Visi joje esantys duomenys bus ištrinti.

Informacija apie SD kortelę: SD-kortelės atminties būsena.

12. Bendrieji nustatymai

- Pyptelėjimas: Pasirinkite, ar pyptelėjimo garsas įjungtas/išjungtas.
- Maitinimo išjungimas: Pasirinkite laiką, kuriam praėjus, kai prietaisas yra nenaudojamas, jis bus išjungtas.
- · Laikrodžio nustatymas: nustatykite laiką.
- Datos/Laiko formatas: nustatykite datos formatą.
- · Antspaudas: Įdiekite informacija rodyti įrašų ar nuotraukų.
- Kalba: iš sąrašo pasirinkite pageidaujamą kalbą.
- Virpėjimo dažnis: pakeiskite dažnį, norėdami pašalinti mirgėjimą, kai įrašymas vyksta, esant dirbtiniam apšvietimui.
- LCD apsukimas: Prietaisas gali įrašyti vaizdą 2 skirtingomis pozicijomis kai kamera yra viršuje (kaip brėžinyje 2 skyriuje) ir kai kamera yra apverstoje pozicijoje aukštyn kojomis. Tam, kad vaizdas nebitu leidžiamas apverstoje podetyie, pasirinkite LCD apsukimas – ijungta.
- LCD energijos taupymas: Pasirinkite, po kiek laiko įrašant automatiškai išsijungs LCD, taip taupysite energiją.
- · Judesio detekcija: Pasirinkite ir nustatykite judesio aptikimo jautrus.
- · Nustatyti iš naujo: Pasirinkite, norėdami atkurti numatytuosius sistemos parametrus.
- · Versija: Parodo dabartinę sistemos versiją.

13. USB jungtis

Norėdami atsisiųsti registruotus failus ji savo asmeninį / nešiojamąjį kompiuterį, prijunkitę įreginį prie asmeninio / nešiojamojo kompiuterio pateliktu USB laidu. Prijungus įrenginį prie kompiuterio, prietaisas atsiras aplanke. "My computer" kaip Išlimamas diskas. Visi registruoti falial yra laikomi DCIM aplanke, vaizdo įrašai laikomi AVI formatu, o paveikslėliai laikomi JPG formatu. Dabar galite parsisiųsti falius iš įregnio.

2014/8/1 19:31:28

Trumpas vadovas Prestigio RoadRunner

Atsargumo priemonės

Prieš pradėdami naudotis Prestigio Roadrunner 519, atkreipkite dėmesį į visas atsargumo

- priemones. Kad įrenginys tinkamai veiktų, vadovaukitės šiame vadove pateiktomis instrukcijomis.
 Nemėginkite ardyti arba pakeisti kurios nors įrenginio dalies, jei tai neaprašyta šiame naudotojo vadove.
- Neleiskite, kad ant įrenginio patektų vandens arba kitokių skysčių. Įrenginys NERA atsparus jokiems skysčiams.
- Jeigu į įrenginio vidų pateko skysčio, nedelsdami atjunkite įrenginį nuo kompiuterio. Jeigu ir toliau naudositės įrenginiu, gali kilti gaisras arba gali nutrenkti elektra. Kreipkitės į produkto platintoją arba artimiausią klientų aptarnavimo centą.
- Siekiant išvengti elektros smūgio pavojaus, nejjunkite ir neišjunkite įrenginio šlapiomis rankomis.
- · Nestatykite įrenginio prie šilumos, ugnies arba karščio šaltinių.
- Niekada nestatykite įrenginio greta kitos įrangos, kuri generuoja elektromagnetinius laukus.
 Paveiktas stipraus elektromagnetinio lauko, įrenginys gali veikti netinkamai, sugesti arba dėl to galite prarasti duomenis.

Techninės specifikacijos

Įrašymo raiška	1920x1080 (30 fps), 1280x720(60 fps), 1280x720(30 fps), 640x480 pikselių (30 fps)
Vaizdo formatas	AVI
Nuotraukų formatas	JPG
Maitinimo šaltinis	Įkraunama baterija ir automobilinis įkroviklis
Sąsajos	USB, SD kortelė (maks. paliko 32GB, rekomenduojama didelio greičio SD kortelė)
Mikrofonas	Įmontuotas
Eksploatavimo temperatūra	0 °~ 45°C

Atsakomybės atsisakymas

Dėl to, kad Prestigio produktai yra nuolat atnaujinami ir tobulinami, jūsų prietaiso programinė ir aparatinė įranga gali šiek tiek skirtis savo išvaizda ar funkcijomis, nei nurodyta šiame trumpame pradžios vadove.

Prestigio pareiškia, kad išmanusis Roadrunner atitinka pagrindinius ES direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir kitus atitinkamus teisės aktus. Pilną atitikties deklaracijos versiją galite rasti adresu: www.prestigio.com/certificates.

딕

Îsā pamācība Prestigio RoadRunner



1. lepakojuma saturs

Prestigio auto DVR, USB kabelis, Piesūceknis, 3M stāvēt, Auto lādētājs, Īsā pamācība, Garantijas karte

2. Ierīces apskats



Kā sākt lietošanu

3. Ieslēgšana/izslēgšana

- Ar turētāja un piesūcekņa palīdzību nostipriniet ierīci automašīnā un nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Lai izslēgtu ierīci, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas pogu 3 sekundes.
- lerīci var savienot arī ar automašīnas lādētāju. Ierīce automātiski ieslēgsies un sāks ierakstu, kad automašīnas dzinējs tiks iedarbināts. Dzinējam apstājoties, ierīce automātiski saglabās pēdējo failu un izslēgsies.

4. Uzlāde

- Izmantojot automašīnas lādētāju: savienojiet ierīci ar automašīnas lādētāju. Ierīces uzlāde sāksies, kad tiks iedarbināts automašīnas dzinējs. Ierīce automātiski ieslēgsies us nāšks ierakstīšam. Dzinējam apstājoties, ierīce automātiski saglabās pedēdjo failu un izslēgsies.
- Lai pilnībā uzlādētu ierīci, parasti nepieciešamas aptuveni 2–3 stundas. Ja to uzlādē, izmantojot maiņsprieguma adapteru un vienlaikus darbinot ierīci, pilnas uzlādes laiks var būt ilgāks.

5. SD kartes ievietošana

· Pirms sākt videoierakstu, ievietojiet SD karti (nav pievienota) ierīces SD kartes ligzdā.

2

Īsā pamācība Prestigio RoadRunner

Lai izņemtu SD karti, nedaudz piespiediet to uz iekšu un pēc tam izņemiet.

Piebilde.

Pēc SD kartes ievietošanas ierīce to automātiski pazīs kā noklusējuma krātuvi, un visi dati tiks saglabāti šajā kartē.

6. Ierakstīšana

 Lai sāktu ierakstīšanu, pārliecinieties, vai ir izvēlēts videorežīms. Nospiediet Ieraksta pogu, lai sāktu ierakstīšanu. Ieraksti tiek saglabāti SD kartē. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet Ieraksta pogu vai apturiet automašīnas dzinēju, ja ierīce ir savienota ar automašīnas lādētāju.

Kad pievienots automašīnas lādētājs, ierīce automātiski ieslēgsies un sāks ierakstu.
 Piebilde.

Nospiediet REŽĪMA pogu, lai bloķētu attiecīgo failu ierakstīšanas laikā, un bloķēto failu nebūs iespējams aizstāt, līdz tas netiks manuāli atbloķēts.

7. Fotografēšana

- Lai fotografētu, pārliecinieties, vai ir izvēlēts fotografēšanas režīms. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet Ieraksta pogu. Fotoattēli tiek saglabāti SD kartē.
- Lai tuvinātu / out nospiediet taustiņu uz augšu / leju.

lestatījumi

8. Videoizvēlnes iestatījumi

leslēdziet ierīci un pārliecinieties, vai ir izvēlēts videorežīms. Piebilde.

Nospiediet Režīma pogu, lai izvēlētos video vai fotografēšanas režīmu. Ekrāna augšējā kreisajā stūrī būs redzams atbilstošs simbols.

- Nospiediet un turiet izvēlnes pogu, lai piekļūtu iestatījumiem. Spiediet pogu "Uz augšu/Uz leju", lai atlasītu vajadzīgo, un izvēli apstipriniet, piespiežot leraksta poga. Spiediet pogu "Uz augšu/Uz leju", lai izvēličos atbilstošo vērtību, un to iestatiet, piespiežot leraksta poga.
- Lai piekļūtu iestatījumiem, Nospiediet un turiet Izvēlnes pogu. Nospiediet navigācijas pogu pa kreisi/pa labi, lai izvēlētos iestatāmo izvēlni.

Video izvēlnē pieejams šādu iespēju saraksts.

- Filmēšanas režīms: izvēlieties videoieraksta izšķirtspēju 1920 x 1080 (30 kadri/sek.), 1280 x 720 (60 kadri/sek.), 1280 x 720 (30 kadri/sek.) vai 640 x 480 (30 kadri/sek.).
- Videoieraksta kvalitāte: izvēlieties videoieraksta kvalitāti.
- Videoieraksta ilgums: izvēlieties vienu no vērtībām, lai iestatītu videoieraksta ilgumu.
- Izslēgšanas laiks: 0 min, 5 sek, 1 min. Izvēlēties izslēgšanas aizkaves laiku. Pēc noklusējuma 5sek.
- Automātisks ieraksts pēc kustības uzsākšanas: 5sek., 10 sek., 30 sek., 1 min. Izvēlieties ieraksta sākšanas laiku pēc kustības uzsākšanas. Pēc noklusējuma 5sek.
- Skaņas ierakstīšana: izvēlieties ieslēgt vai izslēgt mikrofonu.
- Mikrofona iutība: izvēlieties mikrofona iutību.
- Skata izvēle: izvēlieties skata režīmu (piemēram, sporta, portreta, ainavas, pludmales utt. režīmu).
- Ekspozīcijas regulēšana: izvēlieties ekspozīcijas kompensāciju (kad ierīce nespēj automātiski izvēlēties pareizu ekspozīciju).
- · Baltā balanss: atbilstoši apgaismojuma apstākļiem izvēlieties pareizu baltā balansu.
- ISO jutība: iestatiet ISO jutību.

9. Attēlu izvēlnes iestatījumi

leslēdziet ierīci un pārliecinieties, vai ir izvēlēts fotografēšanas režīms.

- · Fotoattēla lielums: izvēlieties attēla lielumu 14 M, 12 M, 8 M, 5 M, 3 M, 2 M, 1,2 M un VGA.
- Fotoattēla kvalitāte: izvēlieties fotoattēla kvalitāti.



Îsă pamācība Prestigio RoadRunner

- Skata izvēle: izvēlieties skata režīmu (piemēram, sporta, portreta, ainavas, pludmales utt. režīmu).
- Ekspozīcijas regulēšana: izvēlieties ekspozīcijas kompensāciju (kad ierīce nespēj automātiski izvēlēties pareizu ekspozīciju).
- Baltā balanss: atbilstoši apgaismojuma apstākļiem izvēlieties pareizu baltā balansu.
- · ISO jutība: iestatiet ISO jutību.
- Krāsa: izvēlieties īpašu attēla krāsu.
- Efekti: izvēlieties attēla specefektus.

10. Atskaņošanas iestatījumi

Pieeiami šādi iestatījumi.

- Skalums: izvēlieties atskanošanas skalumu un taustinu nospiešanas signāla skalumu.
- Dzēšana: izvēlieties failu, ko vēlaties izdzēst.
- Aizsargāt: aizsargāt failu/atcelt faila aizsardzību.

11. Multivides rīks

Pieejami šādi iestatījumi.

· Formatēt SD karti: izvēlieties, lai formatētu SD karti.

Svarīga piebilde.

Pēc tam kad izvēlēsieties JĀ un nospiedīsiet Ieraksta poga, karte tiks formatēta bez brīdinājuma. Tiks izdzēsti visi kartē esošie dati.

Informācija par SD karti: SD kartes krātuves statuss.

12. Kopējie iestatījumi

- Signāls: izvēlieties ieslēgtu vai izslēgtu signālu.
- Izslēgšanās: izvēlieties ierīces automātiskas izslēgšanās laiku, kad ierīce netiek lietota.
- Pulksteņa iestatījumi: iestatiet pareizu laiku.
- Datuma/laika formāts: iestatiet datuma formātu.
- Zīmogs: Instalējiet informācijas Rādīt uz ierakstiem vai attēlus.
- Valoda: no saraksta izvēlieties vēlamo valodu.
- Mirgošanas frekvence: izvēlieties frekvenci, lai novērstu mirgošanu, ierakstot mākslīgajā apgaismojumā.
- LCD ekrăna pagriešana: ierice var ierakstît video divăs dažādās pozīcijās kad kamera ir augšpusē (piemēram, kā shēmas 2. daļā) un kad tā ir apakšpusē. Lai nodrošinātu to, ka videoattēls netiek rādīts ar augšdalu uz leiu. izvēlieties ieslēet LCD ekrāna pagriešanas funkciju.
- LCD ekrāna enerģijas taupīšanas režīms: izvēlieties laiku, kad ierakstīšanas laikā automātiski izslēdzas LCD ekrāns, lai taupītu enerģiju.
- · Motion Detection: izvēlieties, lai uzstādītu jutīgas Motion Detection.
- Atcelt iestatījumus: izvēlēties, lai atjaunotu sistēmas noklusējuma iestatījumus.
- · Versija: parāda esošās sistēmas versiju.

13. USB savienojums

Lai lejupielādētu ierakstītos falius savā datorā/piezīmjdatorā, ar komplektā esošo USB kabeli pievienojiet ierīci pie datora. Kad ierīce pievienota pie datora, itā mapē "Mans dators" būs redzama kā nopemams disks. Visi ierakstītie faili tiek uzglabāti DCIM (digitājās kameras attēlu) mapē. Videoieraksti un attēli tiek uzglabāti attiecīgi AVI un JPG formātā. Tagad varat lejupielādēt failus no ierīces.

Prestiaio

Drošības pasākumi

Lūdzu, ievērojiet visus drošības pasākumus, pirms sākat lietot Prestigio Roadrunner 519. Lai pareizi lietotu ierīci, ievērojiet visas šajā īsajā lietošanas pamācībā aprakstītās darbības.

- Nemēģiniet izjaukt vai pārveidot nevienu ierīces detaļu, ja tas nav aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
- Nepieļaujiet, lai ierīce nonāk saskarē ar ūdeni vai jebkuru citu šķidrumu. Ierīce konstruktīvi NAV droša ne pret kādiem šķidrumiem.
- Ja ierīcē iekļūst šķidrums, nekavējoties to atvienojiet no datora. Ierīces turpmāka lietošana var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu. Lūdzu, sazinieties ar ierīces izplatītāju vai tuvāko servisa centru.
- Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, nepievienojiet vai neatvienojiet ierīci ar slapjām rokām.
- Neturiet ierīci siltuma avotu tuvumā vai nepakļaujiet tiešai liesmu vai karstuma iedarbībai.
- Nekad nenovietojiet ierīci tādu iekārtu tuvumā, kas generē spēcīgu elektromagnētisko lauku. Spēcīga magnētiskā lauka iedarbība var būt par iemeslu ierīces nepareizai darbībai, datu bojāšanai vai zudumam.

leraksta izšķirtspēja	1920x1080 (30 kadri/sek.), 1280 x 720 (60 kadri/sek.), 1280 x 720 (30 kadri/sek.) vai 640 x 480 pikseļi (30 kadri/sek.)
Videoformāts	AVI
Attēlu formāts	JPG
Barošanas avots	Uzlādējams akumulators un automašīnas lādētājs
Saskarnes	USB, SD karte (ar ietilpību līdz 32 GB, ieteicama ātrdarbīga SD karte)
Mikrofons	lebūvēts
Darba temperatūra	0 °~ 45 °C

Tehniskā specifikācija

Atruna

Tā kā Prestigio izstrādājumi tiek pastāvīgi atjaunināti un uzlaboti, jūsu ierīces programmatūras un programmaparatūras izskats var nedaudz atšķirties vai arī tai var būt mainīta funkcionalītāte, kas var atšķirties no šajā īsajā pamācībā aprakstītās. Ar šo Prestigio paziņo, ka šis Roadrunner atbilst galvenajām EC Direktīvas 1999/5/ES un citu piemērojamo noteikumu prasībām. Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tīmeķļa vietnē: **uvov.prestigio: com/certificates**.

N

Snelstartgids Prestigio RoadRunner



Ζ

1. Inhoud van de verpakking

Prestigio auto DVR, USB-kabel, Montageset met zuignap, 3M montageset, Autolader, Snelstartgids, Garantiekaart

2. Overzicht van het apparaat



Aan de slag

3. In- en uitschakelen

- Plaats het apparaat in het voertuig met gebruik van de zuignap / 3M montageset en druk op de aan/uit-knop om het in te schakelen. Druk 3 seconden op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.
- U kunt het apparaat ook aansluiten op de autolader. Het schakelt automatisch in en start met opnemen als de motor start. Als de motor stopt zal het apparaat automatisch het laatste bestand opslaan en uitschakelen.

4. Opladen

- Met de autolader: Sluit het apparaat aan op de autolader. Het apparaat start met opladen nadat de motor is gestart. Het apparaat zal automatisch inschakelen en een opname starten. Als de motor stopt zal het apparaat automatisch het laatste bestand opslaan en uitschakelen.
- Normaal duurt het ongeveer 2-3 uur om het apparaat volledig op te laden. Het apparaat gebruiken tijdens het opladen met de AC-adapter kan leiden tot een langere oplaadtijd.

Snelstartgids Prestigio RoadRunner

5. De SD-kaart plaatsen

- Plaats voordat u een video opname start eerst een SD-kaart (niet inbegrepen) in de SDkaartslot van het apparaat.
- Om de SD-kaart te verwijderen duwt u de kaart een klein stukje naar binnen en trekt u het eruit.

NB:

Ζ

Na het plaatsen van de SD-kaart herkent het apparaat de kaart automatisch als de standaard opslagplaats en worden alle gegevens op deze kaart opgeslagen.

6. Opnemen

 Zorg ervoor dat de Video modus is geselecteerd voordat u een opname start. Druk op de Opnemen knop om een opname te starten. De opgenomen bestanden worden opgeslagen op de SD-kaart. Om de opname te stoppen, drukt u nogmaals op de Opnemen-knop of stopt u de automotor als het apparaat is aangesloten op de autolader.

Als de autolader is aangesloten, start het apparaat automatisch en start het een opname.
 NB:

Druk op de Modus-knop om het huidige bestand te vergrendelen en het vergrendelde bestand wordt niet verwijderd

tenzij het handmatig wordt ontgrendeld.

- 7. Foto's nemen
- Controleer dat de afbeelding modus is geselecteerd om een foto te nemen. Druk op de Opnemen knop om een foto te nemen. Genomen foto's worden opgeslagen op de SD-kaart.
- Druk op de omhoog/omlaag-knop om in of uit te zoomen.

Instellingen

8. Video menu instellingen

Schakel het apparaat in en controleer of de video modus is geselecteerd.

Druk op de **modus**-knop om de video of afbeelding modus te selecteren. Het bijbehorende symbool verschijnt in de rechterbovenhoek van het scherm.

- Druk op de Menu-knop en houd deze ingedrukt om de instellingen te openen. Druk op de omhoog/omlaag-knop om de optie te kiezen en druk op de Opnemen-knop om modus te selecteren, druk op de omhoog/omlaag knop om een keuze te maken en druk op de Opnemenknop om de waarde in te stellen.
- Druk op de Menu-knop en houd deze ingedrukt om de instellingen te openen. Druk op de navigatieknoppen links/rechts om het menu dat u wilt instellen te selecteren.
- De volgende opties zijn beschikbaar in het Video menu:
- "Movie Mode (Film modus)": Selecteer de video resolutie, 1920x1080 (30 fps), 1280x720 (60 fps), 1280x720 (30 fps), 640x480 (30 fps).
- "Movie Quality (Videokwaliteit)": Selecteer de videokwaliteit.
- "Movie Clip Time (Filmtijd)": Selecteer één van de waarden om de filmtijd in te stellen.
- "Movie off time (Film uitschakeltijd timer)": 0min, 5sec, 1min. Selecteer de uitschakeltijd timer. De standaard instelling is 5sec.
- "Motion event REC (Beweging opnemen)": 5sec, 10sec, 30sec, 1min. Selecteer de opnametijd wanneer een beweging wordt gedetecteerd. De standaard instelling 5sec.
- "Sound Record (Audio opnemen)": Selecteren om de microfoon in of uit te schakelen.
- "MIC Sensitivity (Microfoon gevoeligheid)": Selecteer de gevoeligheid van de microfoon.
- "Scene (Achtergrond)": Selecteer de video modus (zoals sport, portret, landschap of strand etc).
- "Exposure (Belichting)": Selecteer de belichting compensatie (voor wanneer het apparaat niet automatisch de juiste belichting detecteert).
- "White Balance (Witbalans)": Selecteer de juiste witbalans overeenkomstig de belichting voorwaarden.
- "ISO Sensitivity (ISO sensitiviteit)": Stel de ISO in.

Snelstartgids Prestigio RoadRunner



9. Afbeelding menu instellingen

Schakel het apparaat in en controleer dat de afbeelding modus is geselecteerd.

- "Still Image Size (Stilstaand beeld)": Selecteer de afbeeldingsgrootte 14M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1.2M en VGA.
- "Still Quality (Stilstaand beeld kwaliteit)": Selecteer de afbeeldingskwaliteit.
- "Scene (Achtergrond)": Selecteer de video modus (zoals auto, sport, portret, landschap of strand etc).
- "Exposure (Belichting)": Selecteer de belichting compensatie (voor wanneer het apparaat niet automatisch de juiste belichting detecteert).
- "White Balance (Witbalans)": Selecteer de juiste witbalans overeenkomstig de belichting voorwaarden.
- "ISO Sensitivity (ISO sensitiviteit)": Stel de ISO in.
- "Color (Kleur)": Selecteer de speciale kleur om deze aan de afbeelding toe te voegen.
- · Effect: Selecteer het speciale effect om deze aan de afbeelding toe te voegen.

10. "Playback settings (Afspelen instellingen)"

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

- Volume: Selecteer het toetsengeluid afspeel- en toonvolume.
- "Delete (Verwijderen)": Om bestanden te selecteren die u wilt verwijderen.
- "Protect (Beschermen)": Om bestanden te vergrendelen of te ontgrendelen.

11. Media Tool

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

"Format SD-card (SD-kaart formatteren)": Selecteren om de SD-kaart te formatteren.

Belangrijke opmerking:

Zodra u "YES (JA)" selecteert en op de opnemen-knop drukt, wordt de kaart geformatteerd zonder waarschuwing. Alle data op de kaart wordt gewist.

· SD-kaart INFO: SD-kaart opslagstatus.

12. "General settings (Algemene instellingen)"

- · "Beep (Piep geluid)": Selecteren om het piep geluid in of uit te schakelen.
- "Power Off (Uitschakelen)": Selecteer de tijd waarna het apparaat automatisch uitschakelt als het niet wordt gebruikt.
- · "Clock Settings (Klok instellingen)": Stel de huidige tijd in.
- "Date Format (Datumindeling)": Stel de datumindeling in.
- "Stamp (Stempel)": Stel de informatie in die op de opnames of afbeeldingen wordt weergegeven.
- "Language (Taal)": Selecteer de gewenste taal uit de lijst.
- "Flicker (Flikkering)": Verander de frequentie om het knipperende effect te verwijderen tijdens opnames met kunstlicht.
- "LCD Rotate (LCD draaien)": Het apparaat kan in 2 standen video's opnemen als de camera boven staat (zoals in het schema in sectie 2) en als het omgekeerd staat. Selecteer LCD Rotate – On om ervoor te zorgen dat het bestand niet omgekeerd wordt weergegeven.
- "LCD Power Save (LCD energiebesparing)": Selecteer de tijd waarna de LCD automatisch uitschakelt om energie te besparen.
- "Motion Detection (Bewegingsdetectie)": Selecteren om de gevoeligheid van de bewegingsdetectie in te stellen.
- "Reset Setup (Setup resetten)": Selecteren om de standaardwaarden in te stellen.
- "FW Version (FW versie)": Geeft de huidige systeemversie weer.

13. USB verbinding

Om geregistreerde bestanden op uw PC/notebook te downloaden, moet u het apparaat verbinden met de PC of notebook via de meegeleverde USB-kabel. Nadat het apparaat met de PC is verbonden verschijnt het apparaat in "Mijn computer" als een verwijderbare schijf. Alle ۷Ľ

Snelstartgids Prestigio RoadRunner

geregistreerde bestanden worden opgeslagen in de DCIM map, video's worden opgeslagen als AVI formaat, en afbeeldingen worden opgeslagen als JPG formaat. U kunt nu bestanden downloaden vanaf het apparaat.

Veiligheidsmaatregelen

Volg a.u.b. alle veiligheidsmaatregelen voordat u de Prestigio Roadrunner 519 gaat gebruiken. Volg alle procedures die in deze gebruiksaanwijzing staan voor een juiste bediening van het apparaat.

- Demonteer of verander geen enkel onderdeel van het apparaat voor zover dat niet in deze gebruiksaanwijzing beschreven staat.
- Breng het apparaat niet in contact met water of andere vloeistoffen. Het apparaat is op GEEN ENKELE wijze vloeistofbestendig.
- Als er toch vloeistof in het apparaat terechtkomt, koppel het apparaat dan onmiddellijk los van de computer. Als u het apparaat toch blijft gebruiken, kan dat leiden tot brand of het krijgen van een elektrische schok. Neem contact op met uw leverancier of met het dichtstbijzijnde ondersteuningspunt.
- Sluit het apparaat niet aan of koppel het niet los met natte handen, dit om het krijgen van een elektrische schok te vermijden.
- Plaats het apparaat niet in de nabijheid van een verwarmingsbron en stel het niet bloot aan vuur of warmte.
- Plaats het apparaat nooit in de nabijheid van apparaten die sterke elektromagnetische velden genereren. Blootstelling aan sterke magnetische velden kan storingen veroorzaken of leiden tot verlies van gegevens.

Technische specificaties

"Recording resolution (Opname resolutie)"	1920x1080 (30 fps), 1280x720(60 fps), 1280x720(30 fps), 640x480 pixels(30 fps)
Videoformaat	AVI
Afbeelding formaat	JPG
Spanningsbron	Oplaadbare batterij en autolader
Interfaces	USB, SD-kaart (Ondersteund max 32GB, high-speed SD-kaart aangeraden.
Microfoon	Ingebouwd
Bedrijfstemperatuur	0°∼ 45°C

Disclaimer

Omdat Prestigio producten voortdurend worden geüpdatet en verbeterd, kunnen de software en hardware van uw apparaat er lichtelijk anders uitzien of gemodificeerde functionaliteit hebben dan voorgesteld in de snelstartgids.

Prestigio verklaart hierbij dat deze Roadrunner voldoet aan de fundamentele eisen en andere relevante voorschriften zoals gepubliceerd in EU-richtlijn 1999/5/EG. De volledige versie van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op: www.prestigio.com/certificates.

Podręcznik skrócony Prestigio RoadRunner



Ы

1. Zawartość opakowania

Cyfrowa kamera samochodowa Prestigio, Kabel USB, Uchwyt z przyssawką, 3M stać, Ładowarka samochodowa, Podręcznik skrócony, Karta gwarancyjna

2. Przegląd



Rozpoczęcie pracy

3. Włączanie / wyłączanie urządzenia

- Zamocować rejestrator w samochodzie za pomocą przyssawki montażowej, po czym wcisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. W celu wyłączenia rejestratora, wcisnąć ponownie przycisk zasilania przez 3 sekundy.
- Rejestrator można również podłączyć do ładowarki samochodowej. Urządzenie włączy się automatycznie po urchomieniu silnika samochodu. Po wyłączeniu silnika, urządzenie automatycznie zapisze ostatni plik, po i zym wyłączy się.

4. Ładowanie

- Za pomocą ładowarki samochodowej: Podłączyć rejestrator do ładowarki samochodowej.
 Proces ładowania akumulatora urządzenia rozpocznie się od razu po uruchomieniu silnika samochodu. Rejestrator włącza się automatycznie i zaczyna nagrywać. Po wyłączeniu silnika samochodu, urządzenie automatycznie zapisze ostatni pilk, po czym wyłączy się.
- Zwykle, pełne naładowanie akumulatora trwa około 2 3 godzin. Używanie urządzenia podczas ładowania akumulatora za pomocą adaptera AC, może wydłużyć czas ładowania.



Podręcznik skrócony Prestigio RoadRunner

5. Wkładanie karty SD

- Przed rozpoczęciem nagrywania wideo, włożyć do gniazda kartę SD (nie jest załączona w zestawie).
- Aby wyjąć kartę SD, delikatnie wcisnąć ją do środka i wyjąć z urządzenia.

Uwaga:

Po włożeniu karty SD, urządzenie automatycznie rozpoznaje ją jako domyślną pamięć masową. Wszystkie dane będą zapisywane na tej karcie.

6. Nagrywanie

- Przed rozpoczęciem nagrywania należy upewnić się, że jest wybrany tryb wideo. Wcisnąć przycisk nagrywania (Record), aby rozpocząć nagrywanie. Nagrane pliki są zapisywane na karcie SD. Aby przerwać nagrywanie, ponownie wcisnąć przycisk (Record) lub wyłączyć silnik samochodu, jeśli urządzenie jest podłączone do ładowarki samochodowej.
- Jeżeli urządzenie jest podłączone do ładowarki samochodowej, automatycznie włączy się i rozpocznie nagrywanie.

Uwaga:

Za pomocą przycisku trybu [Mode] można zablokować bieżący plik podczas Nagrywania. Zablokowany plik nie zostanie zastąpiony do momentu manualnego odblokowania.

Robienie zdjęć

- Przed zrobieniem zdjęcia upewnić się, że jest wybrany tryb zdjęć. Aby zrobić zdjęcie, wcisnąć przycisk nagrywania [Record]. Zdjęcia są zapisywane na karcie SD.
- Aby powiększyć / naciśnij przycisk w górę / w dół.

Ustawienia

8. Ustawienia menu wideo

Włączyć urządzenie i upewnić się, że jest wybrany tryb wideo. Uwaga:

Wybór trybu wideo / zdjęć umożliwia przycisk trybu [Mode]. Po wybraniu konkretnego trybu, jego symbol pojawia się w górnym, prawym narożniku ekranu.

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk [Menu], aby wejść do ustawień (Settings). Wybrać żądaną opcję przyciskiem [Góra / Dół] i wcisnąć przycisk [Przycisk nagrywania], aby wejść do trybu wyboru.
 Wybrać wartość przyciskiem [Góra / Dół], po czym ponownie wcisnąć przycisk [Przycisk nagrywania], aby ustawić wartość.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk [Menu], aby wejść do ustawień. Wybrać właściwe menu przy pomocy przycisku [Góra] / [Dół].

Menu wideo oferuje następujące opcje:

- Tryb filmowy: Określenie wielkości obrazu wideo: 1920 x 1080 pikseli (30 klatek na sekundę), 1280 x 720 pikseli (60 klatek na sekundę), 1280 x 720 pikseli (30 klatek na sekundę), 640 x 480 pikseli (30 klatek na sekundę).
- · Jakość filmu: Wybór jakości wideo.
- Czas trwania filmu: Określenie czasu trwania filmu.
- Godzina wyłączenia filmu: Omin, 5sek, 1min. Wybierz czas opóźnienia przed wyłączeniem zasilania. Ustawienie domyślne to 5sek.
- NAGRYWANIE w przypadku wykrycia ruchu: 5sek, 10sek, 30sek, 1min. Wybierz czas nagrywania przy włączonym wykrywaniu ruchu. Ustawienie domyślne to 5sek.
- Nagrywanie dźwięku: Włączenie / wyłączenie mikrofonu.
- Czułość mikrofonu: Określenie czułości mikrofonu.
- Wybór rodzaju sceny: Tryb wideo (sportowy, portret, pejzaż, plaża, itd.).
- Regulacja ekspozycji: Kompensacja ekspozycji (gdy urządzenie nie może automatycznie określić ekspozycji).
- Równowaga bieli: Wybór prawidłowego balansu bieli, zgodnie z warunkami oświetlenia.
- Czułość ISO: Ustawienie czułości ISO.

Podręcznik skrócony Prestigio RoadRunner



9. Ustawienia menu zdjęć

Włączyć urządzenie i upewnić się, że jest wybrany tryb zdjęć.

- Wielkość zdjęcia: Określenie wielkości zdjęcia 14 M; 12 M; 8 M; 5 M; 3 M; 2 M; 1,2 M oraz VGA.
- Jakość zdjęcia: Wybór jakości zdjęcia.
- Wybór rodzaju sceny: Tryb wideo (sportowy, portret, pejzaż, plaża, itd.).
- Regulacja ekspozycji: Kompensacja ekspozycji (gdy urządzenie nie może automatycznie określić ekspozycji).
- Równowaga bieli: Wybór prawidłowego balansu bieli, zgodnie z warunkami oświetlenia.
- Czułość ISO: Ustawienie czułości ISO.
- · Kolor: Wybór koloru specjalnego, który zostanie zastosowany w zdjęciu.
- Efekt: Wybór efektu specjalnego, który zostanie zastosowany w zdjęciu.

10. Tryb odtwarzania

Dostepne są następujące ustawienia:

- Głośność: Wybór poziomu głośności w trakcie odtwarzania oraz poziomu głośności dźwięku generowanego podczas wciskania klawiszy.
- Kasuj: Kasowanie wybranego pliku.
- · Zabezpiecz: Zabezpieczenie pliku niezabezpieczonego.

11. Narzędzia nośnika

Dostepne są następujące ustawienia:

· Formatuj karte SD: Formatowanie karty SD.

Ważna uwaga:

Po wybraniu potwierdzenia procesu formatowania (YES) i wciśnięciu Przycisk nagrywania, karta zostanie sformatowana bez ostrzeżenia. Wszystkie dane znajdujące się na karcie zostaną skasowane.

· Informacje o karcie SD: Stan karty SD.

12. Ustawienia ogólne

- Brzęczyk: Włączenie lub wyłączenie brzęczyka.
- Wyłączenie zasilania: Określenie czasu braku aktywności, po którym urządzenie zostanie automatycznie wyłączone.
- Ustawienia zegara: Czas bieżący.
- · Format daty / czasu: Format daty i czasu.
- Pieczeć: Zainstaluj pokazać informacje na temat nagrania lub zdjecia.
- Język: Wybór żądanego języka z listy dostępnych języków.
- Migotanie obrazu: Zmiana częstotliwości w celu usunięcia efektu migotania obrazu, podczas nagrywania przy sztucznym oświetleniu.
- Obrót ekranu LCD: Urządzenie może nagrywać filmy w 2 różnych potożeniach gdy kamera znajduje się na górze (patrz schemat w części 2) oraz gdy jest ustawiona do góry nogami. Aby upewnić się, że film nie jest odtwarzany do góry nogami, należy wiączyć tę opcje(On).
- Oszczędzanie energii: Określenie czasu, po którym ekran LCD automatycznie wyłączy się w czasie nagrywania, w celu oszczędzania energii.
- · Motion Detection: Wybierz, aby ustawić wrażliwy wykrywania ruchu.
- Zerowanie: Przywrócenie domyślnych ustawień systemowych.
- Wersja: Wyświetlenie aktualnej wersji systemu.

13. Połączenie USB

Aby przesłać nagrane pilki do komputera, należy podłączyć do niego rejestrator za pomocą dostarczonego z urządzeniem kabla USB. Po podłączeniu urządzenia, urządzenie pojawi się w folderze "Komputer" jako dysk wymienny. Wszystkie nagrane pilki znajdują się w katalogu DCIM, przy czym filmy są zapisane w formacie AVI, a zdjęcia w formacie JPG. Z poziomu folderu "Komputer", mozina przesłać wszystkie pilki z rejestratora do komputera.



2014/8/1 19:31:29

Ы

Podręcznik skrócony Prestigio RoadRunner

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem eksploatacji rejestratora Prestigio Roadrunner 519, zastosować wszystkie przewidziane środki ostrożności. Aby prawidowa obsługiwać urządzenie, należy przestrzegać wszystkich procedur przestawionych w niniejszym podręczniku.

- Nie wolno demontować, modyfikować żadnej części urządzenia, ani wykonywać innych czynności nie opisanych w niniejszym podręczniku.
- Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z wodą lub innymi cieczami.Urządzenie NIE jest szczelne.
- W przypadku przedostania się cieczy do wnętrza rejestratora, należy natychmiast odłączyć urządzenie od komputera. Dalsze używanie rejestratora może spowodować pożar lub porażenie elektryczne. Skontaktować się z dystrybutorem lub najbliższym centrum pomocy technicznej.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego, nie wolno podłączać ani odłączać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie wolno umieszczać urządzenia obok źródeł ciepła, ani narażać na bezpośrednie oddziaływanie płomieni lub ciepła.
- Nie wolno umieszczać rejestratora w sąsiedztwie urządzeń generujących silne pole elektromagnetyczne. Oddziaływanie silnych pól elektromagnetycznych może spowodować awarię urządzenia lub uszkodzenie / utratę danych.

Specyfikacja techniczna

Nagrywanie (rozdzielczość):	1920 x 1080 pikseli (30 klatek na sekundę), 1280 x 720 pikseli (60 klatek na sekundę), 1280 x 720 pikseli (30 klatek na sekundę), 848 x 480 pikseli (30 klatek na sekundę)
Format filmów:	AVI
Format zdjęć:	JPG
Zasilanie:	Akumulator i ładowarka samochodowa
Złącza:	USB, Gniazdo kart SD (obsługuje karty o pojemności do 32 GB; zalecane stosowanie szybkich kart)
Mikrofon:	Wbudowany
Temperatura podczas pracy:	od 0°do+45°C

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Z uwagi na stałe aktualizowanie i ulepszanie produktów firmy Prestigio, urządzenie oraz zainstalowane w nim oprogramowanie może mieć nieco inny wygląd lub posiadać zmodyfikowaną funkcjonalność, w stosunku do wersji opisanej w niniejszym dokumencie.
Firma Prestigio niniejszym stwierdza, że ten Roadrunner spełnia podstawowe wymagania i jest

Firma Prestigio niniejszym stwierdza, że ten Roadrunner spełnia podstawowe wymagania i jest zgodny z innymi stosownymi przepisami określonymi w dyrektywie 1999/5/EC. Pełna wersja deklaracji zgodności jest dostępna na stronie: www.prestigio.com/certificates.

Guia de introdução Prestigio RoadRunner



Ч

1. Lista de itens

Gravador de vídeo digital para automóvel da Prestigio, Cabo USB, Suporte com ventosa, Montagem 3M, Carregador para automóvel, Guia de introdução, Cartão de garantia

2. Descrição geral do dispositivo



Introdução

3. Ligar/Desligar

- Fixe o dispositivo no veículo com o suporte com ventosa/3M e prima o botão de alimentação para ligar o equipamento. Prima o botão durante 3 segundos para desligar o dispositivo.
- Também pode ligar o dispositivo ao carregador para automóveis. O dispositivo liga-se automaticamente e inicia a gravação assim que o motor do automóvel começar a trabalhar. Quando o motor pára, o dispositivo guarda automaticamente o último ficheiro e desliga-se.

4. Carga

- Utilizando o carregador para automóveis: Ligue o dispositivo ao carregador para automóveis.
 O dispositivo inicia o processo de carga depois do motor do automóvel começar a trabalhar.
 O dispositivo é reiniciado automaticamente e a gravação iniciada. Quando o motor pára, o dispositivo guarda automaticamente o último ficheiro e desliga-se.
- Normalmente, são necessárias cerca de 2 a 3 horas para carregar o dispositivo por completo. A utilização do dispositivo durante o processo de carga com o transformador CA pode aumentar o tempo de carga total.

Guia de introdução Prestigio RoadRunner

5. Inserir o cartão SD

- Antes de iniciar uma gravação de vídeo, insira um cartão SD (não incluído) na ranhura do cartão SD no dispositivo.
- Para retirar o cartão SD, empurre ligeiramente para dentro e retire-o.

Nota:

Depois de inserir o cartão micro SD, o dispositivo reconhece-o automaticamente como o sistema de armazenamento predefinido e todos os dados são guardados neste cartão.

6. Gravação

- Para iniciar uma gravação, certifique-se de que o Modo de vídeo está seleccionado. Prima o botão Gravar para iniciar a gravação. Os ficheiros gravados são guardados no Cartão SD. Para parar a gravação, prima o botão Gravar novamente ou desligue o motor do automóvel se o dispositivo estiver ligado ao carregador para automóveis.
- Quando o carregador para automóveis é ligado, o dispositivo é iniciado automaticamente e inicia a gravação.

Nota:

Prima o botão Modo para bloquear o ficheiro actual durante a gravação. Deste modo, o ficheiro bloqueado só será substituído após um desbloqueio manual.

7. Tirar fotografias

- Para tirar uma fotografia, certifique-se de que o Modo de imagem está seleccionado. Prima o botão Gravar para tirar uma fotografia. As fotografias tiradas são guardadas no Cartão SD.
- Para ampliar/reduzir, prima o botão para cima/baixo.

Definições

8. Definições do menu de vídeo

Ligue o dispositivo e certifique-se de que o modo Vídeo está seleccionado. Nota:

Para seleccionar o Modo de Vídeo ou Imagem, prima o botão **Modo**. O símbolo adequado é apresentado no canto superior direito do ecrã.

- Prima e mantenha premido o botão Menu para aceder a Definições. Prima o botão Para cima/ baixo para seleccionar a opção e prima o botão Gravar para aceder ao modo de selecção e prima o botão para cima/baixo para seleccionar e prima o botão Gravar novamente para definir o valor.
- Prima e mantenha premido o botão Menu para aceder a Definições. Prima o botão de navegação para a esquerda/direita para seleccionar o menu que pretende definir.

Está disponível a seguinte lista de opções no menu Vídeo:

- Modo de filme: Seleccione o tamanho da imagem de vídeo, as opções disponíveis são 1920 x 1080 (30 fps), 1280 x 720(60 fps), 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps).
- · Qualidade do filme: Permite seleccionar a qualidade do vídeo.
- · Duração do clipe do filme: Escolha um dos valores para definir a duração do vídeo.
- Desligar hora filme: 0 min, 5 seg, 1 min. Seleccione a hora para desligar o atraso. A
 predefinição é 5 seg.
- Gravação de eventos de movimento: 5 seg., 10 seg., 30 seg., 1 min. Seleccione a hora de gravação quando o evento de detecção de movimento está ligado. A predefinição é 5 seg.
- Gravar áudio: Seleccione esta opção para ligar ou desligar o microfone.
- Sensibilidade do microfone: Permite seleccionar a sensibilidade do microfone.
- Cena: Seleccione o modo de vídeo (por exemplo, desporto, retrato, paisagem, praia etc).
- Exposição: Permite seleccionar a compensação de exposição (quando o dispositivo não consegue identificar a exposição correcta automaticamente).
- Equilibrio dos brancos: Permite seleccionar o equilíbrio de brancos correcto de acordo com as condições de iluminação.
- Sensibilidade ISO: Permite definir o ISO.

РТ

Guia de introdução Prestigio RoadRunner



9. Definições do menu de imagem

Ligue o dispositivo e certifique-se de que o modo Imagem está seleccionado.

- Tamanho das fotografias: Seleccione a opção de tamanho da imagem de vídeo: 14M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1,2M e VGA.
- · Qualidade das fotografias: Permite seleccionar a qualidade da imagem.
- Cena: Permite seleccionar o modo de vídeo (por exemplo, automático, desporto, retrato, paisagem, praia, etc.).
- Exposição: Permite seleccionar a compensação de exposição (quando o dispositivo não consegue identificar a exposição correcta automaticamente).
- Equilíbrio dos brancos: Permite seleccionar o equilíbrio de brancos correcto de acordo com as condições de iluminação.
- Sensibilidade ISO: Permite definir o ISO.
- Cor: Permite seleccionar a cor especial que pode ser aplicada à imagem.
- · Efeito: Permite seleccionar o efeito especial que pode ser aplicado à imagem.

10. Definições de reprodução

Estão disponíveis as seguintes definições:

- Volume: Seleccione o volume de reprodução e de tom quando prime as teclas.
- · Eliminar: Permite seleccionar o ficheiro que pretende eliminar.
- Proteger: Protege ou cancela a protecção dos ficheiros.

11. Ferramenta de multimédia

Estão disponíveis as seguintes definições:

· Formatar o cartão SD: Seleccione esta opção se quiser formatar o cartão SD.

Nota importante:

Depois de seleccionar SIM e premir o botão Gravar, o cartão é formatado sem aviso prévio. Todos os dados no cartão são apagados.

Informações no cartão SD: Estado de armazenamento do cartão SD.

12. Definições gerais

- · Sinal sonoro: Permite ligar ou desligar o sinal sonoro.
- · Desligar: Desliga o dispositivo automaticamente quando este não está a ser utilizado.
- · Definições do relógio: Permite definir a hora actual.
- · Formato de data: Instale o formato de data.
- · Carimbo: Permite instalar as informações indicadas nas gravações ou imagens.
- Idioma: Seleccione o idioma pretendido na lista.
- Cintilação: Pode alterar a frequência para remover o efeito de luz a piscar quando grava com luz artificial.
- Rodar LCD: O dispositivo tem capacidade para gravar videos em 2 posições diferentes- quando a câmara está na parte superior (como indicado no esquema na secção 2) e quando está ao contrário. Para certificar-se de que o ficheiro de video não está a ser reproduzido ao contrário, seleccione Rodar LCD – Ligado.
- Pouparça de energia do LCD: Permite seleccionar a hora para desligar o LCD automaticamente durante a gravação para poupar energia.
- Detecção de movimento: Seleccione esta opção para definir a sensibilidade da Detecção de movimento.
- · Configurar reposição: Seleccione esta opção para repor as predefinições do sistema.
- Versão do FW: Mostra a versão actual do sistema.

13. Ligação USB

Para transferir os ficheiros registados no PC/notebook, ligue o dispositivo ao PC ou notebook através do cabo USB fornecido. Depois de ligar o dispositivo ao PC, o dispositivo aparece em "O meu computador" como disco amovivel. Todos os ficheiros registados são armazenados na pasta DCIM, os videos são guardados no formato AVI e as imagens são guardadas no formato JPG. Agora apode transferir os ficheiros do dispositivo.

RR519 QSG v1.1 Book.indb 3

PT

Guia de introdução Prestigio RoadRunner

Precauções de segurança

Siga todas as precauções de segurança antes de utilizar o Prestigio Roadrunner 519. Siga todos os procedimentos indicados neste manual para utilizar correctamente o dispositivo.

- Não tente desmontar ou alterar qualquer peça do dispositivo que não esteja descrita neste guia.
- Não coloque o dispositivo em contacto com água ou qualquer outro líquido. O dispositivo NÃO foi concebido para ser à prova de água.
- No caso de entrar líquido no interior do dispositivo, desligue de imediato o dispositivo do computador. A utilização contínua do dispositivo pode resultar em incêndio ou choque eléctrico. Consulte o fornecedor do equipamento ou o centro de apoio mais próximo.
- Para evitar o risco de choque eléctrico, não ligue nem desligue o dispositivo com as mãos molhadas.
- Não coloque o dispositivo perto de fontes de calor nem o exponha directamente a chamas ou calor.
- Nunca coloque o dispositivo perto de equipamentos que produzam campos electromagnéticos fortes. A exposição a campos magnéticos fortes pode causar avarias ou corrupção e perda de dados.

Resolução de gravação	1920 x 1080 (30 fps), 1280 x 720(60 fps), 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 pixéis (30 fps)
Formato de vídeo	AVI
Formato de imagem	JPG
Fonte de alimentação	Bateria recarregável e carregador para automóveis
Interfaces	Cartão USB, SD (Suporta um máximo de 32 GB, é recomendável utilizar um cartão SD de alta velocidade)
Microfone	Integrado
Temperatura de funcionamento	0°~45°C

Especificações técnicas

Exclusão de responsabilidade

Uma vez que os produtos da Prestigio estão sempre a ser melhorados e actualizados, o software e o hardware do seu dispositivo podem ter um aspecto ou um funcionamento ligeiramente diferentes dos apresentados neste manual do utilizador.

A Prestigio informa que este Roadrunner está em conformidade com os requisitos básicos e outras regulamentações relevantes indicadas na directiva EU 1999/5/EC. A versão completa da declaração de conformidade está disponível em: www.prestigio.com/certificates.



2014/8/1 19:31:29
Scurt Ghid de Utilizare Prestigio RoadRunner



1. Lista pachet

Prestigio car DVR, cablu USB, Suport prindere, 3M mount, Incarcator auto, Scurt Ghid de Utilizare, Card de garanție

2. Descriere dispozitiv



Notiuni de Baza

3. Pornit/Oprit

- Plasați dispozitivul în maşină utilizând sistemul de prindere şi apăsați butonul Pornit pentru a activa dispozitivul. Pentru a opri dispozitivul, apasați încă o data butonul timp de 3 secunde.
- Puteți totodată să conectați dispozitivul la încărcătorul de maşină. Acesta va porni automat si va începe înregistrarea în momentul în care motorul este pornit. În momentul în care motorul este oprit, dispozitivul va salva automat ultimele fișiere și se va opri.

4. Încărcarea

- Folosind încărcătorul de maşină: Conectați dispozitivul la încărcătorul de maşină. Dispozitivul va începe să se încarce după ce motorul este pornit. Dispozitivul va porni automat și va începe înregistrarea. Când motorul este oprit, dispozitivul va salva automat ultimele fișiere și se va opri.
- În mod normal încărcarea completă a dispozitivului durează aproximativ 2-3 ore. Utilizarea dispozitivului pe durata încărcării cu adaptorul AC poate extinde perioada necesară pentru încărcare.



RO

Scurt Ghid de Utilizare Prestigio RoadRunner

5. Introducerea cardului SD

- Înainte de începerea înregistrării, vă rugăm să introduceți un card SD (nu este inclus) în fanta de card SD a dispozitivului.
- Pentru a scoate cu uşurinţă cardul SD împingeţi-l înspre interiorul dispozitivului şi apoi scoateţi-l.

Notă

După introducerea cardului SD, dispozitivul îl va recunoște automat ca suport de stocare și toate datele vor fi salvate pe acesta.

6. Înregistrarea

- Pentru a începe înregistrarea asigurați-vă că este selectat Modul Video. Apăsați butonul Înregistrare pentru a începe înregistrarea. Fișierele înregistrate sunt salvate pe cardul SD. Pentru a întrerupe înregistrarea, apăsați butonul înregistrare încă o dată sau opriți motorul dacă dispozitivul este conectat la încărătorul de masină.
- Având încărcătorul de maşină conectat, dispozitivul va porni automat şi va începe să înregistreze.

Notă:

Apăsând butonul MOD veți bloca fișierul curent pe durata înregistării, iar fișierul blocat nu va fi înlocuit până la deblocare.

7. Fotografierea

- Pentru a fotografia selectati butonul înregistrare. Fotogafiile vor fi salvate pe Cardul SD.
- Pentru a mări / micsora apăsati butonul sus / jos.

Setari

8. Setări meniu video

Porniți dispozitivul și selectați modul Video. Notă:

Pentru a selecta Modul Video sau Imagine, apăsați butonul Mode. Simbolul corespunzător va fi afișat în colțul din dreapta sus al ecranului.

- Apăsați și țineți apăsat butonul Meniu pentru a intra în Setari. Apasati butonul sus/jos pentu a
 selecta optiunea si apasati Buton Inregistrare pentru a intra în modul selectat, apasati butonul
 sus/jos pentru a selecta si apasati Buton Inregistrare înca o data pentru a selecta valoarea.
- Apăsați și țineți apăsat butonul Meniu pentru a intra în setări. Apăsați butonul de navigare stânga/ dreapta pentru a selecta meniul pe care doriți să îl setați.
- Pentru meniul video este disponibilă următoarea listă de opțiuni:
- Mod Filmare: Selectați dimensiunea imaginii video din 1920x1080 (30 fps), 1280x720 (60 fps), 1280x720 (30 fps), 640x480 (30 fps).
- Calitate Film: Selectați calitatea filmării.
- · Timp Clip: Selectați una dintre valori pentru a stabili durata filmului.
- Perioada oprire film: Omin, 5sec, 1min. Selectati perioada intarziere oprire. Setarea initiala este de 5sec.
- REC eveniment miscare: 5sec, 10sec, 30sec, 1min. Selectati perioada de inregistrare cand se detecteaza miscarea. Setarea initiala este de 5sec.
- Înregistrare sunet: Selectați pentru a porni sau opri microfonul.
- Sensibilitate microfon: Selectați nivelul de sensibilitate a microfonului.
- Selecție Scenă: Selectați modul Video (cum ar fi sport, portret, peisaj sau plajă, etc.).
- Reglarea duratei de expunere: Selectați compensarea expunerii (când dispozitivul nu poate identifica expunerea corectă automat).
- Echilibru Alb: Selectați cantitatea corespunzătoare de alb în conformitate cu condițiile de lumină.
- Sensibilitate ISO : Stabiliţi ISO.

R

Scurt Ghid de Utilizare Prestigio RoadRunner



9. Setări Meniu Fotografie

Porniți dispozitivul și selectați Modul Fotografie.

- Dimensiunea imaginii: Selectați dimensiunea imaginii dintre 14M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1.2M şi VGA.
- Calitatea: Selectați calitatea imaginii.
- Selectarea scenei: Selectați modul video (cum ar fi sport, portret, peisaj sau plajă, etc.).
- Reglarea duratei de expunere: Selectați compensarea expunerii (când dispozitivul nu poate identifica expunerea corectă automat).
- Echilibru Alb: Selectați cantitatea corespunzătoare de alb în conformitate cu condițiile de lumină.
- Sensibilitate ISO : Stabiliți ISO.
- Culoare: Selectați culoarea specială care se va aplica imaginii.
- Efect: Selectați efectul pe care doriți să îl aplicați imaginii.

10. Setări playback

Sunt disponibile următoaree setări:

- Volum: Selectați volumul de playback și modulația volumului prin apăsarea butonului.
- · Ştergere: Pentru selectarea fișierului pe care doriți să îl ștergeți.
- · Protecție: Pentru a proteja sau a debloca protecția fișierelor.

11. Instrument Media

Sunt disponibile următoarele setări:

Formatarea cardului- SD: Selectați pentru formatarea cardului-SD.

Important:

Prin selectarea opțiunii DA și apăsarea Buton Inregistrare, cardul va fi formatat fără nicio altă avertizare. Toate datele vor fi șterse.

INFO Card-SD: Status capacitate Card-SD.

12. Setări generale

- Avertizare sonoră: Porniți sau opriți avertizarea sonoră.
- · Oprire: Selectați durata la care dispozitivul să se oprească automat când nu este folosit.
- Setări ceas: Introduceți ora.
- Format dată/oră: Selectati formatul de dată.
- · Ştampila: Instalați Arată informații cu privire la înregistrări sau fotografii.
- Limbă: Selectați limba dorită din listă.
- Frecvenţă scintilaţie: Schimbaţi frecvenţa pentru a elimina efectul de licărire atunci când înregistraţi la lumină artificială.
- Rotire LCD: Dispozitivul poate filma în două poziții diferite când camera este poziționată sus (aşa cum se prezintă în schema din secțiunea 2) și când este întoarsă. Pentru a vă asigura că filmul nu este ulterior rulat invers, selectați Rotire LCD - Activat.
- Mod salvare energie LCD: Selectați durata la care doriți ca ecranul LCD să se închidă automat pe durata înregistrării pentru a economisi energie.
- Motion Detection: Selectati pentru a seta sensibile de detectare a miscării.
- Resetarea Setărilor: Selectați pentru a reveni la setările inițiale.
- Versiune: Afișează versiunea curentă de sistem.

13. Conexiune USB

Pentru descărcarea fișierelor înregistrate pe calculatorul/tableta dumneavoastă, vă rugăm să conectați dispozitivul la PC sau la tabletă folosind cablul USB furnizat. După conectarea dispozitivului la calculator sau la tabletă, dispozitivul va apărea în "My computer" ca disc extern. Toate fișierele înregistrate sunt stocate în dosar DCIM, filmele sunt salvate în format AVI, iar imaginile în format JPC. Inteți să descărcați fișierele.

RO

Scurt Ghid de Utilizare Prestigio RoadRunner

RO

Măsuri de siguranță

Vă rugăm să citiți măsurile de siguranță înainte de utilizarea Prestigio Roadrunner 519. Pentru operarea corespunzătoare a dispozitivului urmați recomandările din prezentul manual.

- Nu încercați să demontați sau să modificați nicio parte a dispozitivului altfel decât este precizat în ghidul de utilizare.
- Nu lăsați dispozitivul în contact cu apă sau alte lichide. Dispozitivul nu este rezistent la apă.
- În situația în care, accidental, dispozitivul intră în contact cu apa, deconectați-l imediat de la calculator. Menținerea acestula la o sursă de alimentare poate provoca incendii sau scurt circuit. Consultați distribuitorul produsului sau cel mai apropiat centru de suport.
- Pentru a evita riscul electrocutării, nu conectați sau deconectați dispozitivul având mâinile ude.
- Nu lăsați dispozitivul aproape de surse de foc si nu îl expuneți direct la flacără sau căldură excesivă.
- Nu plasați dispozitivul în apropierea dispozitivelor generatoare de camp electromagnetic putenic. Expunerea la câmpuri electromagnetice puternice poate cauza erori în funcționare, distrugere sau pierdere de date.

Specificații Tehnice

Înregistrare Rezoluție	1920x1080 (30 fps), 1280x720(60 fps), 1280x720(30 fps), 640x480 pixeli (30 fps)
Format video	AVI
Format Imagine	JPG
Sursă alimentare	Baterie reîncărcabilă și încărcător de mașină
Interfețe	USB, card SD (Suportă max 32GB, este recomandat un card SD de viteză mare)
Microfon	Încorporat
Temperatura de operare	0 °~ 45°C

Precizare

Cum produsele Prestigio sunt imbunatatite si actualizate constant, softul si componentele hardware ale aparatului dvs. pot aparea sau functiona usor diferit fata de cum sunt prezentate in acest Scurt ghild de utilizare. Prestigio declara ca acest Roadrunner respecta cerintele de baza si alte reglementari relevante indicate de Directiva UE 1999/5/EC. Versiunea completa a declaratiei de conformitate este disponibila pe: www.prestigio.com/certificates.

Brzo uputstvo Prestigio RoadRunner



RS

1. Sadržaj pakovanja

Prestigio kamera DVR, USB kabl, Držač uređaja, 3M штанд, Punjuač za automobil, Brzo uputstvo, Garantni list

2. Pregled uredjaja



Start

3. Uključivanje/Isključivanje

- Postavite uredjaj u Vaše vozilo koristeći vakumski nosač i pritisnite dugme za napajanje kako bi ga uključili. Da bi isključili uredjaj, pritisnite dugme ponovo за 3 секунде.
- Možete povezati uredjaj na auto punjač. Uključiće se automatski i započeti sa snimanjem kada startujete motor Vašeg automobila. Kada se motor ugasi, uredjaj će automatski sačuvati poslednji faji ugasiti se.

4. Punjenje

 Koristeći auto punjač: Povežite uredjaj na auto punjač. Punjenje počinje kada se motor auta startuje. Uredjaj će se uključiti i započeti snimanje. Kada se motor ugasi, uredjaj će automatski sačuvati poslednji faji i ugasiti se. Potpuno punjenje baterije traje 2-3 sata. Korišćenje uredjaja tokom punjenja će produžiti vreme potrebno za punjenje.

5. Ubacivanje SD kartice

• Pre početka snimanja, molimo Vas, ubacite SD karticu (nije uključena u pakovnaju) u SD slot na

Prestiaio

Brzo uputstvo Prestigio RoadRunner

urediaiu

Da bi izvadili SD karticu, nežno gurnite karticu unutar urediaia i izvadite ie.

Napomena:

Nakon ubacivanja SD kartice, uredjaj će je automatski prepoznati i sve podatke će čuvati na toj kartici

6. Snimanie

- Uverite se da je izabran Video mod, Pritisnite dugme za SNIMANJE da bi započeli. Snimljeni fajlovi su sacuvani na SD Card. Da bi prekinuli snimanje, pritisnite dugme za snimanje ponovo ili ugasite motor ukoliko je uredjaj uključen u auto punjač.
- Ukoliko je auto punjač uključen, uredjaj će se automatski uključiti i započeti snimanje.

Napomena:

Pritisnite MODE taster da bi "zaključali" trenutni fajl tokom snimajna. Taj fajl neće biti prepisan sve dok ga ručno ne otključate.

7. Slikanie

- Da bi napravili fotografiju, izaberite Piture režim. Pritisnite dugme z snimanje da bi napravili fotografiju. Slike će biti sačuvane na SD kartici.
- За увећање / оут притисните тастер горе / доле.

Podešavanja

8. Podešavanja video režima

Uključite uredjaj i potvrdite da je izabran Video režim. Napomena:

Da bi izabrali Video ili Foto režim, pritisnite Mode dugme, Odgovarajući simbol će se pojaviti u gornjem desnom uglu ekrana.

- Pritisnite i držite Menu taster za ulazak u podešavanja. Pritisnite up/down taster da selektujete opciju i pritisnite Taster za snimanje u selektovani mod, pritisnite up/down taster da selektujete i pritisnite Taster za snimanje ponovo da podesite vrednost.
- Pritisnite i držite Menu taster da bi ušli u podešavanja. Pritisnite navigacioni taster levo ili desno da bi izabrali koji meni hoćete da podesite.

Sledeće opcije su dostupne u Video meniju:

- Video režim: Izaberite veličinu video zapisa 1920x1080 (30 fps), 1280x720 (60 fps), 1280x720 (30 fps), 640x480 (30 fps).
- Kvalitet videa: Izaberite kvalitet video zapisa.
- Dužina video zapisa: Izaberite jednu od opcija za dužinu trajanja video zapisa
- Време искључења филма: Омин, 5сец, 1мин. Изаберите време одложеног искључења. Подразумевано подешавање је 5сец.
- Снимање изазвано покретом: 5сец, 10сец, 30сец, 1мин. Изаберите почетак снимања када је је укључено детектовање покрета. Подразумевано подешавање је 5сец.
- Sound Record: Izaberite da li će mikrofon biti ukliučen ili ne.
- Mic. Sensitivity: Izaberite osetljivost mikrofona.
- Scene Selection: Izaberite video režim (kao što su sport, portret, pejzaž, plaža, itd.)
- Exposure Adjust: Izaberite ekspoziciju (ukoliko uredjaj neuspešno prepozna pravu ekspoziciju automatski)
- · White Balance: Izaberite odgovarajuću vrednost za balans bele boje u odnosu na uslove.
- ISO Sensitivity: Podešavanie ISO.

9. Foto Menu podešavanja

- Uključite uredjaj i izaberite Picture režim.
- Still Image Size: Izaberite veličinu fotografije izmedju 14M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1.2M and VGA

Brzo uputstvo Prestigio RoadRunner



RS

- · Still Quality: Izaberite kvalitet fotografije.
- · Scene Selection: Izaberite foto režim (kao npr. sport, portret, pejzaž, plaža, itd.)
- Exposure Adjust: Izaberite ekspoziciju (ukoliko uredjaj neuspešno prepozna pravu ekspoziciju automatski).
- · White Balance: Izaberite odgovarajuću vrednost za balans bele boje u odnosu na uslove.
- · ISO Sensitivity: Podešavanje ISO.
- · Color: Izaberite speijalne boje za primenu na slici.
- · Effect: Izaberite specijalni efekat za primenu na slici.

10. Podešavana reprodukije

Sledeća podešavanja su dostupna:

- · Volume: Izaberite jačinu zvuka prilikom reprodukije.
- · Delete: Izaberite fajl koji hoćete da obrišete.
- Protect: Da zaštitite ili skinete zaštitu sa odredjenog fajla.

11. Media alati

Sledeća podešavanja su dostupna:

· Format SD-card: Selektujte da formatirate MicroSD karticu.

Važna napomena:

Kada izaberete YES i pritisnete **Taster** za snimanje e kartica će biti formatirana bez dodatnog upozorenja. Svi podaci će biti obrisani.

· SD-Card INFO: SD-Card status memorije.

12. Glavna podešavanja

- · Beep: Izaberite Beep zvuk uključen ili isključen.
- Power Off: Izaberite vreme automatskog gašenja kada se uredjaj ne koristi.
- · Clock Settings: Podešavanje vremena.
- Date/Time Format: Podešavanje datuma.
- Марка: Инсталирајте приказују информације о снимању или слике.
- Language: Izaberite željeni jezik sa liste.
- Flicker Frequency: Promenite frekvenciju da bi neutralisali treperenje tokom snimanja.
- LCD Rotate: Uredjaj može da snima video zapis u 2 različite pozilje kada je kamera na vrhu (kao šema u odeljku 2) i kada je okrenuta naopako. Da bi bili sigurni da se video zapis ne reorodukuje naopako. jzaberite LCD rotate na ON.
- LCD Power Save: Izaberite vrem automatskog gašenja LD ekrana tokom snimanja kako bi se uštedela baterija.
- Мотион Детецтион: Изаберите да подесите осетљив на детекције покрета.
- Reset Setup: Izaberite da vratite fabričke vrednosti.
- Version: Prikazuje trenutnu verziju softvera.

13. USB konekcija

Da bi prebacili fajlove na Vaš PC/notebook, molimo Vas, povežite uredjaj i PC/notebook uz pomoć USB kabla koji se nalazi u pakovanju. Nakon povezivanja, uredjaj će se pojaviti u "My computer" kao spoljna memorija. Svi snimljeni fajlovi su sačuvani u DCIM folderu, video zapisi su sačuvani u AVI formatu, a slike u JPG formatu.

2014/8/1 19:31:30

Brzo uputstvo Prestigio RoadRunner

Bezbednosne mere

Molimo Vas da obratite pažnju na sve mere opreza pre korišćenja Prestigio Roadrunner 519. Pratite sve dole pomenute procedure da bi pravilno rukovali uredjajem.

- Ne pokušavajte da otvorite ili zamenite bilo koji deo uredjaja, a koji nije opisan u ovom uputstvu.
- Ne stavljate uredjaj u dodir sa vodom ili bilo kojim tečnošću. Uredjaj nije dizajniran da bude vodootporan u bilo kom obliku.
- U slučaju da tečnost prodje unutar uredjaja, odmah isključite uredjaj sa Vašag računara. Nastavak korišćenja uredjaja može prouzrokovati požar ili strujni udar. Konsultujte Vašeg distributera ili najbliši servis.
- Da bi izbegli rizik od strujnog udara, ne povezujte ili otkačinjite uredjaj sa vlažnim rukama.
- Ne postavljajte uredjaj blizu izvora toplote ili direktnom plamenu ili toploti.
- Nikada ne stavljajte uredjaj u blizinu opreme koja generiše elektromagnetno polje. Izloženost magnetnom polju može uzrokovati kvar uredjaja ili gubitak podataka.

Tehničke specifikacije

Rezolucija snimanja	1920x1080 (30 fps), 1280x720(60 fps), 1280x720(30 fps), 640x480 pixels(30 fps)
Video format	AVI
Format slika	JPG
Izvor napajanja	Rechargeable battery and car charger
Priključci	USB, slot za SD karticu (podržano maksimalno 32GB, preporučena je high-speed SD kartica)
Mikrofon	Ugradjen
Temperatura	0 °~ 45°C

Odricanje od odgovornosti

kako se Prestigio proizvodi neprekidno usavšavaju i menjaju, postoji mogućnost da softver vašeg uredaja bude neznatno drugačiji u izgledu ili funkcionalnosti od istih predstavljenih u ovom brzom uputstvu za upotrebu.

Prestigio potvrdjuje da je ovaj Roadrunner u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim propisima datim u EU direktivi 1999/5/EC. Kompletna verzija deklaracije o saobraznosti je dostupna na :www.prestigio.com/certificates.

RS

Kratka navodila za uporabo Prestigio RoadRunner



1. Vsebina paketa

Snemalna enota Prestigio, USB kabel, Namestitveni nosilec, 3M Namestitveni nosilec, Avtomobilski polnilec, Kratka navodila za uporabo, Garancijski list

2. Pregled naprave



Začetni koraki

3. Vklop/Izklop

- S pomočjo namestitvenega nosilca napravo namestite v avto in pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo. Za izklop naprave ponovno pritisnite ta gumb za 3 sekunde.
- Napravo lahko priključite tudi na avtomobilski polnilec. V fem primeru se bo naprava samodejno vklopila in začela s snemanjem, ko bo motor avtomobila zagnan. Ko se bo motor ugasnil, bo naprava samodejno shranila zadnji posnetek in se ugasnila.

4. Polnjenje

- Uporaba avtomobilskega polnilca: Napravo priključite na avtomobilski polnilec. Po zagonu motorja se bo naprava začela polniti. Naprava se bo samodejno vklopila in začela s snemanjem. Ko bo motor ugasnil, bo naprava samodejno shranila zadnji posnetke in se ugasnila.
- Navadno traja približno 2 do 3 ure, da se naprava popolnoma napolni. Uporaba naprave med polnjenjem lahko podaljša čas polnjenja.

Kratka navodila za uporabo Prestigio RoadRunner

5. Vstavljanje SD kartice

- Prosimo, da pred začetkom snemanja v režo naprave vstavite SD kartico (ni priložena).
- · Za odstranitev SD kartice to rahlo pritisnite v napravo in jo odstranite.

Opomba:

Po vstavitvi SD kartice bo to naprava samodejno prepoznala kot privzeti pomnilnik in vsi podatki bodo shranjeni na tej kartici.

6. Snemanje

- Pred pričetkom snemanja se prepričajte, da je izbran Video način. Za pričetek snemanja pritisnite gumb Record (Snemanje). Posnete datoteke se bodo shranile na SD kartico. Za ustavitev snemanja, ponovno pritisnite gumb Record (Snemanje) ali ugasnite motor avtomobila, če je naprava priključena na avtomobilski polnilec.
- Če je naprava priključena na avtomobilski polnilec se bo samodejno vklopila in pričela s snemanjem.

Opomba:

Pritisnite gumb za izbiro načina (MODE) med snemanjem za zaklep datoteke in ta datoteka ne bo zamenjana, dokler je ročno ne odklenete.

7. Slikanje

- Pred pričetkom slikanja se prepričajte, da je izbran način za slikanje (Picture mode). Za slikanje pritisnite gumb Record (Snemanje). Slike bodo shranjene na SD kartico.
- Če želite povečati gumb / izhod pritisnite tipko gor / dol.

Nastavitve

8. Nastavitve video menija

Vklopite napravo in se prepričajte, da je izbran video način.

Opomba:

Za izbiro video načina ali načina za slikanje pritisnite gumb za izbiro načina (Mode). V desnem kotu zgoraj se bo prikazal ustrezen simbol.

- Pritisnite in držite gumb za meni za vstop do Nastavitev. Pritisnite navigacijski gumb gor/ dol za izbiro možnosti in pritisnite Gumb za snemanje za vstop v način za izbiranje, pritisnite navigacijski gumb gor/dol za izbiro možnosti in ponovno pritisnite Gumb za snemanje za nastavitev vrednosti.
- Pritisnite in držite menijski gumb za vstop v nastavitve. Pritisnite navigacijski gumb levo/desno za izbiro menija, ki ga želite nastaviti.

V video meniju je na voljo sledeči seznam možnosti:

- Filmski način (Movie Mode): Izberite hitrost video sličic med možnostmi 1920x1080 (30 fps), 1280x720 (60 fps), 1280x720 (30 fps), 640x480 (30 fps).
- · Kakovost filma (Movie Quality): Izberite kakovost video posnetka.
- Dolžina posnetka (Movie Clip Time): Izberite eno od vrednosti za nastavitev dolžine posnetka.
- Izklop filma : Omin, 5sec, 1min. Izberite čas zamika izklopa. Privzeta vrednost je 5sec.
- Zaznano gibanje REC: 5sec, 10sec, 30sec, 1min. Izberite čas snemanja, ko je vklopljeno zaznavanje gibanaj. Privzeta vrednost je 5sec.
- · Snemanje zvoka (Sound Record): Izberite za vklop/izklop mikrofona.
- · Občutljibvost mikrofona (Mic. Sensitivity): Nastavite občutljivost mikrofona.
- Izbira scene (Scene Selection): Izberite video način (kot npr. šport, portret, pokrajina ali plaža, itd.)
- Prilagoditev osvetlitve (Exposure Adjust): Izberite kompenzacijo osvetlitve (ko naprava ne more samodejno prepoznati pravilne osvetlitve).
- Ravnovesje beline (White Balance): Izberite pravilno ravnovesje beline glede na svetlobne pogoje.
- · Občutljivost ISO (ISO Sensitivity): Nastavite ISO.

IS

Kratka navodila za uporabo Prestigio RoadRunner



9. Nastavitve menija za slikanje

Vklopite napravo in se prepričajte, da je izbran način za slikanje.

- Velikost slike(Still Image Size): Izberite velikost slike med 14M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1.2M in VGA.
- Kakovost slike (Still Quality): Izberite kakovost slike.
- Izbira scene (Scene Selection): Izberite video način (kot npr. šport, portret, pokrajina ali plaža, itd.)
- Prilagoditev osvetlitve (Exposure Adjust): Izberite kompenzacijo osvetlitve (ko naprava ne more samodejno prepoznati pravilne osvetlitve).
- Ravnovesje beline (White Balance): Izberite pravilno ravnovesje beline glede na svetlobne pogoje.
- Občutljivost ISO (ISO Sensitivity): Nastavite ISO.
- · Barva: Izberite posebno barvo in jo dodajte na sliko.
- Učinek (Effect): Izberite poseben učinek in ga dodajte sliki.

10. Nastavitve predvajanja

Na voljo so sledeče nastavitve:

- · Glasnost (Volume): Izberite glasnost predvajanja in glasnost tipk ob pritisku.
- Izbriši (Delete): Izberite datoteko, ki jo želite izbrisati.
- Zaščiti (Protect): Za zaščito/odklep datotek.

11. Medijsko orodje

Na volio so sledeče nastavitve:

· Formatiranje SD kartice (Format SD-card): Izberite za formatiranje SD kartice.

Pomembna opomba:

Ko izberete možnot YES (Da) in pritisnete Gumb za snemanje, bo kartica formatirana brez opozorila. Vsi podatki na njej bodo izbriani.

· OPOMBA za SD kartico (SD-Card INFO): Status pomnilnika SD kartice.

12. Splošne nastavitve

- Pisk (Beep): Vklop/izklop piska.
- Izklop (Power Off): Izberite čas samodejnega izklopa, če se naprava ne uporablja.
- Nastavitev ure (Clock Settings): Nastavitev trenutnega časa.
- Oblika zapisa datuma in časa (Date/Time Format): Nastavite obliko zapisa datuma.
- Žig: Namestite Podatki kažejo na posnetke ali slike.
- Jezik (Language): Izberite želeni jezik iz seznama.
- Frekvenca (Flicker Frequency): Zamenjajte frekvenco, da bi odstranili učinek utripanja slike, predvsem kadar slikate pri umetni svetlobi.
- LCD obračanje (LCD Rotate): Naprava lahko snema video posnetke v dveh različnih položajih – ko je kamera obrnjena navzgor – (kot na sliki v poglavju 2) in ko je obrnjena na glavo. Da preprečite snemanje video posnetkov obrnjenih na glavo, izberite možnost LCD obračanje – vključeno (LCD Rotate – On).
- LCD varčevanje z energijo (LCD Power Save): Izberite čas samodejnega izklopa zaslona LCD med snemanjem za varčevanje z energijo.
- Motion Detection: Izberi določiti občutljiva za zaznavanja gibanja.
- Povrnitev nastavitev (Reset Setup): Izberite za povrnitev sistemskih nastavitev.
- Različica (Version): Prikazuje trenutno različico sistema.

13. USB povezava

Če želite prenesti shranjene datoteke na vaš namizni ali prenosni računalnik, prosimo povežite vašo napravo z računalnikom s pomočjo priloženega USB kabla. Po uspešni povezavi naprave z računalnikom, se bo naprava pojavila v "Moj računalnik", oz. "My computer" kot izmenljivi disk, oz. removable disc. Vse zapisane datoteke so shranjene v mapi DCIM, video posnetki so shranjeni v formatu AVI, slike pa v formatu IPG. Zdaj lahko datoteke preneste iz naprave.

IS

Kratka navodila za uporabo Prestigio RoadRunner

Varnostna opozorila

Prosimo, da skrbno preberete varnostna opozorila pred prvo uporabo naprave Prestigio Roadrunner 519. Prosimo natančno upoštevajte spodnja navodila za pravilno uporabo naprave:

- Ne poskušajte razstaviti ali zamenjati kateregakoli dela naprave, ki ni opisan v teh navodilih za uporabo.
- Pazite, da naprava ne pride v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Naprava NI oblikovana tako, da bi bila vodoodporna.
- V primeru, da v napravo prodre tekočina, jo nemudoma odklopite iz računalnika ali kateregakoli drugega vira napajanja. Nadaljevanje uporabe lahko povzroči požar ali električni udar. Prosimo, da se v tem primeru posvetujete z distributerjem ali najbližjim pooblaščenim serviserjem.
- Da bi se izognili nevarnosti električnega udara, naprave nikoli ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- Naprave ne izpostavljajte viru toplote ali jo direktno izpostavljajte ognju ali vročini.
- Naprave nikoli ne postavite v bližino opreme, ki proizvaja močno elektromagnetno polje.
 Izpostavljanje močnim magnetnim poljem lahko povzroči motnje v delovanju ter lahko povzroči poškodbo ali izgubo podatkov.

Tehnične podrobnosti

Snemalna ločljivost	1920x1080 (30 fps), 1280x720(60 fps), 1280x720(30 fps), 640x480 pixels(30 fps)
Format video posnetkov	AVI
Format slik	JPG
Vir napajanja	Baterija za polnjenje in avtomobilski polnilec
Vmesniki	USB, SD card (podpira največ 32GB, priporočljiva SD kartica visoke hitrosti)
Mikrofon	vgrajen
Temperatura delovanja	0 °~ 45°C

Izjava o odgovornosti

Ker se izdelki Prestigio nenehno posodabljajo in nadgrajujejo, imata lahko programska in strojna oprema vaše naprave nekoliko drugačen videz ali drugačne funkcije od tistih, ki so navedene v teh kratkih navodilih za uporabo. Prestigio izjavlja, da ta Roadrunner ustreza osnovnim zahtevam in drugim ustreznim določbam EU Direktive, 1999/5/EC. Celotna verzija direktive o skladnosti 1999/5/ES je na voljo na strani: www.prestigio.com/certificates.



Krátky návod Prestigio RoadRunner



Š

1. Obsah balenia

Prestigio DVR, USB kábel, Prísavka, 3M Prísavka, Nabíjačka do auta, Krátky návod, Záručný list

2. Popis zariadenia



Začíname

3. Zapnutie/vypnutie

- Pomocou prísavky uchyťte zariadenie do vozidla a zapnite ho stlačením vypínača. Zariadenie vypnete opätovným stlačením toho istého tlačidla po dobu 3 sekúnd.
- Zariadenie môžete pripojiť aj k nabijačke do auta. Po naštartovaní motora sa automaticky zapne a spustí nahrávanie. Ak motor vypnete, zariadenie automaticky uloží nahraný súbor a vypne sa.

4. Nabíjanie

- Pomocou nabijačky do auta: Zariadenie pripojte k nabijačke do auta. Zariadenie sa začne nabijať po naštartovaní motora. Zariadenie sa automaticky zapne a spustí nahrávanie. Ak motor vypnete, zariadenie automaticky ulučí nahransý súbor a vypne sa.
- Úplné nabitie zariadenia trvá za normálnych okolností približne 2 až 3 hodiny. Používanie zariadenia počas nabíjania napájacím adaptérom môže predĺžiť dobu potrebnú na úplné nabitie.

Krátky návod Prestigio RoadRunner

5. Vloženie SD karty

- Pred spustením nahrávania videozáznamu vložte do štrbiny na SD kartu na zariadení pamäťovú kartu typu SD (nebola priložená).
- SD kartu vysuniete opatrným zatlačením do zariadenia. Uvoľní sa jej zámok a kartu môžete vytiahnuť.

Poznámka:

Po vložení SD karty ju zariadenie automaticky rozpozná ako štandardné úložisko a všetky dáta bude ukladať na ňu.

6. Nahrávanie

- Pred spustením nahrávania skontrolujte, či bol zvolený režim Video. Stlačením tlačidla Record (Nahrávanie) spustite nahrávanie. Nahrané súbory sa budú ukladár na SD kartu. Nahrávanie zastavite opätovným stlačením tlačidla Record (Nahrávanie) alebo vypnutím motora, pokiaľ je zariadenie pripojené k elektrickej zásuvke v automobile.
- Po pripojení do elektrickej zásuvky v automobile sa zariadenie automaticky zapne a spustí nahrávanie.

Poznámka:

Stlačením tlačidla MODE (Režim) počas nahrávania uzamknete aktuálny súbor. Uzamknutý súbor sa nebude dať vymazať dovtedy, pokiaľ ho manuálne neodomknete.

7. Snímanie fotografií

- Aby ste mohli snímať fotografie, zvoľte režim Picture (Foto). Stlačením tlačidla Record (Nahrávanie) nasnímate fotografiu. Nasnímané fotografie sa budú ukladať na SD kartu.
- Pre priblíženie / oddialenie stlačte tlačidlo hore / dole.

Nastavenia

8. Nastavenia v menu Video

Zapnite zariadenie a zvoľte na ňom režim Video.

Tlačidlom Mode (Režim) zvoľte režim Video alebo Picture (Foto). V pravom hornom rohu obrazovky sa zobrazí zodpovedajúci symbol.

- Tlačidlom Menu vstúpte do menu Settings (Nastavenia). Stlačením navigačného tlačidla hore/ dole vyberte požadovanú položku. Stlačením jeho stredu potvrďte výber a tlačidlami doľava/ doprava vykonzije nastavenie.
- Tlačidlom Menu vstúpte do menu Nastavenia. Tlačidlami Up (Hore)/Down (Dole) vyberte voľbu a potvrďte ju tlačidlom Tlačidlo Record. Tlačidlami Up (Hore)/Down (Dole) následne zvoľte požadované nastavenie a potvrďte ho opätovným stlačením Tlačidlo Record.

V menu Video sú dostupné nasledujúce voľby:

- Movie Mode (Filmový režim): Vyberte rozlíšenie 1920×1080 (30 sn./s), 1280×720 (60 sn./s), 1280×720 (30 sn./s), 640×480 (30 sn./s).
- · Movie Quality (Kvalita filmu): Vyberte kvalitu obrazu.
- Movie Clip Time (Trvanie filmového klipu): Výberom jednej z hodnôt nastavte trvanie videa.
- Vypnutie pri nečinnosti: 0 min, 5 s, 1 min. Vyberte čas oneskoreného vypnutia. Predvolené nastavenie je 5 s.
- Nahrávanie po rozpoznaní pohybu: 5 s, 10 s, 30 s, 1 min. Vyberte dobu nahrávania po rozpoznaní pohybu. Predvolené nastavenie je 5 s.
- · Sound Record (Nahrávanie zvuku): Zapnite alebo vypnite mikrofón.
- Mic. Sensitivity (Citlivosť mikrofónu): Vyberte citlivosť mikrofónu.
- Scene Selection (Výber scény): Vyberte režim videozáznamu (napr. šport, portrét, krajina, pláž a pod.).
- Exposure Adjust (Nastavenie expozície): Vyberte kompenzáciu expozície (ak zariadenie nedokáže stanoviť správnu expozíciu automaticky).

Krátky návod Prestigio RoadRunner

- White Balance (Vyváženie bielej): Vyberte správne vyváženie bielej v závislosti od okolitých svetelných podmienok.
- · ISO Sensitivity (Citlivosť ISO): Nastavte citlivosť ISO.

9. Nastavenia v menu Picture (Foto)

Zapnite zariadenie a zvoľte na ňom režim Picture (Foto).

- Still Image Size (Rozlíšenie statických záberov): Vyberte rozlíšenie statických záberov: 14M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M., 1.2M a VGA.
- Still Quality (Kvalita statických záberov): Vyberte kvalitu obrazu.
- Scene Selection (Výber scény): Vyberte režim videozáznamu (napr. šport, portrét, krajina, pláž a pod.).
- Exposure Adjust (Nastavenie expozície): Vyberte kompenzáciu expozície (ak zariadenie nedokáže stanoviť správnu expozíciu automaticky).
- White Balance (Vyváženie bielej): Vyberte správne vyváženie bielej v závislosti od okolitých svetelných podmienok.
- ISO Sensitivity (Citlivosť ISO): Nastavte citlivosť ISO.
- Color (Farba): Vyberte farebný efekt aplikovaný na záber.
- Effect (Efekt): Vyberte špeciálny efekt aplikovaný na záber.

10. Nastavenie prehrávania

K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

- Volume (Hlasitosť): Nastavenie hlasitosti pri prehrávaní a tónov pri stláčaní tlačidiel.
- · Delete (Vymazať): Vyberte súbor, ktorý chcete vymazať.
- Protect (Chrániť): Aktivácia alebo zrušenie ochrany súborov.

11. Nástroj na obsluhu médií

K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

• Format SD-card (Formátovať SD kartu): Zvoľte, ak chcete naformátovať SD kartu. Dôležitá poznámka:

Ak zvolíte YES (ÁNO) a stlačíte Tlačidlo Record, karta sa bez ďalšej výstrahy naformátuje. Všetky údaje na nej sa vymažú.

· SD-Card INFO (Informácie o SD karte): Informácie o voľnom mieste na SD karte.

12. Všeobecné nastavenia

- · Beep (Pípnutie): Zapnutie alebo vypnutie zvukových indikácií.
- Power Off (Vypnutie): Nastavte čas, po ktorom sa má zariadenie pri nečinnosti automaticky vypnúť.
- Clock Settings (Nastavenie času): Nastavenie aktuálneho času.
- Date/Time Format (Formát dátumu/času): Nastavenie formátu dátumu.
- · Pečiatka: Nainštalujte informácií Zobraziť na nahrávky alebo obrázky.
- Language (Jazyk): Zo zoznamu zvoľte požadovaný jazyk.
- Flicker Frequency (Frekvencia blikania): Zmenou frekvencie odstránite efekt blikania pri nahrávaní pod umelým osvetlením.

 LCD Rotate (Otočenie LCD): Zariadenie dokáže nahrávať video v 2 rôznych polohách – ak je kamera hore (ako na obrázku v časti 2), a keď je prevrátená dolu hlavou. Ak nechcete, aby sa video prehrávalo dolu hlavou, vyberte nastavenie LCD Rotate (Otočenie LCD) – On (Zap.).

- LCD Power Save (Automatické vypnutie LCD): Nastavte čas, po ktorom sa má LCD z dôvodu šetrenia energiou počas nahrávania automaticky vypnúť.
- Detekcia pohybu: Vyberte pre nastavenie citlivá detekcie pohybu.
- Reset Setup (Zresetovať nastavenia): Obnovenie pôvodných nastavení systému.
- Version (Verzia): Zobrazenie aktuálnej verzie systému.

2014/8/1 19:31:30

Prestiaio

Krátky návod Prestigio RoadRunner

13. Pripojenie USB

Ak chcete zaregistrované súbory presunúť do počitača/notebooku, pripojte k nemu zariadenie priloženým USB káblom. Po pripojení zariadenia k počítaču sa zariadenie zobrazí v okne Tento počítač ako vymeniteľný disk. Všetky zaregistrované súbory sa ukladajú do priečínka DCIM. Videozáznamy sa ukladajú vo formáte AVI a obrázky vo formáte JPG. Súbory môžete teraz zo zariadenia prevziať.

Bezpečnostné upozornenia

Pri používaní rekordéra Prestigio Roadrunner 519 dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia. Aby ste obsluhovali zariadenie správne, dodržiavajte všetky postupy uvádzané v tomto návode.

- Pokiaľ to nie je výslovne uvádzané v tejto príručke, nepokúšajte sa rozoberať alebo pozmeňovať akúkoľvek časť tohto zariadenia.
- Zariadenie nesmie prísť do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami. Zariadenie nie je navrhnuté tak, aby bolo odolné voči kvapalinám akéhokoľvek druhu.
- V prípade vniknutia kvapalín do vnútra zariadenia ho okamžite odpojte od počítača. Ak ho zostanete naďalej používať, riskujete požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Kontaktujte predajcu zariadenia alebo najbližše servisné stredisko.
- Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, zariadenie nepripájajte do elektrickej zásuvky ani ho z nej neodpájajte mokrými rukami.
- Zariadenie nepokladajte do blízkosti zdroja tepla, a ani ho priamo nevystavujte plameňom alebo zvýšenej teplote.
- Zariadenie nikdy nepokladajte do blízkosti zariadení, ktoré vyžarujú silné elektromagnetické polia. Vystavenie silnému magnetickému poľu môže spôsobiť poruchu alebo poškodenie a stratu dát.

	Technic	ké pa	rametre
--	---------	-------	---------

Rozlíšenie videozáznamu	1920×1080 (30 sn./s), 1280×720 (60 sn./s), 1280×720 (30 sn./s), 640×480 (30 sn./s)
Formát videoz.	AVI
Formát obr.	JPG
Napájanie	Nabíjateľná batéria a nabíjačka do auta.
Rozhrania	USB, SD (podpora pamäťových kariet s kapacitou max. 32 GB, odporúča sa používať vysokorýchlostné SD karty)
Mikrofón	Integrovaný
Prevádzková teplota	0 °C až 45 °C

Zrieknutie sa zodpovednosti

Keďže všetky zariadenia Prestigio sa neustále aktualizujú a vylepšujú, softvér a hardvér vášho zariadenia môže mať oproti popisu v tomto Krátkom návode mierne odlišný vzhľad alebo upravené funkcie. Spoločnosť Prestigio týmto prehlasuje, že tento Roadrunner vyhovuje základným

 Spolocnost Prestigio tymto prehlasuje, że tento Roadrunner vyhovuje zakladnym požiadavkám a ďalším príslušným predpisom podľa smernice EÚ 1999/5/EC. Úplné prehlásenie o zhode je dostupné na stránke: www.prestigio.com/certificates.

SK

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Prestigio RoadRunner



1. Kutu içeriği

Prestigio Araç DVR, USB kablosu, Vakumlu Ayaklık, 3M Ayaklık, Araç Şarjı, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Garanti kartı

2. Cihazın Genel Görünümü



TR

Başlarken

3. Güç Açma/Güç Kapatma

- Vakumlu kaideyi kullanarak, cihazınızı arabanızın içinde bulunmasını istediğiniz konuma getiriniz ve açmak için Güç düğmesi basınız. Cihazı kapatmak için yine Güç düğmesine basınız 3 saniye.
- Cihazınızı, aynı zamanda araba şarjına da bağlayabilirsiniz. Araba çalıştığında, otomatik olarak açılacak ve kayda başlayacaktır. Motor durduğunda ise, cihaz, son dosyayı otomatik olarak kaydedecek ve ardından kapanacaktır.

4. Şarj Edilmesi

- USB kablosu kullanarak: Cihazı şarja bağlayınız. Arabanın motoru çalıştıktan sonra cihaz şarj olmaya başlayacaktır. Cihaz otomatik olarak açılacak ve kayda başlayacaktır. Motor durduğunda ise, cihaz, son dosyay otomatik olarak kaydedecek ve ardından kapanacaktır.
- Normalde cihazın tam olarak şarj edilmesi yaklaşık 2-3 saat sürmektedir. AC adaptörle şarj ederken cihazın kullanılması, tam şarj edilme süresini uzatabilir.



2014/8/1 19:31:31

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Prestigio RoadRunner

5. Mikro SD-kartın takılması

- Video kaydını başlatmadan önce, cihazın içindeki SD kart yuvasına bir SD kart (paket içeriğinde yer almamaktadır) yerleştiriniz.
- SD kartı çıkartmak için, kartı yavaşça cihazın içine doğru itin ve çıkartın.

Not:

SD kart takıldıktan sonra cihaz bunu otomatik olarak temel kayıt deposu olarak algılayacak ve veriler bu kart üzerine kaydedilecektir.

6. Kayıt

- Kayda başlamak için, öncelikle Kayıt Modunu seçtiğinizden emin olunuz. Kayda başlamak için Kayıt tuşuna basınız. Kaydedilen dosyalar SD kartta saklanacaktır. Kaydi durdurmak için Kayıt tuşuna tekrar basınız ya da cihaz araba şarjına bağlı durumda ise, arabanın motorunu durdurunuz.
- Cihaz araba şarjına bağlı durumdayken araba çalıştırıldığında cihaz otomatik olarak açılıp kayda başlayacaktır.

Not:

Kayıt esnasında MOD SEÇİM Tuşuna basarak dosyayı kilitlemeniz halinde, kilit elle açılmadığı sürece dosyanın yeri değiştirilemeyecektir.

Resim Çekme

- Resim çekmek için, lütfen Resim Modunun seçili olduğundan emin olunuz. Fotoğraf çekmek için Kayıt tuşuna basınız. Çekilen fotoğraflar, SD karta kaydedilecektir.
- Yukarı / aşağı düğmesine basın içinde / uzaklaştırmak için.

Ayarlar

8. Video Menüsü ayarları

Cihazı çalıştırıp Video modunun seçili olduğundan emin olunuz. Not:

Video ya da Fotoğraf Modunu seçmek için **Mod Seçim** tuşuna basınız. Uygun simge, ekranın sağ üst köşesinde belirecektir.

- Ayarlara girmek için Menu tuşuna basın. Yukarı/aşağı tuşlarına basarak seçeneği belirleyin ve Kaydetme Tuşu basarak seçilen moda girin, Yukarı/aşağı tuşlarına basarak seçim yapın ve tekrar Kaydetme Tuşu basarak değeri ayarlayın.
- Ayarlara girmek için Menü tuşuna basınız. Sağ-sol yön tuşlarını kullanarak hangi menüyü ayarlama istiyorsanız seçiniz.

Aşağıdaki seçenekler Video menüsünde bulunmaktadır:

- Sinema Modu: 1920x1080 (30 fps), 1280x720 (60 fps), 1280x720 (30 fps), 640x480 (30 fps) video görüntü boyutlarından birini seçiniz.
- Sinema Kalitesi: Video kalitesini seçiniz.
- · Sinema Klibi Süresi: Video süresini belirlemek için, verilen değerlerden birini seçiniz.
- Kayıt bitirme süresi: 0 dk, 5 sn, 1 dk. Ne kadar süre sonra kaydın bitirileceğini seçin. Varsayılan ayar 5 saniyedir.
- Hareket algılama kaydı: 5 sn, 10 sn, 30 sn, 1 dk. Hareket algılama açık olduğunda kayıt süresini seçin. Varsayılan ayar 5 saniyedir.
- Ses Kaydı: Mikrofonu açıp kapatmak için seçiniz.
- Mikrofon Hassasiyeti: Mikrofon Hassasiyetini seçiniz.
- Manzara Seçimi: Video modunu (spor, portre, manzara veya plaj gibi) seçiniz.
- Pozlama Ayarı: Pozlama dengesini seçiniz (cihaz otomatik olarak doğru pozlamayı seçemediğinde).
- Beyaz Ayarı: Işığın durumuna göre doğru beyaz ayarını seçiniz.
- ISO Hassasiyeti: ISO'yu seçiniz.

TR

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Prestigio RoadRunner



Ħ

9. Resim Menüsü Ayarları

Cihazı açınız ve Resim Modunun seçili olduğundan emin olunuz.

- Durağan Görüntü Boyutu: 14M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1.2M ve VGA görüntü boyutlarından birini seçiniz.
- Durgunluk Kalitesi: Resim kalitesini seçiniz.
- Manzara Seçimi: Video modunu (spor, portre, manzara veya plaj gibi) seçiniz.
- Pozlama Ayarı: Pozlama dengesini seçiniz (cihaz otomatik olarak doğru pozlamayı seçemediğinde).
- Beyaz Ayarı: Işığın durumuna göre doğru beyaz ayarını seçiniz.
- ISO Hassasiyeti: ISO'yu seçiniz.
- · Renk: Görüntüye uygulama istediğiniz özel rengi seçiniz.
- Efekt: Görüntüye uygulama istediğiniz özel efekti seçiniz.

10. Kayıttan Oynatma Ayarları

Aşağıdaki ayarlar mevcuttur:

- · Ses: Kayıttan oynatacağınız videonun sesini ve tonunu gerekli tuş aracılığıyla seçiniz.
- Silme: Silmek istediğiniz dosyayı seçmek için kullanınız.
- Koruma: Bir dosyayı koruma altına almak ya da korumayı kaldırmak için kullanınız.

11. Ortam Araçları

Aşağıdaki ayarlar mevcuttur:

SD Kara Format Atma: SD karta format atmak için seçiniz.

Önemli not:

EVET'i seçip Kaydetme Tuşu bastıktan sonra, erhangi bir uyarı verilmeksizin karta format atılacaktır. İçinde bulunan tüm veriler de silinecektir.

• SD-Kart BiLGi: SD-Kartın depo durumunu gösterir.

12. Genel Ayarlar

- Alarm: İsteğinize göre, Alarm Sesini açık veya kapalı olarak seçiniz.
- Kapatma: Cihaz kullanımda olmadığında otomatik olarak kapanacağı süreyi seçiniz.
- Saat Ayarları: Geçerli zamanı giriniz.
- Tarih/Zaman Formatı: Tarih formatını giriniz.
- Damga: kayıtları veya resimlerin bilgileri göstermek takın.
- Dil: Listeden istediğiniz dili seçiniz.
- Titreme Frekansı: Suni aydınlatma altında kayıt yaparken titreme etkisini ortadan kaldırmak için frekansı değiştirin.
- LCD Döndürme: Cihaz, kamera tepedeyken (bölüm 2'deki şemadaki gibi) ve baş aşağı olmak üzere 2 farklı konumda kayıt yapabilir. Video dosyasını baş aşağı oynatılmadığından emin olmak icin LCD Döndürme-Açık seceneğini seciniz.
- LCD Güç Tasarrufu: Güç tasarrufu sağlamak içini, kayıt esnasında LSD'nin otomatik olarak kapanacağı zamanı seçiniz.
- · Hareket Algılama: Hareket Algılama ve hassas ayarlamak için seçin.
- · Sistem Sıfırlama: Varsayılan sistem ayarlarını geri yüklemek için seçin.
- · Versiyon: Mevcut sistem versiyonunu görüntüler.

13. USB bağlantısı

Kayıtlı dosyaları kişsel bilgisayarınıza/dızüstü bilgisayarınıza indirmek için, cihazı tedarik edilen USB kablosuyla kişisel bilgisayarınıza/dızüstü bilgisayarınıza bağlayın. Cihazı bilgisayarınıza bağladıktan sonra, cihaz "Bilgisayarım" ekranında çıkarılabilir depolama aygıtı olarak gözükecektir. DCIM klasöründe depolanan tüm kayıtlı dosyalarda, videolar AVI formatında, resimler ise JPG formatında kaydedilmiştir. Bu dosyalar cihazınızdan indirebilirsiniz.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Prestigio RoadRunner

TR

Güvenlik önlemleri

Prestigio Roadrunner 519'yi kullanmadan önce, tüm güvenlik önlemlerine uyunuz. Cihazı doğru şekilde kullanmak için bu kılavuzda belirtilen tüm işlemleri yerine getiriniz.

- · Cihazın bu kılavuzda tanımlanmayan hiç bir parçasını sökmeye veya değiştirmeye çalışmayınız.
- Cihazı su veya herhangi diğer sıvı ile temas edebileceği bir yere koymayınız. Cihaz, herhangi bir çeşit sıvıyı geçirmeme özelliğine sahip olacak şekilde TASARLANMAMIŞTIR.
- Cihazın içerisine sıvı girişi durumunda, cihazın bilgisayarla olan bağlantısını derhal kesiniz. Cihazın kullanımına devam edilmesi halinde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Ürün distribütörünüze veya en yakın destek merkezine başvurunuz.
- Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için, cihazı ıslak elle prize takmayınız ya da çıkarmayınız.
- Cihazı ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyiniz ya da doğrudan aleve veya ısıya maruz bırakmayınız
- Cihazı hiçbir zaman güçlü elektromanyetik alan üreten ekipmanların yakınına koymayın. Cihazın güçlü manyetik alanlara maruz kalması işlev bozukluklarına ya da veri bozulmasına veya kaybına neden olabilir.

Teknik Özellikler

Kayıt çözünürlüğü	1920x1080 (30 fps), 1280x720 (60 fps), 1280x720 (30 fps), 640x480 piksel (30 fps)
Video formatı	AVI
Resim formati	JPG
Güç kaynağı	Şarj edilebilir pil ve araba şarjı
Ara Birimler	USB, SD kart (Azami 32 GB'a kadar destekler, yüksek hızlı SD kart tavsiye edilir)
Mikrofon	Yerleşik
Çalışma sıcaklığı	0 °~ 45°C

Uyarı

Prestigio ürünleri sürekli olarak güncellenip geliştirildiğinden, cihazınızın donanım ve yazılımı bu Hızlı Başlangıç Kılavuzunda belirtilmiş olandan biraz daha farklı bir görünüme veya işlevselliği biraz daha değiştirilmiş olabilir.

Prestigio, söz konusu Roadrunner ürününün 1999/5/EC sayılı AB Direktifince belirtilmiş olan temel gerekler ve diğer ilgili yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanames'ini tam versiyonu aşağıdatı adreste bulunulabilir: www.prestigio.com/certificates.

Коротке керівництво Prestigio RoadRunner



Ā

1. Комплект поставки

Цифровий портативний відеореєстратор Prestigio, Кабель USB, Кріплення, ЗМ Кріплення, Автомобільний зарядний пристрій, Коротке керівництво

2. Огляд приладу



Розпочати роботу

3. Увімкнути/Вимкнути

- Встановіть пристрій у машину за допомогою присоски і натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути прилад. Щоб вимкнути пристрій, знову натисніть кнопку живлення протягом 3 секунд.
- Ви також можете приєднати пристрій до автомобільного блоку живлення. Він автоматично увімкиеться і почне записувати, відразу як увімкнеться двигун машини. Після вимкнення двигуна пристрій автоматично вимикається.

4. Заряджання

- За допомогою автомобільного блоку живлення: приєднайте пристрій до автомобільного блоку живлення. Пристрій почне заряджатися, після того як двигун буде увімкнено.
 Пристрій автоматично увімкнеться і почне запис. Після вимкнення двигуна, пристрій автоматично зберігає останній файл і вимикається.
- Зазвичай, щоб повністю зарядити пристрій витрачається приблизно 2-3 години.
 Використання пристрою під час заряджання адаптером змінного струму потребує більше часу.

Коротке керівництво Prestigio RoadRunner

5. Вставлення SD-карти

- Перед тим як розпочати відеозапис, вставте карту «SD» (не входить до комплекту) у роз'єм для карти «SD» у пристрої.
- Щоб витягнути карту «SD», втисніть її у пристрій і витягніть.

Примітка:

Після вставлення карти «SD» пристрій автоматично розпізнає її і вся інформація буде зберігатися на цій карті.

6. Запис

- Щоб розпочати запис, переконайтеся, що обрано режим «Video» (відео). Натисніть кнопку «Record» (запис), щоб розпочати запис. Записані файли зберігаються на карті «SD». Щоб зупинити запис, натисніть на кнопку «Record» (запис) знову або вимкніть двигун машини, якщо пристрій приєднаний до автомобільного блоку живлення.
- Якщо пристрій приєднано за допомогою автомобільного блоку живлення, пристрій автоматично буде вмикатися і починати запис.

Примітка:

Натисніть кнопку «MODE» (режим), щоб заблокувати поточний файл під час запису, і заблокований файл не буде перезаписуватися, доки блокування не буде знято вручну.

7. Фотографування

- Щоб зробити фото, оберіть режим «Picture» (фото). Натисніть кнопку «Record» (запис), щоб зробити фото. Зроблені фото зберігаються на карті «SD».
- Для збільшення / зменшення масштабу натисніть кнопки вгору / вниз.

Налаштування

8. Налаштування меню «Video» (відео)

Увімкніть пристрій і оберіть режим «Video».

Примітка:

Щоб обрати режим «Video» або «Picture» натисніть кнопку «**Mode» (режим)**. На екрані з'явиться відповідний символ у верхньому правому куті екрану.

- Натисніть і утримуйте кнопку Меню, щоб відкрити Налаштування. Використовуйте кнопки Вгору/Вииз для вибору параметра, а потім натисніть Кнопка запису, щоб увійти в режим вибору, натисніть кнопку Вгору/Вниз, щоб зробити вибір, і знову натисніть Кнопка запису, щоб задати значення.
- Натисніть і утримуйте кнопку «Menu», щоб зайти в меню налаштування. Натискаючи на кнопку навігації вліво / вправо оберіть меню до якого Ви бажаєте зайти.

В меню «Video» доступні наступні функції:

- Режим «Моvie» (фільм): Оберіть розмір відображення від 1920х1080 (30 кадрів за сек.), 1280х720 (60 кадрів за сек.), 1280х720 (30 кадрів за сек.), 640х480 (30 кадрів за сек.).
- Якість фільму: Оберіть якість відображення.
- Час кінофрагменту: Оберіть одне значення, щоб налаштувати тривалість програвання відео.
- Час вимкнення: 0 хв, 5 с, 1 хв. Оберіть час затримки вимкнення. Час за замовчуванням 5 с.
- Запис після фіксації руху: 5 с, 10 с, 30 с, 1 хв. Оберіть час початку запису після того, як було зафіксовано рух. Час за замовчуванням 5 с.
- Запис звуку: Оберіть увімкнути чи вимкнути мікрофон.
- Чутливість мікрофону: Оберіть чутливість мікрофону.
- Вибір кадру: Оберіть режим відео (наприклад, спорт, портрет, ландшафт або пляж і т.д.).
- Налаштування витримки: Оберіть компенсація витримки (коли пристрій не може автоматично обрати правильну витримку).
- Баланс білого: Оберіть правильний баланс білого відповідно до освітлення.
- Чутливість ISO: Налаштуйте ISO.



Коротке керівництво Prestigio RoadRunner

Prestigio

9. Налаштування меню «Picture» (фото)

Увімкніть прилад і оберіть режим «Picture» (фото).

- Розмір фотознімку: Оберіть розмір фото: 14М, 12М, 8М, 5М, 3М, 2М, 1.2М і VGA.
- Якість фотознімку: Оберіть якість фотознімку.
- Вибір кадру: Оберіть режим відео (наприклад, спорт, портрет, ландшафт або пляж і т.д.).
- Налаштування витримки: Оберіть компенсацію витримки (коли пристрій не може
- автоматично обрати правильну витримку).
- Баланс білого: Оберіть правильний баланс білого відповідно до освітлення.
- Чутливість ISO: Налаштуйте ISO.
- Колір: Оберіть особливий колір, що буде застосовуватися до зображення.
- Ефект: Оберіть особливий ефект, що буде застосовуватися до зображення.

10. Налаштування програвання

Існують наступні налаштування:

- Гучність: Оберіть гучність програвання натискаючи на кнопку звуку.
- Стерти: Оберіть файл, який Ви бажаєте стерти.
- Захист: Захистити або не захистити файли.

11. Комунікаційний інструмент

Існують наступні налаштування:

Форматування карти «SD»: Оберіть, щоб відформатувати карту «SD».

Важлива примітка:

Щойно Ви підтвердили свій вибір, натиснувши на кнопку запису«YES» (так), карту буде відформатовано без попередження. Вся інформація на карті буде видалена.

• ІНФО карта «SD»: Статус зберігання інформації на карті «SD».

12. Загальні налаштування

- Звуковий сигнал: Оберіть увімкнути або вимкнути звуковий сигнал.
- Вимкнення: Оберіть час автоматичного вимкнення, коли пристрій не використовується.
- Налаштування годинника: Налаштуйте актуальний час.
- Формат дати / часу: Налаштуйте формати дати.
- Друк: Встановіть інформація Показати на записах або зображення.
- Мова: Оберіть мову з списку.
- Частота миготіння: Змініть частоту, щоб відмінити блимання, під час зйомки зі штучним освітленням.
- Обертання РК дисплею: Пристрій може записувати відео у 2 різних напрямках коли камера зверху (як на схемі у розділі 2), і коли вона знаходиться в перевернутому положенні. Щоб впевнитися, що відео файл не програється догори ногами оберіть обертання РК дисплею – кнопка «Ол».
- Енергозберігаючий режим РК дисплею: Оберіть час, коли РК дисплей вимикається автоматично під час запису, щоб зберегти енергію.
- Світло СІД: Виберіть для установки світлодіодних або вимкнути кнопку живлення.
- Рівень захисту: Виберіть, щоб встановити чутливий G-сенсор.
- Виявлення руху: Виберіть для установки чутливого детектора руху
- Налаштування скидання: Оберіть, щоб відновити налаштування системи за замовчуванням.
- Нічний режим: Виберіть для установки включення / виключення нічного режиму.
- Версія: Відображає поточну версію системи.

13. USB з'єднання

Щоб завантажити заресстровані файли на ваш ПК/ноутбук, підключіться до ПК / ноутбука за допомогою USB кабелю. Після під'єднання пристрій з'явиться на ПК у меню «Мій комп'отерь як знімний диск. Усі зареєстровані файли зберігаються у папці DCIM, відео зберігається у форматі AVI, а фото – у форматі JPG. Ви можете завантажити файли з пристрою на комп'ютер.



UΑ

Коротке керівництво Prestigio RoadRunner

Заходи безпеки

Перед використанням пристрою Prestigio Roadrunner 519 виконайте всі заходи безпеки. Дотримуйтеся всіх заходів, що наведені в цьому посібнику, для правильної експлуатації пристрою.

- Не намагайтеся розібрати або змінити будь-які деталі пристрою, що не описані в цьому керівництві.
- Не допускайте контакту приладу з водою або будь-якою іншою рідиною. Цей пристрій НЕ має водотривкого корпусу.
- Якщо у пристрій потрапила рідина, одразу від'єднайте пристрій від комп'ютера.
 Подальше використання цього пристрою може призвести до виникнення пожежі або електричного удару. Зверніться до агента з продажу цього пристрою або до найближчого центру технічного обслуговування.
- Щоб не допустити електричного удару, не під'єднуйте та не від'єднуйте пристрій мокрими руками.
- Не встановлюйте пристрій поблизу джерел нагрівання або прямого впливу полум'я або тепла.
- Ніколи не встановлюйте прилад поблизу обладнання, що виробляє сильне електромагнітне поле. Вплив сильного електромагнітного поля може призвести до неправильної роботи або псуванню і втрати інформації.

Технічні характеристики

Роздільна здатність запису	1920х1080 (30 кадрів в сек.), 1280х720 (60 кадрів в сек.), 1280х720 (30 кадрів в сек.), 640х480 піксель (30 кадрів в сек.)
Відео формат	AVI
Формат фото	JPG
Джерело живлення	Акумуляторна батарея і автомобільний блок живлення
Інтерфейси	HDMI, USB, AV out, карта «SD» (Підтримує максим. 32ГБ, рекомендується високошвидкісна карта «SD»)
Мікрофон	вбудований
Робоча температура	0 °~ 45°C

Відмова від права

Усі продукти Prestigio постійно оновлюються та вдосконалюються. Ваш пристрій може мати дещо інший зовнішній вигляд та інші функції, ніж ті, що описані в цьому Короткому посібнику.

Цим Prestigio заявляє, що цей Roadrunner відповідає основним вимогам та іншим відповідним правилам директиви ЄС 1999/5/ЕС. З текстом повної версії декларації відповідності можна ознайомитися за адресою: www.prestigio.com/certificates.

