

E-MANUAL

Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē

www.samsung.com/register

Modeļa_____Sērijas nr._____

Saturs

Ātrās rokasgrāmatas

Pakalpojuma Smart Hub izmantošana

- 1 Pievienošana internetam
- 1 Pakalpojuma Smart Hub iestatīšana
- 1 Pakalpojuma Smart Hub izmantošana

Televizora vadība ar balsi

- 2 Funkcijas Balss atpazīšana iestatīšana
- 3 Televizora vadība ar balsi

Televizora vadība ar žestiem

- 4 Funkcijas Žestu vadība iestatīšana
- 5 Televizora vadība, izmantojot žestus

Samsung Smart Control tālvadības pults izmantošana

- 6 Televizora izmantošana ar pogu POINTER
- 7 Samsung Smart Control tālvadības pults iestatīšana
- 7 Televizora pārošana ar Samsung Smart Control tālvadības pulti

Sporta pārraižu skatīšanās pieredzes uzlabošana

8 Režīma Režīms Sports aktivizēšana

Kanālu rediģēšana

- 9 Kanāla rediģēšanas funkcijas palaišana
- 9 Kanālu pārkārtošana vai dzēšana

Savienojumi

Antenas pievienošana (Antena)

Pievienošana internetam

- 11 Vadu interneta savienojuma izveide
- 12 Bezvadu interneta savienojuma izveide

Savienojuma izveide ar tīklu, izmantojot mobilo sargspraudni

Interneta savienojamības problēmu traucējummeklēšana

- 15 Vadu interneta savienojamības problēmu traucējummeklēšana
- 16 Bezvadu interneta savienojamības problēmu traucējummeklēšana

Video ierīču pievienošana

- 17 Pievienošana, izmantojot HDMI kabeli
- 18 Pievienošana, izmantojot komponentu kabeli
- 18 Pievienošana, izmantojot kompozītu (A/V) kabeli

Audio ievades un izvades savienojumi

- 19 Pievienošana, izmantojot HDMI (ARC) kabeli
- 20 Pievienošana, izmantojot digitālo audio (optisko) kabeli
- 20 Austiņu pievienošana
- 20 Pievienošana, izmantojot audio kabeli

Datora pievienošana

- 21 Pievienošana, izmantojot HDMI pieslēgvietu
- 22 Pievienošana, izmantojot HDMI-DVI kabeli
- 22 Pievienošana, izmantojot mājas tīklu

Mobilās ierīces pievienošana

- 23 Pievienošana, izmantojot MHL-HDMI kabeli
- 24 Funkcijas Ekrāna pārraidīšana izmantošana
- 25 Mobilās ierīces pievienošana, neizmantojot bezvadu maršrutētāju (Tiešais Wi-Fi)
- 26 Mobilās ierīces pievienošana, izmantojot funkciju Samsung Smart View 2.0

Klēpjdatora pārošana ar televizoru – Datora ekrāna bezvadu pārraidīšana (vai KINO televīzija)

levades signāla pārslēgšana ar ārējām ierīcēm

Piezīmes par savienojumiem!

- 28 Piezīmes par HDMI savienojumu
- 29 Piezīmes par audio ierīču savienojumu
- 29 Piezīmes par datoru savienojumu
- 29 Piezīmes par mobilo ierīču savienojumu
- 30 Piezīmes par datora ekrāna bezvadu pārraidīšana (vai KINO televīzija) savienojumu

Tālvadības pults un perifērijas ierīces

Par Samsung Smart Control tālvadības pulti

Samsung Smart Control tālvadības pults izmantošana

- 33 Televizora izmantošana ar pogu POINTER
- 33 Televizora izmantošana ar virzienu pogām un ievades pogu
- 34 Ekrānā redzamās tālvadības pults attēlošana un izmantošana
- 35 Televizora pārošana ar Samsung Smart Control tālvadības pulti

Ārējo ierīču vadīšana, izmantojot televizora pulti – Universālās tālvadības pults izmantošana

36 Universālās tālvadības pults iestatīšana

Rīku izvēlnes izmantošana televizora ekrānā

Televizora vadība, izmantojot tastatūru

- 38 Tastatūras pievienošana
- 39 Tastatūras izmantošana

Televizora vadība, izmantojot peli

- 40 USB peles pievienošana
- 40 Peles izmantošana

Bluetooth spēļu kontrollera pievienošana

Teksta ievadīšana, izmantojot ekrāna QWERTY papildtastatūru

41 Papildfunkciju izmantošana

SMART funkcijas

Smart Hub

- 43 Vienuma dzēšana vai piespraušana grupā Pēdējie
- 43 Automātiska Smart Hub palaišana
- 43 Smart Hub savienojumu pārbaude
- 44 Smart Hub apmācības izmantošana
- 44 Smart Hub atiestatīšana

Smart Hub izmantošana ar opciju Samsung konts

- 45 Samsung konta izveidošana
- 46 Pierakstīšanās Samsung kontā
- 46 Samsung konta sasaistīšana ar ārējo pakalpojumu kontiem
- 47 Informācijas maiņa un pievienošana Samsung kontā
- 47 Samsung konta dzēšana no televizora

Pakalpojuma GAMES izmantošana

- 48 Spēļu pārvaldība, izmantojot uznirstošo Opciju izvēlni
- 48 Detalizētās informācijas ekrāna aplūkošana
- 49 Spēles uzinstalēšana un palaišana
- 49 Lejupielādētu vai iegādātu spēļu pārvaldība

Pakalpojuma Aplikācijas izmantošana

- 51 Lejupielādēto lietojumprogrammu pārvaldība, izmantojot uznirstošo Opciju izvēlni
- 52 Lietojumprogrammas uzinstalēšana
- 52 Automātisko lietojumprogrammu jauninājumu iespējošana
- 53 Lietojumprogrammas dzēšana no televizora
- 53 Lietojumprogrammu bloķēšana un atbloķēšana

- 53 Lietojumprogrammu atjaunināšana
- 53 Lietojumprogrammu pārkārtošana
- 53 legādāto lietojumprogrammu novērtēšana
- 53 Citu lietojumprogrammas opciju un funkciju izmantošana

e-Manual pamācības izmantošana

- 54 e-Manual pamācības palaišana
- 54 Pogu izmantošana e-Manual pamācībā

Tīmekļa pārlūkprogrammas izmantošana

55 Satura pārlūkošanas preferences

Pakalpojuma MANS SATURS izmantošana

- 56 Izlasiet pirms multivides satura atskaņošanas
- 57 Datorā vai mobilajā ierīcē atrodama multivides satura atskaņošana
- 57 USB ierīcē saglabāta multivides satura atskaņošana
- 58 Fotoattēlu aplūkošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas
- 59 Video aplūkošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas
- 61 Mūzikas atskaņošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas
- 62 Mūzikas klausīšanās HD kvalitātē
- 62 Multivides satura saraksta ekrāna funkcijas

Pakalpojuma NewsON izmantošana

- 63 Ziņas
- 63 Laika prognoze

Televizora vadība ar balsi

- 65 Izlasiet pirms balss atpazīšanas funkcijas izmantošanas
- 65 Balss atpazīšanas galveno komandu pārskats
- 66 Pavēles tipa balss atpazīšanas izmantošana
- 66 Interaktīvās balss atpazīšanas izmantošana no neliela attāluma

Televizora vadība, izmantojot žestus (Žestu vadība)

- 67 Apkārtējās vides apgaismojuma testēšana, izmantojot televizora kameru
- 68 Žestu vadības aktivizēšana
- 71 Ekrāna izkārtojuma maiņa žestu vadības izmantošanas laikā

Televizora skatīšanās

Digitālās apraides informācijas pārskata aplūkošana

- 73 Rokasgrāmatas izmantošana
- 74 Informācijas par šobrīd translētu programmu pārbaude
- 74 Apraides signāla maiņa
- 74 Digitālā kanāla signāla informācijas un stipruma pārbaude

Programmu ierakstīšana

- 75 Programmu ierakstīšana
- 76 Programmas ierakstīšanas laikā pieejamo funkciju izmantošana
- 76 Tālvadības pults pogu izmantošana programmas ierakstīšanas laikā
- 77 Ierakstīšanas grafika saraksta pārvaldība
- 77 lerakstīto programmu skatīšanās
- 79 lerakstīto failu pārvaldība
- Funkcijas Skatīšanās grafiks iestatīšana
- 80 Kanāla skatīšanās grafika iestatīšana
- 81 Skatīšanās grafika rediģēšana
- 81 Skatīšanās grafika atcelšana

Funkcijas Timeshift izmantošana

- 82 Tālvadības pults pogu izmantošana funkcijas Timeshift izmantošanas laikā
- Funkcijas Kanālu saraksts izmantošana

Kanālu reģistrēšana, dzēšana un rediģēšana

- 84 Kanālu reģistrēšana un dzēšana
- 84 Reģistrēto kanālu rediģēšana
- 85 Kanālu paroles aizsardzības iespējošana/atspējošana
- 85 Kanālu bloķēšana/atbloķēšana
- 85 Kanālu numuru maiņa

Personīgā izlases saraksta izveidošana

- 86 Kanālu reģistrēšana izlasē
- 86 Tikai izlases sarakstā saglabāto kanālu aplūkošana un atlasīšana

Izlases saraksta rediģēšana

87 Ekrāna Rediģ.iecienīt. izvēlnes vienumu izmantošana

Sporta programmu reālistiskāka skatīšanās, izmantojot

funkciju Režīms Sports

- 89 Sporta režīma iespējošana
- 90 Automātiska labāko momentu atrašana
- 90 Skatoties sporta spēles sporta režīmā pieejamo funkciju izmantošana
- 92 Sporta režīmā ierakstītas sporta spēles skatīšanās

Filmas skatīšanās, izmantojot optimizētu attēlu un skaņu – Afrikāņu kino režīms

Televizora skatīšanās atbalstītās funkcijas

- 93 Televīzijas apraižu skatīšanās ar subtitriem
- 94 Digitālā teksta lasīšana
- 94 Pieejamo kanālu skenēšana
- 94 Antenas savienojuma veida atlasīšana
- 95 Apraides audio valodas atlasīšana
- 95 Audioapraksts
- 95 Žanra atlase
- 95 Pieaugušo žanra izmantošana

Kanālu iestatījumu izmantošana

- 96 Valsts (apgabala) iestatīšana
- 96 Manuāla apraides signālu iestatīšana
- 97 Ekrāna precīza regulēšana
- 97 Kanālu saraksta pārsūtīšana
- 97 CAM operatora profila dzēšana
- 98 Satelītsistēmas iestatīšana
- 98 Teleteksta valodas maiņa
- 98 Kopējās saskarnes izvēlnes attēlošana

Attēls un skaņa

Attēla kvalitātes pielāgošana

- 99 Attēla režīma izvēle
- 100 Attēla kvalitātes pielāgošana
- 101 Paplašināto iestatījumu pielāgošana
- 102 Attēla iespēju pielāgošana

Attēla atbalstītās funkcijas

- 104 Attēls-attēlā skatīšanās (PIP)
- 105 Attēla izmēra un pozīcijas maiņa
- 106 Tikai audio skaņas klausīšanās (Att. izsl.)
- 106 Attēla režīma iestatījumu atiestatīšana

Skaņas kvalitātes pielāgošana

- 107 Skaņas režīma izvēle
- 108 Skaņas efektu pielietošana
- Skaņas atbalstīto funkciju izmantošana
- 109 Skaļruņu atlasīšana
- 109 Televizora uzstādīšanas veida norādīšana
- 109 Televizora skaņas klausīšanās, izmantojot Samsung Bluetooth audio ierīci
- 110 Televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth austiņas
- 110 Televizora skaņas klausīšanās, izmantojot Samsung Multiroom Link-saderīgu skaļruni
- 112 Digitālās audio izvades iespējošana
- 113 Visu skaņas iestatījumu atiestatīšana

Sistēma un atbalsts

Laika iestatīšana un taimera izmantošana

- 114 Pašreizējā laika iestatīšana
- 116 Taimeru izmantošana

Ekrāna iedegšanas aizsardzības un enerģijas taupīšanas funkciju izmantošana

- 118 Ekrāna iedegšanas novēršana
- 118 Televizora enerģijas patēriņa samazināšana

Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana

- 119 Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) iestatīšana
- 119 Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana

Televizora programmatūras atjaunināšana

- 121 Televizora programmatūras atjaunināšana uz tās jaunāko versiju
- 121 Televizora automātiska atjaunināšana
- 122 Televizora manuāla atjaunināšana

Televizora aizsardzība pret okšķerēšanu un ļaunprātīgu kodu

- 122 Ļaunprātīga koda meklēšana televizorā un tam pievienotajā datu uzglabāšanas ierīcē
- 123 Papildfunkciju konfigurācija
- Citu funkciju izmantošana

- 124 Ātra pieejamības funkciju palaišana
- 124 Izvēlnes caurspīdīguma pielāgošana
- 124 Balts teksts uz melna fona (Augsts kontrasts)
- 124 Fonta palielināšana (vājredzīgiem cilvēkiem)
- 125 Televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth austiņas (cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem)
- 125 Izvēlnes valodas maiņa
- 125 Paroles iestatīšana
- 125 Paziņojumu pārbaude
- 126 Progr.blok.pec vert.
- 126 Spēļu režīma iespējošana
- 126 Bagātīgas krāsas un izcila attēla kvalitāte (BD Wise)
- 126 Skaņas atgriezeniskās saites iespējošana/atspējošana
- 127 Kontroles sviras bloķēšana/atbloķēšana
- 127 Samsung logotipa rādīšana/paslēpšana ielādes laikā
- 127 Ātrākas televizora ielādes iespējošana
- 127 Ekrāna mirgoņas novēršana
- 128 Televizora reģistrācija kā DivX-sertificētu ierīci (Maksas DivX filmu skatīšanās)
- 128 Televizora atjaunošana uz tā rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem
- 128 Televizora izmantošana kā parauga modeli (Tirdzniecības vietās)

Datu pārraides servisa automātiska palaišana

HbbTV

Televīzijas kartes izmantošana ("CI vai CI+ karte")

- 130 "CI vai CI+ kartes" pievienošana, izmantojot KOPĒJĀS SASKARNES slotu
- 131 "CI vai CI+ kartes" pievienošana, izmantojot KOPĒJĀS SASKARNES slotu ar CI KARTES adapteri
- 132 "CI vai CI+ kartes" izmantošana

Teleteksa funkcija

Traucējummeklēšana

Atbalsts saņemšana

- 135 Atbalsts, izmatojot opciju Attālā pārvaldība
- 136 Servisa centra kontaktinformācijas atrašana

Radušās attēla problēmas

137 Attēla pārbaude

Skaņa nav skaidri saklausāma

- 139 Skaņas pārbaude
- Radušās apraides problēmas
- Nevar pievienot datoru

Nevar izveidot savienojumu ar internetu

Datu pārraides serviss

Ierakstīšanas grafika/Timeshift funkcija nedarbojas

Anynet+ (HDMI-CEC) nedarbojas

Radušās problēmas palaist/izmantot lietojumprogrammas

Fails netiek atskaņots

Vēlos atiestatīt televizoru

Citas problēmas

Piesardzības pasākumi un piezīmes

Pirms ierakstīšanas un Timeshift funkciju izmantošanas

- 146 Pirms ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošanas
- 147 Pirms Timeshift funkcijas izmantošanas

S-ieteikumu atruna

- 148 S-ieteikumi ar balss mijiedarbības funkciju
- 148 S-ieteikumi

Izlasiet pirms funkciju Balss atpazīšana vai Žestu vadība izmantošanas

- 149 Piesardzības pasākumi funkciju Balss atpazīšana un Žestu vadība izmantošanai
- 150 Prasības funkciju Balss atpazīšana vai Žestu vadība izmantošanai

Izlasiet pirms opcijas Aplikācijas izmantošanas

Izlasiet pirms funkcijas Web Browser izmantošanas

Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas

- 155 Fotoattēlu, video un mūzikas failu izmantošanas ierobežojumi
- 156 Atbalstītie ārējie subtitri
- 156 Atbalstītie iekšējie subtitri
- 157 Atbalstītie attēlu formāti un izšķirtspējas
- 157 Atbalstītie mūzikas formāti un kodeki
- 158 Atbalstītie video kodeki

lerobežojumi

- 160 PIP (attēls attēlā) ierobežojumi
- 160 Elastīgs Cl

Izlasiet pēc televizora uzstādīšanas

- 161 Attēla izmēri un ievades signāli
- 161 Pretnozagšanas slēdzenes uzstādīšana
- 162 Izlasiet pirms bezvadu interneta savienojuma izveidošanas

Izlasiet pirms datora pievienošanas (Atbalstītās izšķirtspējas)

- 163 IBM
- 163 MAC
- 164 VESA DMT

Atbalstītās video signālu izšķirtspējas

- 165 CEA-861
- 165 DVI

Izlasiet pirms Bluetooth ierīču izmantošanas

166 Bluetooth izmantošanas ierobežojumi

Licence

Vārdnīca

Pakalpojuma Smart Hub izmantošana

Pievienošana internetam

(MENU/123) > MENU > Tīkls > Tīkla iestatījumi

Pievienojiet televizoru internetam, izmantojot vadu vai bezvadu tīklu.



Pakalpojuma Smart Hub iestatīšana

Nospiediet tālvadības pults pogu 💲. Kad pakalpojums **Smart Hub** tiek aktivizēts pirmo reizi, parādās ekrāns **lestatīt Smart Hub**. Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai konfigurētu nepieciešamos iestatījumus un pabeigtu iestatīšanu.



Pakalpojuma Smart Hub izmantošana

Baudiet daudzās pakalpojuma Smart Hub nodrošinātās funkcijas vienā ekrānā.

🖉 🛛 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "Smart Hub".

Televizora vadība ar balsi

Ž Šī funkcija ir atbalstīta tikai S9 sērijas modeļos.

Funkcijas Balss atpazīšana iestatīšana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Balss atpazīšana

Pabeidziet balss atpazīšanas aktivizēšanai nepieciešamo iestatījumu iestatīšanu, piemēram, izmantojamo valodu un to, vai izmantot opciju **TV balss**.

Sistēma	
Pieejamība	
Uzstādīšana	
Režīms Sports	
Izvēlnes valoda	Latviešu
Viedā drošība	
Univ. pults iestatīšana	
Balss atpazīšana	

🖉 🛛 Jūsu televizora izvēlne var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no modeļa.

Televizora vadība ar balsi

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Balss atpazīšana

Nospiediet un turiet nospiestu Samsung Smart Control tālvadības pults pogu **MENU/123**. Parādās ekrāns Balss atpazīšana. Kad ekrānā parādās 🔍 ikona, nosauciet Samsung Smart Control mikrofonā vēlamās balss komandas lēnām, vidēji skaļā balsī.



- Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
- 🖉 🛛 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "Televizora vadība ar balsi".

Televizora vadība ar žestiem

Ž Šī funkcija ir atbalstīta tikai S9 sērijas modeļos.

Funkcijas Žestu vadība iestatīšana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Žestu vadība

Veiciet Žestu vadības vides pārbaude, tad pabeidziet žestu vadības aktivizēšanai nepieciešamo iestatījumu iestatīšanu, piemēram, opcijas **Rādītāja ātrums** pielāgošanu un to, vai attēlot opciju **Animēta žestu vadība**.

Sistēma		
	\wedge	
Uzstādīšana		
Režīms Sports		
Izvēlnes valoda		Latviešu
Viedā drošība		
Univ. pults iestatīšana		
Balss atpazīšana		
Žestu vadība		leslēgts
	\checkmark	

🖉 Jūsu televizora izvēlne var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no modeļa.

Televizora vadība, izmantojot žestus

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Žestu vadība > Žestu vadība

- 1. lestatiet opciju Žestu vadība uz leslēgts.
- 2. Pavērsieties pret televizora kameru, pēc tam, sēžot ērtā pozīcijā, paceliet uz augšu roku un tad lēnām pārvietojiet pilnībā izstieptu rādītājpirkstu pa kreisi vai pa labi.
- 3. Lēnām kustiniet roku pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotu rādītāju uz konkrētu funkciju.
- 4. Salokiet rādītājpirkstu uz leju, lai atlasītu funkciju, un tad atkal iztaisnojiet to, lai palaistu atlasīto funkciju.



- 🖉 Funkcija Žestu vadība ir pieejama vai nu virziena vadības, vai kustības norādīšanas režīmā.
- Lai izmantotu šo funkciju, atsevišķi nopērkamā televizora kamera ir jāpievieno pie tai speciāli paredzētās USB pieslēgvietas televizora aizmugurē.
- 🖉 🛛 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "Televizora vadība, izmantojot žestus (Žestu vadība)".

Samsung Smart Control tālvadības pults izmantošana

🖉 Šī funkcija ir atbalstīta tikai S9 sērijas modeļos vai J6300, J6330, J6390 sērijas modeļos NVS reģionā.

Televizora izmantošana ar pogu POINTER

Novietojiet pirkstu uz pogas **POINTER** un kustiniet Samsung Smart Control tālvadības pulti. Ekrānā redzamais rādītājs pārvietojas tādā pašā virzienā, kā tiek kustināta Samsung Smart Control tālvadības pults. Pārvietojiet rādītāju uz vienu no šādām ekrānā redzamajām ikonām un tad nospiediet pogu **POINTER**.

- 🐵: attēlo ekrānā redzamo tālvadības pulti.
- 💿: ļauj pielāgot skaļumu vai atlasīt skaļruņus.
- 🔁: attēlo kanālu sarakstu.
- 🔘: palaiž pakalpojumu Smart Hub.

Samsung Smart Control tālvadības pults iestatīšana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Smart Control iestatījumi

Konfigurējiet pamata iestatījumus Samsung Smart Control tālvadības pults izmantošanai.

Sistēma	
\wedge	
Izvēlnes valoda	Latviešu
Viedā drošība	
Univ. pults iestatīšana	
Laiks	
Paziņojumi	
lerīc. pārvald.	
Smart Control iestatījumi	
\checkmark	

Televizora pārošana ar Samsung Smart Control tālvadības pulti

leslēdzot televizoru pirmo reizi, Samsung Smart Control tālvadības pults tiek automātiski sapārota ar televizoru. Ja Smart Control tālvadības pults netiek automātiski sapārota ar televizoru, pavērsiet to pret televizora tālvadības pults sensoru un tad uz 3 sekundēm vai ilgāk vienlaicīgi nospiediet Samsung Smart Control pogas ① un ②.



^{🖉 🛛} Jūsu televizora izvēlne var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no modeļa.

Sporta pārraižu skatīšanās pieredzes uzlabošana

Režīma Režīms Sports aktivizēšana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Režīms Sports

lestatiet opciju **Režīms Sports** uz **leslēgts**. Televizors automātiski konfigurē attēla un skaņas iestatījumus uz tādiem iestatījumiem, kas ir īpaši piemēroti futbola spēlēm.

Sistēma	
Pieejamība	
Uzstādīšana	
Režīms Sports	
Izvēlnes valoda	Latviešu
Viedā drošība	
Univ. pults iestatīšana	
Laiks	
\checkmark	

🖉 Jūsu televizora izvēlne var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no modeļa.



Jūs varat pietuvināt ekrānu sporta režīma izmantošanas laikā. Pārvietojiet kursoru uz ekrāna daļu, kuru vēlaties palielināt.

- Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "Sporta programmu reālistiskāka skatīšanās, izmantojot funkciju Režīms Sports".
- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Kanālu rediģēšana

Kanāla rediģēšanas funkcijas palaišana

(MENU/123) > MENU > Apraide > Kanāla rediģēšana

Apraide	
Autom. kanālu iestatīšana	
Antena	Antena
Kanālu saraksts	
Rokasgrāmata	
Grafiku pārvaldnieks	
Kanāla rediģēšana	
Rediģ.iecienīt.	
\checkmark	

🖉 🛛 Jūsu televizora izvēlne var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no modeļa.

Kanālu pārkārtošana vai dzēšana

(MENU/123) > MENU > Apraide > Kanāla rediģēšana > Mainīt numuru vai Dzēst

Jūs varat pārkārtot kanālu secību vai dzēst kanālus. Lai mainītu kanāla secību, atlasiet to un tad atlasiet opciju Mainīt numuru. Lai dzēstu kanālu, atlasiet to un tad atlasiet opciju Dzēst.





🖉 🛛 Noteikti kanāli nav pieejami atkarībā no kanāla veida.

Antenas pievienošana (Antena)

Pievienojiet televizoru antenai vai kabeļa ligzdai, lai saņemtu apraides signālus.

Pievienojiet kabeli no antenas vai kabeļa ligzdas pie ANT IN savienotāja, kā redzams zemāk attēlā.

🖉 Antenas savienojums nav nepieciešams, ja pievienojat kabeļtelevīzijas vadības bloku vai satelītuztvērēju.



Abus savienotājus ieteicams pievienot, izmantojot Multi-Switch vai DiSEqC. Aktivizējiet un iestatiet opciju **Antenas** savienojuma tips uz Divi oscilatori.

- 🖉 Savienošanas metode var atšķirties dažādiem modeļiem.
- 🖉 🛛 DVB-T2 sistēma var nebūt pieejama noteiktās atrašanās vietās.

Pievienošana internetam

Vadu interneta savienojuma izveide

LAN kabeļu izmantošana

Pastāv trīs veidi, kā pievienot televizoru interneta piekļuves punktiem, kā redzams šādos attēlos:

• Sienas LAN kontaktligzda



Ārējais modems



• ① IP maršrutētājs + ② ārējais modems



- 🖉 Lai pievienotu televizoru interneta piekļuves punktiem, mēs iesakām izmantot Cat 7 LAN kabeļus.
- 🖉 Televizors nevarēs izveidot savienojumu ar internetu, ja tīkla ātrums būs zemāks par 10 Mb/s.

Automātiska savienojuma izveide ar vadu interneta tīklu

(MENU/123) > MENU > Tīkls > Tīkla iestatījumi Mēģ. tagad

Automātiski izveidojiet savienojumu ar pieejamo tīklu.

- 1. Atlasiet opciju Kabelis.
- 2. Tiklīdz tīkla savienojums būs veiksmīgi izveidots, parādīsies apstiprinājuma ziņojums. Ja savienojums neizdevās, mēģiniet vēlreiz vai izveidojiet savienojumu manuāli.

Bezvadu interneta savienojuma izveide



Automātiska savienojuma izveide ar bezvadu interneta tīklu

(MENU/123) > MENU > Tīkls > Tīkla iestatījumi

Pirms savienojuma izveidošanas mēģinājuma pārliecinieties, ka jums ir zināmi bezvadu maršrutētāja SSID (nosaukums) un paroles iestatījumi.

- 1. Atlasiet opciju Bezvadu. Televizorā automātiski parādās pieejamo bezvadu tīklu saraksts.
- Atlasiet tīklu. Ja vēlamais tīkls neparādās sarakstā, atlasiet opciju Pievienot tīklu un tad ievadiet tīkla SSID (nosaukumu) manuāli.
- *3.* Ja tīklam ir iespējotas drošības opcijas, ievadiet paroli. Ja tīklam nav iespējotas drošības opcijas, televizors neattēlos ekrāna papildtastatūru un mēģinās izveidot savienojumu uzreiz.

Savienojuma izveide ar bezvadu interneta tīklu, izmantojot WPS

(MENU/123) > MENU > Tīkls > Tīkla iestatījumi

Ja maršrutētājam ir nospiežama WPS poga (Wi-Fi aizsargāta iestatīšana), varat izmantot to, lai automātiski izveidotu savienojumu starp televizoru un maršrutētāju.

- 1. Atlasiet opciju Bezvadu. Televizorā automātiski parādās pieejamo bezvadu tīklu saraksts.
- 2. Atlasiet opciju Apturēt un tad atlasiet opciju WPS.
- 3. Ne vēlāk kā divu minūšu laikā nospiediet uz bezvadu maršrutētāja esošo WPS vai PBC pogu.
- 4. Televizors tiek automātiski pievienots tīklam.

Interneta savienojuma statusa pārbaude

(MENU/123) > MENU > Tīkis > Tīkia statuss Mēģ. tagad

Tīkls	
Tīkla statuss	
Tīkla iestatījumi	
Tiešais Wi-Fi	
Multivides ierīces iestatījumi	
Ekrāna pārraidīšana	
ler. nosauk.	[TV] Samsung
Balss atpazīšana	
\checkmark	

🖉 🛛 Jūsu televizora izvēlne var atšķirties no augstāk redzamā attēla atkarībā no modeļa.

Aplūkojiet pašreizējo tīkla un interneta savienojuma statusu.

Tīklā redzamā televizora nosaukuma maiņa

(MENU/123) > MENU > Tīkls > Ier. nosauk. Mēģ. tagad

Jūs varat mainīt televizora nosaukumu, kas būs redzams mobilajās ierīcēs un klēpjdatoros.

- 1. Atlasiet opciju ler. nosauk., kas atrodama izvēlnē Tīkls.
- 2. Attēlotajā sarakstā atlasiet vēlamo nosaukumu. Vai arī atlasiet opciju Lietotāja ievade, lai ievadītu nosaukumu manuāli.

Savienojuma izveide ar tīklu, izmantojot mobilo sargspraudni

Jūs varat pievienot televizoru tīklam, izmantojot mobilo ierīci, pirms tam pievienojot televizoram mobilo sargspraudni. Pievienojiet mobilo sargspraudni pie televizora USB pieslēgvietas.

- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
- Izmantojot liela izmēra mobilo sargspraudni (datu karti), USB ierīces var nedarboties pareizi dēļ traucējumiem starp USB pieslēgvietām, vai bezvadu tīkls var nedarboties pareizi dēļ traucējumiem no perifērijas ierīcēm un apkārtējās vides. Šādā gadījumā izmantojiet USB paplašināšanas kabeli.
- Dpcija Kanāla ierobežojumu lietotnes un paziņojumi nav pieejama, iestatot mobilo tīklu.
- 🖉 🛛 Ja rodas tiešsaistes pakalpojumu lietošanas problēmas, lūdzu, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.



Šo funkciju atbalsta šādi mobilo pakalpojumu sniedzēji un ierīces:

- Vodacom (modeļa nr.: K4605)
- MTN (modeļa nr.: E3131S, E3251)
- Safaricom (modela nr.: E303)

Interneta savienojamības problēmu traucējummeklēšana

Vadu interneta savienojamības problēmu traucējummeklēšana Mēģ. tagad

Netika atrasts tīkla kabelis

Pārliecinieties, ka ir pievienots tīkla kabelis. Ja tas ir pievienots, pārliecinieties, ka ir ieslēgts maršrutētājs. Ja tas ir ieslēgts, mēģiniet to izslēgt un ieslēgt.

Neizdevās automātiska IP adreses iestatīšana

Veiciet šādas darbības vai konfigurējiet opciju IP iestat. manuāli.

- 1. Pārliecinieties, ka maršrutētājā ir iespējots DHCP serveris, un atiestatiet maršrutētāju.
- 2. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Neizdevās izveidot savienojumu ar tīklu

- 1. Pārbaudiet visus opcijas IP iestat. iestatījumus.
- 2. Pārliecinieties, ka maršrutētājā ir iespējots DHCP serveris. Pēc tam atvienojiet un no jauna pievienojiet maršrutētāju.
- 3. Ja tas nesniedz vēlamo rezultātu, sazinieties ar interneta pakalpojuma sniedzēju.

Lokālais savienojums ir izveidots, tomēr nevar izveidot savienojumu ar internetu

- 1. Pārliecinieties, ka interneta LAN kabelis ir pievienots pie maršrutētāja ārējās LAN pieslēgvietas.
- 2. Pārbaudiet DNS vērtības zem opcijas IP iestat..
- 3. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Tīkla iestatīšana pabeigta, bet nespēj izveidot savienojumu ar internetu

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Bezvadu interneta savienojamības problēmu traucējummeklēšana

Neveiksmīgs bezvadu savienojums

Ja atlasītais bezvadu maršrutētājs nav atrasts, dodieties uz sadaļu Tīkla iestatījumi un atlasiet pareizo maršrutētāju.

Neizdevās izveidot savienojumu ar bezvadu maršrutētāju

- 1. Pārbaudiet, vai maršrutētājs ir ieslēgts. Ja tas ir ieslēgts, izslēdziet un pēc tam vēlreiz ieslēdziet to.
- 2. Ja nepieciešams, ievadiet pareizo paroli.

Neizdevās automātiska IP adreses iestatīšana

Veiciet šādas darbības vai konfigurējiet opciju IP iestat. manuāli.

- 1. Pārliecinieties, ka maršrutētājā ir iespējots DHCP serveris. Pēc tam atvienojiet un no jauna pievienojiet maršrutētāju.
- 2. Ja nepieciešams, ievadiet pareizo paroli.
- 3. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Neizdevās izveidot savienojumu ar tīklu

- 1. Pārbaudiet visus opcijas IP iestat. iestatījumus.
- 2. Ja nepieciešams, ievadiet pareizo paroli.
- 3. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Lokālais savienojums ir izveidots, tomēr nevar izveidot savienojumu ar internetu

- 1. Pārliecinieties, ka interneta LAN kabelis ir pievienots pie maršrutētāja ārējās LAN pieslēgvietas.
- 2. Pārbaudiet DNS vērtības zem opcijas IP iestat..
- 3. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Tīkla iestatīšana pabeigta, bet nespēj izveidot savienojumu ar internetu

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Video ierīču pievienošana

Šis televizors ir aprīkots ar plašu savienotāju klāstu, kas speciāli paredzēti video ievadei no ārējām ierīcēm. Zemāk redzams saraksts ar pieejamajiem savienotājiem, kas sakārtots dilstošā secībā pēc attēla kvalitātes.

- HDMI
- Komponentu
- Kompozītu (A/V)

Vislabākajai attēla kvalitātei pievienojiet video ierīci televizoram, izmantojot HDMI savienotāju. Ja ierīce nav aprīkota ar HDMI savienotāju, izmēģiniet komponentu savienotāju.

Pievienošana, izmantojot HDMI kabeli

leteicami šāda veida HDMI kabeļi:

- Lielātruma HDMI kabelis
- Lielātruma HDMI kabelis ar Ethernet

Pievienojiet HDMI kabeli pie televizora HDMI ievades savienotāja un ierīces HDMI izvades savienotāja, kā redzams zemāk attēlā.



Iestatiet opciju Rediģēt ierīces veidu uz DVI PC datoram, kas pievienots ar HDMI-DVI kabeli, un uz PC datoram, kas pievienots ar HDMI kabeli. Tāpat iestatiet opciju Rediģēt ierīces veidu uz DVI ierīces A/V ierīcei, kas pievienota ar HDMI-DVI kabeli.

Pievienošana, izmantojot komponentu kabeli

Pievienojiet komponentu kabeli pie televizora komponentu ievades savienotājiem un ierīces komponentu izvades savienotājiem, kā redzams zemāk attēlā.

Pārliecinieties, ka kabeļu krāsas atbilst savienotāju krāsām.



Pievienošana, izmantojot kompozītu (A/V) kabeli

Pievienojiet AV kabeli pie televizora AV ievades savienotājiem un ierīces AV izvades savienotājiem, kā redzams zemāk attēlā.

Pārliecinieties, ka kabeļu krāsas atbilst savienotāju krāsām.



Audio ievades un izvades savienojumi

Šis televizors nodrošina plašu savienojumu klāstu, kas speciāli paredzēti audio ievadei no ārējām ierīcēm. Šie savienojumi ir norādīti zemāk.

- HDMI/ARC (Audio Return Channel Audio atgriešanas kanāls)
- Digitālais audio (Optiskais)
- Audio (Analogais)

Pievienošana, izmantojot HDMI (ARC) kabeli

ARC (Audio Return Channel – Audio atgriešanas kanāls) funkcija ļauj televizoram izvadīt digitālo skaņu uz audio ierīci un ievadīt digitālo skaņu no tās pašas audio ierīces, izmantojot vienu HDMI kabeli. ARC funkcija ir pieejama tikai izmantojot HDMI (ARC) pieslēgvietu un tikai tad, ja televizors ir pievienots ARC-iespējotam AV uztvērējam.

Pievienojiet HDMI kabeli pie televizora HDMI (ARC) ievades savienotāja un ierīces HDMI izvades savienotāja, kā redzams zemāk attēlā.



Pievienošana, izmantojot digitālo audio (optisko) kabeli

Jūs varat klausīties digitālo audio skaņu ar AV uztvērēju, kas pievienots televizoram izmantojot digitālo audio (optisko) savienotāju.

Pievienojiet optisko kabeli pie televizora digitālās audio izvades savienotāja un ierīces digitālās audio ievades savienotāja, kā redzams zemāk attēlā.



Austiņu pievienošana

Pievienojiet austiņas pie televizora austiņu izvades savienotāja, kā redzams zemāk attēlā.



🖉 Pieejamība ir atkarīga no konkrētā modeļa un reģiona.

Pievienošana, izmantojot audio kabeli

Skatiet attēlu un pievienojiet audio kabeli pie televizora audio izvades savienotāja un ierīces audio ievades savienotāja.



🖉 Pieejamība ir atkarīga no konkrētā modeļa un reģiona.

Datora pievienošana

Pieejamie savienojumi ir norādīti zemāk.

Lai izmantotu televizoru datora monitora vietā

- Pievienojiet, izmantojot HDMI pieslēgvietu un HDMI kabeli.
- Pievienojiet, izmantojot HDMI (DVI) pieslēgvietu un HDMI-DVI kabeli.

Lai televizorā aplūkotu vai atskaņotu datorā saglabātu saturu

• Pievienojiet, izmantojot mājas tīklu.

Pievienošana, izmantojot HDMI pieslēgvietu

HDMI savienojumam mēs iesakām izmantot vienu no šādiem HDMI kabeļu tipiem:

- Lielātruma HDMI kabelis
- Lielātruma HDMI kabelis ar Ethernet

Pievienojiet HDMI kabeli pie televizora HDMI ievades savienotāja un ierīces HDMI izvades savienotāja, kā redzams zemāk attēlā.



Iestatiet opciju Rediģēt ierīces veidu uz DVI PC datoram, kas pievienots ar HDMI-DVI kabeli, un uz PC datoram, kas pievienots ar HDMI kabeli. Tāpat iestatiet opciju Rediģēt ierīces veidu uz DVI ierīces A/V ierīcei, kas pievienota ar HDMI-DVI kabeli.

Pievienošana, izmantojot HDMI-DVI kabeli

Ja televizora grafiskais adapteris neatbalsta HDMI saskarni, pievienojiet datoru televizoram, izmantojot DVI (Digital Visual Interface – Digitālā vizuālā saskarne)-HDMI kabeli. Ņemiet vērā, ka HDMI-DVI savienojumu atbalsta tikai HDMI (DVI) pieslēgvieta, un tā nenodrošina audio pārraidi. Lai klausītos datora skaņu, pievienojiet datora audio izvades savienotājam ārējos skaļruņus.

Pievienojiet HDMI-DVI kabeli pie televizora HDMI (DVI) pieslēgvietas un datora DVI izvades pieslēgvietas, kā redzams zemāk attēlā.



- Iestatiet opciju Rediģēt ierīces veidu uz DVI PC datoram, kas pievienots ar HDMI-DVI kabeli, un uz PC datoram, kas pievienots ar HDMI kabeli. Tāpat iestatiet opciju Rediģēt ierīces veidu uz DVI ierīces A/V ierīcei, kas pievienota ar HDMI-DVI kabeli.
- Lai uzzinātu par televizora atbalstītajām izšķirtspējām, skatiet sadaļu "Izlasiet pirms datora pievienošanas (Atbalstītās izšķirtspējas)".

Pievienošana, izmantojot mājas tīklu

Jūs varat televizorā ātri piekļūt un atskaņot fotoattēlu, video un mūzikas failus, kas saglabāti datorā.

- 1. Pievienojiet televizoru un datoru tam pašam maršrutētājam vai piekļuves punktam (AP). Tiklīdz esat pievienojis ierīces tam pašam maršrutētājam vai piekļuves punktam (AP), tiek veikta mājas tīkla konfigurācija.
- Datora ekrānā atlasiet [Vadības panelis] > [Tīkls un internets] > [Tīkla un koplietošanas centrs] > [Mainīt koplietošanas papildu iestatījumus] un atlasiet [Izvēlēties multivides straumēšanas opcijas...], lai aktivizētu multivides straumēšanu.
- 3. Sarakstā iestatiet televizoru uz [Atļauts].
- 4. Palaidiet datorā Windows Media Player. Atlasiet [lestatījumi] > [Bibliotēkas pārvaldība] un tad pievienojiet atrašanās vietu, kurā ir saglabāti fotoattēlu, video un mūzikas faili, lai atskaņotu šos failus televizorā. Lai iegūtu plašāku informāciju par satura atskaņošanu, skatiet sadaļu "Datorā vai mobilajā ierīcē atrodama multivides satura atskaņošana".
- 🖉 Varat arī pārvietot failus uz Windows Media Player norādīto noklusējuma mapi un tad atskaņot vai aplūkot tos televizorā.

Mobilās ierīces pievienošana

Jūs varat pievienot mobilo ierīci, piemēram, viedtālruni vai planšetdatoru, tieši pie televizora, vai arī pievienot to tīklam un attēlot mobilās ierīces ekrānu vai atskaņot tajā saglabāto saturu televizorā. Pieejamie savienojumi ir norādīti zemāk.

- Aplūkojiet mobilās ierīces ekrānu televizora ekrānā, izmantojot MHL-HDMI kabeli.
- Pievienojiet mobilo ierīci, pārraidot mobilās ierīces ekrānu televizorā (Ekrāna pārraidīšana).
- Pievienojiet mobilās ierīces, neizmantojot bezvadu maršrutētāju (Tiešais Wi-Fi).
- Pievienojiet mobilo ierīci, izmantojot funkciju Samsung Smart View 2.0.

Pievienošana, izmantojot MHL-HDMI kabeli

Jūs varat izmantot Mobile High-definition Link – Mobilās augstas izšķirtspējas saites (MHL) funkciju, lai attēlotu televizorā mobilās ierīces ekrānu. Tomēr MHL funkcija ir pieejama tikai izmantojot televizora HDMI (MHL) pieslēgvietu un tikai ar MHL-iespējotu mobilo ierīci. Informāciju par MHL konfigurāciju mobilajā ierīcē meklējiet ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

Pievienojot televizoram mobilo ierīci, izmantojot MHL-HDMI kabeli, televizors automātiski pārslēdz katra mobilajā ierīcē saglabātā satura vienuma attēla izmēru uz oriģinālo šī satura vienuma attēla izmēru.

Pievienojiet MHL-HDMI kabeli pie televizora HDMI (MHL) ievades savienotāja un mobilās ierīces USB pieslēgvietas, kā redzams zemāk attēlā.



Funkcijas Ekrāna pārraidīšana izmantošana

(MENU/123) > MENU > Tīkls > Ekrāna pārraidīšana Mēģ. tagad

Jūs varat, izmantojot bezvadu tīklu, pievienot pie televizora mobilo ierīci, kurā ir atļauta ekrāna pārraidīšanas funkcija, tādējādi ļaujot televizorā atskaņot ierīcē saglabātos video un audio failus. Ar ekrāna pārraidīšanu tiek saprasta funkcija, kas atskaņo mobilajā ierīcē saglabātus video un audio failus vienlaicīgi gan televizorā, gan mobilajā ierīcē.

Pievienošana, izmantojot mobilo ierīci

- 1. Palaidiet mobilajā ierīcē funkciju **Ekrāna pārraidīšana**. Mobilā ierīce meklē pieejamās ierīces, kurām iespējams pievienoties.
- 2. Atlasiet sarakstā televizoru. Televizors automātiski atļauj savienojuma izveidi, un ierīce izveido savienojumu.
- 3. Atlasiet opciju Atlaut, lai pievienotu mobilo ierīci.
 - 🖉 🛛 Visas iepriekš atļautās mobilās ierīces pievienosies automātiski bez speciālas atļaujas.
 - Atlasot opciju Aizliegt, ierīce nevar izveidot savienojumu. Lai mainītu savienojuma statusu ierīcei, kurai pirms tam bijis aizliegts veidot savienojumu, atlasiet (MENU/123) > MENU > Tīkls > Multivides ierīču pārvaldnieks, atlasiet konkrēto ierīci un tad atlasiet opciju Atļaut.

Pievienošana, automātiski atļaujot savienojuma izveidi

- Atlasiet (MENU/123) > MENU > Tīkls > Ekrāna pārraidīšana. Tāpat ekrāna pārraidīšanu iespējams uzsākt, nospiežot tālvadības pults pogu SOURCE un ekrāna augšdaļā redzamajā sarakstā atlasot opciju Ekrāna pārraidīšana.
- 2. Palaidiet mobilajā ierīcē funkciju Ekrāna pārraidīšana. Mobilā ierīce meklē pieejamās ierīces, kurām iespējams pievienoties.
- 3. Atlasiet sarakstā televizoru. Televizors automātiski atļauj savienojuma izveidi, un ierīce izveido savienojumu.
 - 🖉 🛛 Ja mobilā ierīce nevar izveidot savienojumu, izslēdziet un atkal ieslēdziet gan televizoru, gan mobilo ierīci.

Mobilās ierīces pievienošana, neizmantojot bezvadu maršrutētāju (Tiešais Wi-Fi)

(MENU/123) > MENU > Tīkls > Tiešais Wi-Fi > Tiešais Wi-Fi Mēģ. tagad

Ar tiešā Wi-Fi funkciju jūs varat pievienot mobilo ierīci tieši pie televizora, neizmantojot bezvadu maršrutētāju vai piekļuves punktu. Pievienojot mobilo ierīci pie televizora, izmantojot funkciju **Tiešais Wi-Fi**, jūs varat televizorā atskaņot fotoattēlu, video un mūzikas failus, kas saglabāti mobilajā ierīcē.

- 1. lespējojiet mobilajā ierīcē tiešā Wi-Fi funkciju un tad palaidiet televizorā opciju **Tiešais Wi-Fi**. Televizors automātiski skenē un attēlo pieejamo ierīču sarakstu. Mobilās ierīces ekrānā parādās arī televizora nosaukums.
- 2. Lai uzsāktu savienojumu, atlasiet sarakstā ierīci. Ja savienojuma pieprasījumu nosūtījis televizors, mobilās ierīces ekrānā parādās atļaujas ziņojums un otrādi.
- 3. Atļaujiet savienojumu. Televizors un mobilā ierīce izveido savienojumu.
- Lai iegūtu plašāku informāciju par multivides saturu, skatiet sadaļu "Datorā vai mobilajā ierīcē atrodama multivides satura atskaņošana".
- Lai apstiprinātu mobilās ierīces, kurās ir atļauts vai aizliegts savienojums, atlasiet (MENU/123) > MENU > Tīkls > Multivides ierīču pārvaldnieks.
- Novietojot mobilo ierīci tuvāk televizoram, kurā ir aktivizēta tiešā Wi-Fi funkcija, ekrāna kreisajā apakšējā daļā parādās savienojuma apstiprinājuma logs, ļaujot jums ērti pievienot ierīci.

lepriekš pievienoto mobilo ierīču savienojuma statusa pārvaldība

- Atlasiet (MENU/123) > MENU > Tīkls > Multivides ierīču pārvaldnieks. Televizors attēlo sarakstu ar ierīcēm, kas iepriekš bijušas pievienotas televizoram vai kuras ir mēģinājušas izveidot savienojuma ar televizoru, bet tas ir bijis aizliegts. Tāpat ir redzams savienojuma statuss (Atļauts/Aizliegts).
- 2. Atlasiet ierīci.
- 3. Atlasiet savienojuma veidu vai izdzēsiet ierīci no saraksta.
- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir atrodamas ierīces, kas iepriekš bijušas pievienotas televizoram vai kuras ir mēģinājušas izveidot savienojuma ar televizoru, bet tas ir bijis aizliegts.

Mobilās ierīces pievienošana, izmantojot funkciju Samsung Smart View 2.0

Uzinstalējot un palaižot televizoram pievienotā mobilā ierīcē funkciju Samsung Smart View 2.0, jūs varat atskaņot televizorā mobilajā ierīcē saglabāto multivides saturu, piemēram, video, fotoattēlus un mūziku. Pateicoties šai funkcijai, iespējams arī nosūtīt teksta ziņojumus vai kontrolēt televizoru, izmantojot mobilo ierīci.

Klēpjdatora pārošana ar televizoru – Datora ekrāna bezvadu pārraidīšana (vai KINO televīzija)

Jūs varat aplūkot klēpjdatora uzlaboto vai duālo ekrāna darbības režīmu, sapārojot klēpjdatoru ar televizoru bezvadu tīklā. Pievienojiet datora ekrāna bezvadu pārraidīšanas adapteri (vai KINO komplektu, VG-SWD1000) pie klēpjdatora HDMI pieslēgvietas, un tad ar komplektācijā iekļauto USB kabeli savienojiet datora ekrāna bezvadu pārraidīšanas adaptera (vai KINO komplekta, VG-SWD1000) USB pieslēgvietu ar klēpjdatora USB pieslēgvietu. Televizora ekrānā parādās pārošanas paziņojums. Ja pārošana tiek atļauta, klēpjdatora ekrāns tiek attēlots televizora ekrānā.

- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
- Datora ekrāna bezvadu pārraidīšanas funkcijai, KINO televīzijai un KINO komplektam tiek izmantota viena un tā pati tehnoloģija, kuras nosaukums atšķiras atkarībā no reģiona.
- 🖉 Šī funkcija nav pieejama trešo pušu televizoros vai ierīcēs, kas nav klēpjdatori.
- Ja blakus atrodas divi Samsung televizori, izslēdziet to televizoru, kuru nevēlaties sapārot ar klēpjdatoru, tad mēģiniet veikt pārošanu.

levades signāla pārslēgšana ar ārējām ierīcēm

Nospiediet pogu SOURCE, lai pārslēgtos starp televizoram pievienotām ārējām ierīcēm.

• Opcijas

Lai aplūkotu Opciju izvēlni, nospiediet pogu 🗸. Izvēlnē Opcijas redzamās funkcijas var ietvert šādas opcijas:

- 🖉 🛛 Savienotāju nosaukumi var atšķirties atkarībā no produkta.
- Rediģēt ierīces veidu: ļauj mainīt ārējo ierīču veidus. Atlasiet ārējo ierīci, kuru vēlaties mainīt. Piemēram, jūs varat izmantot HDMI kabeli, lai pārsauktu televizoram pievienotu datoru par PC. Tāpat varat izmantot arī HDMI-DVI kabeli, lai pārsauktu AV ierīces, piemēram, DVI ierīces.
- Rediģēt nos.: ļauj pārsaukt televizoram pievienotās ierīces, lai vienkāršāk identificētu ārējos avotus.
- Informācija: attēlo informāciju par pievienotajām ierīcēm.
- Anynet+ (HDMI-CEC): attēlo televizoram pievienoto ar Anynet+ (HDMI-CEC)-saderīgo ierīču sarakstu.
 - 🖉 Šī opcija ir pieejama tikai tad, kad opcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** ir iestatīta uz **Ieslēgts**.
- Noņemt USB ierīci: atvieno televizoram pievienotu USB ierīci.
- Dzēst universālo tālvadības pulti: dzēš televizoram pievienoto ārējo ierīci, izmantojot universālās tālvadības pults funkciju.
 - 🖉 Šī funkcija ir atbalstīta tikai S9 sērijas modeļos vai J6300, J6330, J6390 sērijas modeļos NVS reģionā.
- Univ. pults iestatīšana: jūs varat izmantot televizora tālvadības pulti, lai vadītu ārējās ierīces.
 - 🖉 Šī funkcija ir atbalstīta tikai S9 sērijas modeļos vai J6300, J6330, J6390 sērijas modeļos NVS reģionā.
 - Lai iegūtu plašāku informāciju par universālās tālvadības pults funkcijas izmantošanu, skatiet sadaļu "Ārējo ierīču vadīšana, izmantojot televizora pulti Universālās tālvadības pults izmantošana".

Piezīmes par savienojumiem!

- 🖉 🛛 Savienotāju skaits, to nosaukumi un atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no televizora modeļa.
- Skatiet ārējās ierīces lietošanas rokasgrāmatu, kad pievienojat to pie televizora. Ārējās ierīces savienotāju skaits, to nosaukumi un atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no ražotāja.

Piezīmes par HDMI savienojumu

- Izmantojiet 14 mm vai mazāka biezuma HDMI kabeli.
- Nesertificēta HDMI kabeļa izmantošanas gadījumā var parādīties tukšs ekrāns vai rasties savienojuma kļūda.
- Noteikti HDMI kabeļi un ierīces var nebūt savietojamas ar televizoru atšķirīgu HDMI specifikāciju dēļ.
- Šis televizors neatbalsta HDMI Ethernet kanālu. Ethernet ir LAN (Local Area Network Lokālais tīkls), kas izveidots, izmantojot IEEE standartizētus koaksiālos kabeļus.
- HDCP 2.2 atbalsta tikai televizora HDMI (MHL) pieslēgvieta. HDCP ir saīsinājums no termina "High Bandwidth Digital Content Protection Liela joslas platuma digitālā satura aizsardzība", un tas tiek izmantots autortiesību aizsardzībai.
- Daudzi datoru grafiskie adapteri nav aprīkoti ar HDMI pieslēgvietām un to vietā ir nodrošinātas DVI pieslēgvietas. Ja datora grafiskais adapteris ir aprīkots ar DVI pieslēgvietu, izmantojiet HDMI-DVI kabeli, lai pievienotu datoru pie televizora. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "Pievienošana, izmantojot HDMI-DVI kabeli".
- Lietojot HDMI adapteri, televizors atpazīst signālu kā HDMI signālu un var reaģēt savādāk, nekā MHL-HDMI kabeļa savienojuma gadījumā.

Piezīmes par audio ierīču savienojumu

- Lai iegūtu labāku audio kvalitāti, ieteicams izmantot AV uztvērēju.
- Pievienojot ierīci, izmantojot optisko kabeli, nenozīmē, ka televizora skaļruņi tiks izslēgti automātiski. Lai izslēgtu televizora skaļruņus, iestatiet opciju Atlasīt skaļruni ((MENU/123) > MENU > Skaņa > Skaļruņa iestatījumi > Atlasīt skaļruni) uz jebkuru citu iestatījumu, kas nav TV skaļrunis.
- Neparasts troksnis, kas nāk no audio ierīces tās izmantošanas laikā, var norādīt uz pašas audio ierīces darbības problēmām. Ja tā notiek, jautājiet palīdzību audio ierīces ražotājam.
- Digitālā audio skaņa ir pieejama tikai 5.1-kanālu apraidēm.
- Izmantojiet tikai austiņas ar 3-vadītāju TRS tipa kontaktspraudni.
- Austiņu skaļumu un televizora skaļumu var regulēt neatkarīgi vienu no otra.
- Laikā, kad televizoram ir pievienotas austiņas, televizora skaļruņi ir izslēgti un noteiktas Skaņa opcijas ir deaktivizētas.

Piezīmes par datoru savienojumu

- Lai uzzinātu par televizora atbalstītajām izšķirtspējām, skatiet sadaļu "Izlasiet pirms datora pievienošanas (Atbalstītās izšķirtspējas)".
- Kamēr vien ir aktivizēta failu koplietošana, var notikt neautorizēta piekļuve. Kad jums nav nepieciešams piekļūt datiem, atspējojiet failu koplietošanu.
- Datoram un Smart TV televizoram ir jābūt pievienotiem vienam tīklam.

Piezīmes par mobilo ierīču savienojumu

- Lai izmantotu funkciju Ekrāna pārraidīšana, mobilajai ierīcei jāatbalsta tāda ekrāna pārraidīšanas funkcija, kā piemēram, AllShare Cast vai Ekrāna pārraidīšana. Lai pārbaudītu, vai mobilā ierīce atbalsta ekrāna pārraidīšanas funkciju, lūdzu, apmeklējiet mobilās ierīces ražotāja tīmekļa vietni.
- Lai izmantotu tiešā Wi-Fi funkciju, mobilajai ierīcei jāatbalsta funkcija Tiešais Wi-Fi. Lūdzu, pārbaudiet, vai mobilā ierīce atbalsta tiešā Wi-Fi funkciju.
- Mobilajai ierīcei un Smart TV televizoram ir jābūt savienotiem vienam ar otru vai jābūt pievienotiem vienam tīklam.
- Atkarībā no tīkla apstākļiem video vai audio atskaņošana var periodiski apstāties.

Piezīmes par datora ekrāna bezvadu pārraidīšana (vai KINO televīzija) savienojumu

- Datora ekrāna bezvadu pārraidīšanas funkcijai, KINO televīzijai un KINO komplektam tiek izmantota viena un tā pati tehnoloģija, kuras nosaukums atšķiras atkarībā no reģiona.
- Darbības diapazons var atšķirties apkārtējā telpā esošo šķēršļu (piem., cilvēku ķermeņi, metāla priekšmeti vai sienas) vai elektromagnētiskā lauka dēļ. Lai nodrošinātu vienmērīgu darbību, datora ekrāna bezvadu pārraidīšanas adapteri (vai KINO komplektu, VG-SWD1000) ieteicams izmantot tajā paša vietā, kurā ir novietos televizors.
- Pievienojot datora ekrāna bezvadu pārraidīšanas adapteri (vai KINO komplektu, VG-SWD1000), televizorā var netikt normāli atskaņoti video faili atkarībā no tā, vai tā tuvumā atrodas kāda cita ierīce, kas pārraida radio signālus.
- Nenovietojiet datora ekrāna bezvadu pārraidīšanas adapteri (vai KINO komplektu, VG-SWD1000) jebkāda siltuma avota tuvumā, kā arī vietā, kurā ir augsts mitruma līmenis vai kurā tas atrodas tiešos saules staros. Šīs darbības rezultātā var rasties ierīces darbības traucējumi vai izcelties ugunsgrēks.
- Nepakļaujiet datora ekrāna bezvadu pārraidīšanas adapteri (vai KINO komplektu, VG-SWD1000) šādu vielu iedarbībai: ķīmiskām vielām (piem., vasks, benzols, šķīdinātājs, odu atbaidīšanas līdzeklis, gaisa atsvaidzinātājs, smērvielas) un tīrīšanas līdzekļiem, kas satur spirtu, šķīdinātāju vai kādas citas virsmaktīvas vielas. Šīs darbības rezultātā sargspraudņa korpuss var zaudēt krāsu vai var nolobīties uz tā esošās uzlīmes.
- Pašrocīgi neizjauciet, nelabojiet un nemodificējiet bezvadu pārraidīšanas adapteri (vai KINO komplektu, VG-SWD1000). Pārtrauciet sargspraudņa izmantošanu, ja tas ir salūzis vai bojāts.
- Pārliecinieties, ka izmantojat oriģinālu, Samsung Electronics piegādātu datora ekrāna bezvadu pārraidīšanas adapteri (vai KINO komplektu, VG-SWD1000).
Par Samsung Smart Control tālvadības pulti



Poga	Apraksts
∽ / AD	Nospiediet šo pogu, lai uz laiku izslēgtu skaņu. Nospiediet un turiet nospiestu šo pogu, lai atvērtu paneli Pieejamības saīsnes , kas ļauj iespējot vai atspējot sadaļas Pieejamība ((MENU/123) > MENU > Sistēma > Pieejamība) izvēlnes.
MENU/123	Attēlo ekrānā ciparu pogas, satura vadības pogu un citas funkciju pogas, ļaujot jums ērtāk palaist konkrētu funkciju. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "Ekrānā redzamās tālvadības pults attēlošana un izmantošana".
POINTER	Novietojiet pirkstu uz pogas POINTER un kustiniet Samsung Smart Control tālvadības pulti. Ekrānā redzamais rādītājs pārvietojas tādā pašā virzienā, kā tiek kustināta Samsung Smart Control tālvadības pults. Nospiediet pogu POINTER , lai atlasītu vai palaistu iezīmēto vienumu. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "Televizora izmantošana ar pogu POINTER".
~, ~, < , >	Pārvieto kursoru un maina televizora izvēlnē redzamās vērtības.
levadīt	Atlasa vai palaiž iezīmēto vienumu. Nospiediet un turiet nospiestu šo pogu, lai televizora skatīšanās laikā palaistu opciju Rokasgrāmata .
RETURN / EXIT	Atgriežas iepriekšējā izvēlnē vai kanālā. Nospiediet un turiet nospiestu, lai izietu no šobrīd televizora ekrānā palaistās funkcijas.
\$	Palaiž Smart Hub lietojumprogrammas.
▶,11	Kontrolē saturu, atskaņojot tādu multivides saturu, kā filmas, attēlus vai mūziku.
EXTRA	Attēlo saistīto informāciju par šobrīd izvēlēto programmu.
SOURCE	Ļauj attēlot un atlasīt pieejamos video avotus.

🖉 Samsung Smart Control tālvadības pults attēls var atšķirties atkarībā no modeļa.

🖉 Šī funkcija ir atbalstīta tikai S9 sērijas modeļos vai J6300, J6330, J6390 sērijas modeļos NVS reģionā.

Izmantojiet Samsung Smart Control tālvadības pulti no attāluma, kas nepārsniedz 6 m. Piemērotais izmantošanas attālums var atšķirties atkarībā no bezvadu vides apstākļiem.

Samsung Smart Control tālvadības pults izmantošana

🖉 Šī funkcija ir atbalstīta tikai S9 sērijas modeļos vai J6300, J6330, J6390 sērijas modeļos NVS reģionā.

Televizora izmantošana ar pogu POINTER

Novietojiet pirkstu uz pogas **POINTER** un kustiniet Samsung Smart Control tālvadības pulti. Ekrānā redzamais rādītājs pārvietojas tādā pašā virzienā, kā tiek kustināta Samsung Smart Control tālvadības pults. Pārvietojiet rādītāju, lai atlasītu ekrānā redzamu vienumu.



- 🐵: attēlo ekrānā redzamo tālvadības pulti.
- 🚭: ļauj pielāgot skaļumu vai atlasīt skaļruņus.
- 💼: attēlo kanālu sarakstu.
- 🔘: palaiž pakalpojumu Smart Hub.

Televizora izmantošana ar virzienu pogām un ievades pogu

Nospiediet pogas \land , \lor , \lt un >, lai pārvietotu rādītāju, kursoru vai iezīmēto vienumu vēlamajā virzienā vai mainītu iezīmētā vienuma iestatījumu. Nospiediet ievades pogu, lai atlasītu vienumu vai palaistu iezīmēto vienumu. Nospiediet un turiet nospiestu ievades pogu, lai televizora skatīšanās laikā aplūkotu opciju **Rokasgrāmata**.

- Lai pielāgotu rādītāja ātrumu, atlasiet (MENU/123) > MENU > Sistēma > Smart Control iestatījumi > Kustību noteikšanas jutīgums.
- Lai aplūkotu apmācību par to, kā izmantot pogu POINTER, atlasiet (MENU/123) > MENU > Atbalsts > Smart Control apmācība.

Ekrānā redzamās tālvadības pults attēlošana un izmantošana

Jūs varat atvērt un izmantoto ekrānā redzamo tālvadības pulti televizora ekrānā, nospiežot Samsung Smart Control tālvadības pults pogu MENU/123.

e) Sever	6		R 5	i min	[]] • Manual) Menu	O Alarma	©	 The second
1		2	3						
4		5	6						
7		8	9						
TTX/MIX		0	PRE-CH						
*		►	**						
He	•		►¥I						
А	В	С	D						
··->I									

Poga	Apraksts
Izvēlne	Atver ekrānā izvēlni.
Balss atpazīšana	Palaiž funkciju Balss atpazīšana.
Rokasgrāmata	Parāda elektronisko programmu ceļvedi (Electronic Programme Guide – EPG).
Informācija	Attēlo informāciju par pašreizējo programmu vai saturu.
Kanālu saraksts	Palaiž opciju Kanālu saraksts .
Režīms Sports	leslēdz vai izslēdz režīmu Režīms Sports. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "Sporta programmu reālistiskāka skatīšanās, izmantojot funkciju Režīms Sports".
EXTRA	Attēlo saistīto informāciju par šobrīd izvēlēto programmu.
African Cinema Mode	leslēdz vai izslēdz režīmu African Cinema Mode.
e-Manual	Atver e-Manual pamācību.
Attēla izmērs	Pielāgo attēla izmēru.
Attēla režīms	Pielāgo attēla režīmu.
Skaļruņi	Ļauj atlasīt skaļruņus, kas atskaņos televizora audio skaņu.
D	Piekļūstiet dažādām papildus opcijām un funkcijām, ko nodrošina skatītā apraide. Lai izmantotu šo pogu, opcija Aut. pal. datu p. ir jāiestata uz Ieslēgts un apraidei ir jāatbalsta funkcija Datu pārraides serviss.
Dual	Nospiežot pogu Dual vienu reizi, ekrānā tiek parādīts pašreizējais duālais režīms. Nospiediet pogu Dual vēlreiz, lai mainītu duālo režīmu.

Poga	Apraksts
Audioapraksts/subtitri	Attēlo Pieejamības saīsnes . Atlasiet pieejamās opcijas, lai tās ieslēgtu vai izslēgtu.
Audiovaloda	Atlasa audio valodu.
Miega taimeris	Automātiski izslēdz televizoru, kad pagājis iepriekš iestatīts laika posms.
Rīki	Atver ekrānā Rīku izvēlni.
Avots	Ļauj attēlot un atlasīt pieejamos video avotus.
Strāvas padeve	Izslēdziet televizoru.
	Izmantojiet šīs krāsainās pogas, lai piekļūtu papildopcijām, kas ir specifiskas konkrētajai funkcijai.
Pārvietot ciparu tastatūru pa labi / Pārvietot ciparu tastatūru pa kreisi	Pārvieto ciparu paneli pa kreisi vai pa labi.

Ekrānā redzamās tālvadības pults pogas var atšķirties atkarībā no televizora modeļa, reģiona un izmantotajām televizora funkcijām.

Lai mainītu pirmajā rindā redzamo izvēlnes opciju secību, atlasiet izvēlnes opciju, kuru vēlaties pārvietot, nospiediet un turiet nospiestu ievades pogu un tad atlasiet redzamās virzienu pogas, lai norādīto jauno atrašanās vietu.

Televizora pārošana ar Samsung Smart Control tālvadības pulti

leslēdzot televizoru pirmo reizi, Samsung Smart Control tālvadības pults tiek automātiski sapārota ar televizoru. Ja Smart Control tālvadības pults netiek automātiski sapārota ar televizoru, pavērsiet to pret televizora tālvadības pults sensoru un tad uz 3 sekundēm vai ilgāk vienlaicīgi nospiediet Samsung Smart Control pogas ① un ②.



Ārējo ierīču vadīšana, izmantojot televizora pulti – Universālās tālvadības pults izmantošana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Univ. pults iestatīšana

Jūs varat vadīt ārējās ierīces, kas pievienotas televizoram, izmantojot televizora tālvadības pulti.

- 🖉 Šī funkcija ir atbalstīta tikai S9 sērijas modeļos vai J6300, J6330, J6390 sērijas modeļos NVS reģionā.
- Tāpat varat izmantot arī Anynet+ (HDMI-CEC) funkciju, lai vadītu Samsung ārējās ierīces, izmantojot televizora tālvadības pulti, neveicot nekādu papildus iestatīšanu. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana".
- 🖉 Atsevišķas televizoram pievienotas ārējās ierīces var neatbalstīt universālās tālvadības pults funkciju.

Universālās tālvadības pults iestatīšana

- 1. Pievienojiet ārējo ierīci, kuru vēlaties vadīt ar universālo tālvadības pulti, pie televizora ierīces HDMI pieslēgvietas, un tad ieslēdziet ārējo ierīci.
- 2. Nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE, lai atvērtu ekrānu Avots.
- 3. Atlasiet opciju Univ. pults iestatīšana.
- 4. Sekojiet ekrānā redzamajām norādēm, lai pabeigtu iestatīšanu un reģistrētu ierīci. Norādes atšķirsies atkarībā no ierīces, kuru vēlaties vadīt.
 - 🖉 🛛 Ja ārējā ierīce pēc reģistrācijas nereaģē, reģistrējiet to vēlreiz, izmantojot tās modeļa numuru.
 - 🖉 🛛 Televizors saglabā atmiņā gan ārējo ierīci, gan savienojumu (HDMI 1, HDMI 2 u.c.), pie kura šī ierīce ir pievienota.

Rīku izvēlnes izmantošana televizora ekrānā

Nospiediet pogu TOOLS, lai televizora ekrānā atvērtu izvēlni Rīki. Pieejamas šādas izvēlnes opcijas.

- Attēla izmērs: pielāgo attēla izmēru.
- Attēla režīms: pielāgo attēla režīmu.
- Tīkls: ļauj pievienot televizoru internetam, izmantojot vadu vai bezvadu savienojumu.
- Audioapraksts/subtitri: Attēlo Pieejamības saīsnes. Atlasiet pieejamās opcijas, lai tās ieslēgtu vai izslēgtu.
- Audiovaloda: Atlasa audio valodu.
- Skaļruņi: ļauj atlasīt skaļruņus, kas atskaņos televizora audio skaņu.
- Miega taimeris: automātiski izslēdz televizoru, kad pagājis iepriekš iestatīts laika posms.
- Dual: Nospiežot pogu Dual vienu reizi, ekrānā tiek parādīts pašreizējais duālais režīms. Nospiediet pogu Dual vēlreiz, lai mainītu duālo režīmu.
- e-Manual: atver e-Manual pamācību.
 - 🖉 🛛 Izvēlnes Rīki opcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un atrašanās vietas.
 - Lai mainītu pirmajā rindā redzamo izvēlnes opciju secību, atlasiet izvēlnes opciju, kuru vēlaties pārvietot, nospiediet un turiet nospiestu ievades pogu un tad atlasiet redzamās virzienu pogas, lai norādīto jauno atrašanās vietu.

Televizora vadība, izmantojot tastatūru

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Ierīc. pārvald. > Tastatūras iestat. Mēģ. tagad

🖉 Atsevišķi modeļi nav saderīgi USB HID klases tastatūrām.

Tastatūras pievienošana

USB tastatūras pievienošana

Pievienojiet tastatūras kabeli televizora USB pieslēgvietai.

Bluetooth tastatūras pievienošana

- 1. Pārslēdziet Bluetooth tastatūru gaidstāves statusa režīmā.
- 2. Atlasiet (MENU/123) > MENU > Sistēma > Ierīc. pārvald. > Tastatūras iestat. > Pievienot Bluetooth tastatūru. Televizors automātiski skenē pieejamās tastatūras. Mēģ. tagad
 - Ja tastatūra netiek atrasta, novietojiet to tuvāk televizoram un tad atlasiet opciju Atjaunināt. Televizors vēlreiz skenē pieejamās tastatūras.
- *3.* Noskenēto ierīču sarakstā atlasiet Bluetooth tastatūru un tad atlasiet opciju **Sav. pārī un izv. sav.**. Ekrānā parādās skaitlis.
- 4. levadiet šo skaitli, izmantojot Bluetooth tastatūru. Tādējādi Bluetooth tastatūra tiek sapārota ar televizoru.

Tastatūras izmantošana

Jūs varat izmantot šādas tālvadības pults funkcijas ar televizoram pievienotu USB vai Bluetooth tastatūru.

Tastatūra	Tālvadības pults funkcijas
Virzienu taustiņi	Pārvieto kursoru
Windows taustiņš	Attēlo izvēlni
lzvēlnes saraksta taustiņš	Attēlo ekrānā redzamo tālvadības pulti
levades taustiņš	Atlasa vai palaiž iezīmēto vienumu
ESC taustiņš	Atgriežas iepriekšējā ekrānā
F1 / F2 / F3 / F4 taustiņš	A / B / C / D
F5 taustiņš	Palaiž pogu 💲
F6 taustiņš	Attēlo avota ekrānu
F7 taustiņš	Palaiž opciju Kanālu saraksts
F8 taustiņš	Izslēdz skaņu
F9 / F10 taustiņš	Regulē skaļumu
F11 / F12 taustiņš	Pārslēdz kanālu

Tastatūras iestatījumu maiņa

Atlasiet (MENU/123) > MENU > Sistēma > Ierīc. pārvald. > Tastatūras iestat. > Tastatūras opcijas. Mēģ. tagad

• Tastatūras valoda

Attēlo valodas, kuras iespējams izmantot ar šo tastatūru, un ļauj atlasīt vēlamo valodu.

• Tastatūras veids

Attēlo sarakstu ar tastatūru tipiem un ļauj atlasīt tipu, kas atbilst jūsu atlasītajai tastatūras valodai.

🖉 🛛 Redzamais tastatūras tipu saraksts atšķiras atkarībā no zem opcijas **Tastatūras valoda** atlasītās valodas.

• leslēdziet ievades valodu

Attēlo sarakstu ar taustiņiem, kurus iespējams izmantot, lai pārslēgtos starp valodām, un ļauj atlasīt vēlamo taustiņu.

Televizora vadība, izmantojot peli

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Ierīc. pārvald. > Peles iestatījumi Mēģ. tagad

🖉 🛛 Atsevišķi modeļi nav saderīgi USB HID klases pelēm.

USB peles pievienošana

Pievienojiet peles kabeli televizora USB pieslēgvietai.

Bluetooth peles pievienošana

- 1. Pārslēdziet Bluetooth peli gaidstāves statusa režīmā.
- Atlasiet (MENU/123) > MENU > Sistēma > Ierīc. pārvald. > Peles iestatījumi > Piev. Bluetooth peli. Mēģ. tagad
- *3.* Noskenēto ierīču sarakstā atlasiet Bluetooth peli un tad atlasiet opciju **Sav. pārī un izv. sav.**. Tādējādi Bluetooth pele tiek sapārota ar televizoru.

Peles izmantošana

Jūs varat izmantot šo rādītāju, lai vadītu televizoru tādā pat veidā, kā jūs izmantotu to ar datoru.

- Vienuma atlasīšana un palaišana
 Veiciet kreiso peles klikšķi.
- Televizora izvēlnes vai ekrāna ritināšana

Ritiniet peles ritenīti uz augšu vai uz leju.

• Iziešana no televizora izvēlnes vai funkcijas

Novietojiet rādītāju uz jebkuru tukšu ekrāna laukumu un veiciet kreiso peles klikšķi.

Peles pogu un rādītāja ātruma maiņa

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Ierīc. pārvald. > Peles iestatījumi > Peles opcijas Mēģ. tagad

• Primārā poga

Atlasiet, kuru no pogām < vai 🕻 izmantot, lai atlasītu un palaistu vienumus.

• Rādītāja ātrums

Pielāgojiet rādītāja kustības ātrumu.

Bluetooth spēļu kontrollera pievienošana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Ierīc. pārvald. > Bluetooth spēļu vadām. iestatījumi Mēģ. tagad

Jūs varat spēlēt pakalpojumā **Smart Hub** lejupielādētās un uzinstalētās spēles, izmantojot Bluetooth spēļu kontrolleri. Atlasiet opciju **Bluetooth spēļu vadām. iestatījumi** un tad novietojiet Bluetooth spēļu kontrolleri blakus televizoram. Televizors automātiski skenē pieejamos Bluetooth spēļu kontrollerus. (leteicams izmantot DualShock®4 – speciāli PlayStation optimizētu spēļu kontrolleri.) Pēc skenēšanas jūs varat izmantot konkrēto Bluetooth spēļu kontrolleri, lai spēlētu spēles.

Ja televizoram neizdodas atrast jūsu Bluetooth spēļu kontrolleri, novietojiet to tuvāk televizoram un tad atlasiet opciju Atjaunināt. Lai iegūtu plašāku informāciju par pārošanu, skatiet Bluetooth spēļu kontrollera rokasgrāmatu.

Teksta ievadīšana, izmantojot ekrāna QWERTY papildtastatūru

Papildfunkciju izmantošana

QWERTY papildtastatūras ekrānā atlasiet 💭. Pieejamas šādas opcijas:

• Teksta ieteikumi

Iespējo vai atspējo ieteicamā teksta funkciju. Tastatūra attēlo ieteiktos vārdus, tādējādi ļaujot ērtāk ievadīt vēlamo tekstu.

• Atiestatīt ieteicamos teksta datus

Lai dzēstu sarakstā esošo informāciju, izdzēš gan ieteiktos vārdus, gan saglabātos vārdus.

Prognozēt nākamo rakstzīmi (izmantojot virziena pogas)

lespējo vai atspējo teksta paredzēšanas funkciju.

• Valoda

Sarakstā atlasa valodu.

🖉 🛛 Atkarībā no valsts, šī funkcija var nebūt atbalstīta.

Smart Hub

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Atvērt Smart Hub Mēģ. tagad



🖉 Attēls var atšķirties atkarībā no konkrētā modeļa un reģiona.

Pakalpojumā Smart Hub jūs varat pārlūkot tīmekli un lejupielādēt lietojumprogrammas. Turklāt papildus varat baudīt fotoattēlu, video un mūzikas failus, kas saglabāti ārējās atmiņas ierīcēs. Novietojiet pirkstu uz pogas **POINTER**, lai attēlotu ekrānā rādītāju. Ekrāna apakšdaļā atlasiet (2006), lai palaistu pakalpojumu **Smart Hub**.

Standarta tālvadības pultij nospiediet tālvadības pults pogu 💲.

Lai palaistu **Smart Hub**, kamēr tiek izmantots kāds no Smart Hub nodrošinātajiem pakalpojumiem, sekojiet tām pašām darbībām, kā aprakstīts augstāk.

Vienuma dzēšana vai piespraušana grupā Pēdējie

Lai dzēstu vai piespraustu vienumu grupā Pēdējie, nospiediet tālvadības pults pogu ٨. Pieejamas šādas ikonas.

- (iii): dzēš vienumu. Lai arī vienums tiek dzēsts no grupas **Pēdējie**, tas netiek dzēsts no televizora.
- 🖉: piesprauž vienumu pirmajā pozīcijā. Lai atspraustu vienumu, vēlreiz atlasiet 🖉.

Automātiska Smart Hub palaišana

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Automātiskās palaišanas iestatījumi > Smart Hub

Jūs varat palaist pakalpojumu Smart Hub automātiski, ieslēdzot televizoru.

Smart Hub savienojumu pārbaude

(MENU/123) > MENU > Atbalsts > Pašdiagnostika > Smart Hub savienojuma pārbaude Mēģ. tagad

Kad pakalpojums Smart Hub nedarbojas, atlasiet opciju **Smart Hub savienojuma pārbaude**. Savienojuma pārbaude nosaka problēmu, pārbaudot interneta savienojumu, IPS, Samsung serveri un Aplikācijas pakalpojumu.

Ja pēc testa pabeigšanas problēmas ar Smart Hub turpinās, sazinieties ar interneta pakalpojuma sniedzēju vai Samsung servisa centru.

Smart Hub apmācības izmantošana

(MENU/123) > MENU > Atbalsts > Smart Hub apmācība

Šeit jūs varat uzzināt detalizētu pamata informāciju par Smart Hub izmantošanu un Smart Hub nodrošinātajiem pakalpojumiem.

Smart Hub atiestatīšana

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Atiestatīt Smart Hub Mēģ. tagad

Šeit jūs varat dzēst visus televizorā saglabātos Samsung kontus, kā arī visu ar tiem saistīto informāciju, tajā skaitā lietojumprogrammas.

- Atsevišķi Smart Hub pakalpojumi ir maksas. Lai izmantotu maksas pakalpojumu, nepieciešams konkrētā pakalpojuma sniedzēja konts vai Samsung konts. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "Smart Hub izmantošana ar opciju Samsung konts".
- Lai izmantotu šo funkciju, televizoram jābūt pievienotam internetam.
- 🖉 🛛 Atsevišķas Smart Hub funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, valodas vai reģiona.
- 🖉 🛛 Smart Hub pakalpojuma darbības pārrāvumu iemesls var būt interneta savienojuma traucējumi.
- Lai izmantotu Smart Hub, jāpiekrīt gala lietotāja līgumam un konfidencialitātes politikai. Pretējā gadījumā nevarēsiet piekļūt šīm funkcijām un ar tām saistītajiem pakalpojumiem. Pilnu Noteikumi un nosacījumi tekstu iespējams aplūkot, pārejot uz (MENU/123) > MENU > Smart Hub > Noteikumi un nosacījumi. Ja vēlaties pārtraukt pakalpojuma Smart Hub izmantošanu, varat atcelt šo līgumu. Mēģ. tagad
- 🖉 Lai aplūkotu palīdzības informāciju par pakalpojumu Smart Hub, atlasiet pogu 😰 ekrānā Nesen.

Smart Hub izmantošana ar opciju Samsung konts

Samsung konta izveidošana

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung konts Mēģ. tagad

Atsevišķi Smart Hub pakalpojumi ir maksas. Lai izmantotu maksas pakalpojumu, nepieciešams konkrētā pakalpojuma sniedzēja konts vai Samsung konts.

Jūs varat izveidot Samsung kontu kā ID izmantojot e-pasta adresi.

- Lai izveidotu Samsung kontu, jāpiekrīt Samsung konta gala lietotāja līgumam un konfidencialitātes politikai. Pretējā gadījumā nav iespējams izveidot Samsung kontu. Pilnu līguma saturu iespējams aplūkot, pārejot uz (MENU/123) > MENU
 Smart Hub > Samsung konts > Noteik. un nosac., konfidencialitātes politika.
- Tāpat Samsung kontu iespējams izveidot vietnē http://content.samsung.com. Tiklīdz ir izveidots jauns konts, gan televizorā, gan Samsung tīmekļa vietnē iespējams izmantot to pašu ID.

Samsung konta izveidošana

MENU > Smart Hub > Samsung konts > Izveidot kontu > Izveidot Samsung kontu

Jūs varat izveidot Samsung kontu, sekojot ekrānā redzamajām instrukcijām. Tiklīdz Samsung konts ir izveidots, televizors automātiski pierakstās jūsu Samsung kontā.

- 🖉 Ja vēlaties izlasīt detalizētākus noteikumus un nosacījumus, atlasiet opciju Skatīt inform.
- Ja vēlaties, lai kontam tiktu piešķirta aizsardzība, atlasiet opciju Profila attēla atlase un paroles ievadīšana (augsts drošības līmenis) laukā, kas redzams zem paroles ievades lauka.
- Ja vēlaties, lai televizors pieteiktos kontā automātiski brīdī, kad tiek ieslēgts televizors, atzīmējiet opciju Pierakstīt automātiski.

Samsung konta izveidošana, izmantojot Facebook kontu

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung konts > Izveidot kontu > Izveidojiet Samsung kontu, lietojot Facebook kontu.

levadiet Facebook ID un paroli un tad sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai pabeigtu konta iestatīšanu. Tiklīdz Samsung konts ir izveidots, televizors automātiski pierakstās jūsu Samsung kontā.

🖉 Izveidojot Samsung kontu ar Facebook kontu, Samsung konts un Facebook konts tiek automātiski sasaistīti.

Pierakstīšanās Samsung kontā

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung konts > Pieslēgt.

Jūs varat automātiski pierakstīties Samsung kontā un izmantot Smart Hub funkciju.

Samsung konta reģistrēšana televizorā

Ja jums jau ir Samsung konts, jūs varat reģistrēt šo kontu televizorā. Samsung konta ekrānā atlasiet opciju + > Pieslēgt. un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Pierakstīšanās reģistrētā, televizorā saglabātā Samsung kontā

Reģistrējot Samsung kontu, tas tiek saglabāts televizorā. Lai pierakstītos reģistrētā Samsung kontā, vienkārši atlasiet to televizorā.

🖉 Lai nomainītu pierakstīšanās metodi, skatiet sadaļu "Informācijas maiņa un pievienošana Samsung kontā".

Samsung konta sasaistīšana ar ārējo pakalpojumu kontiem

Veicot Samsung konta sasaistīšanu ar ārējo pakalpojumu kontiem, jūs varat automātiski pieteikties sasaistīto lietojumprogrammu kontos brīdī, kad pieteiksieties Samsung kontā.

🖉 Lai izmantotu opciju **Pakalpoj. kontu saistīšana**, vispirms ir jāpiesakās Samsung kontā.

Pakalpojuma konta sasaistīšana vai atsaistīšana

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung konts > Pakalpoj. kontu saistīšana

• Pakalpojuma konta sasaistīšana

Atlasiet sarakstā vēlamo kontu un piesakieties tajā, sekojot ekrānā redzamajām instrukcijām. Pakalpojuma konts tiek sasaistīts ar Samsung kontu.

• Piesaistīta konta atsaistīšana

Atlasiet sarakstā vēlamo kontu un atsaistiet to, sekojot ekrānā redzamajām instrukcijām.

Informācijas maiņa un pievienošana Samsung kontā

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung konts > Rediģēt profilu

Jūs varat pārvaldīt savu Samsung kontu. Ievadiet paroli, izmantojot ekrānā redzamo tastatūru, un tad atlasiet opciju **Gatavs**. Atvērtajā ekrānā iespējams veikt šādas funkcijas.

- 🖉 🛛 Lai mainītu konta informāciju, jums ir jāpiesakās Samsung kontā.
 - Profila attēla maiņa
 - Samsung konta pierakstīšanās metodes atlasīšana
 - Automātiskās pieteikšanās ieslēgšana vai izslēgšana
 - Pamata lietotāja informācijas ievadīšana
 - Samsung e-informatīvā izdevuma abonēšana

Samsung konta dzēšana no televizora

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Samsung konts > Noņemt TV reģistrētos kontus

Jūs varat dzēst no televizora Samsung konta un paroles informāciju. Tāpat no televizora tiek dzēsta kontu informācija par visiem ārējiem kontiem, kas sasaistīti ar konkrēto kontu.

🖉 🛛 Lai dzēstu konta informāciju, jums ir jāpiesakās Samsung kontā.

Pakalpojuma GAMES izmantošana

💲 🗲 Izmeklētie 🗲 GAMES



Jūs varat lejupielādēt un spēlēt speciāli televizoram optimizētas spēļu lietojumprogrammas. Ekrāna augšdaļā izvēlieties kategoriju. Tāpat iespējams instalēt un palaist lietojumprogrammas pēc žanriem. Papildus iespējams pārvaldīt lejupielādētās spēļu lietojumprogrammas sadaļā Mana Iapa.

- 🖉 🛛 Attēls var atšķirties atkarībā no konkrētā modeļa un reģiona.
- 🖉 Lai izmantotu šo funkciju, televizoram jābūt pievienotam internetam.
- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Spēļu pārvaldība, izmantojot uznirstošo Opciju izvēlni

Pārvietojiet kursoru uz spēli un tad nospiediet, un turiet nospiestu ievades pogu. Jūs varat izmantot šādas funkcijas.

- Lejupiel. / Noņemt
- Skatīt inform.
- Atjaun.
- 🖉 Uznirstošā izvēlne var atšķirties atkarībā no atlasītās spēles.

Detalizētās informācijas ekrāna aplūkošana

Pārvietojiet kursoru uz spēli un tad nospiediet ievades pogu vai pogu **POINTER**. Tāpat varat atlasīt arī funkciju Skatīt inform. Skatiet augstāk.

Spēles uzinstalēšana un palaišana

Spēļu uzinstalēšana

Atlasiet spēli, kuru vēlaties uzinstalēt, un tad nospiediet, un turiet nospiestu ievades pogu. No konteksta atkarīgajā logā atlasiet opciju **Lejupiel.** vai uzinstalējiet spēli detalizētas spēļu informācijas ekrānā.

- Lai iegūtu informāciju par spēļu kontrolleriem, kas ir saderīgi ar konkrēto lejupielādēto spēli, atlasiet GAMES > Opcijas > Norād. par spēļu vad. ier..
- 🖉 🛛 Ja televizora iebūvētajā atmiņā nav pietiekami daudz vietas, varat uzinstalēt spēli USB ierīcē.
- USB ierīcē uzinstalēto spēli var spēlēt tikai tad, kad USB ierīce ir pievienota televizoram. Ja spēles spēlēšanas laikā USB ierīce tiek atvienota, spēle tiek aizvērta.
- 🖉 USB ierīcē uzinstalēto spēli nav iespējams spēlēt datorā vai citā televizorā.

Uzinstalētas spēles palaišana

Lai palaistu spēli, nepieciešams ierakstīties Samsung kontā. Vispirms atlasiet spēli sadaļā **GAMES > Mana lapa**, kas atrodama ekrānā **GAMES**. Parādās atlasītās spēles detalizētas informācijas ekrāns. Atlasiet opciju **Atskaņ.** Spēle tiek palaista.

Lejupielādētu vai iegādātu spēļu pārvaldība

Pakalpojumā GAMES atlasiet opciju Mana lapa.

Spēles atjaunināšana

Atlasiet **Mana Iapa > Opcijas > Atjaunināt sadaļu Manas spēles**. Šeit jūs varat atjaunināt televizorā uzinstalētās spēles.

Segvārda rediģēšana

- 1. Pakalpojuma GAMES ekrānā atlasiet 🐼 un tad atlasiet opciju Rediģēt segvārdu.
- 2. levadiet savu segvārdu, izmantojot ekrānā redzamo tastatūru, un tad atlasiet opciju Gatavs.
 - 🖉 🛛 Jūsu atslēgvārds tiek attēlots ekrānā Mana lapa.

Automātisko spēļu jauninājumu iespējošana

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Lietotņu un spēļu automātiska atjaunināšana vai Lietotņu automātiska atjaunināšana

Lai veiktu spēļu atjaunināšanu automātiski, iestatiet opciju **Lietotņu un spēļu automātiska atjaunināšana** vai **Lietotņu automātiska atjaunināšana** uz **Ieslēgts**. Spēles automātiski atjaunināsies, kad būs pieejami jauninājumi.

🖉 Faktiskais nosaukums var atšķirties noteiktās atrašanās vietās.

Spēles dzēšana

- 1. Atlasiet 🕸 ekrānā Mana lapa un tad atlasiet opciju Dzēst sadaļu Manas spēles.
- 2. Atlasiet spēli, kuru vēlaties dzēst, un tad nospiediet ievades pogu. Lai atlasītu visas spēles, atlasiet opciju Izvēlēties visu.
 - 🖉 🛛 Jūs varat izdzēst spēli, atlasot spēli un nospiežot, un turot nospiestu ievades pogu.
- 3. Kad atlase ir veikta, atlasiet opciju Dzēst.

Spēles novērtēšana

Jūs varat novērtēt spēli detalizētas informācijas ekrānā.

🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai ar spēlēm, kas ir uzinstalētas tikai televizorā.

Kupona reģistrēšana

levadiet kupona numuru ekrānā Mana lapa, lai reģistrētu to.

Pakalpojuma Aplikācijas izmantošana

💲 🗲 Izmeklētie > Aplikācijas

Aplikācijas								Q	තු
Mani A Jaunumi	 Vispopulārāk Vide 	o • Spēle	Sports	Dzīves •	Informācija	• Izgl	ītība •	Kids	
SCART TV									

🖉 🛛 Attēls var atšķirties atkarībā no konkrētā modeļa un reģiona.

Jūs varat baudīt televizorā plašu satura klāstu, tajā skaitā ziņu, sporta, laika prognožu un spēļu lietojumprogrammas, uzinstalējot attiecīgās lietojumprogrammas televizorā. Lietojumprogrammas ir iespējams lejupielādēt no pakalpojuma Smart Hub. Ekrāna augšdaļā izvēlieties kategoriju. Tāpat iespējams instalēt un palaist lietojumprogrammas pēc žanriem, piemēram, **Jaunumi**, **Vispopulārākais**.

- 🖉 🛛 Lai izmantotu šo funkciju, televizoram jābūt pievienotam internetam.
- Palaižot pakalpojumu Smart Hub pirmo reizi, automātiski tiek uzinstalētas noklusējuma lietojumprogrammas. Noklusējuma lietojumprogrammas var atšķirties atkarībā no reģiona.

Lejupielādēto lietojumprogrammu pārvaldība, izmantojot uznirstošo Opciju izvēlni

Pārvietojiet kursoru uz lietojumprogrammu un tad nospiediet, un turiet nospiestu ievades pogu. Jūs varat izmantot šādas funkcijas.

- Dzēst
- Detalizēti
- Pārinstalēt
- 🖉 Uznirstošā izvēlne var atšķirties atkarībā no lietojumprogrammām.

Lietojumprogrammas uzinstalēšana

Ātra lietojumprogrammas uzinstalēšana

- 1. Ekrānā Aplikācijas atlasiet kategoriju.
- 2. Pārvietojiet kursoru uz lietojumprogrammu un tad nospiediet, un turiet nospiestu ievades pogu. Ekrānā parādās no konteksta atkarīgā izvēlne.
- 3. Atlasiet opciju Lejupiel.. Atlasītā lietojumprogramma tiek uzinstalēta televizorā.
- 🖉 Uzinstalētās lietojumprogrammas iespējams aplūkot ekrānā Aplikācijas.
- 🖉 🛛 Jūs varat uzinstalēt lietojumprogrammu arī no detalizētas informācijas ekrāna.
- 🧷 Ja televizora iebūvētajā atmiņā nav pietiekami daudz vietas, jūs varat uzinstalēt lietojumprogrammu USB ierīcē.
- Jūs varat palaist USB ierīcē uzinstalēto lietojumprogrammu tikai tad, kad USB ierīce ir pievienota televizoram. Ja lietojumprogrammas izmantošanas laikā USB ierīce tiek atvienota, lietojumprogramma tiek aizvērta.
- 🖉 USB ierīcē uzinstalēto lietojumprogrammu nav iespējams palaist datorā vai citā televizorā.

Lietojumprogrammas palaišana

Jūs varat palaist lietojumprogrammu, atlasot to ekrānā **Aplikācijas**. Parādās zemāk redzamās atlasīto lietojumprogrammu ikonas, kurām ir šāda nozīme:

- Iletojumprogramma ir uzinstalēta USB ierīcē.
- 🖯 : lietojumprogramma ir aizsargāta ar paroli.
- 🕑: lietojumprogramma ir uzinstalēta.

Automātisko lietojumprogrammu jauninājumu iespējošana

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Lietotņu un spēļu automātiska atjaunināšana vai Lietotņu automātiska atjaunināšana

Lai veiktu spēļu atjaunināšanu automātiski, iestatiet opciju **Lietotņu un spēļu automātiska atjaunināšana** vai **Lietotņu automātiska atjaunināšana** uz **Ieslēgts**. Spēles automātiski atjaunināsies, kad būs pieejami jauninājumi.

🖉 🛛 Faktiskais nosaukums var atšķirties noteiktās atrašanās vietās.

Lietojumprogrammas dzēšana no televizora

Ekrānā **Aplikācijas** atlasiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties dzēst, un tad nospiediet, un turiet nospiestu ievades pogu, lai apstiprinātu darbību. Ja vēlaties dzēst vairākas lietojumprogrammas, atlasiet visas lietojumprogrammas, kuras vēlaties dzēst, tad ekrāna augšdaļā atlasiet opciju **Opcijas** un tad atlasiet **Dzēst Mani Apps**.

🖉 Pārliecinieties, ka līdz ar lietojumprogrammas dzēšanu tiek dzēsti arī ar šo lietojumprogrammu saistītie dati.

Lietojumprogrammu bloķēšana un atbloķēšana

Ekrānā **Aplikācijas** atlasiet opciju **Opcijas > Bloķēt/atbloķēt Mani Apps**. Parādīsies paroles ievades ekrāns. Ievadiet paroli, atlasiet lietojumprogrammas, kuras vēlaties bloķēt vai atbloķēt, un tad atlasiet opciju **Saglabāt**. Visas atlasītās lietojumprogrammas tiek bloķētas vai atbloķētas.

Lietojumprogrammu atjaunināšana

Ekrānā **Aplikācijas** atlasiet opciju **Opcijas > Atjaunināt aplikācijas**. Televizors meklē lietojumprogrammu jauninājumus, un tad atver sarakstu ar šīm lietojumprogrammām. Pēc skenēšanas iespējams atjaunināt dažas vai visas lietojumprogrammas.

Lietojumprogrammu pārkārtošana

Ekrānā **Aplikācijas** atlasiet opciju **Opcijas** un tad atlasiet opciju **Kārtot pēc**, lai kārtotu lietojumprogrammas pēc datuma, laika vai citiem kritērijiem.

legādāto lietojumprogrammu novērtēšana

Jūs varat iestatīt novērtējumu zvaigznītēs, izmantojot detalizētas informācijas ekrānā redzamo pogu 🔇 vai 🔪

Citu lietojumprogrammas opciju un funkciju izmantošana

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Automātiskās palaišanas iestatījumi > Kanāla ierobežojumu lietotnes un paziņojumi

Jūs varat konfigurēt papildus lietojumprogrammas opcijas un funkcijas.

Kanāla ierobežoto lietojumprogrammu izmantošana

Jūs varat televizora skatīšanās laikā saņemt informāciju par televīzijas programmām un citiem saistītajiem pakalpojumiem, izmantojot televizorā uzinstalētu ar konkrētu kanālu sasaistītu lietojumprogrammu.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad televizorā ir uzinstalēta lietojumprogramma, kas atbalsta opciju Kanāla ierobežojumu lietotnes un paziņojumi.

e-Manual pamācības izmantošana

e-Manual pamācības palaišana

(MENU/123) > MENU > Atbalsts > e-Manual

Jūs varat aplūkot televizorā iegulto e-Manual pamācību, kas satur informāciju par televizora galvenajām funkcijām. Nospiediet Samsung Smart Control tālvadības pults pogu **MENU/123** un tad atlasiet opciju **e-Manual**. Uz standarta tālvadības pults nospiediet pogu **E-MANUAL**.

- 1. Ekrānā e-Manual atlasiet kategoriju. Ekrānā parādās atlasītās kategorijas saraksts.
- 2. Atlasiet sarakstā vienumu. Parādās attiecīgā e-Manual pamācības tēma.
 - 🖉 🛛 Varat arī lejupielādēt e-Manual pamācības kopiju no Samsung tīmekļa vietnes.
 - 🖉 Vārdi zilā krāsā (piem., Attēla režīms) norāda izvēlnes vienumus.

Izvēlnes navigatorā redzamās bultiņas norāda izvēlnes ceļu. Piemēram, (MENU/123) > MENU > Attēls > Attēla režīms nozīmē, ka jums jānospiež Samsung Smart Control tālvadības pults poga MENU/123 un tad noteiktajā secībā jāatlasa ekrānā redzamie displeja vienumi Izvēlne, Attēls un Attēla režīms.

Pogu izmantošana e-Manual pamācībā

(Meklēt): atver meklēšanas ekrānu. Ievadiet meklējamo vārdu un tad atlasiet opciju Gatavs. Meklēšanas rezultātos atlasiet vienumu, lai ielādētu atbilstošo lapu.

🐼 (Indekss): atver indeksa ekrānu. Sarakstā izvēlieties tēmu, lai pārietu uz attiecīgo lapu.

(Atvērtā lapa): atver sarakstu ar iepriekš skatītajām lapām. Atlasiet lapu. e-Manual pamācība pāriet uz atlasīto lapu.

Piekļūšana saistītās izvēlnes ekrānam no e-Manual pamācības tēmas lapas

🙆 (Mēģ. tagad): ļauj piekļūt atbilstošajam izvēlnes vienumam un nekavējoties izmēģinātu konkrēto funkciju.

- 🖉 (Saistīt): ļauj piekļūt atbilstošajai atsauces lapai.
- 🖉 🛛 e-Manual pamācībai nav iespējams piekļūt no atsevišķiem izvēlnes ekrāniem.

e-Manual pamācības jaunākās versijas atjaunināšana

e-Manual pamācību iespējams atjaunināt tāpat kā atjauninot lietojumprogrammas.

Tīmekļa pārlūkprogrammas izmantošana

Jūs varat televizorā pārlūkot internetu tāpat, kā izmantojot datoru, turklāt to var darīt arī laikā, kad skatāties televīzijas programmu PIP režīmā. Atlasiet opciju **Palīdzība**, lai aplūkotu informāciju par interneta tīmekļa pārlūkprogrammu.

- 🖉 🛛 Ērtākai tīmekļa pārlūkošanas pieredzei izmantojiet tastatūru un peli.
- 🖉 🛛 Pārlūkprogrammas lapa var atšķirties no tās, kāda pieejama datorā.

Satura pārlūkošanas preferences

Atlasiet = > lestatījumi. Veiciet pārlūkošanas iestatījumu konfigurāciju atbilstoši savām vēlmēm.

• Vispārēji

Automātiski paslēpj cilnes un izvēlnes joslas pēc noteikta laika perioda vai atiestata visus lietotāja iestatījumus.

- 🖉 🛛 Saglabātās grāmatzīmes un pārlūkošanas vēsture netiks atiestatīta.
- Sākumlapa

lestata sākuma lapu, kad tiek palaista tīmekļa pārlūkprogramma.

• Meklētājpr.

Meklē lietotāja ievadīto informāciju un attēlo rezultātu tīmekļa lapas.

• Konfidencialitāte un drošība

Neļauj piekļūt neatbilstoša satura tīmekļa lapām vai ļauj iestatīt, lai netiktu saglabāta tīmekļa pārlūkošanas vēsture.

• Bloķētās lapas

Bloķē vai atbloķē lapas. Jūs varat pārvaldīt bloķēto lapu sarakstu.

• Apstiprinātās lapas

Ļauj piekļūt tikai apstiprinātajai tīmekļa lapai. Lai izmantotu šo opciju, ir jāiestata parole. Jūs varat pievienot vai dzēst apstiprinātās lapas.

• Šifrējums

lestatiet šifrēšanu uz opciju Autom. vai atlasiet sarakstā šifrēšanas metodi.

• Par

Attēlo pašreizējo tīmekļa pārlūkprogrammas versiju.

Pakalpojuma MANS SATURS izmantošana

💲 🗲 Izmeklētie 🗲 MANS SATURS (Mēģ. tagad



🖉 🛛 Attēls var atšķirties atkarībā no konkrētā modeļa un reģiona.

Jūs varat televizorā atskaņot multivides saturu, kas saglabāts atmiņas ierīcēs, piemēram, USB ierīcē, mobilajā ierīcē un kamerā. Pievienojot televizoram atmiņas ierīci, televizorā parādās cilne ar pievienotās ierīces nosaukumu. Atlasiet cilni, lai pārbaudītu atmiņas ierīcē saglabāto saturu.

- Multivides saturu nav iespējams atskaņot, ja televizors neatbalsta konkrēto saturu vai atmiņas ierīci. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas".
- Nokopējiet svarīgos failus pirms USB ierīces pievienošanas. Samsung nav atbildīgs par bojātiem vai pazudušiem failiem.

Izlasiet pirms multivides satura atskaņošanas

- 🖉 🛛 Lai pievienotu televizoram datoru, skatiet sadaļu "Datora pievienošana".
- 🖉 🛛 Lai pievienotu televizoram mobilo ierīci, skatiet sadaļu "Mobilās ierīces pievienošana".
- 🖉 Lai pievienotu televizoram USB vai ārējās atmiņas ierīci, pievienojiet to pie televizora USB pieslēgvietas.

Datorā vai mobilajā ierīcē atrodama multivides satura atskaņošana

🖉 Pirms datora vai mobilās ierīces pievienošanas veiciet tīkla iestatījumu konfigurāciju.

Datorā vai mobilajā ierīcē saglabāta multivides satura atskaņošana

💲 🗲 Izmeklētie 🗲 MANS SATURS

Lai televizorā atskaņotu multivides saturu, kas atrodams datorā vai mobilajā ierīcē, televizorā ir jāatļauj savienojums ar datoru vai mobilo ierīci.

- 1. Pievienojiet datoru vai mobilo ierīci. Televizors attēlo ierīces nosaukumu un ierīcē saglabātā multivides satura sarakstu.
- 2. Atlasiet sarakstā multivides saturu, kuru vēlaties atskaņot. Atlasītais multivides saturs tiek atskaņots.
- 3. Lai apturētu multivides satura atskaņošanu, nospiediet pogu 🔤 vai pogu RETURN.
- 🖉 🛛 Vai arī pārejiet uz multivides saturu, kuru vēlaties atskaņot, un tad nospiediet pogu ►, lai atskaņotu to.
- 🖉 🛛 Lai pievienotu datoru, izmantojot mājas tīklu, skatiet sadaļu "Datora pievienošana".
- 🖉 🛛 Lai pievienotu mobilo ierīci, izmantojot funkciju Smart View 2.0, skatiet sadaļu "Mobilās ierīces pievienošana".
- Atkarībā no satura šifrēšanas veida un failu formāta datorā vai mobilajā ierīcē kopīgotā satura atskaņošana var nebūt iespējama.
- Atkarībā no tīkla statusa saturs var netikt atskaņots vienmērīgi. Ja tā notiek, pārkopējiet saturu uz USB atmiņas ierīci un tad atskaņojiet saturu no šīs ierīces.

USB ierīcē saglabāta multivides satura atskaņošana

- 1. Atlasiet USB ierīces nosaukumu ekrānā MANS SATURS. Televizors attēlo USB ierīcē saglabātā multivides satura sīktēlu sarakstu.
- 2. Atlasiet sarakstā multivides saturu, kuru vēlaties atskaņot. Atlasītais multivides saturs tiek atskaņots.
- 3. Lai apturētu multivides satura atskaņošanu, nospiediet pogu 🔤 vai pogu RETURN.
- 🖉 Vai, ja atlasīsiet USB ierīci ekrānā Avots, televizors automātiski pāries uz ekrānu MANS SATURS.

Droša USB ierīces atvienošana

- 1. Nospiediet pogu **SOURCE**. Tiek atvērts Avota ekrāns.
- 2. Pārvietojiet kursoru uz USB ierīci, kuru vēlaties atvienot, un tad nospiediet pogu 🗸.
- 3. Sarakstā atlasiet opciju Noņemt USB ierīci.

Fotoattēlu aplūkošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas

Fotoattēlu aplūkošanas laikā nospiediet ievades pogu, lai attēlotu pieejamās opcijas. Tāpat fotoattēlu aplūkošanas laikā iespējams aplūkot televizorā saglabāto fotoattēlu sīktēlus. Attēlotās opcijas pazudīs, nospiežot pogu **RETURN**.

• Pauze / Atskaņ.

Sāk vai apstādina slaidrādi. Izmantojot slaidrādi, varat atskaņot visus mapē saglabātos fotoattēlus vienu pa vienam.

• lepr. / Nākamais

Aplūkojiet iepriekšējo vai nākamo fotoattēlu.

• Apturēt BGM / Atskaņot BGM

Pauzē vai atsāk atskaņot nopauzētu fona mūziku.

• Opcijas

Funkcija	Apraksts
Slaidrādes ātrums	lestata slaidrādes ātrumu.
Slaidrādes efekts	Pielieto slaidrādei pārejas efektus.
Tālummainīt un pagriezt	Pietuvina līdz 4 reizēm. Pagriež fotoattēlu.
Fona mūzika	 Atskaņo fona mūziku, kamēr televizorā tiek rādīti fotoattēli. Mūzikas failiem ir jābūt saglabātiem tajā pašā USB ierīcē, kur saglabāts fotoattēla fails. Skanot fona mūzikai, ekrānā parādās mūzikas ikona. Ar mūzikas ikonu iespējams pauzēt šobrīd atskaņoto mūzikas failu vai atskaņot citu mūzikas failu.
Skaņas režīms	Maina skaņas režīma iestatījumu. 🖉 Šis režīms ir pieejams tikai tad, kad tiek atskaņota fona mūzika.
Skaļruņu saraksts	Ļauj kontrolēt ar skaļruņiem saistītās funkcijas, piemēram, atlasīt skaļruni, caur kuru tiks atskaņota fona mūzika, mainīt katra skaļruņa iestatījumus vai pielāgot no skaļruņiem nākošās skaņas skaļumu un spēcīgumu.
Attēla režīms	Maina attēla režīma iestatījumu.
Informācija	Attēlo detalizētu informāciju par šobrīd aplūkoto fotoattēlu.

Video aplūkošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas

Video aplūkošanas laikā nospiediet ievades pogu, lai attēlotu pieejamās opcijas. Ekrānā ar noteiktiem laika intervāliem tiek attēloti kadru priekšskatīšanas attēli, tādējādi ļaujot jums ērtāk pariet uz konkrētu kadru. Attēlotās opcijas pazudīs, nospiežot pogu **RETURN**.

• Pauze / Atskaņ.

Pauzē vai atskaņo video. Kad video ir ticis nopauzēts, varat izmantot šādas funkcijas. Kad video ir nopauzēts, televizors neatskaņo audio skaņu.

- Solis: nospiežot pogu 🔢, skenē pauzēto video pa vienam kadram.
- Lēna kustība: nospiežot pogu >>, atskaņo video ar palēninātu atskaņošanas ātrumu (1/8, 1/4, 1/2).

• Attīt atpakaļ / Patīt uz priekšu

Attin atpakaļ vai ātri pārtin video. Lai palielinātu attīšanas vai ātrās pārtīšanas ātrumu līdz pat 3 reizēm, atlasiet šo pogu vairākas reizes. Lai atjaunotu normālu atskaņošanas ātrumu, nospiediet pogu >.

• lepr. / Nākamais

Atskaņo iepriekšējo vai nākamo video. Nospiediet pogu 📢 divas reizes, lai atskaņotu iepriekšējo video. Nospiežot pogu 📢 vienu reizi, šobrīd atskaņotais video tiek atskaņots no sākuma.

Nospiediet pogu >>I, lai atskaņotu nākamo video.

• Atkārtot

Atskaņo šobrīd atlasīto failu vai visus tajā pašā mapē saglabātos failus vairākas reizes pēc kārtas.

• Opcijas

Funkcija	Apraksts
Attēla izmērs	Maina ekrāna izmēru. Atbalstītie attēla izmēri atšķiras atkarībā no video.
Subtitri	Ļauj kontrolēt ar subtitriem saistītās funkcijas, piemēram, atlasīt valodu, mainīt subtitru fonta izmēru vai pielāgot subtitru sinhronizāciju.
Pagriezt	Pagriež video.
Attēla režīms	Maina attēla režīma iestatījumu.
Skaņas režīms	Maina skaņas režīma iestatījumu.
Skaļruņu saraksts	Ļauj kontrolēt ar skaļruņiem saistītās funkcijas, piemēram, mainīt katra skaļruņa iestatījumus vai pielāgot no skaļruņiem nākošās skaņas skaļumu un spēcīgumu.
Audiovaloda	Atlasa audio valodu. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad video atbalsta vairāku celiņu skaņu.
Informācija	Attēlo detalizētu informāciju par video.

Mūzikas atskaņošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas

• Pauze / Atskaņ.

Pauzē vai atsāk atskaņot nopauzētu mūziku.

• lepr. / Nākamais

Atskaņo iepriekšējo vai nākamo mūzikas failu. Nospiediet pogu 📢 divas reizes, lai atskaņotu iepriekšējo mūzikas failu. Nospiežot pogu 📢 vienu reizi, šobrīd atskaņotais mūzikas fails tiek atskaņots no sākuma.

Nospiediet pogu >>I, lai atskaņotu nākamo mūzikas failu.

• Atkārtot

Atskaņo šobrīd atlasīto mūzikas failu vai visus tajā pašā mapē saglabātos mūzikas failus vairākas reizes pēc kārtas.

• Nej. sec.

Atskaņo mūzikas failus jauktā secībā.

• Skaļruņu saraksts

Ļauj kontrolēt ar skaļruņiem saistītās funkcijas, piemēram, mainīt katra skaļruņa iestatījumus vai pielāgot no skaļruņiem nākošās skaņas skaļumu un spēcīgumu.

• Att. izsl.

Atskaņo mūzikas failu tikai, kad ir izslēgts ekrāns.

Mūzikas klausīšanās HD kvalitātē

Jūs varat baudīt HD mūziku HD kvalitātē. Pārejiet uz pakalpojumu MANS SATURS un atlasiet mūzikas failu, kuru atskaņot HD kvalitātē.

- Iestatiet HD audio ((MENU/123) > MENU > Skaņa > Papildiestatījumi > HD audio) uz Ieslēgts pirms HD audio formāta atskaņošanas.
- 🖉 🛛 Ja mūzikas fails atbalsta HD audio formātu, sarakstā parādās HD ikona.
- 🖉 Atlasiet mūzikas failu un tad atlasiet 🍉, lai atskaņotu to.
- Atskaņošanas laikā iestatot režīmu HD audio uz Izslēgts, nākamais mūzikas fails tiek atskaņots ar standarta audio signāliem.
- 🖉 Standarta audio signāli tiek nolasīti pie 48 kHz, savukārt HD audio signāli tiek nolasīti pie 96 kHz.
- Atsevišķi S/PDIF uztvērēji var nebūt saderīgi. Nesaderīgu uztvērēju gadījumā deaktivizējiet režīmu HD audio un tā vietā izmantojiet normālu audio režīmu.
- Daži ārējie audio atskaņotāji, kas pievienoti izmantojot HDMI, Bluetooth vai Wi-Fi tīklus, nespēj atskaņot HD audio signālus.

Multivides satura saraksta ekrāna funkcijas

Atmiņas ierīces multivides satura saraksta ekrānā jūs varat izmantot šādas funkcijas.

• Filtrēt pēc

Filtrē multivides saturu, lai attēlotu vēlamo multivides satura veidu.

• Kārtot pēc

Sakārto satura sarakstu. Kārtošanas metodes mainās atkarībā no atlasītā satura veida.

- Šī funkcija nav pieejama, kad opcija Filtrēt pēc ir iestatīta uz Visi.
- Dzēst

Dzēš multivides satura sarakstā atlasīto multivides saturu.

- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad opcija **Filtrs** ir iestatīta uz **Ierakstīts**.
- Atskaņ.atlasīto

Atskaņo multivides satura sarakstā atlasīto multivides saturu.

Ž Šī funkcija nav pieejama, kad opcija **Filtrēt pēc** ir iestatīta uz **Visi**.

Pakalpojuma NewsON izmantošana

💲 🗲 Izmeklētie 🗲 NewsON



🖉 🛛 Attēls var atšķirties atkarībā no konkrētā modeļa un reģiona.

Šeit jūs varat ik dienu ērtā un atjautīgā veidā atrast reāllaikā atjauninātu informāciju par dažādiem tematiem. Panelis **NewsON** sniedz informāciju par jaunākajiem notikumiem, svarīgākajām ziņām, aktuālākajām problēmām, kā arī jaunāko laika prognozi.

- 🖉 Lai izmantotu šo funkciju, televizoram jābūt pievienotam internetam.
- Attēls var atšķirties atkarībā no modeļa.
- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Ziņas

Atlasiet ekrānā redzamu rakstu. Ekrānā tiek attēlota detalizēta atlasītā raksta informācija. Šeit atrodamie raksti tiek atjaunināti reāllaikā.

Laika prognoze

Atlasiet ekrāna ar laika prognozi saistīto vienumu. Ekrānā tiek attēlota detalizēta informācija par atlasīto vienumu.

🖉 Laika prognožu sadaļā tiek nodrošināta informācija par laika prognozi jūsu valsts lielākajās pilsētās.

Televizora vadība ar balsi

MENU/123 > Balss atpazīšana

🖉 Šī funkcija ir atbalstīta tikai S9 sērijas modeļos.



Palaižot funkciju Balss atpazīšana, ekrānā parādās opcija Balss atpazīšanas lietotāja rokasgrāmata. Šī rokasgrāmata ir atšķirīga atkarībā no valodas, kuru atbalsta funkcija Balss atpazīšana.

Jūs varat palaist funkciju Balss atpazīšana atpazīšanas no neliela attāluma režīmā, kurā tiek izmantots Samsung Smart Control tālvadības pultī iebūvētais mikrofons:

- Nospiediet pogu MENU/123 un tad atlasiet opciju Balss atpazīšana.
- Nospiediet un turiet nospiestu pogu MENU/123.
 - Nospiediet un turiet nospiestu pogu **MENU/123** un nosauciet komandu 10 līdz 15 cm attālumā no Samsung Smart Control tālvadības pults mikrofona. Optimālais skaļums balss komandām ir no 75 dB līdz 80 dB.

Izlasiet pirms balss atpazīšanas funkcijas izmantošanas

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Balss atpazīšana Mēģ. tagad

Šī funkcija nodrošina piekļuvi un ļauj atlasīt noteiktas izvēlnes opcijas un funkcijas, izmantojot balss komandas. Efektīvākai balss atpazīšanai, runājiet lēnām un skaidri valodā, kas norādīta zem opcijas (MENU/123) > MENU > Sistēma > Balss atpazīšana > Valoda.

Lai iegūtu plašāku informāciju par balss atpazīšanas funkciju, skatiet sadaļu "Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas".

Balss atpazīšanas galveno komandu pārskats

• Visu balss komandu aplūkošana:

Nospiediet Samsung Smart Control tālvadības pults pogu V, lai attēlotu pilnu balss komandu sarakstu pēc kategorijas. Vai arī sakiet "Help".

• Balss atpazīšanas deaktivizēšana

Sakiet "Close" vai nospiediet pogu RETURN, lai deaktivizētu balss atpazīšanu.

Televizors spēj atpazīt tikai iepriekš definētas balss komandas. Šīs komandas var atšķirties no rokasgrāmatā aprakstītajām atkarībā no televizora versijas.

Balss atpazīšanas valodas maiņa

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Balss atpazīšana > Valoda Mēģ. tagad

Jūs varat atlasīt valodu, kuru izmantot ar funkciju Balss atpazīšana.

🖉 Interaktīvā balss atpazīšana nav pieejama atsevišķās valodās. Ja atlasītā valoda nav pieejama, atlasiet citu valodu.

Pavēles tipa balss atpazīšanas izmantošana

- 1. Nospiediet un turiet nospiestu Samsung Smart Control tālvadības pults pogu **MENU/123**. Kad ekrānā parādās mikrofona ikona, varat izmantot funkciju **Balss atpazīšana**.
- 2. Nosauciet komandu. Jūs varat izmantot balss atpazīšanas funkciju, lai vadītu televizoru televīzijas programmas vai citu video skatīšanās laikā.

Interaktīvās balss atpazīšanas izmantošana no neliela attāluma

Jūs varat iestatīt skatīšanās grafiku, piekļūt VOD (pieprasījumvideo), meklēt un palaist lietojumprogrammas, kā arī aktivizēt dažādas citas funkcijas, izmantojot īpašas balss komandas, vienlaicīgi neiegaumējot konkrētas komandas vai atslēgvārdus.

Aktivizējiet funkciju Balss mijiedarbības funkcija un nosauciet komandu. Skatiet zemāk redzamos piemērus:

• Kad vēlaties atrast konkrētu saturu:

"*** (Title)" / "Find *** (title)"

• Kad vēlaties uzzināt konkrētu informāciju:

"What's the weather in *** (place name)?" / "What is the *** (company) stock price?"

• Kad tiek izmantota televizora funkcija:

"Remind me to watch *** (Title)."

🖉 🛛 Dažas no augstāk minētajām komandām var nebūt atbalstītas atkarībā no valsts.
Televizora vadība, izmantojot žestus (Žestu vadība)

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Žestu vadība Mēģ. tagad

Funkcija Žestu vadība nav pieejama.

- Izmantojot Samsung Smart Control tālvadības pulti vai peli
- 🖉 Šī funkcija ir atbalstīta tikai S9 sērijas modeļos.
- 🖉 🛛 Atsevišķas lietojumprogrammas neatbalsta šo funkciju.
- 🖉 🛛 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas".
- ▲ Lai izmantotu šo funkciju, televizoram ir jāpievieno atsevišķi nopērkama televizora kamera. Atsevišķi nopērkamā televizora kamera ir jāpievieno pie tai speciāli paredzētās USB pieslēgvietas televizora aizmugurē. Citas USB pieslēgvietas neatbalsta televizora kameru vai funkciju Žestu vadība.

Apkārtējās vides apgaismojuma testēšana, izmantojot televizora kameru (MENU/123) > MENU > Sistēma > Žestu vadība > Žestu vadības vides pārbaude Mēģ. tagad

Lai nodrošinātu pilnu funkcionalitāti, veiciet šo pārbaudi pirms žestu vadības izmantošanas.

- 1. Nostājieties 1,5 līdz 3,5 m attālumā no televizora ekrāna. Palaidiet opciju Žestu vadības vides pārbaude un tad atlasiet opciju Sākt.
 - 🖉 🛛 Ja televizora ekrānā atspīd gaisma vai fonā atrodas kustīgi priekšmeti, televizors var neatpazīt rokas kustību.
- 2. Pavērsieties pret televizora kameru un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Apkārtējās vides trokšņa un apgaismojuma līmeņa pārbaude

(MENU/123) > MENU > Atbalsts > Pašdiagnostika > Balss un žestu vadības vides pārbaude vai Žestu vadības vides pārbaude

Jūs varat pārbaudīt apkārtējās vides trokšņa un spilgtuma līmeni ap televizora kameru un mikrofonu, lai pārliecinātos, ka tas ir piemērots balss un žestu vadības lietošanai.

Žestu vadības aktivizēšana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Žestu vadība > Žestu vadība Mēģ. tagad

Pavērsiet seju pret televizora kameru. Novietojiet roku ērtā pozīcijā. Paceliet roku uz augšu ar pilnībā izstieptu rādītājpirkstu un tad lēnām pārvietojiet roku pa kreisi vai pa labi. Kad televizora kamera ir veiksmīgi atpazinusi roku, tiek aktivizēta žestu vadība un ekrānā parādās rādītājs un žestu vadības ikonas.

- Lai deaktivizētu žestu vadību, pārvietojiet roku ārpus televizora kameras uztveršanas diapazona. Lai no jauna aktivizētu šo funkciju, vienkārši pārvietojiet roku televizora kameras virzienā 3 sekunžu laikā.
- 🖉 Žestu vadība var tikt deaktivizēta, ja rādītājpirksts nav pilnībā izstiepts vai roka tiek kustināta pārāk ātri.

Žestu vadības galveno komandu pārskats

Pieejamas šādas kustības:

Rādītāja pārvietošana



Kustiniet roku, lai attiecīgi pārvietotu ekrānā redzamo rādītāju.

Vienuma atlasīšana



Salokiet un iztaisnojiet rādītājpirkstu, lai atlasītu vienumus. Tādējādi iespējams atlasīt televizora izvēlni vai palaist funkciju. Saliekta rādītājpirksta turēšana salocītā pozīcijā ir pielīdzināma tālvadības pults pogas nospiešanai.

Atgriešanās iepriekšējā izvēlnē



Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, ar roku uzvelciet gaisā apli pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

No konteksta atkarīgās izvēlnes attēlošana / Apraides informācijas aplūkošana



Salokiet rādītājpirkstu uz 1 sekundi un tad iztaisnojiet to. Šī kustība attēlo no konteksta atkarīgo izvēlni./ Apraides skatīšanās laikā salokiet rādītājpirkstu uz 1 sekundi un tad iztaisnojiet to, pavēršot to pret jebkuru tukšu ekrāna laukumu. Jūs varat aplūkot apraides informāciju, kas tikusi automātiski saglabāta visiem kanāliem.

Animētas žestu vadības pamācības parādīšana un slēpšana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Žestu vadība > Animēta žestu vadība Mēģ. tagad

Jūs varat attēlot animētu pamācību, kad tiek aktivizēta žestu vadība.

🖉 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu izmantojot žestu vadību, parādās animēts ceļvedis.

Rādītāja ātruma pielāgošana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Žestu vadība > Rādītāja ātrums Mēģ. tagad

Atlasiet rādītāju un pielāgojiet tā ātrumu.

Ekrāna izkārtojuma maiņa žestu vadības izmantošanas laikā

Žestu vadības ekrānu atvēršana apraides skatīšanās laikā

Jūs varat atvērt šādas ekrāna ikonas, televizora skatīšanās laikā aktivizējot žestu vadības funkciju. Atlasiet ikonu, lai palaistu ar to saistīto darbību vai funkciju. Iestatot opciju Žestu vadība uz Ieslēgts, tiek atvērts Virziena vadības režīma ekrāns. Pēc tam, atlasot ikonas centrā redzamo punktu, televizorā tiek atvērts Kustības norādīšanas režīma ekrāns, kā redzams zemāk attēlos.



Virziena vadības režīms

Kustības norādīšanas režīms

• Virziena vadības režīms

Ja žestu vadība tiek aktivizēta pirmo reizi, paceļot roku apraides skatīšanās laikā, ekrānā tiek atvērts Virziena vadības režīma ekrāns. Ekrānā ir redzama Virziena vadības ikona.

• Kustības norādīšanas režīms

Pārvietojiet un pavērsiet iztaisnotu rādītājpirkstu pret Virziena vadības ikonas centrā redzamo punktu un tad salokiet to. Parādās četras ikonas, kas ļauj aktivizēt galvenās televizora funkcijas. Lai pārslēgtos uz Virziena vadības režīma ekrānu, pārvietojiet roku ārpus ekrāna un tad pavērsiet pret ekrānu iztaisnotu rādītājpirkstu.

Ikona	Apraksts
	Atlasiet ┿ un —, lai pielāgotu skaļumu. Atlasiet ∧ un ∨, lai pārslēgtu pašreizējo kanālu. Atlasiet punktu, kas redzams šīs ikonas centrā, lai pārslēgtos uz Kustības norādīšanas režīma ekrānu.
	Ļauj pielāgot skaļumu vai atlasīt skaļruņus, kurus izmantot.
Č	Attēlo kanālu sarakstu vai informāciju par pašreizējo programmu.
	Palaiž pakalpojumu Smart Hub .
[1 23	Attēlo ekrānā redzamo tālvadības pulti.

Virziena vadības ikonas atvēršana, kad neskatāties apraidi

Lai atvērtu Virziena vadības ikonu, kad neskatāties apraidi, pārvietojiet rādītājpirkstu uz ekrāna augšpuses centrālo daļu un tad salokiet to. Kad parādās Virziena vadības ikona, pārvietojiet kursoru uz 🛞 vai 🔘 un tad salokiet rādītājpirkstu uz leju, lai atvērtu ekrāna tālvadības pulti vai palaistu pakalpojumu **Smart Hub**. Virziena vadības ikona pazūd, kad 5 sekundes vai ilgāk netiek novērota nekāda lietotāja aktivitāte.



Paslēptās virziena vadības ikonas attēlošana, izmantojot dažādus pakalpojumus un vienlaicīgi neskatoties apraides

Digitālās apraides informācijas pārskata aplūkošana

Rokasgrāmatas izmantošana

(MENU/123) > MENU > Apraide > Rokasgrāmata Mēģ. tagad Mēģ. tagad

Jūs varat iegūt pārskatu par katra digitālā kanāla programmas piedāvājumu, izmantojot sadaļu Rokasgrāmata.

Jūs varat pārslēgties starp sadaļā Rokasgrāmata pieejamo informāciju ar 24 stundu intervāliem abos virzienos, katru reizi nospiežot pogu << vai >>.

Jūs varat atlasīt pogas, kas parādās ekrāna apakšdaļā, izmantojot Samsung Smart Control tālvadības pults pogu POINTER.

- 🖉 🛛 Sadaļā Rokasgrāmata nodrošinātā informācija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem. Analogie kanāli netiek atbalstīti.
- Lai aplūkotu rokasgrāmatu, vispirms jāiestata televizora pulkstenis ((MENU/123) > MENU > Sistēma > Laiks > Pulkstenis).

Lai piekļūtu sadaļas Rokasgrāmata funkcijām pēc tās palaišanas, nospiediet un turiet nospiestu tālvadības pults ievades pogu. Parādās uznirstošais logs ar šādām funkcijām.

• Kanālu filtrs

Filtrē kanālus ekrānā Rokasgrāmata pēc atlasītā filtra.

Grafiku pārvaldnieks

Atver grafiku pārvaldnieku.

- Lai iegūtu plašāku informāciju par grafiku pārvaldnieka funkciju, skatiet sadaļu "Funkcijas Skatīšanās grafiks iestatīšana".
- Rediģēt izlases kanālus

Ļauj sadaļā Rokasgrāmata atlasītu kanālu iestatīt kā izlases kanālu.

Skatīt inform.

Attēlo detalizētu informāciju par šobrīd izvēlēto programmu. Informācija par programmu var atšķirties atkarībā no apraides signāla un var nebūt pieejama noteiktām programmām.

- Atlasiet šobrīd citā kanālā translētu programmu un tad atlasiet opciju Skatīt inform., lai izmantotu programmas opcijas Skatīties vai lerakstīt.
- Atlasiet vēlāk translētu programmu un tad atlasiet opciju Skatīt inform., lai iestatītu funkcijas Skatīšanās grafiks vai lerakstīšanas grafiks.
 - 🖉 Nospiediet standarta tālvadības pults pogu INFO.
 - Lai iegūtu plašāku informāciju par skatīšanās funkciju vai funkciju Skatīšanās grafiks, skatiet sadaļu "Funkcijas Skatīšanās grafiks iestatīšana".
 - Lai iegūtu plašāku informāciju par funkciju lerakstīšanas grafiks, skatiet sadaļu "Programmu ierakstīšana". Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
 - 🖉 🛛 Jūs varat aplūkot tikai programmas, kuru grafiki ir veidoti pēc pašreizējā laika.
- lerakstīt

Sāk atlasītās programmas tūlītēju ierakstīšanu.

Ž Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Informācijas par šobrīd translētu programmu pārbaude

Lai iegūtu informāciju par televīzijas pārraidi, kuru šobrīd skatāties, nospiediet ievades pogu vai pogu INFO.

Lai aplūkotu šobrīd translētas programmas informāciju, uzsāktu tās tūlītējo ierakstīšanu vai izmantotu tai funkciju Timeshift, atlasiet logu Informācija par programmu.

Lai aplūkotu informāciju par vēlāk translētām programmām, izmantojiet pogas **<** un **>**. Lai iestatītu programmai funkciju **Skatīšanās grafiks** vai **Ierakstīšanas grafiks**, atlasiet vēlamo programmu.

- Lai aplūkotu informāciju par programmu, vispirms jāiestata televizora pulkstenis ((MENU/123) > MENU > Sistēma > Laiks > Pulkstenis).
- Informācija par programmu var atšķirties atkarībā no ienākošā signāla veida un var nebūt pieejama noteiktām programmām.
- Lai iegūtu plašāku informāciju par funkciju lerakstīšanas grafiks, skatiet sadaļu "Programmu ierakstīšana". Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
- 🖉 Lai iegūtu plašāku informāciju par funkciju Skatīšanās grafiks, skatiet sadaļu "Funkcijas Skatīšanās grafiks iestatīšana".

Apraides signāla maiņa

(MENU/123) > MENU > Apraide > Antena Mēģ. tagad

Jūs varat izvēlēties vēlamo digitālās apraides uztveršanas metodi.

🖉 Šī funkcija nav nepieciešama, ja televizors ir pievienots pie kabeļtelevīzijas vadības bloka vai satelītuztvērēja.

Digitālā kanāla signāla informācijas un stipruma pārbaude

(MENU/123) > MENU > Atbalsts > Pašdiagnostika > Signāla informācija Mēģ. tagad

Jūs varat pārbaudīt digitālā kanāla signāla informāciju un stiprumu.

- Ja televizors ir pievienots atsevišķai gaisa antenai, jūs varat izmantot signāla stipruma informāciju, lai regulētu antenu un tādējādi uzlabotu signāla stiprumu un HD kanālu uztveršanu.
- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai digitāliem kanāliem.

Programmu ierakstīšana

Ikona 🥒 parādās blakus programmām un kanāliem, kuriem ir iestatīta funkcija Ierakstīšanas grafiks.

- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
- Pirms ierakstīšanas funkcijas izmantošanas izlasiet par visiem piesardzības pasākumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "Pirms ierakstīšanas un Timeshift funkciju izmantošanas".

Programmu ierakstīšana

Jūs varat ierakstīt šobrīd un vēlāk translētas programmas.

Tūlītēja ierakstīšana

Lai nekavējoties uzsāktu šobrīd translētās programmas ierakstīšanu, nospiediet standarta tālvadības pults pogu •. Vai arī nospiediet Samsung Smart Control tālvadības pults pogu MENU/123 un tad ekrānā redzamajā tālvadības pultī atlasiet •.

Tūlītējās ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošana sadaļā Rokasgrāmata

Lai uzsāktu tūlītēju šobrīd translētās programmas ierakstīšanu, atlasiet vēlamo programmu sadaļā **Rokasgrāmata** un tad atlasiet opciju **lerakstīt**. Lai uzsāktu ierakstīšanu pēc grafika programmai, kas tiks translēta kaut kad vēlāk, atlasiet vēlamo programmu sadaļā **Rokasgrāmata**, nospiediet un turiet nospiestu ievades pogu, atlasiet opciju **Skatīt inform.** un tad atlasiet opciju **lerakstīšanas grafiks**.

Tūlītējās ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošana logā informācija par

programmu

Lai uzsāktu tūlītēju programmas ierakstīšanu vai iestatītu programmai ierakstīšanas grafika funkciju, nospiediet ievades pogu. Parādās logs Informācija par programmu.

Lai uzsāktu tūlītēju šobrīd translētās programmas ierakstīšanu, atlasiet •. Lai uzsāktu ierakstīšanu pēc grafika programmai, kas tiks translēta kaut kad vēlāk, nospiediet pogas < vai >, lai pārietu uz vēlamo programmu, pēc tam nospiediet ievades pogu un tad atlasiet 🛱.

Ierakstīšanas grafika izmantošana, lai ierakstītu noteiktā datumā un laikā

(MENU/123) > MENU > Apraide > Grafiku pārvaldnieks > Grafiks

- 1. Atlasiet opciju lerakstīšanas grafiks.
- 2. Programmai, kuru vēlaties ierakstīt, norādiet tādas opcijas kā Avots, Kanāls, Atkārtot, Sākuma laiks un Beigu laiks, un tad, lai beigtu, atlasiet opciju Labi.

Programmas ierakstīšanas laikā pieejamo funkciju izmantošana

Programmas ierakstīšanas laikā nospiediet ievades pogu. Ekrānā parādās šādas pogas un ierakstīšanas progresa josla.

- Papildinformācija
 - Attēlo detalizētu informāciju par šobrīd ierakstīto programmu.
 - Informācija par programmu var atšķirties atkarībā no apraides signāla un var nebūt pieejama noteiktām programmām.
- lerakst. laiks

lestata ierakstīšanas laiku.

• Pārtraukt ierakstīšanu / Pāriet uz Tiešraides TV

Aptur ierakstīšanu. / Pārslēdzas uz ēterā esošu televīzijas programmu.

Tālvadības pults pogu izmantošana programmas ierakstīšanas laikā

• Pauze / Atskaņ.

Nospiediet pogu > vai ||, lai pauzētu ierakstīšanas ekrānu vai atsāktu pauzēta ierakstīšanas ekrāna darbību.

Kad ieraksts ir pauzēts, varat izmantot šādas funkcijas. Tomēr ieraksta pauzēšanas laikā audio skaņa netiek atskaņota.

- Solis: nospiediet Samsung Smart Control tālvadības pults pogu MENU/123 un tad atlasiet pogu III, lai skenētu video pa vienam kadram.
 - 🖉 Nospiediet standarta tālvadības pults pogu 🚺.
- Lēna kustība: nospiediet Samsung Smart Control tālvadības pults pogu MENU/123 un tad atlasiet pogu
 Isi atskaņotu video ar 1/2 normālā ātruma.
 - 🖉 Nospiediet standarta tālvadības pults pogu 🍉.
- Attīt atpakaļ / Patīt uz priekšu

Nospiediet Samsung Smart Control tālvadības pults pogu MENU/123 un tad atlasiet pogu Ka vai Da, lai palielinātu attīšanas vai ātrās pārtīšanas ātrumu līdz maksimālajam ātrumam ar 7 soļu intervālu.

- 🖉 🛛 Uz standarta tālvadības pults nospiediet pogu < vai 🍉.
- 🖉 Šī funkcija nav pieejama skatoties programmu, kas šobrīd tiek translēta.

lerakstīšanas grafika saraksta pārvaldība

(MENU/123) > MENU > Apraide > Grafiku pārvaldnieks

Jūs varat mainīt ieplānoto ierakstīšanas sesiju iestatījumus vai pilnībā atcelt ieplānotās sesijas.

lerakstīto programmu skatīšanās

\$ 🗲 Izmeklētie 🗲 MANS SATURS

- 1. Atlasiet USB ierakstīšanas ierīci. Parādās mape ar nosaukumu SATURS.
- 2. Atlasiet ierakstītās programmas failu mapē SATURS, lai atskaņotu atlasīto failu.
- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

leraksta atskaņošanas laikā pieejamo funkciju izmantošana

Nospiediet ievades pogu. Parādās šādas pogas. Lai paslēptu šīs pogas, nospiediet pogu RETURN.

- 🖉 🛛 Ekrānā redzamās pogas var atšķirties atkarībā no atskaņotā faila.
- Pauze / Atskaņ.

Pauzē failu (ierakstīto programmu) vai atsāk faila atskaņošanu, ja tas ir pauzēts.

Kad video ir pauzēts, varat izmantot šādas funkcijas. Tomēr video pauzēšanas laikā audio skaņa netiek atskaņota.

- Solis: atlasiet 🛄 lai skenētu video pa vienam kadram.
- Lēna kustība: atlasiet pogu >>, lai atskaņotu video ar 1/2 normālā ātruma.
- lepr. / Nākamais

Lai atskaņotu šobrīd atskaņoto video no sākuma, atlasiet pogu I ፋ

Lai atskaņotu nākamo failu (ierakstītu programmu), atlasiet pogu **>>**I.

• Attīt atpakaļ / Patīt uz priekšu

Palielina atpakaļ attīšanas/ātrās pārtīšanas ātrumu līdz maksimālajam ātrumam ar 3 soļu intervālu. Lai atjaunotu normālu atskaņošanas ātrumu, atlasiet opciju >.

🖉 Šī funkcija nav pieejama skatoties programmu, kas šobrīd tiek translēta.

• Atkārtot

Atskaņo šobrīd atlasīto failu vai visus tajā pašā mapē saglabātos failus vairākas reizes pēc kārtas.

• Labāko momentu atskaņotājs

Attēlo šobrīd atskaņotā ieraksta labākos momentus.

- Šo funkciju iespējams izmantot tikai tad, kad labākie momenti ir saglabāti programmai, kas ierakstīta režīmā Režīms Sports.
- Opcijas

Funkcija	Apraksts
Attēla izmērs	Maina ekrāna izmēru. Atbalstītie attēla izmēri atšķiras atkarībā no video.
Subtitru iestatījumi	<mark>Subtitri</mark> : ieslēdz vai izslēdz subtitrus. <mark>Subtitru valoda</mark> : ļauj nomainīt valodu.
Attēla režīms	Pielāgo attēla režīmu.
Skaņas režīms	Pielāgo skaņas režīmu.
Skaļruņu saraksts	Ļauj atlasīt skaļruņus, caur kuriem tiks izvadīta audio skaņa. 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad televizoram ir pievienota mājas kinozāle vai uztvērējs.
Audiovaloda	Ļauj atlasīt citu audio valodu. 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai failiem, kas atbalsta vairāku celiņu skaņu.
Informācija	Attēlo detalizētu informāciju par šobrīd izvēlēto failu.

lerakstīto failu pārvaldība

💲 🗲 Izmeklētie 🗲 MANS SATURS

Atlasiet USB ierīci, kas satur ierakstus. Parādās ierakstu saraksts.

🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Saglabāto failu saraksta funkciju izmantošana

• Filtrs

Attēlo tikai tos failus, kas atbilst atlasītajam filtram.

• Kārtot pēc

Sakārto failus atbilstoši atlasītajam skatīšanās režīmam.

- Šī funkcijas nav pieejama, ja opcija Filtrs ir iestatīta uz Visi.
- Dzēst

Dzēš atlasītos failus, izņemot bloķētos failus.

- 🖉 Šī funkcijas nav pieejama, ja opcija Filtrs ir iestatīta uz Visi.
- Atskaņ.atlasīto

Atskaņo atlasītos failus. Atlasiet failu sarakstā failus un tad atlasiet opciju Atskaņ.

Ja skatīšanās režīms ir iestatīts uz skatu **Mape**, iespējams atlasīt tikai tajā pašā mapē atrodamos failus. Nomainiet skatīšanās režīmu, lai pievienotu atskaņošanas sarakstam failu, kas atrodas citās mapēs.

Šī funkcijas nav pieejama, ja opcija **Filtrs** ir iestatīta uz **Visi**.

Funkcijas Skatīšanās grafiks iestatīšana

parādās blakus programmām, kuras ir konfigurētas opcijai Skatīšanās grafiks.
 Lai iestatītu funkciju Skatīšanās grafiks, vispirms jāiestata televizora pulkstenis ((MENU/123) > MENU > Sistēma > Laiks
 > Pulkstenis).

Kanāla skatīšanās grafika iestatīšana

Digitālā kanāla skatīšanās grafika iestatīšana

Jūs varat iestatīt skatīšanās grafiku digitālajam kanālam sadaļā Rokasgrāmata vai Informācijas ekrānā.

• Rokasgrāmatas ekrānā

Ekrānā **Rokasgrāmata** izmantojiet tālvadības pulti, lai iezīmētu un tad atlasītu programmu, kuru vēlaties skatīties, un tad nospiediet, un turiet nospiestu ievades pogu. Atvērtajā uznirstošajā izvēlnē atlasiet opciju **Skatīšanās grafiks**. Programmai tiek iestatīta skatīšanās grafika funkcija. Vēlreiz parādās ekrāns Rokasgrāmata.

• Informācijas par programmu ekrānā

Televizora skatīšanās laikā nospiediet ievades pogu. Parādās logs Informācija par programmu. Nospiediet pogu 🔇 vai >, lai pārietu uz programmu, kuru vēlaties skatīties, un tad nospiediet ievades pogu. Atlasiet 🧮, kas parādās logā Informācija par programmu. Programmai tiek iestatīta skatīšanās grafika funkcija.

Analogā kanāla skatīšanās grafika iestatīšana

(MENU/123) > MENU > Apraide > Grafiku pārvaldnieks Mēģ. tagad

Jūs varat iestatīt skatīšanās grafika funkciju analogajam kanālam. Atlasiet **Grafiks > Skatīšanās grafiks**. Programmai, kuru vēlaties skatīties, norādiet tādas opcijas kā **Avots, Kanāls, Atkārtot** un **Sākuma laiks**, un tad, lai beigtu, atlasiet opciju **Labi**.

Skatīšanās grafika rediģēšana

(MENU/123) > MENU > Apraide > Grafiku pārvaldnieks

Ekrānā leplānots atlasiet vēlamo skatīšanās grafiku. Parādās uznirstošā izvēlne. Atlasiet opciju Red.. Nomainiet laiku, dienas vai kanālu. Kad esat beidzis, atlasiet opciju Labi.

Skatīšanās grafika atcelšana

(MENU/123) > MENU > Apraide > Grafiku pārvaldnieks

Ekrānā leplānots atlasiet vēlamo skatīšanās grafiku. Parādās uznirstošā izvēlne. Atlasiet opciju Dzēst. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet opciju Labi. Skatīšanās grafiks tiek dzēsts.

🖉 🛛 Jūs varat kopā iestatīt maksimums 30 **Skatīšanās grafiks** un **Ierakstīšanas grafiks** ierakstus.

Funkcijas Timeshift izmantošana

Ar funkciju **Timeshift** jūs varat pauzēt un attīt ēterā esošu televīzijas programmu līdzīgi, kā tas iespējams DVD diskiem.

Aktivizējot šo funkciju, tiek atspējota funkcija Apraide.

- Pirms funkcijas Timeshift izmantošanas izlasiet par visiem piesardzības pasākumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "Pirms ierakstīšanas un Timeshift funkciju izmantošanas".
- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Lai televizora skatīšanās laikā aktivizētu funkciju Timeshift, nospiediet ievades pogu un tad logā Informācija par programmu atlasiet . Televizora ekrāna augšdaļā parādās progresa josla un šādas pogas:

• Papildinformācija

Attēlo detalizētu informāciju par šobrīd translēto programmu.

- Informācija par programmu var atšķirties atkarībā no ienākošā signāla veida un var nebūt pieejama noteiktām programmām.
- 🖉 🛛 Šī poga ir pieejama tikai šobrīd translētas programmas skatīšanās laikā.
- lerakstīt

Sāk šobrīd izvēlētās programmas tūlītēju ierakstīšanu.

• Pāriet uz Tiešraides TV / Apturēt Timeshift

Pārslēdzas uz ēterā esošu programmu vai iziet no funkcijas Timeshift.

Tālvadības pults pogu izmantošana funkcijas Timeshift izmantošanas laikā

• Pauze / Atskaņ.

Pauzē ekrānu.

Nospiediet pogu ▶ vai II, lai pauzētu vai atsāktu šobrīd izvēlētās programmas atskaņošanu funkcijas Timeshift izmantošanas laikā. Šobrīd izvēlētās programmas pauzēšanas laikā ir pieejamas šādas funkcijas. Tomēr šobrīd izvēlētās programmas pauzēšanas laikā audio skaņa netiek izvadīta.

- Solis: nospiediet Samsung Smart Control tālvadības pults pogu MENU/123 un tad atlasiet pogu III, lai skenētu šobrīd izvēlēto programmu pa vienam kadram.
 - 🖉 🛛 Nospiediet standarta tālvadības pults pogu 🚺
- Lēna atskaņošana: nospiediet Samsung Smart Control tālvadības pults pogu MENU/123 un tad atlasiet pogu ≤ vai ▷, lai atskaņotu šobrīd izvēlēto programmu ar 1/2 normālā ātruma.
 - 🖉 Uz standarta tālvadības pults nospiediet pogu < vai 🕨.

• Attīt atpakaļ / Patīt uz priekšu

Nospiediet Samsung Smart Control tālvadības pults pogu MENU/123 un tad atlasiet pogu Ka vai Daļa lai palielinātu attīšanas vai ātrās pārtīšanas ātrumu līdz maksimālajam ātrumam ar 7 soļu intervālu.

- 🖉 🛛 Uz standarta tālvadības pults nospiediet pogu < vai 🕨.
- 🖉 🛛 Funkcija Patīt uz priekšu nav pieejama skatoties programmu, kas šobrīd tiek translēta.

Funkcijas Kanālu saraksts izmantošana

(MENU/123) > MENU > Apraide > Kanālu saraksts Mēģ. tagad

Izmantojot opciju **Kanālu saraksts**, jūs varat televizora skatīšanās laikā pārslēgt kanālus vai pārbaudīt citos digitālajos kanālos translētās programmas. Lai atvērtu opciju **Kanālu saraksts**, novietojiet pirkstu uz Samsung Smart Control tālvadības pults pogas **POINTER** un tad atlasiet ikonu (2), kas parādās ekrāna labajā pusē. Nospiediet standarta tālvadības pults pogu **CH.LIST**.

Ekrānā Kanālu saraksts ir pieejamas šādas ikonas:

- A : analogais kanāls
- 🖤: izlases kanāls
- 🗎 : bloķēts kanāls

Nospiediet pogu <. Pieejamas šādas funkcijas:

• Vēsture

Parāda sarakstu ar nesen skatītajiem kanāliem.

• Pievienot jaunu sarakstu

Ļauj izveidot jaunu kanālu sarakstu, pievienojot tam kanālus no izlases saraksta, žanra vai jums interesējošās kategorijas.

- 🖉 🛛 Faktiskais saraksts var atšķirties noteiktās atrašanās vietās.
- Visi

Attēlo visus televizorā saglabātos kanālus.

• Opcijas

Opcija	Apraksts
Antena	Ļauj izvēlēties starp opcijām Antena, Kabelis un Satelīts. 🖉 Šī opcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
Sakārtot	Sakārto sarakstu pēc opcijas Kanāla Skaitlis vai pēc opcijas Nosaukums (tikai digitālajiem kanāliem).
Žanrs	Sakārto sarakstu tā, lai tajā būtu iekļauti tikai atlasītā žanra kanāli. Tomēr opciju Žanrs var izmantot tikai tad, ja kanāli satur žanra informāciju. Pārbaudiet tīklu un pārliecinieties, ka televizors ir savienots ar internetu. Lai saņemtu kanāla žanra informāciju, televizoram ir jābūt pievienotam internetam.
Rediģēt kanālu sarakstus	Ļauj pārkārtot kanālu secību kanālu sarakstā vai dzēst kanālus no kanālu saraksta.
Kanāla rediģēšana	Ļauj dzēst kanālus no kanālu rādītāja, atjaunot dzēstus kanālus un pārsaukt analogos kanālus.
Rediģ.iecienīt.	lestata izlases kanālus. 🖉 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "Personīgā izlases saraksta izveidošana".

Kanālu reģistrēšana, dzēšana un rediģēšana

(MENU/123) > MENU > Apraide > Kanāla rediģēšana Mēģ. tagad Mēģ. tagad

Ekrāna Kanāla rediģēšana ikonas norāda šādu informāciju:

- **A** : analogais kanāls
- 🖤: izlases kanāls
- 🛯 🗋 : bloķēts kanāls

Kanālu reģistrēšana un dzēšana

Reģistrētu kanālu dzēšana

Jūs varat dzēst reģistrētu kanālu vai visus kanālus no kanālu rādītāja. Lai dzēstu kanālu, atlasiet to un tad atlasiet opciju **Dzēst**. Lai dzēstu visus kanālus, atlasiet opciju **Opcijas > Izvēlēties visu** un tad atlasiet opciju **Dzēst**.

Reģistrēto kanālu rediģēšana

Jūs varat piekļūt šādām opcijām, atlasot ekrānā redzamo opciju **Opcijas**. Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no apraides signāla.

• Izvēlēties visu / Atcelt visu

Atlasa vai noņem atlasi no visiem kanāliem, kas redzami ekrānā Kanāla rediģēšana.

• Sakārtot

Mainiet saraksta secību pēc opcijas Skaitlis vai opcijas Nosaukums.

- 🖉 🛛 Šī opcija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem.
- Antena

Ļauj izvēlēties starp opcijām Antena, Kabelis vai Satelīts.

🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

• Kategorija

Attēlo sarakstu ar atlasītās kategorijas kanāliem.

• Rediģ.iecienīt.

lestata izlases kanālus.

- 🖉 🛛 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "Personīgā izlases saraksta izveidošana".
- Kanāla pārdēvēšana

Pārsauc analogos kanālus. Jaunais nosaukums var būt līdz 5 rakstzīmēm garš.

• Informācija

Attēlo detalizētu informāciju par šobrīd translēto programmu.

Kanālu paroles aizsardzības iespējošana/atspējošana

(MENU/123) > MENU > Apraide > Kanāla rediģēšana

Jūs varat iespējot paroles aizsardzību kanāliem, kurus nevēlaties rādīt bērniem.

Pirms paroles aizsardzības iespējošanas pārliecinieties, ka opcija Kanālu bloķēšana ((MENU/123) > MENU > Apraide > Kanālu bloķēšana) ir iestatīta uz leslēgts.

Kanālu bloķēšana/atbloķēšana

Jūs varat bloķēt vai atbloķēt kanālus. Atlasiet kanālus ekrānā **Kanāla rediģēšana** un tad ekrāna apakšdaļā atlasiet opciju **Bloķēt** vai **Atbloķēt**. Kad parādās paroles ievades logs, ievadiet paroli.

Kanālu numuru maiņa

(MENU/123) > MENU > Apraide > Kan. num. rediģēš.

Jūs varat mainīt kanālu numurus. Iestatiet opciju Kan. num. rediģēš. uz Iespējot.

- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
- 🖉 Kad tiek mainīts kanāla numurs, kanāla informācija netiek atjaunināta automātiski.

Personīgā izlases saraksta izveidošana

Izlases kanāli ekrānos **Kanāla rediģēšana** un **Kanālu saraksts** tiek atzīmēti ar 🤎 simbolu. Jūs varat izveidot līdz 5 izlases kanālu sarakstiem.

Kanālu reģistrēšana izlasē

(MENU/123) > MENU > Apraide > Rediģ.iecienīt.

Jūs varat reģistrēt izlasē vienlaicīgi vairākus kanālus.

- 1. Ekrānā redzamajā sarakstā atlasiet kanālus, kurus vēlaties pievienot izlases sarakstam(-iem).
- 2. Ekrānā atlasiet opciju Main. sar. Mana izl., lai atlasītu izlases sarakstu.
- 3. Ekrānā atlasiet opciju Pievienot. Televizors pievieno atlasītos kanālus jūsu izvēlētajam izlases sarakstam.

Tikai izlases sarakstā saglabāto kanālu aplūkošana un atlasīšana

(MENU/123) > MENU > Apraide > Kanālu saraksts

Jūs varat pārslēgties cauri tikai izlases saraksta kanāliem un atlasītu tajos sev vēlamo kanālu, izmantojot kanālu pogas uz augšu/uz leju.

- 1. Nospiediet pogu **<**. Parādās izlases saraksts.
- Atlasītajā izlases kanālā iezīmējiet vēlamo kanālu, izmantojot kanālu pogas uz augšu/uz leju, un tad atlasiet to. Kanāls tiek pārslēgts.
 - 🖉 Izlases kanālu var atlasīt tikai tad, ja tajā ir saglabāts vismaz viens izlases kanāls.

Izlases saraksta rediģēšana

(MENU/123) > MENU > Apraide > Rediģ.iecienīt. Mēģ. tagad Mēģ. tagad

Ekrāna Rediģ.iecienīt. izvēlnes vienumu izmantošana

Jūs varat piekļūt šādām opcijām, atlasot opciju **Opcijas**, kas atrodama ekrānā **Rediģ.iecienīt.**.

• Izvēlēties visu / Atcelt visu

Atlasa vai noņem atlasi no visiem kanāliem, kas saglabāti televizorā.

• Kopēt sar. Mana izl.

Kopē kanālus no viena izlases kanālu saraksta uz citu.

- 🖉 🛛 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "Kanālu kopēšana no viena izlases saraksta uz citu".
- 🖉 Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja esat reģistrējis vienu vai vairākus kanālus vismaz vienā izlases sarakstā.

• Pārdēvēt izlasi

Pārsauc jau esošu izlases kanālu sarakstu.

- 🖉 🛛 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "Izlases saraksta pārsaukšana".
- 🖉 🛛 Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja esat reģistrējis vienu vai vairākus kanālus vismaz vienā izlases sarakstā.
- Sakārtot

Mainiet saraksta secību pēc opcijas Skaitlis vai opcijas Nosaukums.

- 🖉 Šī opcija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem.
- Antena

Ļauj izvēlēties starp opcijām Antena, Kabelis vai Satelīts.

🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

• Kanāla rediģēšana

Ļauj pārvaldīt televizorā saglabātos kanālus.

🖉 🛛 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "Kanālu reģistrēšana, dzēšana un rediģēšana".

Reģistrēto kanālu dzēšana no izlases saraksta

Atlasiet **Rediģ.iecienīt. > Main. sar. Mana izl.**, lai pārietu uz izlases sarakstu, kas satur kanālus, kurus vēlaties pārvietot. Atlasiet kanālus un tad atlasiet opciju **Dzēst**.

Izlases saraksta pārkārtošana

Atlasiet **Rediģ.iecienīt. > Main. sar. Mana izl.**, lai pārietu uz izlases sarakstu, kas satur kanālus, kurus vēlaties pārkārtot. Atlasiet kanālus un tad atlasiet opciju **Mainīš. secība**. Parādās Mainīš. secība iezīmētais laukums. Nospiediet uz augšu/uz leju pavērsto bultiņu pogas, lai norādītu jauno kanālu atrašanās vietu. Nospiediet ievades pogu, lai novietotu kanālus to jaunajā atrašanās vietā.

Izlases saraksta pārsaukšana

Atlasiet **Rediģ.iecienīt. > Opcijas > Pārdēvēt izlasi**. Atlasiet izlases kanālu, kuru vēlaties pārsaukt. Ievadiet jauno nosaukumu, izmantojot atvērto ekrāna papildtastatūru, un tad atlasiet opciju **Gatavs**. Atlasiet opciju **Labi**.

Kanālu kopēšana no viena izlases saraksta uz citu

Atlasiet **Rediģ.iecienīt. > Main. sar. Mana izl.**, lai pārietu uz avota izlases sarakstu, un tad atlasiet kanālus, kurus vēlaties kopēt. Atlasiet **Opcijas > Kopēt sar. Mana izl.**. Atlasiet mērķa izlases sarakstu un tad atlasiet opciju **Labi**. Vēlreiz atlasiet opciju **Labi**.

🖉 Opcija Kopēt sar. Mana izl. ir pieejama tikai tad, ja kanāli ir saglabāti vismaz vienā izlases sarakstā.

Sporta programmu reālistiskāka skatīšanās, izmantojot funkciju Režīms Sports

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Režīms Sports Mēģ. tagad

Jūs varat izmantot funkciju **Režīms Sports**, lai iegūtu sporta pārraidēm optimizētus attēla un skaņas iestatījumus, tādējādi radot klātbūtnes efektu. Turklāt, ja funkcijas **Režīms Sports** izmantošanas laikā televizoram ir pievienota ierakstīšanas ierīce, jūs varat sporta spēles skatīšanās laikā vienlaicīgi izmantot gan video ierakstīšanas, gan Timeshift funkcijas, kā arī automātiski vai manuāli skatīties labākos momentus, kas atrasti ierakstītajā sporta spēle.

- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
- Lai iegūtu plašāku informāciju par programmas ierakstīšanu un ierakstīšanas ierīces izmantošanu, skatiet sadaļu "Programmu ierakstīšana".
- 🖉 🛛 Lai iegūtu plašāku informāciju par funkciju Timeshift, skatiet sadaļu "Funkcijas Timeshift izmantošana".

Sporta režīma iespējošana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Režīms Sports > Režīms Sports

Jūs varat iestatīt funkciju **Režīms Sports** uz **Ieslēgts**, lai automātiski optimizētu televizora attēla un skaņas režīmus sporta pārraižu skatīšanai.

Iespējojot funkciju Režīms Sports, opcija Attēla režīms tiek nomainīta uz Stadions un opcija Skaņas režīms tiek nomainīta uz Stadions, kā arī tiek atspējotas atsevišķas opciju Attēls un Skaņa izvēlnes.

Sporta veida izvēle

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Režīms Sports > Sporta veids

Jūs varat baudīt speciāli atlasītajam sporta veidam optimizētus attēla un skaņas iestatījumus.

- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
- 🖉 Sadaļā **Sporta veids** pieejamo opciju skaits ir atšķirīgs noteiktās atrašanās vietās.

Automātiska labāko momentu atrašana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Režīms Sports > Automātiska labāko momentu atlase Mēģ. tagad

Jūs varat iestatīt funkciju **Automātiska labāko momentu atlase** uz **leslēgts**, lai konfigurētu televizoru automātiski atrast labākos momentus sporta spēlē.

Tomēr funkcija Automātiska labāko momentu atlase nav pieejama ar šīm televizora darbībām:

- Pārslēdzot ievades signālu, izmantojot pogu SOURCE
- Kad ir ieslēgta opcija Audioapraksts
- Kad 2. uztvērēja modeļi vienlaicīgi ieraksta 2 kanālus
- Skatoties saturu panelī MANS SATURS
- Funkcijas Ekrāna pārraidīšana izmantošanas laikā
- 🖉 🛛 Funkcijas Automātiska labāko momentu atlase veiktspēja ir atkarīga no translētā signāla raksturlielumiem.
- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
- Funkciju **Automātiska labāko momentu atlase** ieteicams izmantot tikai futbola spēles skatīšanās laikā. Ja izmantosiet šo funkciju ar citām sporta pārraidēm, tas var izraisīt lieku attēlu kadru parādīšanos.

Skatoties sporta spēles sporta režīmā pieejamo funkciju izmantošana

Jūs varat izmantot šādas funkcijas, sporta režīma funkcijas izmantošanas laikā nospiežot ievades pogu.

• Tālummaiņa

Pauzē šobrīd redzamo ekrānu un ļauj pietuvināt jebkuru ekrāna daļu, izmantojot pogas 🔨 🗸 un 🔪

- 🖉 🛛 Lai palaistu šo funkciju vēl ērtāk, atlasiet vai nospiediet pogu 🔼.
- 🖉 Šī funkcija nav pieejama, kad aktivizēta opcija PIP vai MANS SATURS.
- 🖉 Šī funkcija nav pieejama, kad aktivizēta opcija Datu pārraides serviss.

• Manuāli labākie momenti

Saglabā video, kas sākas 10 sekundes pirms šīs pogas nospiešanas brīža un beidzas 10 sekundes pēc pogas nospiešanas brīža.

- 🖉 🔹 Lai palaistu šo funkciju vēl ērtāk, atlasiet vai nospiediet pogu 🖪.
- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai ierakstīšanas laikā.
- Jūs varat iestatīt, lai televizors automātiski saglabātu labākos momentus bez lietotāja iejaukšanās. Atlasiet (MENU/123) > MENU > Sistēma > Režīms Sports un tad iestatiet opciju Automātiska labāko momentu atlase uz leslēgts.

• lerakst. laiks

lestata ierakstīšanas laiku.

🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai ierakstīšanas laikā.

• Pārtraukt ierakstīšanu / Pāriet uz Tiešraides TV

- Aptur ierakstīšanu šobrīd translētas programmas skatīšanās laikā.
- Pārslēdzas uz šobrīd translētu programmu ierakstītās programmas skatīšanās laikā.
- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai ierakstīšanas laikā.
- lerakstīt

Nekavējoties ieraksta spēli, kuru šobrīd skatāties televizorā.

🖉 🛛 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad tiek atbalstīta ierakstīšanas funkcija.

• Attīt atpakaļ / Patīt uz priekšu

Nospiediet Samsung Smart Control tālvadības pults pogu MENU/123 un tad atlasiet pogu Ka vai Da, lai palielinātu attīšanas vai ātrās pārtīšanas ātrumu līdz maksimālajam ātrumam ar 7 soļu intervālu.

- 🖉 🛛 Uz standarta tālvadības pults nospiediet pogu ◀ vai 🍉.
- 🖉 🛛 Funkcija Patīt uz priekšu nav pieejama skatoties programmu, kas šobrīd tiek translēta.
- Pauze / Atskaņ.

Pauzē vai atsāk atskaņot nopauzētu video.

🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai ierakstīšanas laikā.

• Labāko momentu atskaņotājs

Attēlo ekrānu **Labāko momentu atskaņotājs** un automātiski vai manuāli atskaņo ierakstītajā failā atrastos Iabākos momentus. Tomēr funkcija **Labāko momentu atskaņotājs** nav pieejama ar šīm televizora darbībām:

- Pārslēdzot ievades signālu, izmantojot pogu SOURCE
- Kad ir ieslēgta opcija Audioapraksts
- Kad 2. uztvērēja modeļi vienlaicīgi ieraksta 2 kanālus
- 🖉 🛛 Šī funkcija ir pieejama tikai ierakstīšanas laikā.

• Vienlaikus skatieties arī Tiešraides TV.

Ļauj skatīties šobrīd translētu programmu PIP logā, vienlaicīgi skatoties ierakstītu programmu. Lai izietu no PIP režīma, vēlreiz nospiediet šo pogu. Tomēr funkcija **Vienlaikus skatieties arī Tiešraides TV.** nav pieejama ar šīm televizora darbībām:

- Pārslēdzot ievades signālu, izmantojot pogu SOURCE
- Kad ir ieslēgta opcija Audioapraksts
- Kad 2. uztvērēja modeļi vienlaicīgi ieraksta 2 kanālus
- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai ierakstīšanas laikā.
- 🖉 🛛 Šī funkcija ir pieejama tikai ierakstītas programmas skatīšanās laikā.

• Papildinformācija

Attēlo detalizētu informāciju par šobrīd translēto programmu.

🖉 🛛 Šī funkcija ir pieejama tikai šobrīd translētas programmas skatīšanās laikā.

Sporta režīmā ierakstītas sporta spēles skatīšanās

Jūs varat skatīties ierakstītu spēli, izmantojot funkciju lerakst. pārraide, kas atrodama ekrānā MANS SATURS.

- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
- 🖉 🛛 Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "Ierakstīto programmu skatīšanās".

Filmas skatīšanās, izmantojot optimizētu attēlu un skaņu – Afrikāņu kino režīms

(MENU/123) > MENU > Sistēma > African Cinema Mode

lestatot opciju **African Cinema Mode** uz **Ieslēgts**, televizors nodrošina populārajam saturam optimizētu attēlu un skaņu. Jūs tāpat varat optimizēt televizora attēla izmēru vai pozīciju, izmantojot režīmu Pielāgots. Lai mainītu attēla izmēru vai pozīciju, nospiediet Samsung Smart Control tālvadības pults pogu **MENU/123** un tad ekrānā redzamajā tālvadības pultī atlasiet pogu **A**. Nospiediet standarta tālvadības pults pogu **A**.

🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Televizora skatīšanās atbalstītās funkcijas

Televīzijas apraižu skatīšanās ar subtitriem

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Pieejamība > Subtitri

Jūs varat skatīties televīzijas apraides ar subtitriem.

- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
- 🖉 🛛 DVD subtitri ir pieejami tikai tad, ja DVD atskaņotājs ir pievienots ārējās ievades savienotājam.
- Subtitri

leslēdz vai izslēdz subtitrus.

• Subtitru režīms

Ļauj iestatīt subtitru režīmu.

• Subtitru valoda

Ļauj iestatīt subtitru valodu.

Televizors nespēj kontrolēt vai pārveidot DVD vai Blu-ray subtitrus. Lai kontrolētu DVD vai Blu-ray subtitrus, izmantojiet DVD vai Blu-ray atskaņotāja un atskaņotāja tālvadības pults subtitru funkciju.

Apraides subtitru valodas atlasīšana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Pieejamība > Subtitri

Jūs varat atlasīt noklusējuma subtitru valodu. Režīmu saraksts var atšķirties atkarībā no apraides.

• Primārie subtitri

Ļauj iestatīt primāro subtitru valodu.

• Sekundārie subtitri

Ļauj iestatīt sekundāro subtitru valodu.

Digitālā teksta lasīšana

(MENU/123) > MENU > Apraide > Kanālu iestatījumi > Digitālais teksts

Jūs varat izmantot šo funkciju skatoties apraidi, kas satur vienlaicīgi gan tekstu, gan multivides saturu.

- Šī funkcija ir pieejama tikai AK.
- Multivides un hipervides informācijas kodēšanas ekspertu grupa (MHEG) ir starptautisks datu kodēšanas sistēmu standarts, ko izmanto multividē un hipervidē. Tas ir augstāka līmeņa standarts nekā MPEG sistēma, kurā iekļauta hipervides datu, piemēram, nekustīgu attēlu, kibertēlu pakalpojumu, animāciju, grafisku un videofailu, kā arī multivides datu pārraide. MHEG ir lietotāju izpildlaika mijiedarbības tehnoloģija, ko izmanto dažādās sfērās, piemēram, pieprasījumvideo (VOD), interaktīvajā TV (ITV), elektroniskajā tirdzniecībā (EC), telemācībās, telekonferencēs, digitālajās bibliotēkās un tīkla spēlēs.

Pieejamo kanālu skenēšana

(MENU/123) > MENU > Apraide > Autom. kanālu iestatīšana > Autom. kanālu iestatīšana Mēģ. tagad Mēģ. tagad

Jūs varat iestatīt, lai televizors automātiski skenē un indeksē visus kanālus, kas tiek uztverti caur televizora antenas ievades savienotāju. Atlasiet opciju **Sākt**.

- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
- 🥒 Ja televizors ir pievienots kabeļtelevīzijas vadītas blokam vai satelītuztvērējam, šī darbība nav jāveic.
- 🖉 DVB-T2 sistēma var nebūt pieejama noteiktās atrašanās vietās.

Antenas savienojuma veida atlasīšana

(MENU/123) > MENU > Apraide > Antenas savienojuma tips

Jūs varat skatīties televīzijas apraides, izmantojot tām piemērotu antenas savienojuma veidu. Atlasiet opciju Viens oscilators vai Divi oscilatori.

- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad opcija Antena ir iestatīta uz Satelīts.
- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Apraides audio valodas atlasīšana

(MENU/123) > MENU > Apraide > Audio opcijas Mēģ. tagad

Jūs varat atlasīt apraides saturam piemērotu audio opciju.

Audiovaloda

Maina noklusējuma audio valodas.

- Primārais audio: iestata primāro audio valodu.
- Sekundārais audio: iestata sekundāro audio valodu.
- Pieejamās valodas var atšķirties atkarībā no apraides.
- Audioformāts

Maina audio formātu.

- 🖉 🛛 Atbalstītais audio formāts var atšķirties atkarībā no apraides programmas.
- 🖉 Šī opcija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem.

Audioapraksts

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Pieejamība > Audioapraksts

Jūs varat izmantot audio straumējumu, kas ir paredzēts audioaprakstam (AD) un tiek raidīts kopā ar galveno audio signālu. Šī funkcija regulē audioapraksta skaļumu, izmantojot opciju **Skaļums**.

- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem.
 - Audioapraksts

leslēdz vai izslēdz audioapraksta funkciju.

Skaļums

Regulē audioapraksta skaļumu.

Žanra atlase

(MENU/123) > MENU > Apraide > Žanra atlase

Jūs varat Rokasgrāmatas izmantošanas laikā ieslēgt vai izslēgt kanālu žanra atlases funkciju.

🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Pieaugušo žanra izmantošana

(MENU/123) > MENU > Apraide > Pieaug.žanru iespēj.

Jūs varat iespējot vai atspējot visus pieaugušajiem paredzētos pakalpojumus. Kad šī opcija ir atspējota, pieaugušajiem paredzēti pakalpojumi nebūs pieejami.

🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Kanālu iestatījumu izmantošana

Valsts (apgabala) iestatīšana

(MENU/123) > MENU > Apraide > Kanālu iestatījumi > Valsts (apgabals)

Jūs varat atlasīt valsti, lai televizors varētu pareizi veikt pārraidīto kanālu automātisko iestatīšanu.

- 1. levadiet savu PIN kodu.
- Nomainiet savu apgabalu. Lai mainītu valsti, kas nodrošina digitālos kanālus, atlasiet opciju Digitālais kanāls.
 Lai mainītu valsti, kas nodrošina analogos kanālus, atlasiet opciju Analogais kanāls.
- 🖉 Šī funkcija nav pieejama visās atrašanās vietās.
- 🖉 🛛 Televizora ekrānā attēlotās valstis (apgabali) var atšķirties noteiktās atrašanās vietās.

Manuāla apraides signālu iestatīšana Mēģ. tagad

(MENU/123) > MENU > Apraide > Kanālu iestatījumi > Manuāla kanālu iestat.

Jūs varat manuāli veikt visu kanālu skenēšanu un tad saglabāt noskenētos kanālus televizorā. Lai apturētu skenēšanu, atlasiet opciju **Apturēt**.

- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad opcija Antena ir iestatīta uz Antena vai Kabelis.

Digitālo kanālu iestatīšana

(MENU/123) > MENU > Apraide > Kanālu iestatījumi > Manuāla kanālu iestat. > Digitālā kanāla iestatīšana

Atlasiet Jauns > Meklēt, lai automātiski veiktu digitālo kanālu skenēšanu un saglabātu noskenēto kanālu sarakstu televizorā.

Analogo kanālu iestatīšana

(MENU/123) > MENU > Apraide > Kanālu iestatījumi > Manuāla kanālu iestat. > Analogā kanāla iestatīšana Atlasiet opciju Jauns un konfigurējiet opcijas **Programma, Krāsu sistēma, Skaņas sistēma, Kanāls** un **Meklēt**, lai veiktu analogo kanālu skenēšanu. Pēc tam atlasiet opciju **Veikals**, lai saglabātu noskenētos kanālus televizorā.

🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai analogajām apraidēm.

Ekrāna precīza regulēšana Mēģ. tagad

(MENU/123) > MENU > Apraide > Kanālu iestatījumi > Precīza regulēšana

Kad analogie attēli sāk raustīties vai tajos parādās traucējumi, veiciet signāla precīzu regulēšanu, lai padarītu attēlu skaidrāku.

🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai analogajām apraidēm.

Kanālu saraksta pārsūtīšana

(MENU/123) > MENU > Apraide > Kanālu iestatījumi > Kanāla sar. pārsūt.

Jūs varat importēt vai eksportēt kanālu sarakstu uz USB atmiņu.

- Importēt no USB ierīces: importē kanālu sarakstu no USB atmiņas.
- Eksportēt uz USB ierīci: eksportē televizorā saglabāto kanālu sarakstu uz USB atmiņu.
- 🖉 Šī funkcija ir pieejama, kad pievienota USB ierīce.

CAM operatora profila dzēšana

(MENU/123) > MENU > Apraide > Kanālu iestatījumi > Dzēst CAM operatora profilu

Jūs varat dzēst CAM operatoru.

🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Satelītsistēmas iestatīšana

(MENU/123) > MENU > Apraide > Kanālu iestatījumi > Satelītsistēma

Jūs varat veikt noteiktu satelītuztvērēja iestatījumu konfigurāciju pirms kanālu skenēšanas.

🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Teleteksta valodas maiņa

(MENU/123) > MENU > Apraide > Kanālu iestatījumi > Teleteksta valoda

Jūs varat iestatīt vai mainīt teleteksta valodu. Lai skatītos teleteksta apraidi sev vēlamajā valodā, atlasiet attiecīgo valodu zem opcijas **Primārais teleteksts**. Ja šī valoda netiek atbalstīta, jūs varat skatīties teleteksta apraidi jums otrajā vēlamajā valodā, kas iestatīta zem opcijas **Sekundārais teleteksts**.

🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Kopējās saskarnes izvēlnes attēlošana

(MENU/123) > MENU > Apraide > Kopējā saskarne

Jūs varat aplūkot informāciju par kopējām saskarnēm.

• Cl izvēlne

Ļauj lietotājam atlasīt CAM-nodrošinātās izvēlnes vienumus. Atlasiet uz PC kartes izvēlni balstīto CI izvēlni.

• CAM video pārkodēšana

Ļauj konfigurēt iestatījumu, lai CAM video kodeks tiktu pārkodēts automātiski. Ja nevēlaties izmantot šo opciju, iestatiet to uz Izslēgts.

- 🖉 🛛 Jāizmanto CAM, kas atbalsta video kodeka pārkodēšanu.
- Inform. par lietojumprogr.

Attēlo informāciju par CI slotā ievietoto CAM un par CAM ievietoto "CI vai CI+ KARTI". CAM var uzstādīt jebkurā laikā neatkarīgi no tā, vai televizors ir ieslēgts.

CICAM PIN pārvaldnieks

Pārvalda Kopējās saskarnes vienotās piekļuves moduļa (CICAM – Common Interface Common Access Module) PIN kodu. Saglabājiet PIN kodu vai nomainiet saglabāto PIN kodu un iestatiet citas PIN koda opcijas.

Attēla kvalitātes pielāgošana

Attēla režīma izvēle

(MENU/123) > MENU > Attēls > Attēla režīms Mēģ. tagad

Jūs varat atlasīt attēla režīmu, kas nodrošina vislabāko skatīšanās pieredzi.

• Dinamisks

Padara attēlu skaidrāku, kad apkārtējās vides apgaismojums ir pārāk spilgts un padara attēlu grūti saskatāmu.

• Standarta

Noklusējuma režīms, kas piemērots izmantošanai dažādās vidēs.

• Dabīgs

Mazina acu sasprindzinājumu.

• Filma

Aptumšo ekrānu, samazina atspīdumu un mazina acu nogurumu. Izmantojiet šo režīmu, skatoties televizoru tumšā telpā vai skatoties filmu.

• Izklaide

Padara attēlus asākus vēl dinamiskākai skatīšanās pieredzei.

• Stadions

Kad funkcija **Režīms Sports** ((MENU/123) > MENU > Sistēma > Režīms Sports) ir iestatīta uz leslēgts, opcija Attēla režīms tiek automātiski iestatīta uz Stadions, lai veiktu sporta pārraidēm piemērotāko attēla iestatījumu konfigurāciju.

- 🖉 Kad ievades avots ir iestatīts uz PC, ir pieejami tikai režīmi Standarta un Izklaide.
- Kad televizoram ir pievienots dators, bet režīms Izklaide nav pieejams, iestatiet opciju Rediģēt ierīces veidu uz DVI PC vai PC.

Attēla kvalitātes pielāgošana

(MENU/123) > MENU > Attēls

Jūs varat manuāli pielāgot šādus attēla kvalitātes iestatījumus katrai ievades avotu un attēla režīmu kombinācijai.

• Fona apgaism. Mēģ. tagad

Pielāgo konkrētu pikseļu spilgtumu. Samazina spilgtumu, lai samazinātu enerģijas patēriņu.

• Kontrasts Mēģ. tagad

Ļauj noregulēt ekrāna kontrastu.

• Spilgtums Mēģ. tagad

Ļauj pielāgot kopējo spilgtumu.

• Asums Mēģ. tagad

Padara objektu malas asākas vai mazāk asas.

• Krāsa Mēģ. tagad

Ļauj pielāgot kopējo krāsu piesātinājumu.

• Tonis (Z/S) Mēģ. tagad

Ļauj pielāgot zaļās līdz sarkanās krāsas attiecību. Palieliniet zaļās krāsas vērtību, lai piesātinātu zaļos toņus, un sarkanās krāsas vērtību, lai piesātinātu sarkanos toņus.

- Televizors saglabā pielāgotās vērtības šobrīd izmantotajam ievades avotam un attēla režīmam un pielieto šīs vērtības katru reizi, kad tiek atlasīts šis ievades avots un attēla režīms.
- Iestatījumus Krāsa un Tonis (Z/S) nav iespējams pielāgot, kad televizors ir pievienots datoram, izmantojot HDMI-DVI kabeli.

Pašreizējo attēla iestatījumu pielietošana citiem ievades avotiem

(MENU/123) > MENU > Attēls > Lietot attēla režīmu Mēģ. tagad

Jūs varat pielietot attēla kvalitātes iestatījumus pašreizējam avotam un citiem ievades avotiem.

• Visi avoti

Pielieto iestatījumus visām televizoram pievienotajām ārējām ierīcēm.

• Pašreiz. avots

Pielieto iestatījumus tikai pašreizējam avotam.

Paplašināto iestatījumu pielāgošana

(MENU/123) > MENU > Attēls > Paplašinātie iestatījumi Mēģ. tagad

Jūs varat precīzi pielāgoto to, kā attēli tiek attēloti televizora ekrānā attēla režīmos Standarta un Filma.

• Dinam. kontr. Mēģ. tagad

Automātiski pielāgo ekrāna kontrastu uz optimālo kontrasta iestatījumu.

• Melnais tonis Mēģ. tagad

Ļauj pielāgot melnās krāsas dziļumu.

• Ādas krāsa Mēģ. tagad

Padara ādās toņus tumšākus vai gaišākus.

• Režīms "Tikai RGB" (Mēģ. tagad

Ļauj atsevišķi regulēt sarkanās, zaļās un zilās krāsas līmeni.

• Krāsu intervāls Mēģ. tagad

Ļauj pielāgot ekrānā attēloto krāsu diapazonu.

- Autom.: automātiski pielāgo krāsu intervālu atkarībā no ievades signāla.
- **Dabisks**: pielieto krāsu diapazonu, kas pārsniedz ievades signāla diapazonu.
- Pielāgots: ļauj manuāli pielāgot krāsu intervālu. Atlasiet krāsu un tad nomainiet tās opciju Sarkana, Zaļa un Zila piesātinājumu. Opcija Atiestatīt ļauj atjaunot opcijas Krāsu intervāls noklusējuma vērtības.
 - 🖉 Funkciju Krāsa var konfigurēt tikai tad, kad opcija Krāsu intervāls ir iestatīta uz Pielāgots.
- Baltā balanss Mēģ. tagad

Ļauj pielāgot attēla krāsu temperatūru un to, lai baltie objekti izskatītos balti un kopējās attēla krāsas izskatītos dabiskas.

- 2 punktu: ļauj pielāgot sarkanās, zaļās un zilās krāsās mirdzumu, izmantojot nobīdes izvēlni, un spilgtumu
 izmantojot jutīguma izvēlni. Opcija Atiestatīt ļauj atjaunot noklusējuma vērtības.
- 10 punktu: sadala sarkano, zaļo un zilo krāsu katru 10 intervālos un ļauj mainīt baltā balansu, pielāgojot katra intervāla spilgtumu. Opcija Līmenis ļauj atlasīt vienumu, kuru pielāgot.
- Funkciju 10 punktu var izmantot tikai tad, kad opcija Attēla režīms ir iestatīta uz Filma. Šo funkciju var neatbalstīt dažas ārējās ierīces.
- Gamma Mēģ. tagad

Ļauj noregulēt primārās krāsas intensitāti.

- 🖉 🛛 Opcija **Paplašinātie iestatījumi** ir pieejama tikai tad, kad opcija **Attēla režīms** ir iestatīta uz **Standarta** vai **Filma**.
- 🖉 🛛 Opcijas Baltā balanss un Gamma ir pieejamas tikai tad, televizors ir pievienots datoram, izmantojot HDMI-DVI kabeli.

Attēla iespēju pielāgošana

(MENU/123) > MENU > Attēls > Attēla iespējas Mēģ. tagad

Jūs varat pielāgot attēla iespējas, lai optimizētu skatīšanās pieredzi. Atlasiet attēla režīmu un tad pielāgojiet attēla iespējas.

• Krāsu tonis Mēģ. tagad

Ļauj pielāgot krāsu toni. Atlasītais krāsas tonis tiek saglabāts televizora atmiņā. Pārslēdzot pašreizējo attēla režīmu, saglabātais krāsas tonis tiek automātiski pielietots jaunajam attēla režīmam.

- Dpcijas Vēss un Standarta ir pieejamas tikai tad, kad opcija Attēla režīms ir iestatīta uz Dinamisks.
- 🖉 Opcija Krāsu tonis ir pieejama tikai tad, kad televizors ir pievienots datoram, izmantojot HDMI-DVI kabeli.
- Digitālais tīrais skats Mēģ. tagad

Samazina statisku vai dubultu attēlu parādīšanos, kas rodas vāja signāla dēļ. Atlasot opciju Automāt. vizualizāc., ekrāna apakšdaļā tiek attēlots signāla stiprums. Zaļā josla norāda labāko pieejamo signālu.

- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai analogajiem kanāliem.
- MPEG trauc. filtrs Mēģ. tagad

Samazina MPEG traucējumus un uzlabo video kvalitāti.

• HDMI melnās krāsas līmenis Mēģ. tagad

Kompensē efektus, kuru iemesls ir zems melnās krāsas līmenis, piemēram, slikts kontrasts vai neasas krāsas.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad ievades signāls, kas pievienots televizoram, izmantojot HDMI savienotāju, ir iestatīts uz RGB444.
• Filmas režīms (Mēģ. tagad)

Optimizē attēla kvalitāti filmām.

Ž Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad ievades signāls ir TV, AV, Komponentu (480i, 1080i) vai HDMI (1080i).

• Auto Motion Plus

Samazina attēla izplūšanu un raustīšanos ātras kustības ainās. Atlasot opciju **Pielāgots**, varēsiet konfigurēt opcijas **Izpl. samazināšana** un **Vibr. samazināšana** manuāli un iestatīt opciju **LED: skaidras kust.** uz **Ieslēgts**, lai iegūtu asāku LED attēlu. Lai atjaunotu uz noklusējuma iestatījumiem, atlasiet opciju **Atiestatīt**.

- 🖉 Šī funkcija nav pieejama atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
- 🖉 🛛 Kad opcija LED: skaidras kust. ir iestatīta uz leslēgts, ekrāns izskatās tumšāks nekā, kad tā ir iestatīta uz Izslēgts.
- 🖉 🛛 Ja režīms **LED: skaidras kust.** ir iestatīts uz opciju **leslēgts** pie 60 Hz video signāla, var parādīties ekrāna mirgoņa.

• Skaidrs analog. TV skats

Samazina attēla troksni, kas izpaužas kā diagonālas līnijas, kuras parādās signālu savstarpējo traucējumu dēļ.

🖉 Šī funkcija tiek atbalstīta tikai analogajām apraidēm.

• LED: skaidras kust.

Noņem izplūdumu no ātriem un ļoti kustīgiem sižetiem, lai padarītu attēlu skaidrāku.

- 🖉 Kad opcija LED: skaidras kust. ir iestatīta uz leslēgts, ekrāns izskatās tumšāks nekā, kad tā ir iestatīta uz Izslēgts.
- Ja režīms LED: skaidras kust. ir iestatīts uz opciju leslēgts pie 60 Hz video signāla, var parādīties ekrāna mirgoņa.
- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Attēla atbalstītās funkcijas

Attēls-attēlā skatīšanās (PIP)

(MENU/123) > MENU > Attēls > PIP Mēģ. tagad

Skatoties video no ārējās ierīces, piemēram, Blu-ray atskaņotāja, galvenajā ekrānā, vienlaicīgi iespējams skatīties televīzijas apraidi attēls-attēlā (PIP) logā.

• PIP

Aktivizē/deaktivizē PIP.

• Antena

Ļauj atlasīt ievades avotu PIP logam.

• Kanāls

Ļauj atlasīt PIP kanālu.

• Lielums

Ļauj iestatīt PIP loga izmēru.

• Pozīcija

Ļauj iestatīt PIP loga pozīciju.

• Skaņas izvēle

Ļauj atlasīt audio avotu.

- PIP funkciju nevar izmantot, kamēr ir aktīva opcija **Smart Hub**.
- 🖉 🛛 Spēlējot spēli vai izmantojot karaokes funkciju galvenajā ekrānā, var pazemināties PIP attēla kvalitāte.
- PIP funkcija ir pieejama tikai pie šādiem nosacījumiem: 1) Galvenā ekrāna avots ir Komponentu vai HDMI savienojums. 2) Ievades izšķirtspēja ir zemāka par FHD (Full HD).
- 🖉 🛛 PIP logs atbalsta tikai digitālos kanālus.

Attēla izmēra un pozīcijas maiņa

Attēla izmēra maiņa

(MENU/123) > MENU > Attēls > Attēla izmērs > Attēla izmērs Mēģ. tagad

Jūs varat mainīt televizora ekrānā redzamā attēla izmēru.

• 16:9

lestata attēla izmēru uz 16:9 platekrāna formātu.

• Tālummaiņa

Vertikāli palielina 16:9 attēlus. Palielināto attēlu var pārvietot uz augšu un uz leju.

• Pielāgots

Vertikāli un/vai horizontāli palielina vai samazina 16:9 attēlus. Palielināto vai samazināto attēlu var pārvietot pa kreisi, pa labi, uz augšu un uz leju.

• 4:3

lestata attēla izmēru uz pamata 4:3 režīmu.

- ▲ Neskatieties televizoru 4:3 režīmā ilgstošu laika periodu. Šīs darbības rezultātā ekrāna augšdaļā, apakšdaļā, kreisajā un labajā pusē var parādīties un uz laiku saglabāties melnas joslas. Ņemiet vērā, ka šī informācija nav iekļauta garantijas aprakstā.
- Atbalstītie attēla izmēri atšķiras atkarībā no ievades signāla. Lai iegūtu plašāku informāciju par atbalstītajiem attēla izmēriem, skatiet sadaļu "Attēla izmēri un ievades signāli".

Automātiska attēla izmēra maiņa

(MENU/123) > MENU > Attēls > Attēla izmērs > Auto platums

Kad šī opcija ir iestatīta uz Ieslēgts, televizors automātiski izmantos programmas nodrošinātāja rekomendēto attēla izmēru.

Attēla izmēra maiņa 4:3 vai letilpināt ekr. režīmā

(MENU/123) > MENU > Attēls > Attēla izmērs > Ekrāna izmērs 4:3

Jūs varat atlasīt attēla izmēru, kas vislabāk piemērots jūsu atrašanās vietai, skatoties televizoru režīmā **4:3** vai režīmā **letilpināt ekr.**. Atbalstītie ekrāna izmēri atšķiras atkarībā no valsts, tāpēc šī funkcija ļauj jums pielāgot attēla izmēru šādos gadījumos.

Režīms 4:3 nav pieejams, kad ārējā ierīce ir pievienota televizoram, izmantojot Komponentu savienotāju vai HDMI savienotāju.

Attēla ietilpināšana ekrānā

(MENU/123) > MENU > Attēls > Attēla izmērs > letilpināt ekr.

Jūs varat konfigurēt televizoru tā, lai ekrānā ietilptu pilns izvēlētā izmēra attēls bez nogrieztām malām.

🖉 Atkarībā no opcijas **Attēla izmērs** iestatījuma šī funkcija var nebūt pieejama.

Attēla pozīcijas pielāgošana

(MENU/123) > MENU > Attēls > Attēla izmērs > Tālummaiņa/pozīcija Mēģ. tagad

Vertikāli un/vai horizontāli palielina vai samazina 16:9 attēlus. Palielināto vai samazināto attēlu var pārvietot pa kreisi, pa labi, uz augšu un uz leju.

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad opcija Attēla izmērs ir iestatīta uz Tālummaiņa vai Pielāgots. Tomēr jūs nevarat mainīt attēla pozīciju, kad televizorā ir ieslēgts digitālais kanāls un opcija Attēla izmērs ir iestatīta uz Pielāgots.

Tikai audio skaņas klausīšanās (Att. izsl.)

(MENU/123) > MENU > Attēls > Att. izsl. Mēģ. tagad

Jūs varat izslēgt ekrānu un caur skaļruņiem atskaņot tikai audio skaņu. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru pogu, izņemot ieslēgšanas un skaļuma pogas.

Attēla režīma iestatījumu atiestatīšana

(MENU/123) > MENU > Attēls > Attēla atiestat. Mēģ. tagad

Jūs varat atiestatīt šobrīd atlasīto attēla režīmu uz tā rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem. Šī darbība neietekmē citu attēlu režīmu iestatījumus.

Skaņas kvalitātes pielāgošana

Skaņas režīma izvēle

(MENU/123) > MENU > Skaņa > Skaņas režīms Mēģ. tagad

Jūs varat atlasīt skaņas režīmu, lai optimizētu klausīšanās pieredzi.

• Standarta

Noklusējuma režīms, kas piemērots izmantošanai dažādās vidēs.

Mūzika

Izceļ mūziku nevis balsis.

• Filma

Nodrošina labāko skaņu filmām.

Skaidra balss

Izceļ balsis.

Pastiprināšana

Palielina augstas frekvences skaņu kopējo intensitāti, lai palīdzētu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

• Stadions

Kad funkcija **Režīms Sports** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistēma** > **Režīms Sports**) ir iestatīta uz **Ieslēgts**, opcija **Skaņas režīms** tiek automātiski iestatīta uz **Stadions**, lai skaņas iestatījumi būtu noregulēti uz tādiem iestatījumiem, kas ir vislabāk piemēroti sporta pārraidēm.

- 🖉 🛛 Televizors iestata šo režīmu automātiski. Jūs nevarat iestatīt šo režīmu manuāli.
- 🖉 🛛 Šī funkcija nav pieejama klausoties audio skaņu caur ārējiem skaļruņiem.

Skaņas efektu pielietošana

(MENU/123) > MENU > Skaņa > Skaņas efekts Mēģ. tagad

Jūs varat pielietot skaņas efektus, lai mainītu to, kā izklausās televīzijas pārraides.

• Virtual Surround (Mēģ. tagad)

Nodrošina skaņu, kas jums liek justies kā atrodoties kinozālē vai koncertzālē.

• Dialog Clarity Mēģ. tagad

Pastiprina balss intensitāti, lai padarītu dialogus labāk saprotamus.

• Austiņu visaptverošā skaņa Mēģ. tagad

Baudiet mājas kinozālei pielīdzināmu ieskaujošo skaņu, izmantojot austiņas.

🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

• Līdzsvars Mēģ. tagad

Ļauj pielāgot kreisās un labās puses skaļruņu skaņas iestatījumus labākam skaņas līdzsvaram. Lai atjaunotu noklusējuma iestatījumus, atlasiet opciju **Atiestatīt**.

• Stabilizators Mēģ. tagad

Ļauj pielāgot konkrētu frekvenču diapazonu skaļumu, lai kontrolētu skaņas spēcīgumu. Lai atjaunotu noklusējuma iestatījumus, atlasiet opciju **Atiestatīt**.

- 🖉 Šī funkcija nav pieejama klausoties audio skaņu caur ārējiem skaļruņiem.
- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad opcija Skaņas režīms ir iestatīta uz Standarta.

Skaņas atbalstīto funkciju izmantošana

Skaļruņu atlasīšana

(MENU/123) > MENU > Skaņa > Skaļruņa iestatījumi > Atlasīt skaļruni Mēģ. tagad

Jūs varat atlasīt, kādus skaļruņus televizors izmanto audio izvadei.

Kad opcija Atlasīt skaļruni ir iestatīta tā, ka skaņa ir dzirdama tikai no ārējiem skaļruņiem, skaļuma un skaņas izslēgšanas pogas un atsevišķas skaņas funkcijas ir atspējotas.

Televizora uzstādīšanas veida norādīšana

(MENU/123) > MENU > Skaņa > Skaļruņa iestatījumi > TV instalācijas veids

Jūs varat norādīt televizora uzstādīšanas veidu – vai nu **Uz sienas**, vai **Stateniski**, lai automātiski optimizētu televizora skaņu.

Televizora skaņas klausīšanās, izmantojot Samsung Bluetooth audio ierīci

(MENU/123) > MENU > Skaņa > Skaļruņa iestatījumi > TV skaņas savienošana

Jūs varat pievienot televizoram Samsung Bluetooth audio ierīces. Tās ir jāpāro ar televizoru, izmantojot televizora Bluetooth funkciju. Lai iegūtu plašāku informāciju par pārošanu, skatiet Samsung Bluetooth audio ierīces lietošanas rokasgrāmatu.

• Pievienot jaunu ier.

Sapāroto ierīču sarakstam pievieno jaunu ierīci. Ja opcija **Pievienot jaunu ier.** ir iestatīta uz **Izslēgts**, savienojuma signāli no jaunām ierīcēm tiek ignorēti.

• Samsung audio ierīču saraksts

Attēlo sapāroto Samsung audio ierīču sarakstu. Lai attēlotu ierīces izvēlnes opcijas, atlasiet ierīci. Jūs varat aktivizēt/deaktivizēt audio ierīci vai dzēst to no saraksta.

- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai Samsung audio ierīcēm, kas atbalsta opciju TV skaņas savienošana.
- 🖉 🛛 Opcijas **TV skaņas savienošana**, **Surround** un Bluetooth austiņas nevar izmantot vienlaicīgi.
- 🖉 🛛 Pirms Bluetooth ierīces izmantošanas, skatiet sadaļu "Izlasiet pirms Bluetooth ierīču izmantošanas".

Televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth austiņas

(MENU/123) > MENU > Skaņa > Skaļruņa iestatījumi > Bluetooth austiņas

Jūs varat pievienot televizoram Bluetooth austiņas. Tās ir jāpāro ar televizoru, izmantojot televizora Bluetooth funkciju. Lai iegūtu plašāku informāciju par pārošanu, skatiet Bluetooth austiņu lietošanas rokasgrāmatu.

Bluetooth austiņu saraksts

Attēlo sarakstu ar Bluetooth austiņām, kuras iespējams sapārot ar televizoru. Lai attēlotu konkrēto austiņu izvēlnes opcijas, atlasiet Bluetooth austiņas. Šajā izvēlnē jūs varat aktivizēt/deaktivizēt (t.i, sapārot/atpārot) Bluetooth austiņas vai dzēst tās no saraksta.

- 🥒 🛛 Ja televizoram neizdodas atrast austiņas, novietojiet tās tuvāk televizoram un tad atlasiet opciju Atjaunināt.
- Ieslēdzot jau sapārotas Bluetooth austiņas, televizors tās nosaka automātiski un ekrānā parādās uznirstošais logs. Izmantojiet šo uznirstošo logu, lai aktivizētu/deaktivizētu Bluetooth austiņas.
- Vairākizvades audio

Ļauj klausīties audio skaņu vienlaicīgi caur televizora skaļruņiem un pievienotajām Bluetooth austiņām.

🖉 Pirms Bluetooth ierīces izmantošanas, skatiet sadaļu "Izlasiet pirms Bluetooth ierīču izmantošanas".

Televizora skaņas klausīšanās, izmantojot Samsung Multiroom Linksaderīgu skaļruni

(MENU/123) > MENU > Skaņa > Skaļruņa iestatījumi > Multiroom Link > Multiroom Link Settings

Jūs varat pievienot televizoram Samsung Multiroom Link-saderīgu skaļruni, lai baudītu spēcīgāku skaņu.

• lestatījumi

lestata Samsung Multiroom Link-saderīgu(-s) skaļruni(-us) uz vienu no šādām opcijām.

– Surround

Atlasiet šo opciju, kad vēlaties baudīt ieskaujošo skaņu, izmantojot vairākus vienā telpā vai istabā izvietotus Samsung Multiroom Link-saderīgus skaļruņus.

– SoundBar+Surround

Atlasiet šo opciju, kad vēlaties baudīt ieskaujošo skaņu, pievienojot televizoram vienā telpā vai istabā izvietotu SoundBar skaņas sistēmu un divus skaļruņus.

• Skaļuma līmenis

Ļauj pielāgot sarakstā atlasīto skaļruņu skaļumu.

• Skaļruna pārbaude

Nosūta testa skaņu uz katru skaļruni, lai pārliecinātos, ka Multiroom Link sistēma darbojas pareizi.

• Rediģēt nos.

Ļauj piešķirt nosaukumu katram skaļrunim.

- Funkcija Multiroom Link ir pieejama tikai tad, kad televizoram ir pievienots vismaz viens Samsung Multiroom Linksaderīgs skaļrunis.
- Funkcija **Multiroom Link** tiek deaktivizēta, kad tiek aktivizēta funkcija **Ekrāna pārraidīšana**.
- 🖉 🛛 Tīkla skaļruņi var paši atvienoties, atkarībā no tīkla vides.
- 🖉 🛛 Skaņas kvalitāti var ietekmēt bezvadu tīkla stāvoklis.
- 🖉 Atkarībā no televizora modeļa var rasties audio un video sinhronizācijas problēmas.
- Audio skaņa no sekundārās(-ām) ierīces(-ēm) var nedaudz atpalikt no audio skaņas un video, kuru atskaņo galvenā ierīce, kas spēlē avota saturu.
- Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Samsung tīmekļa vietnē atrodamo Multiroom Link rokasgrāmatu. (www.samsung. com > ĪPAŠNIEKI UN ATBALSTS > Rokasgrāmatas un lejupielādes)

Digitālās audio izvades iespējošana

(MENU/123) > MENU > Skaņa > Papildiestatījumi Mēģ. tagad

Tā kā šis Smart TV televizors ir aprīkots ar Sony/Philips digitālās vizuālās saskarnes formāta – Sony/Philips Digital Interface Format (S/PDIF) funkcionalitāti, jūs varat iestatīt, lai televizors nodrošina digitālo audio izvadi uz dažādām digitālajām audio ierīcēm, piemēram, skaļruņiem, A/V uztvērējiem un mājas kinozālēm, veicot šādu iestatījumu pielāgošanu.

• DTV audio līmenis Mēģ. tagad

Ļauj pielāgot skaļumu skatoties digitālās apraides, izmantojot televizoram pievienotu A/V uztvērēju.

- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem.
- Skaļumu var pielāgot diapazonā no 0 db līdz 10 db. Tomēr šis skaļuma diapazons var atšķirties atkarībā no apraides signāla.
- MPEG / HE-AAC apraides signālam skaļumu var pielāgot diapazonā no 0 db līdz 10 db.

• HDMI audioformāts

lestata audio ievades signāla formātu, kas ir vislabāk piemērots ārējai ierīcei, kas pievienota pie televizora HDMI pieslēgvietas.

• Audioformāts Mēģ. tagad

Atlasa digitālās audio izvades (S/PDIF) formātu. Pieejamie formāti ir atkarīgi no ievades avota.

• Audio aizkave Mēģ. tagad

Palīdz novērst skaņas celiņa un video sinhronizēšanas neatbilstību, skatoties televizoru un klausoties televizorā digitālās audio ierīces skaņas izvadi. Jūs varat pielāgot aizkavi par līdz pat 250 ms.

• Dolby Digital sasp Mēģ. tagad

lestata Dolby Digital saspiešanas režīmu.

• HD audio

Nodrošina televizora skaņu, kas pārveidota uz HD audio kvalitāti.

- 🖉 🛛 Standarta audio signāli tiek nolasīti pie 48 kHz, savukārt HD audio signāli tiek nolasīti pie 96 kHz.
- Atsevišķi S/PDIF uztvērēji var nebūt saderīgi. Nesaderīgu uztvērēju gadījumā deaktivizējiet šo režīmu un tā vietā izmantojiet normālu audio režīmu.
- Televizorā pieejamie HD audio signāli nav pieejami ārējos audio atskaņotājos, kas pievienoti, izmantojot HDMI, Bluetooth vai Wi-Fi tīklus.

• Auto skaļums Mēģ. tagad

Pārslēdzot kanālus, video avotus vai saturu, automātiski pielāgo televizora skaļuma līmeni tā, lai skaļuma līmenis saglabātos vienāds visiem avotiem. Opcija **Auto skaļums** var pielāgot skaļuma līmeni par līdz pat 12 dB, tādējādi izlīdzinot to. Opcija **Normāls** nodrošina normālu skaļuma pielāgošanas līmeni, un opcija **Nakts** nodrošina nedaudz zemāku skaļuma līmeni. Šī opcija ir ideāli piemērota televizora skatīšanai naktīs.

Ja skaņas kontrolei vēlaties izmantot skaļuma kontroli izstrādājumam pievienotajā avota ierīcē, deaktivizējiet opciju Auto skaļums. Ja izmantosiet opciju Auto skaļums ar avota ierīci, tad ierīces skaļuma vadība var nedarboties pareizi.

Visu skaņas iestatījumu atiestatīšana

(MENU/123) > MENU > Skaņa > Atiestat. skaņu Mēģ. tagad

Atiestata visus skaņas iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

Laika iestatīšana un taimera izmantošana

Pašreizējā laika iestatīšana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Laiks > Pulkstenis Mēģ. tagad

Jūs varat iestatīt pulksteni manuāli vai automātiski.

Lai aplūkotu laiku pēc pulksteņa iestatīšanas:

- Samsung Smart Control tālvadības pults: nospiediet pogu MENU/123 un tad ekrānā redzamajā tālvadības pultī atlasiet Informācija.
- Standarta tālvadības pults: nospiediet pogu INFO.
- 🖉 🛛 Pulksteņa iestatīšana ir jāatkārto katru reizi, kad tiek atvienota televizora barošana.

Pulksteņa iestatīšana, izmantojot digitālās apraides informāciju

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Laiks > Pulkstenis > Pulksteņa režīms Mēģ. tagad

Jūs varat iestatīt, lai televizors automātiski lejupielādētu un iestatītu pašreizējā laika informāciju no digitālā kanāla. Lai aktivizētu šo funkciju, iestatiet opciju **Pulksteņa režīms** uz **Autom**. Ja televizors ir pievienots pie televizora pierīces vai satelītuztvērēja, izmantojot HDMI vai Komponentu savienotājus, pašreizējais laiks ir jāiestata manuāli.

- Šī funkcija darbojas tikai tad, kad televizora antenas kontaktspraudnis ir pievienots pie antenas vai kabeļa izejas un tas saņem digitālās apraides signālus.
- 🖉 🛛 Saņemtās laika informācijas precizitāte var atšķirties atkarībā no kanāla un signāla.

Manuāla pulksteņa iestatīšana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Laiks > Pulkstenis > Pulksteņa iestatīšana Mēģ. tagad

Jūs varat iestatīt pulksteni manuāli. Iestatiet opciju **Pulksteņa režīms** uz **Manuāls** un tad datuma un laika laukos ievadiet pašreizējo datumu un laiku.

Automātiska pulksteņa iestatīšana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Laiks > Pulkstenis > Laika zona

Ļauj iestatīt pareizo laiku, iestatot Ziemas/vasaras laiku (DST) un vietējo laika zonu.

- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad opcija **Pulksteņa režīms** ir iestatīta uz Autom.
 - DST

leslēdz vai izslēdz Ziemas/vasaras laika (DST) funkciju.

- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad opcija **Pulksteņa režīms** ir iestatīta uz Autom.
- GMT

Ļauj atlasīt laika zonu.

🖉 🛛 Jūs varat izmantot šo funkciju, kad opcija **Valsts** ir iestatīta uz citām valstīm.

Ja pulkstenis nav pareizs automātiskajā režīmā...

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Laiks > Pulkstenis > Laika nobīde Mēģ. tagad

Jūs varat regulēt pulksteni ar 1 stundas nobīdi līdz pat -/+ 12 stundām situācijās, kad televizors kādu iemelsu dēļ nespēj attēlot pareizu automātiski iestatīto laiku.

- Opcija Laika nobīde pielāgo laiku, izmantojot tīkla savienojumu. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja opcija Pulksteņa režīms ir iestatīta uz Autom. un televizors ir pievienots internetam, izmantojot lokālo tīklu.
- Opcija Laika nobīde pielāgo laiku, ja televizoram neizdosies saņemt laika informāciju, izmantojot standarta digitālās apraides signālus.

Taimeru izmantošana

Miega taimera izmantošana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Laiks > Miega taimeris Mēģ. tagad

Jūs varat izmantot šo funkciju, lai automātiski izslēgtu televizoru pēc iepriekš konfigurēta laika perioda. Jūs varat iestatīt taimeri ar 30 minūšu intervāliem līdz pat 3 stundu ilgam periodam.

Televizora ieslēgšana ar ieslēgšanas taimeri

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Laiks > Iesl. taimeris Mēģ. tagad

Jūs varat iestatīt opciju **lesl. taimeris**, lai liktu televizoram automātiski ieslēgties noteiktā laikā. Jūs varat izmantot līdz pat trim atsevišķām konfigurācijām: **lesl. taimeris 1**, **2** un **3**. Opcija **lesl. taimeris** ir pieejama tikai tad, kad opcija **Pulkstenis** jau ir tikusi iestatīta.

• Uzstādīšana

Atlasot opciju **Manuāls**, jūs varat iezīmēt un atlasīt jebkuru no dienām, lai izvēlētos konkrētas dienas, kurās vēlaties, lai opcija **lesl. taimeris** ieslēgtu televizoru.

- Laiks
- Skaļums
- Avots

Redzamajā sarakstā atlasiet signāla avotu, kāds būs aktīvs, kad televizors ieslēgsies. Ja jūs vēlaties atskaņot USB ierīcē saglabātu saturu vai saturu no HDMI vai Komponentu avota, piemēram, DVD atskaņotāja, Blu-ray atskaņotāja vai televizora pierīces, pievienojiet šo ierīci pie televizora pirms opcijas Iesl. taimeris iestatīšanas. Neatvienojiet šo ierīci no televizora.

• Antena

Ļauj atlasīt apraides signāla avotu, kad opcija Avots ir iestatīta uz TV.

• Kanāls

Ļauj atlasīt kanālu, kad opcija Avots ir iestatīta uz TV.

• Mūzika / Fotoatt.

Ļauj mūzikas laukā norādīt USB ierīces mapi, kas satur mūzikas failus, un/vai fotoattēlu laukā norādīt mapi, kas satur fotoattēlus, kad opcija **Avots** ir iestatīta uz **USB**. Ja atlasīsiet gan mapi, kas satur mūzikas failus, gan mapi, kas satur fotoattēlu failus, televizors vienlaicīgi atskaņos mūzikas failus un attēlos fotoattēlus.

- 🖉 🛛 Ja izvēlētajai mapei ir apakšmapes, varat atlasīt apakšmapi tādā pašā veidā.
- 🖉 Šī funkcija nedarbojas pareizi, ja atlasītā USB ierīce nesatur multivides saturu vai nav norādīta mape.
- Slaidrāde netiks uzsākta, ja USB ierīcē ir tikai viens attēla fails.
- 🖉 🛛 Mapes ar gariem nosaukumiem nevar atlasīt.
- Pārliecinieties, ka dažādās USB ierīcēs tiek izmantoti dažādi mapju nosaukumi.
- Izmantojiet USB atmiņas karti vai vairāku karšu lasītāju. Tā kā televizoram šo ierīču atpazīšanai nepieciešams ilgs laiks, opcija lesl. taimeris var nedarboties ar noteiktām USB ierīcēm, MP3 atskaņotājiem vai PMP, kas aprīkoti ar iebūvētu akumulatoru.

Televizora izslēgšana ar izslēgšanas taimeri

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Laiks > Izsl. taimeris Mēģ. tagad

Jūs varat iestatīt opciju **Izsl. taimeris**, lai automātiski izslēgtu televizoru noteiktā laikā. Jūs varat iestatīt līdz pat trim atsevišķām konfigurācijām: **Izsl. taimeris 1, 2** un **3**. Opcija **Izsl. taimeris** ir pieejama tikai tad, kad opcija **Pulkstenis** jau ir tikusi iestatīta.

• Uzstādīšana

lestata nedēļas dienas, kurās televizors tiek automātiski izslēgts. Atlasot opciju **Manuāls**, jūs varat iezīmēt un atlasīt jebkuru no dienām.

• Laiks

Ļauj iestatīt laiku, kad televizors automātiski izslēgsies.

Ekrāna iedegšanas aizsardzības un enerģijas taupīšanas funkciju izmantošana

Ekrāna iedegšanas novēršana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Aut. aizsardz. laiks Mēģ. tagad

Jūs varat izmantot ekrāna iedegšanas aizsardzības funkciju, lai aizsargātu ekrānu. Ilgu laika periodu rādīti nekustīgi attēli uz ekrāna var atstāt iedegušus pēcattēlus. Atlasiet sarakstā laika iestatījumu. Ja nekustīgais attēls tiek rādīts ekrānā ilgāku laika periodu, nekā esat iestatījis, televizors automātiski aktivizēs ekrāna iedegšanas aizsardzības funkciju.

Televizora enerģijas patēriņa samazināšana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Ekol. risinājums Mēģ. tagad

Jūs varat pielāgot televizora spilgtuma līmeni un novērst tā pārkaršanu, tādējādi samazinot kopējo enerģijas patēriņu.

• Enerģijas taupīš. Mēģ. tagad

Ļauj sarakstā atlasīt spilgtuma iestatījumu, tādējādi samazinot televizora enerģijas patēriņu.

• Ekol. sensors (Mēģ. tagad)

Automātiski pielāgo televizora spilgtuma līmeni, balstoties uz apkārtējās vides gaismas līmeni, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu. Ja ekrāna spilgtuma līmenis ir pielāgots ar ekoloģisko sensoru, jūs varat manuāli pielāgot ekrāna minimālo spilgtuma līmeni, atlasot opciju **Min. fona apgaism.**

- 🖉 🛛 Kad opcija **Ekol. sensors** ir iestatīta uz **Ieslēgts**, ekrāns ir tumšāks nekā parasti.
- Nav sign.— gaidst. Mēģ. tagad

Ļauj sarakstā atlasīt laiku. Ja norādītajā laika periodā netiek uztverts nekāds signāls, televizors automātiski izslēdzas, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu.

• Autom. izsl. Mēģ. tagad

Automātiski izslēdz televizoru, lai novērstu pārkaršanu, kad televizors ir ieslēgts noteiktu laika periodu un šajā laika periodā netiek saņemtas nekādas lietotāja komandas.

• Kustības apgaism. Mēģ. tagad

Pielāgo spilgtumu atkarībā no ekrānā veiktām darbībām, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu.

- 🖉 🛛 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad opcija Attēla režīms ir iestatīta uz Standarta.
- Šī funkcija tiek deaktivizēta, kad jūs pielāgojat kādu no attēla kvalitātes iestatījumiem, piemēram, Kontrasts un Spilgtums.

Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana

Jūs varat izmantot televizora tālvadības pulti, lai vadītu ārējās ierīces, kas pievienotas televizoram ar HDMI kabeli un kas atbalsta funkciju Anynet+ (HDMI-CEC). Ņemiet vērā, ka funkciju Anynet+ (HDMI-CEC) var iestatīt tikai izmantojot tālvadības pulti.

Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) iestatīšana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Anynet+ (HDMI-CEC) Mēģ. tagad

Anynet+ (HDMI-CEC) Mēģ. tagad

Jūs varat iespējot vai atspējot funkciju Anynet+ (HDMI-CEC). Iestatiet to uz opciju **Izslēgts** vai **Ieslēgts**, lai atspējotu vai iespējotu visas ar Anynet+ saistītās funkcijas.

Automātiska izslēgšana Mēģ. tagad

Kad iestatīta uz opciju Jā, izslēdz ar Anynet + saderīgās ārējās ierīces vienlaicīgi ar televizora izslēgšanu.

- 🖉 🛛 Atsevišķas ar Anynet+ saderīgās ierīces neatbalsta šo funkciju.
- Meklēt ierīci Mēģ. tagad

Automātiski meklē un identificē ar Anynet+ (HDMI-CEC)-saderīgās ārējās ierīces, kas ir pievienotas televizoram.

Funkcijas Anynet+ (HDMI-CEC) izmantošana

Ārējās ierīces atlasīšana

Pēc ārējo ierīču pievienošanas televizoram atlasiet (MENU/123) > MENU > Sistēma > Anynet+ (HDMI-CEC) > Meklēt ierīci. Televizors attēlo sarakstu ar Anynet+ (HDMI-CEC)-saderīgām ierīcēm, kuras iespējams iestatīt kā Anynet+ (HDMI-CEC)-iespējotas ierīces (t.i., ierīces, kuras iespējams vadīt ar televizora tālvadības pulti). Lai iestatītu ar Anynet+ (HDMI-CEC)-saderīgu ierīci kā Anynet+ (HDMI-CEC)-iespējotu ierīci, tā jāatlasa ekrānā Avots. Sekojiet nākamajā sadaļā norādītajām instrukcijām.

Ja ārēja ierīce ir iestatīta gan kā Anynet+-iespējota ierīce (t.i., ierīce, kuru iespējams vadīt ar televizora tālvadības pulti), gan kā Universālās tālvadības pults-iespējota ierīce (t.i., ierīce, kuru iespējams vadīt ar Universālo tālvadības pulti), to ir iespējams vadīt tikai ar Universālo tālvadības pulti.

lestatīšana par Anynet+ (HDMI-CEC)-iespējotu ierīci

- 1. Nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE. Ekrānā Avots atlasiet ierīci un tad nospiediet pogu 🗸.
- Sarakstā Rīki atlasiet opciju Anynet+ (HDMI-CEC). Atlasītā ierīce tiek iestatīta kā Anynet+ (HDMI-CEC)iespējota ierīce. Pieejamas šādas izvēlnes opcijas.
 - 🖉 Uznirstošajā izvēlnē pieejamās izvēlnes opcijas var atšķirties atkarībā no ārējās ierīces.
 - Anynet+ (HDMI-CEC)

Iestata atlasīto ierīci kā Anynet+ (HDMI-CEC)-iespējotu ierīci un tad attēlo sarakstu ar televizoram pievienotām Anynet+ (HDMI-CEC)-saderīgām ierīcēm. Atlasiet **Skatīties TV**, lai izietu Anynet+ (HDMI-CEC) un sāktu skatīties televizoru.

Izlasiet pirms Anynet+ (HDMI-CEC) pievienošanas

- Jūs varat konfigurēt televizora universālo tālvadības pulti tā, lai ar to varētu kontrolēt trešo pušu kabeļtelevīzijas vadības blokus, Blu-ray atskaņotājus un mājas kinozāles, kas neatbalsta HDMI-CEC funkciju. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu "Ārējo ierīču vadīšana, izmantojot televizora pulti – Universālās tālvadības pults izmantošana".
- 🖉 🛛 Anynet+ nevar izmantot, lai kontrolētu ārējās ierīces, kas neatbalsta HDMI-CEC funkciju.
- Anynet+ ierīces ir jāpievieno televizoram, izmantojot HDMI kabeli. Ņemiet vērā, ka daži HDMI kabeļi var neatbalstīt Anynet+ (HDMI-CEC).
- 🖉 🛛 Televizora tālvadības pults var nedarboties pie noteiktiem apstākļiem. Ja tā notiek, vēlreiz atlasiet Anynet+ ierīci.
- Anynet+ (HDMI-CEC) darbojas tikai ar ārējām ierīcēm, kas atbalsta HDMI-CEC, un tikai tad, ja šīs ierīces ir gaidstāves režīmā vai ieslēgtas.
- Anynet+ (HDMI-CEC) var kontrolēt līdz pat 12 saderīgām ārējām ierīcēm (līdz pat 3 viena tipa). Tomēr, izmantojot mājas kinozāles sistēmas, iespējams kontrolēt tikai vienu sistēmu.
- Lai klausītos 5.1-kanālu audio skaņu no ārējās ierīces, savienojiet ierīci ar televizoru, izmantojot HDMI kabeli, un savienojiet mājas kinozāles sistēmu tieši ar televizora digitālās audio izvades savienotāju.
- Mājas kinozāles sistēmas, kas savienotas ar televizoru, izmantojot HDMI kabeli un optisko kabeli, atbalsta tikai 2-kanālu audio. Tomēr 5.1-kanālu audio skaņa ir pieejama digitālajām apraidēm ar 5.1-kanālu audio.

Televizora programmatūras atjaunināšana

(MENU/123) > MENU > Atbalsts > Programmatūras atjaunināšana Mēģ. tagad

Jūs varat aplūkot televizora programmatūras versiju un, ja nepieciešams, atjaunināt to.

Televizora programmatūras atjaunināšana uz tās jaunāko versiju

(MENU/123) > MENU > Atbalsts > Programmatūras atjaunināšana > Atjaunināt tagad Mēģ. tagad

Jūs varat atjaunināt televizora programmatūru, lejupielādējot jauninājumu no interneta tieši televizorā vai pārkopējot jauninājumu televizorā no USB zibatmiņas, kas satur atjauninājumu pakotni.

- 🖉 Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar internetu.
- Saglabājiet atjauninājumu pakotni USB ierīces augstākā līmeņa mapē. Pretējā gadījumā televizors nespēs atrast atjauninājumu pakotni.
- ▲ NEIZSLĒDZIET televizora barošanu, līdz atjaunināšana nav pabeigta. Pēc programmaparatūras atjaunināšanas televizors automātiski izslēdzas un ieslēdzas. Pēc programmatūras atjaunināšanas visi video un audio iestatījumi atgriežas uz noklusējuma iestatījumiem.

Televizora automātiska atjaunināšana

(MENU/123) > MENU > Atbalsts > Programmatūras atjaunināšana > Autom. atjaunināšana Mēģ. tagad

Ja televizors ir pievienots internetam, jūs varat iestatīt, lai televizora programmatūra atjauninātos automātiski televizora skatīšanās laikā. Kad fonā notikusī atjaunināšana ir pabeigta, tā tiek aktivizēta nākamo reizi, kad tiek izmantots televizors.

- 🖉 Šīs funkcijas izpilde var aizņemt ilgāku laiku, ja vienlaicīgi darbojas arī kāda cita tīklošanas funkcija.
- 🖉 Šīs funkcijas izmantošanai ir nepieciešams savienojums ar internetu.
- Ja piekritīsiet Smart Hub noteikumiem un nosacījumiem, opcija Autom. atjaunināšana tiek automātiski iestatīta uz Ieslēgts. Ja nevēlaties, lai televizora programmatūra tiktu atjaunināta automātiski, iestatiet opciju Autom. atjaunināšana uz Izslēgts.

Televizora manuāla atjaunināšana

Lai atjauninātu televizoru manuāli, izmantojot USB zibatmiņu, sekojiet šiem soļiem:

- Pierakstiet šobrīd aktīvos iestatījumus pirms atjaunināšanas, lai varētu tos ērti ielādēt no jauna, tiklīdz atjaunināšana ir pabeigta. Pēc programmatūras atjaunināšanas visi video un audio iestatījumi atgriežas uz to noklusējuma iestatījumiem.
- 1. Datorā apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni un lejupielādējiet atjauninājumu pakotni USB ierīcē.
 - Saglabājiet atjauninājumu pakotni USB zibatmiņas augstākā līmeņa mapē. Pretējā gadījumā televizors nespēj atrast atjauninājumu pakotni.
- 2. Pievienojiet USB ierīci, kurā saglabāta atjauninājumu pakotne, televizoram.
- 3. TV izvēlnē dodieties uz Atbalsts > Programmatūras atjaunināšana > Atjaunināt tagad. Televizors meklē programmatūru pievienotajā USB diskā. Kad tas atrod programmatūru, parādās "Atjaunināšanas pieprasījums" uznirstošais logs.
- 4. Atlasiet opciju Labi. Televizors atjaunina programmatūru, izslēdzas un pēc tam automātiski ieslēdzas.
- ▲ NEIZSLĒDZIET televizora barošanu, līdz atjaunināšana nav pabeigta. Pēc programmaparatūras atjaunināšanas televizors automātiski izslēgsies un ieslēgsies. Pēc programmatūras atjaunināšanas visi video un audio iestatījumi atgriezīsies uz noklusējuma iestatījumiem.

Televizora aizsardzība pret okšķerēšanu un ļaunprātīgu kodu

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Viedā drošība Mēģ. tagad

Jūs varat izmantot opciju **Viedā drošība**, lai aizsargātu televizoru pret okšķerēšanu un ļaunprātīgu kodu, kad tas ir pievienots internetam.

Ļaunprātīga koda meklēšana televizorā un tam pievienotajā datu uzglabāšanas ierīcē

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Viedā drošība > Skenēt Mēģ. tagad

Jūs varat skenēt televizoru un tam pievienotās datu uzglabāšanas ierīces, lai pārbaudītu, vai tajās nav atrodams ļaunprātīgs kods. Ja ļaunprātīgs kods netiek noteikts, ekrānā parādās paziņojuma lodziņš.

Ja ļaunprātīgs kods tiek noteikts...

Ja tiek atklāts ļaunprātīgs kods, ekrānā parādīsies skenēšanas rezultāti. Šajā rezultātu logā tiek attēlots viss atrastais ļaunprātīgais kods. Lai varētu turpināt izmantot televizoru, jūs varat vai nu aktivizēt koda karantīnu vai izolēt to.

- 1. Atlasiet visu ļaunprātīgo kodu, kuram vēlaties aktivizēt koda karantīnu vai bloķēt to.
- Atlasiet opciju Izolēt vai Bloķēt. Šīs opcijas pārvieto atlasīto ļaunprātīgo kodu uz sadaļu Saraksts Izolētie vai Bloķēto saraksts.
 - 🖉 Opcija **Saraksts Izolētie** attēlo visus uz karantīnu nosūtītos ļaunprātīgos kodus.
 - Opcija Bloķēto saraksts attēlo visus bloķētos ļaunprātīgos kodus. Šajā sarakstā redzamos kodus var gan nosūtīt uz karantīnu, gan atļaut tiem darboties.

Papildfunkciju konfigurācija

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Viedā drošība > Iestatījumi Mēģ. tagad

Antivīruss

Uzrauga televizoru reāllaikā, lai novērstu televizora inficēšanu ar vīrusiem.

Tīkla drošība

Aizsargā televizoru pret okšķerēšanu, lai līdz minimumam samazinātu privātas informācijas noplūdes.

Kamera

Ļauj izmantot televizoram pievienotās kameras.

• Mikrofons

Ļauj izmantot televizoram pievienotos mikrofonus.

• Autom. sken.

Liek televizoram automātiski skenēt sevi un pievienotās datu uzglabāšanas ierīces, kad tas ir ieslēgts.

• Izolēt automātiski

Automātiski pievieno skenēšanas procedūras laikā atklātos ļaunprātīgos kodus izolēto kodu sarakstām.

Citu funkciju izmantošana

Ātra pieejamības funkciju palaišana

Jūs varat izmantot izvēlni **Pieejamības saīsnes**, lai ātri piekļūtu pieejamības funkcijām, kas paredzētas cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem. Nospiediet un turiet nospiestu Samsung Smart Control tālvadības pults pogu **G**. Vai nospiediet standarta tālvadības pults pogu **AD/SUBT.**. Izvēlne **Pieejamības saīsnes** nodrošina sekojošas izvēlnes opcijas – **Audioapraksts, Subtitri, Izv. caursp., Augsts kontrasts, Palielināt**, un **Vairākizvades audio**.

🖉 Pieejamības saīsnes izvēlne var atšķirties atkarībā no modeļa.

Izvēlnes caurspīdīguma pielāgošana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Pieejamība > Izv. caursp. Mēģ. tagad

Jūs varat pielāgot izvēlnes caurspīdīgumu.

lestatot opciju Augsts kontrasts uz leslēgts, izvēlnes attēlošanas režīms tiek automātiski pārslēgts uz necaurspīdīgu. Jūs nevarat manuāli mainīt opcijas lzv. caursp. iestatījumus.

Balts teksts uz melna fona (Augsts kontrasts)

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Pieejamība > Augsts kontrasts Mēģ. tagad

Jūs varat iestatīt galvenos pakalpojumu ekrānus tā, lai tie rādās kā balts teksts uz melna fona, vai iestatīt caurspīdīgas televizora izvēlnes uz necaurspīdīgām tā, lai teksts būtu vienkāršāk saredzams. Lai aktivizētu šo funkciju, iestatiet opciju **Augsts kontrasts** uz **Ieslēgts**.

Fonta palielināšana (vājredzīgiem cilvēkiem)

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Pieejamība > Palielināt Mēģ. tagad

Jūs varat palielināt ekrānā redzamo fontu. Lai aktivizētu šo funkciju, iestatiet opciju Palielināt uz leslēgts.

Televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth austiņas (cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem)

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Pieejamība > Vairākizvades audio Mēģ. tagad

Jūs varat vienlaicīgi ieslēgt gan televizora skaļruni, gan Bluetooth austiņas. Kad ir aktīva šī funkcija, televizora skaļuma pielāgošanas laikā iespējams iestatīt, lai Bluetooth austiņu skaļums būtu lielāks par televizora skaļruņa skaļumu.

Pievienojot Bluetooth austiņas pie televizora, tiek aktivizēta izvēlne Vairākizvades audio. Lai iegūtu plašāku informāciju par Bluetooth austiņu pievienošanu televizoram, skatiet sadaļu "Televizora klausīšanās, izmantojot Bluetooth austiņas".

Izvēlnes valodas maiņa

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Izvēlnes valoda Mēģ. tagad

Jūs varat izmantot šo funkciju, lai mainītu izvēlnes valodu. Izvēlieties sarakstā valodu.

Paroles iestatīšana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Mainīt PIN Mēģ. tagad

Jūs varat iestatīt Personīgo identifikācijas numuru (Personal Identification Number – PIN), lai bloķētu kanālus, atiestatītu televizoru un mainītu televizora iestatījumus.

Parādīsies PIN koda ievades logs. Ievadiet PIN kodu. Ievadiet to vēlreiz, lai apstiprinātu. Noklusējuma PIN kods ir "0000". (Francijā, Itālijā: "1111")

✓ Ja esat aizmirsis PIN kodu, varat to atiestatīt ar tālvadības pulti. Kad ieslēgts televizors, nospiediet šādas tālvadības pults pogas, lai atiestatītu PIN kodu uz "0000" (Francijā, Itālijā: "1111"): MUTE → +(Skaļāk) → RETURN → -(Klusāk) → RETURN → + → RETURN.

Paziņojumu pārbaude

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Paziņojumi Mēģ. tagad

Jūs varat aplūkot sarakstu ar televizora nodrošinātajiem ziņojumiem par notikumiem. **Paziņojumi** parādās ekrānā brīžos, kad notiek tādi notikumi, kā iznācis lietojumprogrammas atjauninājums vai notiek pieteikšanās/atteikšanās no Samsung konta.

🖉 Lai dzēstu visus paziņojumus, atlasiet opciju **Dzēst visu**.

🖉 🛛 Lai pārbaudītu SMART TV pakalpojumu paziņojumus tīmekļa pārlūkprogrammā, atlasiet opciju Pakalpojuma paziņojums.

Progr.blok.pēc vērt.

(MENU/123) > MENU > Apraide > Progr.blok.pēc vērt.

Progr.bloķ.pēc vērt. bloķē programmas, kuru novērtējums ir augstāks par noteikto. Tas ir noderīgi, lai kontrolētu to, ko bērni var skatīties televizorā. Šī funkcija nedarbosies programmām no ārējiem avotiem, piemēram, DVD atskaņotājiem vai USB failiem.

Lai skatītos bloķēto programmu, ir nepieciešams PIN.

Opcija Progr.blok.pēc vērt. nav pieejama HDMI vai Komponentu režīmā.

🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Spēļu režīma iespējošana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Vispārēji > Spēļu režīms Mēģ. tagad

Jūs varat iespējot spēļu režīmu, lai optimizētu televizora iestatījumus tā, lai uz tā varētu spēlēt video spēles, pievienojot tādas spēļu konsoles, kā piemēram, PlayStation™ vai Xbox™.

- 🖉 🛛 Spēļu režīms nav pieejams, lai skatītos parastu televīzijas programmu.
- 🖉 Ekrāns var nedaudz trīcēt.
- 🖉 Kad ir iespējota opcija Spēļu režīms, opcijas Attēla režīms un Skaņas režīms tiek automātiski pārslēgtas uz Spēle.
- 🖉 Lai izmantotu citu ārējo ierīci, vispirms atvienojiet spēļu konsoli un atspējojiet opciju Spēļu režīms.

Bagātīgas krāsas un izcila attēla kvalitāte (BD Wise)

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Vispārēji > BD Wise Mēģ. tagad

Jūs varat baudīt uzlabotas krāsas un attēla kvalitāti, pievienojot Samsung DVD atskaņotāju, Blu-ray atskaņotāju vai mājas kinozāles sistēmu, kas atbalsta funkciju **BD Wise**. Kad tiek iespējota BD Wise funkcija, tā automātiski optimizē televizora izšķirtspēju.

🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai tad, kad ārējā ierīce ir pievienota ar HDMI kabeli.

Skaņas atgriezeniskās saites iespējošana/atspējošana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Vispārēji > Skaņas atgriez.saite Mēģ. tagad

Jūs varat izmantot skaņas atgriezeniskās saites funkciju, lai saņemtu audio skaņas signālus, pārvietojoties cauri izvēlnēm vai atlasot izvēlnes opcijas. Jūs varat iestatīt to uz **Zems**, **Vidējs**, **Augsts** vai **Izslēgts**.

Kontroles sviras bloķēšana/atbloķēšana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Vispārēji > Paneļa bloķēšana Mēģ. tagad

Jūs varat bloķēt un atbloķēt televizora priekšējā paneļa (izvēlnes, kanālu un skaļuma) pogas un televizora aizmugurē esošo kontroles sviru.

Samsung logotipa rādīšana/paslēpšana ielādes laikā

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Vispārēji > Ielādēt logot. Mēģ. tagad

Jūs varat iespējot vai atspējot Samsung logotipa attēlošanu, kas parādās televizoram ieslēdzoties.

🖉 Šī funkcija nav pieejama, kad opcija leslēgt Samsung Instant ir iestatīta uz leslēgts.

Ātrākas televizora ielādes iespējošana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Vispārēji > Ieslēgt Samsung Instant Mēģ. tagad

Jūs varat iestatīt opciju leslēgt Samsung Instant uz leslēgts, lai nodrošinātu ātrāku televizora ielādi.

- Kad funkcija leslēgt Samsung Instant ir iestatīta uz leslēgts, televizorā var tikt saglabāta televizorā izmantoto lietojumprogrammu vēsture.
- Pat tad, ja ir ieslēgta funkcija leslēgt Samsung Instant, enerģijas patēriņš, kamēr televizors ir izslēgts, atbilst specifikācijās noteiktajam gaidstāves enerģijas patēriņam, kas norādīts uz izstrādājuma uzlīmes.
- Funkcija leslēgt Samsung Instant darbojas ieslēdzot televizoru, kuram joprojām ir pievienots strāvas vads pēc tam, kad opcija leslēgt Samsung Instant ir iestatīta uz leslēgts. Ja jūs atvienojat, no jauna pievienojat strāvas vadu un tad ieslēdzat televizoru, šī funkcija nedarbojas.

Ekrāna mirgoņas novēršana

(MENU/123) > MENU > Sistēma > Vispārēji > Mirgoš. novērš.

Nomainiet kabeļa strāvas frekvenci, lai kamera nemirgotu.

🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Televizora reģistrācija kā DivX-sertificētu ierīci (Maksas DivX filmu skatīšanās)

(MENU/123) > MENU > Sistēma > DivX® pieprasījumvideo

Jūs varat skatīties televizorā DivX DRM-aizsargātas filmas tikai tad, ja tas ir reģistrēts kā DivX-sertificēta ierīce.

- Digitālo tiesību pārvaldības (Digital Rights Management DRM) funkcijas ir tehnisks drošības mehānisms, kura mērķis ir aizsargāt satura nodrošinātāja autortiesības.
- 🖉 Jūs varat skatīties ierakstītās filmas vai bezmaksas DivX filmas nereģistrējoties.
- Apmeklējiet DivX tīmekļa vietni (http://www.divx.com) un piesakieties lietotāja kontā pirms televizora reģistrēšanas kā DivX-sertificētu ierīci. Ja jums nav konta, izveidojiet to.

Televizora atjaunošana uz tā rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem

(MENU/123) > MENU > Atbalsts > Pašdiagnostika > Atiestatīt Mēģ. tagad

Jūs varat atjaunot visus televizora iestatījumus (izņemot internetu un tīkla iestatījumus) uz to rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

- 1. Atlasiet opciju Atiestatīt. Parādās drošības PIN koda ievades logs.
- 2. levadiet drošības PIN kodu un atlasiet opciju Jā. Visi iestatījumi tiek atiestatīti. Televizors automātiski izslēdzas un ieslēdzas, un parāda ekrānu Uzstādīšana.
 - 🖉 Lai iegūtu plašāku informāciju par opciju **Uzstādīšana**, skatiet televizoram pievienoto lietotāja rokasgrāmatu.

Televizora izmantošana kā parauga modeli (Tirdzniecības vietās)

(MENU/123) > MENU > Atbalsts > Lietoš. režīms Mēģ. tagad

Jūs varat pārvērst televizoru par parauga modeli tirdzniecības vietām, iestatot šo režīmu uz opciju Veikala demo.

- 🖉 Visiem pārējiem lietošanas veidiem atlasiet opciju Lietošana mājās.
- Aktivizējot opciju Veikala demo, dažas funkcijas ir atspējotas un televizors pēc iepriekš iestatīta laika sprīža automātiski veic atiestatīšanu.

Datu pārraides servisa automātiska palaišana

🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

(MENU/123) > MENU > Apraide > Kanālu iestatījumi > Aut. pal. datu p.

Jūs varat iestatīt to, vai datu pārraides serviss tiks vai netiks palaists automātiski. Ja kanāls, kuru šobrīd skatāties, nodrošina datu pārraides servisu, jūs varat izbaudīt plašo datu pakalpojumu piedāvājumu, atlasot pogu A.

- 🖉 Šī funkcija nav pieejama, kad ir palaista vēl kāda cita sekundāra funkcija.
- 🖉 Nodrošinātā datu pārraides servisa informācija var atšķirties atkarībā no apraides.
- Kanālu pārslēgšana, izmantojot ciparu taustiņus, datu pārraides servisa izmantošanas laikā atkarībā no pakalpojuma var nebūt pieejama.
- 🖉 🛛 Ja opcija Aut. pal. datu p. ir iestatīta uz leslēgts, tiek attēlots ielādes ekrāns un funkcija uz laiku nav pieejama.

HbbTV

- Dažās valstīts funkcija HbbTV ir datu pakalpojums.
- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.
- 🖉 🛛 Dažās apraidēs funkcija HbbTV var netikt atbalstīta.

Lai izmantotu funkciju HbbTV, lejupielādējiet, uzinstalējiet un palaidiet HbbTV logrīku, kas pieejams SAMSUNG APPS, un tad sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.

Pēc noklusējuma funkcija HbbTV ir izslēgta. Lai izmantotu funkciju HbbTV, dodieties uz (MENU/123) > MENU > Sistēma > Datu pārraides serviss un iestatiet to uz lespējot. (Atkarībā no valsts)

- Funkcija HbbTV nav pieejama, ja darbojas funkcija Timeshift vai ja tiek atskaņots ierakstīts video.
- Funkcijas HbbTV lietojumprogramma var īslaicīgi nedarboties atkarībā no apraides stacijas vai lietojumprogrammas nodrošinātāja apstākļiem.
- Lietojumprogramma ir pieejama izmantošanai ar funkciju HbbTV tikai tādā gadījumā, ja televizora tīkls ir pieslēgts ārējam tīklam. Atkarībā no tīkla apstākļiem lietojumprogramma var nedarboties.
- Ja pašreizējais kanāls ir saderīgs gan ar HbbTV, gan arī ar ne-HbbTV teksta ievades režīmiem, aktivizējiet TTX, divreiz atlasot TTX taustiņu.

Funkcijas HbbTV izmantošana:

- Kad ekrāns norāda (ar 🗛 utt.), ka tiek veikta piekļuve funkcijai HbbTV.
- Lai piekļūtu funkcijas HbbTV teksta ievades režīmam, ar tālvadības pulti vienreiz atlasiet TTX pogu.
- Lai piekļūtu funkcijas ne-HbbTV teksta ievades režīmam, ar tālvadības pulti divreiz atlasiet TTX pogu.

Televīzijas kartes izmantošana ("CI vai CI+ karte")

Televizora kartes pievienošanas metode var atšķirties dažādiem modeļiem.

- 🖉 Izslēdziet televizoru, lai pievienotu vai atvienotu "CI vai CI+ karti".
- Mēs iesakām ievietot "CI vai CI+ karti" (karti) pirms televizora uzstādīšanas pie sienas, tā kā šo darbību veikšana var būt sarežģīta un bīstama pēc tam, kad televizors jau ir nostiprināts pie sienas.

"Cl vai Cl+ kartes" pievienošana, izmantojot KOPĒJĀS SASKARNES slotu

Pievienojiet "CI vai CI+ karti" pie KOPĒJĀS SASKARNES slota, kā redzams zemāk attēlā.



"CI vai CI+ kartes" pievienošana, izmantojot KOPĒJĀS SASKARNES slotu ar CI KARTES adapteri

CI KARTES adaptera pievienošana, izmantojot KOPĒJĀS SASKARNES slotu



Lai pievienotu televizoram CI KARTES adapteri, veiciet šādus soļus:

- 1. levietojiet CI KARTES adapteri abās izstrādājuma atverēs (1).
 - 🖉 Lūdzu, atrodiet abas atveres, kas atrodas televizora aizmugurē blakus KOPĒJĀS SASKARNES slotam.
- 2. Pievienojiet CI KARTES adapteri pie izstrādājuma KOPĒJĀS SASKARNES slota (2).

"Cl vai Cl+ kartes" pievienošana

Pievienojiet "CI vai CI+ karti" pie KOPĒJĀS SASKARNES slota, kā redzams zemāk attēlā.



"Cl vai Cl+ kartes" izmantošana

Lai skatītos maksas kanālus, jāievieto "CI vai CI+ KARTE".

- Samsung televizors atbalsta CI+ 1.3 standartu. Kad televizora ekrānā parādās paziņojums "Traucēts signāls", tā iemesls var būt CI+ 1.3 versijas nesaderība. Ja rodas kāda problēma, lūdzu, sazinieties ar Samsung zvanu centru.
- Ja netiek ievietota "CI vai CI+ KARTE", dažos kanālos tiek rādīts paziņojums "Traucēts signāls".
- Pēc 2-3 minūtēm parādās saistītā informācija, kas satur tālruņa numuru, "CI vai CI+ KARTES" ID, saimniekdatora ID un citu informāciju. Ja parādās kļūdas paziņojums, lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Kad kanālu informācijas konfigurācija ir beigusies, parādās paziņojums "Jaunināšana pabeigta" norādot, ka kanālu saraksts ir atjaunināts.
- 🧷 "CI vai CI+ KARTE" jāiegādājas pie vietējā kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēja.
- 🖉 Izņemiet "CI vai CI+ KARTI" uzmanīgi velkot to ar rokām, jo, nometot "CI vai CI+ KARTI", to var sabojāt.
- levietojiet "CI vai CI+ KARTI" karti uz tās norādītajā virzienā.
- 🖉 🛛 Atkarībā no modeļa KOPĒJĀS SASKARNES slota atrašanās vieta var būt atšķirīga.
- 🧷 "Cl vai Cl+ KARTE" netiek atbalstīta dažās valstīs un reģionos; jautājiet autorizētajam izplatītājam.
- 🧷 🛛 Ja rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- 🖉 levietojiet "Cl vai Cl+ KARTI", kas atbalsta pašreizējos antenas iestatījumus. Attēls būs izkropļots vai nebūs redzams.

Teleteksa funkcija

🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Teleteksta pakalpojuma indeksa lapa sniedz informāciju par pakalpojuma izmantošanu. Lai teleteksta informācija tiktu attēlota pareizi, jābūt stabilai kanāla uztverei. Pretējā gadījumā informācija var trūkt un dažas lapas var nebūt attēlotas.

🖉 Jūs varat pārslēgt teleteksta lapas, atlasot tālvadības pults ciparu pogas.

Teleteksts ieslēgts / sajaukums / izslēgts: aktivizē pašreizējā kanāla teleteksta režīmu. Nospiediet divas reizes, lai pārklātu teleteksta režīmu ar pašreizējās pārraides ekrānu. Nospiediet to vēlreiz, lai izietu no teleteksta displeja.

Saglabāt: saglabā teleteksta lapas.

Izmērs: ekrāna augšpusē parāda teletekstu dubultā izmērā. Nospiediet vēlreiz, lai pārvietotu tekstu uz ekrāna apakšpusi. Lai rādītu standarta displeju, vēlreiz nospiediet pogu.

E Aizturēt: aiztur displeju pašreizējā lapā gadījumā, ja ir vairākas sekundāras lapas, kas automātiski seko viena otrai. Lai atsauktu, vēlreiz nospiediet pogu.

Krāsainās pogas (**sarkanā**, **zaļā**, **dzeltenā**, **zilā**): ja apraides uzņēmums izmanto sistēmu FASTEXT, dažādās teleteksta tēmas ir iekrāsotas ar krāsainiem kodiem, un tās var atlasīt, izmantojot krāsainās pogas. Nospiediet tēmai atbilstošajā krāsā iekrāsoto pogu. Parādās jauna lapa ar krāsu kodu. Vienumus var atlasīt tādā pašā veidā. Lai parādītu iepriekšējo vai nākamo lapu, atlasiet atbilstošās krāsas pogu.

Režīms: atlasa teleteksta režīmu (LIST / FLOF). Nospiežot to SARAKSTA režīmā, pārslēdz to uz saraksta saglabāšanas režīmu. Saraksta saglabāšanas režīmā iespējams saglabāt teleteksta lapu sarakstā, izmantojot pogu saglabāt).

🗐 Apakšlapa: parāda pieejamo apakšlapu.

Augšupšķirt: parāda nākamo teleteksta lapu.

া Lejupšķirt: parāda iepriekšējo teleteksta lapu.

🗊 Indekss: jebkurā teleteksta skatīšanas brīdī parāda indeksa (satura) lapu.

Atklāt: rāda slēpto tekstu (piemēram, atbildes uz aptaujām). Lai rādītu parastu ekrānu, vēlreiz nospiediet šo pogu.

🗊 Atcelt: samazina teleteksta displeju, lai tas pārklātos ar pašreizējās pārraides ekrānu.

Tipiska teleteksta lapa



Daļa	Saturs
А	Atlasītās lapas numurs.
В	Apraides kanāla identitāte.
С	Pašreizējās lapas numurs vai meklēšanas norādījumi.
D	Datums un laiks.
E	Teksts.
F	Statusa informācija. FASTEXT informācija.

Atbalsts saņemšana

Atbalsts, izmatojot opciju Attālā pārvaldība

(MENU/123) > MENU > Atbalsts > Attālā pārvaldība Mēģ. tagad

Ja nepieciešams televizora atbalsts, jūs varat izmantot šo funkciju, lai ļautu Samsung Electronics atrast televizora problēmu attālināti. Pirms šīs funkcijas izmantošanas būs nepieciešams izlasīt un piekrist pakalpojuma līgumam. Pēc tam Samsung Electronics tehniskais darbinieks attālināti diagnosticēs, veiks remontu un atjauninās televizoru.



Kas ir attālinātā servisa pakalpojums?

Samsung attālinātā atbalsta pakalpojums piedāvā viens-pret-vienu atbalstu ar Samsung tehnisko darbinieku, kas var palīdzēt attālināti veikt šādas darbības.

- Televizora diagnosticēšana
- Televizora iestatījumu noregulēšana
- Televizora rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana
- leteicamo programmaparatūras atjauninājumu uzstādīšana

Kā tas strādā?

Samsung tehnisko darbinieku nodrošinātais attālinātais atbalsts ir vienkāršs.



Sazinieties ar Samsung zvanu centru un jautājiet pēc attālinātā atbalsta.



Atveriet televizorā galveno izvēlni un dodieties uz atbalsta sadaļu.



Izvēlieties attālās pārvaldības funkciju un tad izlasiet, un piekrītiet pakalpojuma līgumiem. Kad parādās PIN ievades ekrāns, nosauciet aģentam PIN kodu.



Aģents piekļūst jūsu televizoram.

Servisa centra kontaktinformācijas atrašana

(MENU/123) > MENU > Atbalsts > Sazināt. ar Samsung

Šeit jūs varat aplūkot Samsung tīmekļa vietnes adresi, zvanu centra tālruņa numuru, televizora modeļa numuru, televizora programmatūras versiju, pakalpojuma Smart Hub informāciju un citu informāciju, kas nepieciešama, lai saņemtu servisa atbalstu no Samsung zvanu centra aģenta vai Samsung tīmekļa vietnes.

🖉 🛛 Lai aplūkotu atvērtā koda licenci, nospiediet pogu 🔼.

Radušās attēla problēmas

Attēla pārbaude

(MENU/123) > MENU > Atbalsts > Pašdiagnostika > Attēla pārbaude Mēģ. tagad

Pirms zemāk norādīto problēmu un risinājuma saraksta izpētes, izmantojiet funkciju **Attēla pārbaude**, lai noteiktu, vai problēmas iemesls ir televizors. Funkcija **Attēla pārbaude** parāda augstas izšķirtspējas attēlu, lai jūs varētu pārbaudīt attēla defektus vai problēmas.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Ekrāna mirgoņa un aptumšošanās	Ja novērojat periodisku Samsung televizora ekrāna mirgoņu vai aptumšošanos, iespējams, jāatspējo kāda no enerģijas taupīšanas funkcijām. Atspējojiet opciju Enerģijas taupīš. ((MENU/123) > MENU > Sistēma > Ekol. risinājums > Enerģijas taupīš.) vai Ekol. sensors ((MENU/123) > MENU > Sistēma > Ekol. risinājums > Ekol. sensors).
Komponentu savienojumi/Ekrāna krāsas	 Ja Samsung televizora ekrānam krāsas nav pareizas vai melnās un baltās krāsas ir izslēgtas, palaidiet funkciju Attēla pārbaude ((MENU/123) > MENU > Atbalsts > Pašdiagnostika > Attēla pārbaude). Ja pārbaudes rezultāti liecina, ka problēma nav televizorā, veiciet sekojošo: Pārliecinieties, ka televizora video ievades savienotāji ir pievienoti pareizajiem ārējās ierīces video izvades savienotājiem. Pārbaudiet arī citus savienojumus. Ja televizors ir savienots ar ārējo ierīci, izmantojot komponentu kabeli, pārliecinieties, vai Pb, Pr un Y ligzdas ir pievienotas atbilstošajiem savienotājiem.
Ekrāna spilgtums	 Ja Samsung televizora krāsas jums šķiet mazliet par tumšām vai gaišām, vispirms pamēģiniet noregulēt šādus iestatījumus. Dodieties uz izvēlni Attēls un tad pielāgojiet iestatījumus Fona apgaism., Kontrasts, Spilgtums, Asums, Krāsa un Tonis (Z/S).
Dubulti, izplūduši vai saraustīti attēli	Ja ekrānā novērojat dubultu attēlu parādīšanos vai attēla izplūšanu, izmantojiet funkciju Auto Motion Plus ((MENU/123) > MENU > Attēls > Attēla iespējas > Auto Motion Plus), lai novērstu šo problēmu.
Nevēlama ekrāna izslēgšanās	Ja Samsung televizors pats izslēdzas, mēģiniet atspējot kādu no televizora enerģijas taupīšanas funkcijām. Apskatieties, vai ir iespējota opcija Miega taimeris ((MENU/123) > MENU > Sistēma > Laiks > Miega taimeris). Opcija Miega taimeris automātiski izslēdz televizoru pēc iepriekš iestatīta laika posma. Ja miega taimeris nav iespējots, pārbaudiet, vai nav iespējotas opcijas Nav sign.— gaidst. ((MENU/123) > MENU > Sistēma > Ekol. risinājums > Nav sign.— gaidst.) vai Autom. izsl. ((MENU/123) > MENU > Sistēma > Ekol. risinājums > Autom. izsl.), un atspējojiet tās.
leslēgšanās problēmas	Kad televizors tiek ieslēgts, tālvadības pults uztvērējs pirms ekrāna ieslēgšanās nomirgo 5 reizes. Ja rodas problēmas ar Samsung televizora ieslēgšanu, pirms sazināties ar apkopes centru pārbaudiet šādas lietas. Pārliecinieties, ka televizora strāvas vads ir pievienots pareizi abos galos un tālvadības pults strādā normāli. Tāpat pārliecinieties, ka antenas kabelis vai kabeļtelevīzijas kabelis ir stingri pievienots. Ja televizoram ir pievienots kabeļtelevīzijas bloks/ satelītuztvērējs, pārliecinieties, ka tas ir ieslēgts.
Nevar atrast kanālu	Ja televizoram nav pievienots kabeļtelevīzijas vadības bloks vai satelītuztvērējs, palaidiet opciju Uzstādīšana ((MENU/123) > MENU > Sistēma > Uzstādīšana) vai Autom. kanālu iestatīšana (Apraide > Autom. kanālu iestatīšana).

Problēma	Izmēģiniet šo!
Televizora attēls neizskatās tik labi, kā tas izskatījās veikalā.	 Veikalos izmantotajās ierīcēs vienmēr tiek atskaņoti digitālie HD (augstas izšķirtspējas) kanāli. Ja jums ir analogais kabeļtelevīzijas vadības bloks/televizora pierīce, nomainiet to pret digitālu televizora pierīci. Lai iegūtu HD (augstas izšķirtspējas) attēla kvalitāti, izmantojiet HDMI vai Komponentu kabeļus. Daudzi HD kanāli tiek uzlaboti no SD (standarta izšķirtspējas) satura. Meklējiet kanālu, kurā tiek translēts īsts HD saturs. Kabeļtelevīzijas/satelīttelevīzijas abonentiem: izmēģiniet HD kanālus no kanālu piedāvājuma. Antenas/kabeļa antenas savienojums: izmēģiniet HD kanālus pēc automātiskās kanālu iestatīšanas funkcijas palaišanas. Noregulējiet kabeļtelevīzijas vadības bloka/satelītuztvērēja video izejas izšķirtspēju uz 1080i vai 720p.
Attēls ir izkropļots.	Video satura saspiešana var izraisīt attēla kropļojumus, īpaši ātras kustības attēliem no sporta pārraidēm un asa sižeta filmām. Vājš signāls vai tā slikta kvalitāte var izraisīt attēla kropļojumus. Šī nav televizora problēma. Mobilie tālruņi, kas tiek izmantoti televizora tuvumā (līdz 1 m), var izraisīt traucējumus analogos un digitālos kanālos.
Nepareizas vai trūkstošas krāsas.	Ja izmantojat Komponentu savienojumu, pārliecinieties, ka Komponentu kabeļi ir pievienoti pareizajām kontaktligzdām. Nepareizi vai vaļīgi savienojumi var izraisīt krāsu problēmas vai tukšu ekrānu.
Sliktas krāsas vai nepietiekams attēla spilgtums.	Dodieties uz izvēlni Attēls un tad pielāgojiet iestatījumus Attēla režīms , Spilgtums , Asums un Krāsa. Apskatieties, vai ir iespējota opcija Enerģijas taupīš . ((MENU/123) > MENU > Sistēma > Ekol. risinājums > Enerģijas taupīš.). Mēģiniet veikt attēla atiestatīšanu. ((MENU/123) > MENU > Attēls > Attēla atiestat.)
Uz ekrāna malas ir punktota līnija.	Nomainiet opciju Attēla izmērs uz 16:9 . Nomainiet kabeļtelevīzijas vadības bloka/satelītuztvērēja izšķirtspēju.
Attēls ir melnbalts.	Ja jūs izmantojat AV kompozīta ieeju, pievienojiet video kabeli (dzeltens) pie televizora komponenšu zaļās kontaktligzdas.

Ja pārbaudes attēls neparādās vai tajā ir troksnis vai kropļojumi, televizoram var būt problēma. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar Samsung zvanu centru.

🦉 Ja pārbaudes attēls tiek parādīts pareizi, iespējams, ir radusies problēma ar ārējo ierīci. Lūdzu, pārbaudiet savienojumus.

🖉 🛛 Ja problēma nepazūd, pārbaudiet signāla stiprumu vai skatiet ārējās ierīces lietošanas rokasgrāmatu.
Skaņa nav skaidri saklausāma

Skaņas pārbaude

(MENU/123) > MENU > Atbalsts > Pašdiagnostika > Skaņas pārbaude Mēģ. tagad

Ja televizors atskaņo skaņas pārbaudes melodiju bez kropļojumiem, iespējams, ir radusies problēma ar ārējo ierīci vai apraides signāla stiprumu.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Nav skaņas vai skaņa pie maksimālā skaļuma iestatījuma ir pārāk klusa.	Pārbaudiet pie televizora pieslēgtās ierīces (kabeļtelevīzijas vadības bloka/satelītuztvērēja, DVD, Blu-ray u.c.) skaļuma kontroli.
Attēla kvalitāte ir laba, taču nav skaņas.	 lestatiet (MENU/123) > MENU > Skaņa > Skaļruņa iestatījumi > Atlasīt skaļruni uz TV skaļrunis. Ja izmantojat ārējo ierīci, pārbaudiet ierīces audio izejas opciju. (Piemēram, varbūt kabeļtelevīzijas vadības bloka audio opcija ir jānomaina uz HDMI, ja tas televizoram pievienots, izmantojot HDMI kabeli.) Lai klausītos datora skaņu, pievienojiet datora audio izvades savienotājam ārējo skaļruni. Ja televizoram ir austiņu kontaktligzda, pārliecinieties, vai pie tās nav kaut kas pievienots. Pārlādējiet pievienoto ierīci, atvienojot un pēc tam vēlreiz pievienojot ierīces barošanas kabeli.
Skaļruņi rada dīvainu skaņu.	Pārliecinieties, ka audio kabelis ir pievienots pareizajam ārējās ierīces audio izvades savienotājam. Pārbaudiet signāla informāciju antenas vai kabeļa savienojumam. Vājš signāla līmenis var izraisīt skaņas kropļojumu. Palaidiet opciju Skaņas pārbaude ((MENU/123) > MENU > Atbalsts > Pašdiagnostika > Skaņas pārbaude).

Radušās apraides problēmas

Problēma	Izmēģiniet šo!		
Televizors neuztver visus kanālus.	 Pārliecinieties, ka koaksiālais kabelis ir droši pievienots televizoram. Palaidiet opciju Uzstādīšana ((MENU/123) > MENU > Sistēma > Uzstādīšana) vai Autom. kanālu iestatīšana ((MENU/123) > MENU > Apraide > Autom. kanālu iestatīšana). Ja izmantojat antenu, pārliecinieties, ka tā ir novietota pareizi un visi savienotāji ir droši nostiprināti. 		
Digitālajiem kanāliem nav subtitru.	Dodieties uz Subtitri ((MENU/123) > MENU > Sistēma > Pieejamība > Subtitri) un nomainiet opciju Subtitru režīms. Dažiem kanāliem var nebūt subtitru datu.		
Attēls ir izkropļots.	Video satura saspiešana var izraisīt attēla kropļojumus. Tas īpaši raksturīgs ātras kustības attēliem no sporta pārraidēm un asa sižeta filmām. Vājš signāls var izraisīt attēla kropļojumus. Šī nav televizora problēma.		

Nevar pievienot datoru

Problēma	Izmēģiniet šo!
Parādās paziņojums "Režīms nav atbalstīts".	lestatiet datora izejas izšķirtspēju, lai tā atbilstu izšķirtspējai, kuru atbalsta televizors.
Video kvalitāte ir laba, taču nav audio.	Ja izmantojat HDMI savienojumu, pārbaudiet datora audio izejas iestatījumu. Ja izmantojat HDMI-DVI kabeli, nepieciešams atsevišķs audio kabelis.

Nevar izveidot savienojumu ar internetu

Problēma	Izmēģiniet šo!	
Bezvadu tīkla savienojuma kļūda.	Pārliecinieties, ka bezvadu modems/maršrutētājs ir ieslēgts un pievienots internetam.	
Neizdevās atjaunināt programmatūru caur internetu.	Pārbaudiet tīkla savienojuma statusu ((MENU/123) > MENU > Tīkls > Tīkla statuss). Ja televizors nav savienots ar tīklu, savienojiet to. Atjaunināšana tiks apturēta, ja jums jau ir jaunākā programmatūras versija.	

Datu pārraides serviss

Problēma	Izmēģiniet šo!		
Kāpēc es saņemu ekrāna paziņojumus, kad neesmu izvēlējies datu pārraides servisa opciju?	Ja opcija Aut. pal. datu p. ir iestatīta uz leslēgts , ekrānā automātiski parādās paziņojumi, kad skatāties apraidi, kas atbalsta datu pārraides servisu. Ja apraide neatbalsta datu pārraides servisu, paziņojumi ekrānā nebūs redzami. Ja nevēlaties saņemt datu pārraides servisa paziņojumus, atspējojiet opciju Aut. pal. datu p. .		
Kā paslēpt datu pārraides servisa paziņojumus?	Nospiediet un turiet nospiestu pogu RETURN . Ja nevēlaties saņemt datu pārraides servisa paziņojumus, atspējojiet opciju Aut. pal. datu p. .		
Kā izmantot datu pārraides servisu?	lespējojot opciju Aut. pal. datu p., ekrānā automātiski parādās paziņojumi katru reizi, kad skatāties apraidi, kas atbalsta datu pārraides servisu. Jūs varat nospiest attiecīgās ekrānā redzamā pogas, lai piekļūtu papildu funkcijām un funkcijām, ko piedāvā attiecīgā apraide.		
Kas ir interaktīvais pakalpojums un kā tas strādā?	Interaktīvais pakalpojums ietver skatītāja aptaujas, viktorīnas, biļešu pieprasījumus, preču iegādes un citas mijiedarbības starp skatītāju un televīzijas staciju. Parasti jums ir jāizveido konts pie raidsabiedrības un jāpiesakās kontā, lai baudītu piedāvātos interaktīvos pakalpojumus. Atcerieties, ka interaktīvie pakalpojumi ir pieejami tikai tad, kad televizors ir pievienots internetam. Papildus T-Commerce izmantošanai ir nepieciešams sertifikāts. Pārkopējiet sertifikātu no datora uz USB ierīci un pievienojiet šo ierīci televizoram. (Interaktīvie pakalpojumi vēl netiek piedāvāti. Palaišanas datumi mainās atkarībā no raidsabiedrības.)		
Parādās paziņojums "Notiek saņemšana", bet nenotiek nekādas izmaiņas.	Tas norāda, ka radusies kļūda saņemot datus. Ekrānā parādās arī izpildes kļūdas paziņojums. Ja tā notiek, mēģiniet vēlreiz.		
Ekrānā nekas nerādās pēc datu pārraides servisa palaišanas.	Datu pārraides serviss inicializējas vai signālu var būt pārrāvusi raidsabiedrība.		

lerakstīšanas grafika/Timeshift funkcija nedarbojas

Problēma	Izmēģiniet šo!
Funkciju lerakstīšanas grafiks nevar izmantot.	Pārbaudiet, vai televizoram ir pieslēgta USB ierīce. Ierakstīšana tiks automātiski pārtraukta, ja signāls būs pārāk vājš. Funkcija Timeshift nedarbosies, ja USB ierīcē nav pietiekoši daudz vietas.

Anynet+ (HDMI-CEC) nedarbojas

Problēma	Izmēģiniet šo!
Anynet+ nedarbojas.	 Pārliecinieties, vai ierīce ir Anynet+ ierīce. Anynet+ sistēma atbalsta tikai Anynet+ ierīces. Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienots Anynet+ ierīces strāvas vads. Pārbaudiet Anynet+ ierīces kabeļa savienojumus. Dodieties uz sadaļu Anynet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) > MENU > Sistēma > Anynet+ (HDMI-CEC)) un pārbaudiet, vai opcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz leslēgts. Pārbaudiet, vai televizora tālvadības pults ir iestatīta TV režīmā. Pārbaudiet, vai talvadības pults ir saderīga ar Anynet+. Anynet+ var nedarboties, kad ir aktīvas citas funkcijas, ieskaitot kanālu meklēšanas, Smart Hub, Plug & Play u.c. funkcijas. Ja atvienojat un pēc tam pievienojat HDMI kabeli, veiciet atkārtotu ierīču meklēšanu vai izslēdziet un ieslēdziet televizoru.
Vēlos startēt Anynet+.	Pārbaudiet, vai Anynet+ ierīce ir pareizi pievienota televizoram, un tad atlasiet izvēlni Anynet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) > MENU > Sistēma > Anynet+ (HDMI-CEC)), lai pārbaudīt, vai opcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz Ieslēgts .
Vēlos iziet no Anynet+.	Anynet+ izvēlnē atlasiet opciju Skatīties TV . Sarakstā Avots atlasiet ierīci, kas nav Anynet+ ierīce.
Ekrānā parādās paziņojums "Veido savienojumu ar Anynet+ ierīci" vai "Pārtrauc savienojumu ar Anynet+ ierīci".	Kad konfigurējat Anynet+ vai pārslēdzaties uz skatīšanās režīmu, jūs nevar izmantot tālvadības pulti. Izmantojiet tālvadības pulti tad, kad televizors ir pabeidzis Anynet+ konfigurēšanu vai pārslēdzies uz skatīšanās režīmu.
Anynet+ ierīce negrib atskaņot failus.	Ja tiek izmantota opcija Uzstādīšana , atskaņošanas funkciju nevar izmantot.
Pievienotā ierīce netiek parādīta.	Pārbaudiet, vai ierīce atbalsta Anynet+. Pārbaudiet, vai HDMI kabelis pievienots pareizi. Dodieties uz sadaļu Anynet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) > MENU > Sistēma > Anynet+ (HDMI-CEC)) un pārbaudiet, vai opcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz leslēgts. Meklējiet Anynet+ ierīces vēlreiz. Anynet+ ierīces ir jāpievieno televizoram, izmantojot HDMI kabeli. Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota televizoram, izmantojot HDMI kabeli. Atsevišķi HDMI kabeļi var neatbalstīt Anynet+. Ja savienojums pārtūkst strāvas padeves pārtraukuma vai HDMI kabeļa atvienošanās dēļ, lūdzu, vēlreiz veiciet ierīču meklēšanu.
Uztvērējā netiek atskaņota televizora audio skaņa.	Savienojiet televizoru un uztvērēju, izmantojot optisko kabeli. ARC funkcija ļauj televizoram izvadīt digitālo skaņu, izmantojot HDMI (ARC) pieslēgvietu. Tomēr ARC funkcija ir pieejama tikai tad, kad televizors ir pievienots audio uztvērējam, kas atbalsta ARC funkciju.

Radušās problēmas palaist/izmantot lietojumprogrammas

Problēma	Izmēģiniet šo!	
Palaistā lietojumprogramma ir angļu valodā. Kā var nomainīt valodu?	Lietojumprogrammas atbalstītās valodas var atšķirties no lietotāja saskarnes valodas. Iespēja nomainīt valodu ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.	
Lietojumprogramma nedarbojas.	Vaicājiet attiecīgā pakalpojuma sniedzējam. Meklējiet palīdzību lietojumprogrammatūras pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē.	

Fails netiek atskaņots

Problēma	Izmēģiniet šo!
Dažus failus nevar	Šāda problēma var rasties ar augsta pārraides ātruma failiem. Vairums failus var atskaņot, bet
atskaņot.	dažiem augsta pārraides ātruma failiem var būt problēmas.

Vēlos atiestatīt televizoru

Atiestatīt	Ceļš	Apraksts
Atiestatīt iestatījumus	(MENU/123) > MENU > Atbalsts > Pašdiagnostika > Atiestatīt	Atiestatiet opcijas Attēls, Skaņa, Kanāls, Smart Hub un visus citus iestatījumus, izņemot tīkla iestatījumus, uz to noklusējuma vērtībām.
Smart Hub atiestatīšana	(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Atiestatīt Smart Hub	Atiestata visus pakalpojuma Smart Hub iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma vērtībām un dzēš visu informāciju, kas saistīta ar Samsung kontiem, saistītajiem pakalpojumu kontiem, Smart Hub pakalpojuma līgumiem un Smart Hub lietojumprogrammām.

Citas problēmas

Problēma	Izmēģiniet šo!
Televizors ir karsts.	Skatoties televizoru ilgāku laika periodu, panelis var izdalīt siltumu. Siltums no paneļa izplatās caur iekšējām atverēm, virzoties pa televizora augšdaļu. Tomēr apakšdaļa var būt karsta pēc ilgstošas izmantošanas. Bērniem, skatoties televizoru, jābūt patstāvīgā pieaugušo uzraudzībā, lai novērstu to, ka viņi pieskaras televizoram. Tomēr siltums nav defekts un tas neietekmē televizora funkcionalitāti.
Pilnekrāna režīmā netiek rādīts attēls.	HD kanāliem, rādot uzlabotu SD (4:3) saturu, katrā ekrāna pusē ir redzamas melnas joslas. Skatoties filmas, kuru attēla attiecība atšķiras no televizora attēla attiecības, augšpusē un apakšpusē būs redzamas melnas joslas. Noregulējiet ārējās ierīces attēla izmēra iestatījumus vai iestatiet televizoru uz pilnekrāna režīmu.
Parādās paziņojums "Režīms nav atbalstīts".	Televizors neatbalsta pievienotās ierīces izvades izšķirtspēju. Pārbaudiet televizora atbalstītās izšķirtspējas un atbilstoši noregulējiet ārējās ierīces izejas izšķirtspēju.
Televizora izvēlnē subtitru vienums ir iekrāsots pelēkā krāsā.	Izvēlni Subtitri nav iespējams atlasīt, ja atlasītais avots ir pievienots televizoram ar HDMI vai Komponentu kabeli. Lai aplūkotu subtitrus, ieslēdziet ārējās ierīces subtitru funkciju.
Televizors smaržo pēc plastmasas.	Šī smaka ir normāla un ar laiku izzudīs.
Opcija Signāla informācija , kas atrodama zem Pašdiagnostika , nav aktivizēta.	Pārliecinieties, ka pašreizējais kanāls ir digitālais kanāls. Funkcija Signāla informācija ir pieejama tikai digitālajiem kanāliem.
Televizors ir sasvērts uz sāniem.	Noņemiet televizora statīva pamatni un no jauna to salieciet.

Problēma	Izmēģiniet šo!
Opcija Apraide ir deaktivizēta.	Opcija Apraide ir pieejama tikai tad, kad opcija Avots ir iestatīta uz TV . Izvēlne Apraide nav pieejama, kamēr skatāties televizoru, izmantojot kabeļtelevīzijas vadības bloku vai satelītuztvērēju. Izvēlne Apraide nav pieejama ierakstīšanas laikā vai kamēr darbojas funkcija Timeshift.
lestatījumi tiek pazaudēti pēc 5 minūtēm vai katru reizi, kad televizors tiek izslēgts.	Ja opcija Lietoš. režīms ir iestatīta uz Veikala demo , televizora audio un video iestatījumi tiek automātiski atiestatīti katras 5 minūtes. Nomainiet opciju Lietoš. režīms ((MENU/123) > MENU > Atbalsts > Lietoš. režīms) uz Lietošana mājās.
Saraustīts audio vai video zudums.	Pārbaudiet kabeļa savienojumus un savienojiet tos no jauna. Audio vai video zudumu var izraisīt pārāk stingri vai resni kabeļi. Pārliecinieties, ka kabeļi ir pietiekoši elastīgi, lai tos varētu izmantot ilgtermiņā. Ja uzstādāt televizoru pie sienas, mēs iesakām izmantot kabeļus ar 90 grādu savienotājiem.
Uz televizora ekrāna ietvara ir redzamas mazas daļiņas.	Tā ir izstrādājuma dizaina daļa, nevis defekts.
PIP izvēlne nav pieejama.	PIP funkcionalitāte ir pieejama tikai tad, kad galvenajā ekrānā skatāties video no HDMI vai Komponentu avota.
Ekrānā parādās POP (TV iekšējais reklāmas transparents).	Nomainiet opciju Lietoš. režīms ((MENU/123) > MENU > Atbalsts > Lietoš. režīms) uz Lietošana mājās.
Televizors izdala paukšķošu skaņu.	Televizora ārējā apvalka izplešanās un saraušanās var radīt paukšķošu skaņu. Tas neliecina par izstrādājuma darbības traucējumiem. Televizors ir droši izmantojams.
Televizors izdala dūkoņu.	Televizors izmanto ātrgaitas komutācijas ķēdes un augstu elektrisko strāvu. Atkarībā no izmantotā televizora spilgtuma līmeņa, televizors var likties nedaudz skaļāks par parasto televizoru. Televizoram ir veiktas stingras kvalitātes kontroles procedūras, kas atbilst mūsu prasīgajām veiktspējas un atbilstības prasībām. Daži trokšņi, kas nāk no televizora, tiek uzskatīti par normāliem, un nav pieņemams iemesls, lai veiktu apmaiņu vai kompensāciju.

Pirms ierakstīšanas un Timeshift funkciju izmantošanas

🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Pirms ierakstīšanas un ierakstīšanas grafika funkciju izmantošanas

- Lai iestatītu ierakstīšanas grafika funkciju, vispirms jāiestata televizora pulkstenis. Iestatiet Pulkstenis ((MENU/123) > MENU > Sistēma > Laiks > Pulkstenis).
- Jūs varat kopā iestatīt maksimums 30 Skatīšanās grafiks un lerakstīšanas grafiks ierakstus.
- leraksti ir aizsargāti ar DRM, un tāpēc tos nav iespējams atskaņot datorā vai citā televizorā. Tāpat šos failus nav iespējams atskaņot arī tad, ja ir tikusi nomainīta televizora video karte.
- leteicams izmantot USB cieto disku ar 5400 apgr./min. vai lielāku ātrumu. Tomēr RAID tipa USB cietie diski netiek atbalstīti.
- USB atmiņas kartes netiek atbalstītas.
- Kopējā ierakstīšanas kapacitāte var atšķirties atkarībā no pieejamās brīvās cietā diska vietas un ierakstīšanas kvalitātes līmeņa.
- Funkcijas lerakstīšanas grafiks izmantošanai USB atmiņas ierīcē jābūt vismaz 100 MB brīvās cietā diska vietas. Ja ierakstīšanas laikā pieejamā brīvā diska vieta samazinās zem 50 MB, ierakstīšana tiks apturēta.
- Ja ierakstīšanas grafika un Timeshift funkciju izmantošanas laikā pieejamā brīvā diska vieta samazinās zem 500 MB, tiks apturēta tikai ierakstīšana.
- Maksimālais ierakstīšanas laiks ir 720 minūtes.
- Video tiek atskaņots atbilstoši televizora iestatījumiem.
- Ja ierakstīšanas laikā tiek pārslēgts ievades signāls, ekrāns uz brīdi izdzisīs, kamēr notiek pārslēgšana. Šādā gadījumā ierakstīšana turpināsies, bet

 nebūs pieejams.
- lerakstīšanas vai ierakstīšanas grafika funkciju izmantošanas laikā faktiskā ierakstīšana var tikt uzsākta vienu vai divas sekundes vēlāk par norādīto laiku.

- Ja ierakstīšanas grafika funkcija darbojas, kamēr tiek veikta ierakstīšana HDMI-CEC ārējā ierīcē, prioritāte tiek piešķirta ierakstīšanas grafika funkcijai.
- Pievienojot televizoram ierakstīšanai paredzētu ierīci, automātiski tiek dzēsti visi nepareizi saglabātie ierakstu faili.
- Ja iestatīta opcija **Izsl. taimeris** vai **Autom. izsl.**, televizors ignorēs šos iestatījumus, turpinās ierakstīšanu un izslēgsies pēc tam, kad ierakstīšana būs pabeigta.

Pirms Timeshift funkcijas izmantošanas

- leteicams izmantot USB cieto disku ar 5400 apgr./min. vai lielāku ātrumu. Tomēr RAID tipa USB cietie diski netiek atbalstīti.
- USB atmiņas kartes vai zibatmiņas netiek atbalstītas.
- Kopējā ierakstīšanas kapacitāte var atšķirties atkarībā no pieejamās brīvās cietā diska vietas un ierakstīšanas kvalitātes līmeņa.
- Ja ierakstīšanas grafika un Timeshift funkciju izmantošanas laikā pieejamā brīvā diska vieta samazinās zem 500 MB, tiks apturēta tikai ierakstīšana.
- Maksimālais laiks, kas pieejamas Timeshift funkcijas izmantošanai, ir 90 minūtes.
- Timeshift funkcija nav pieejama bloķētiem kanāliem.
- Ar laika maiņu ierakstīts video tiek atskaņots atbilstoši televizora iestatījumiem.
- Tiklīdz tiek sasniegta maksimālā kapacitāte, Timeshift funkcija var automātiski deaktivizēties.
- Timeshift funkcijas izmantošanai USB atmiņas ierīcē jābūt vismaz 1,5 GB brīvās cietā diska vietas.

S-ieteikumu atruna

🖉 🛛 Dažas no S-ieteikumu rekomendētajām funkcijām var nebūt pieejamas visos modeļos.

S-ieteikumi ar balss mijiedarbības funkciju

Par ieteikumiem, kas sniegti atbildot uz standarta balss komandām:

Balss mijiedarbības funkcija ir pieejama tikai konkrētās valsts oficiālajā valodā, kurā veikta televizora iegāde. Veiktspēja var atšķirties atkarībā no satura pieejamības, balss skaidrības un skaļuma līmeņa, kā arī apkārtējās vides trokšņu līmeņiem. Izteikti reģionāli akcenti var netikt atpazīti.

Dažas no Samsung Smart TV televizora funkcijām var nebūt pieejamas, ja jūs īpaši neatļaujat ievākt un izmantot personisko informāciju.

Dažām funkcijām S-ieteikumu ietvaros ir nepieciešama piekļuve internetam, un tās var nebūt pieejamas atkarībā no pakalpojuma nodrošinātāja, dialekta vai reģiona.

Jūsu tālvadības pults izskats var atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamajiem attēliem.

S-ieteikumi

Par satura ieteikumiem, kas pielāgoti konkrētā lietotāja televizora skatīšanās preferencēm:

Dažas no Samsung Smart TV televizora funkcijām var nebūt pieejamas, ja jūs īpaši neatļaujat ievākt un izmantot personisko informāciju.

Dažām funkcijām S-ieteikumu ietvaros ir nepieciešama piekļuve internetam, un tās var nebūt pieejamas atkarībā no pakalpojuma nodrošinātāja, dialekta vai reģiona.

Jūsu tālvadības pults izskats var atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamajiem attēliem.

Izlasiet pirms funkciju Balss atpazīšana vai Žestu vadība izmantošanas

🖉 Šī funkcija ir atbalstīta tikai S9 sērijas modeļos.

Piesardzības pasākumi funkciju Balss atpazīšana un Žestu vadība izmantošanai

Televizora kameras izmantošana

- Noteiktos apstākļos un pie noteiktiem juridiskiem nosacījumiem televizora kameras izmantošana/ļaunprātīga izmantošana var tikt uzskatīta par nelegālu. Atbilstoši vietējiem konfidencialitātes likumiem, var pastāvēt konkrētas prasības, kas attiecas uz fizisku personu datu aizsardzību un brīvu šo datu apriti, un, iespējams, citi likumi, tostarp krimināllikumi, kas regulē video novēršanu darbavietās un citur.
- Izmantojot televizora kameru, lietotāji piekrīt, ka tie neizmantos kameru (i) vietās, kur kameru izmantošana ir aizliegta (piemēram, vannas istabās, ģērbtuvēs vai garderobēs), (ii) nolūkos, kas varētu aizskart citas personas privātumu, vai (iii) nolūkos, kas varētu pārkāpt noteiktus likumus, normatīvos aktus vai statūtus.
- Brīžos, kad vairs neizmantojat televizora kameru, atstājiet to ievilktu televizorā. Tas aizsargās no neuzmanīgas un nejaušas televizora kameras izmantošanas.

Žestu vadība

- Funkcija Žestu vadība darbojas, izmantojot televizoram pievienotu kameru. Lai funkcija Žestu vadība darbotos, jums jāatrodas kameras atpazīšanas diapazonā. Kameras atpazīšanas diapazons ir atkarīgs no apkārtējās vides apgaismojuma līmeņa un citiem faktoriem.
- Lai noteiktu kameras atpazīšanas diapazonu, pirms žestu vadības funkcijas lietošanas palaidiet funkciju Žestu vadības vides pārbaude.
- Izmantojot funkciju Žestu vadība ilgākus laika periodus, iespējams novērot nelielu fizisku nogurumu.

Balss atpazīšana

- Funkcija Balss atpazīšana nav pieejama visām valodām, dialektiem vai visos reģionos. Funkcijas veiktspēja ir atkarīga no izvēlētās valodas, balss skaļuma un apkārtējās vides trokšņa līmeņiem.
- Balss teksta ievades funkcijas izmantošanai nepieciešams piekrist ik vienai trešās puses lietojumprogrammas balss privātuma politikai.
- Balss teksta ievades funkcija ļauj ievadīt tekstu, izmantojot balss komandas, nevis peli, tastatūru vai tālvadības pulti. Šī funkcija īpaši noder meklēšanas, tīmekļa pārlūkošanas un lietojumprogrammu izmantošanas laikā.
- Pirms interaktīvās funkcijas Balss atpazīšana izmantošanas, jums jāpiekrīt šādiem konfidencialitātes paziņojumiem:
 - Balss atpazīšanas konfidencialitātes paziņojumam un Nuance konfidencialitātes paziņojumam

Prasības funkciju Balss atpazīšana vai Žestu vadība izmantošanai

Prasības balss atpazīšanas funkcijas izmantošanai

- Balss atpazīšanas veiktspēja var atšķirties atkarībā no skaļuma/toņa, izrunas un apkārtējās vides (televizora skaņas un apkārtējās vides trokšņa).
- Nosauciet komandu 1,2 m līdz 1,8 m attālumā no Samsung Smart Control tālvadības pults mikrofona. Optimālais skaļums balss komandām ir no 75 dB līdz 80 dB.

Prasības žestu atpazīšanas funkcijas izmantošanai

- Pārliecinieties, ka izmantojat žestu vadības funkciju ieteicamā attāluma diapazonā:
 - Televizora kamera (iebūvētā): no 1,5 m līdz 3,5 m
 - Televizora kamera (nopērkama atsevišķi): no 1,5 m līdz 4 m
- Faktiskais kameras atpazīšanas diapazons var atšķirties atkarībā no kameras leņķa un citiem faktoriem.
- Jums jāatrodas kameras objektīva uztveršanas diapazonā, jo žestu vadības funkcija darbojas, izmantojot televizorā iebūvēto kameru. Pielāgojiet kameras leņķi, pagriežot ripu kameras aizmugurē. Nepavērsiet kameru tieši pret sauli vai citu gaismas avotu, kā arī nenobloķējiet tās skatu.
- Lai kamera spētu atpazīt kustību, jums ir jāizceļas uz apkārtējā fona.
- Piemērots apkārtējās gaismas spilgtuma līmenis ir 50 līdz 500 luksi. (100 luksi: vannas istaba, 400 luksi: dzīvojamā istaba)
- Žestu vadības funkcijas izmantošanas laikā izvairieties no tiešas saules staru gaismas.
- Palaidiet funkciju Žestu vadības vides pārbaude, lai noskaidrotu kameras atpazīšanas diapazonu pirms žestu vadības funkcijas izmantošanas.

Izlasiet pirms opcijas Aplikācijas izmantošanas

- Saistībā ar Samsung Smart Hub iekļautajām izstrādājuma īpašībām, kā arī pieejamā satura ierobežojumu dēļ, noteikti līdzekļi, lietojumprogrammas un pakalpojumi var nebūt pieejami visām ierīcēm vai visās teritorijās. Dažu Smart Hub funkciju izmantošanai var būt arī nepieciešamas papildu perifērijas ierīces vai dalības maksa. Lai iegūtu papildinformāciju par noteiktām ierīcēm un satura pieejamību, apmeklējiet vietni http://www. samsung.com. Pakalpojumi un saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Samsung Electronics neuzņemas pilnīgi nekādu juridisku atbildību par pārrāvumiem pakalpojumu darbībā, kas radušies pakalpojumu sniedzēju vainas dēļ.
- Lietojumprogrammu pakalpojumi var būt nodrošināti tikai angļu valodā, un to saturs var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas.
- Lai uzzinātu vairāk par lietojumprogrammām, apmeklējiet attiecīgās lietojumprogrammas pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietni.
- Nestabils interneta savienojums var būt par iemeslu kavēšanai vai pārtraukumiem. Turklāt lietojumprogrammas var tikt automātiski izslēgtas atkarībā no tīkla vides. Ja tā notiek, pārbaudiet interneta savienojumu un mēģiniet vēlreiz.
- Lietojumprogrammu pakalpojumi un jauninājumi var kļūt nepieejami.
- Atkarībā no pakalpojuma sniedzēja lietojumprogrammas saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Konkrēti pakalpojumi var atšķirties atkarībā no televizorā uzinstalētās lietojumprogrammas versijas.
- Lietojumprogrammas funkcionalitāte var mainīties vēlākās lietojumprogrammas versijās. Ja tā notiek, palaidiet lietojumprogrammas apmācību vai apmeklējiet pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietni.
- Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja politikas atsevišķas lietojumprogrammas var neatbalstīt vairākuzdevumu režīmu.

Izlasiet pirms funkcijas Web Browser izmantošanas

- Pārlūkošanas ekrāns var atšķirties no datora ekrāna.
- Tīmekļa pārlūkprogrammas funkcija nav saderīga ar Java lietojumprogrammām.
- Jūs nevarat lejupielādēt failus. Ja mēģināsiet lejupielādēt failus, parādīsies kļūdas paziņojums.
- Tīmekļa pārlūkprogrammas funkcija var nespēt piekļūt noteiktām tīmekļa vietnēm.
- Flash video atskaņošana var būt ierobežota.
- E-tirdzniecība preču iegādei tiešsaistē netiek atbalstīta.
- Tīmekļa vietnēm ar ritināmiem logiem šādu logu ritināšana var izraisīt sakropļotas rakstzīmes.
- ActiveX netiek atbalstīts.
- Dažas opcijas nav pieejamas režīmā Saišu pārlūk. (Lai aktivizētu šīs opcijas, pārslēdziet uz režīmu Pārl., izmant. kurs.)
- Tiek atbalstīts tikai ierobežots fontu skaits. Noteikti simboli un rakstzīmes var netikt attēlotas pareizi.
- Atbilde attālām komandām un rezultātu parādīšana ekrānā var aizkavēties, ielādējoties tīmekļa lapai.
- Tīmekļa lapu ielādēšana var aizkavēties vai pilnībā tikt atcelta noteiktām operētājsistēmām.
- Kopēšanas un ielīmēšanas darbības netiek atbalstītas.

- Rakstot e-pastu vai vienkāršu ziņojumu, dažas funkcijas, tādas kā fonta izmērs un krāsa, var nebūt pieejamas.
- Grāmatzīmju skaits un žurnālfaila izmērs, ko var saglabāt, ir ierobežots.
- Vienlaicīgi atvērto logu skaits ir atkarīgs no meklēšanas nosacījumiem un televizora modeļa.
- Tīmekļa pārlūkošanas ātrums būs atkarīgs no tīkla vides.
- legulto video atskaņošana automātiski atspējo PIP. Video atskaņošana var netikt atsākta pēc PIP atspējošanas. Šādā gadījumā jums būs jāpārlādē lapa.
- Tīmekļa pārlūkprogrammas funkcija atbalsta tikai .mp3 audio failus.
- Ja Pulkstenis ((MENU/123) > MENU > Sistēma > Laiks > Pulkstenis) nav iestatīts, pārlūkošanas vēsture netiks saglabāta.
- Pārlūkošanas vēsture tiek saglabāta no jaunākās uz vecāko, kur vecākie ieraksti tiek pārrakstīti vispirms.
- Atkarībā no video/audio kodeka atbalstītiem veidiem, var nebūt iespējams atskaņot noteiktus video un audio failus Flash satura atskaņošanas laikā.
- Video avoti no datoram optimizētiem straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem var netikt atskaņoti pareizi mūsu patentētajā tīmekļa pārlūkprogrammā.
- Izmantojot ekrāna QWERTY tastatūru, automātiski tiek atspējota PIP funkcija. (Izņemot gadījumos, kad tiek ievadīta URL adrese.)

Izlasiet pirms fotoattēlu, video vai mūzikas failu atskaņošanas

Fotoattēlu, video un mūzikas failu izmantošanas ierobežojumi

- Televizors atbalsta tikai MSC (lielapjoma atmiņas klases) USB ierīces. MSC ir klase, kas paredzēta lielapjoma atmiņas ierīcēm. MSC ierīču veidi ietver ārējos cietos diskus, zibatmiņas karšu lasītājus un digitālās kameras. (USB centrmezgli netiek atbalstīti.) Šī veida ierīcēm jābūt pievienotām pie televizora USB pieslēgvietas.
 Televizors var neatpazīt USB ierīci vai nenolasīt failus no tās, ja ierīce ir savienota ar televizoru, izmantojot USB paplašināšanas kabeli. Neatvienojiet USB ierīci failu pārsūtīšanas laikā.
- Kad tiek pievienots ārējais cietais disks, lietojiet USB (HDD) pieslēgvietu. Mēs iesakām lietot ārējo cieto disku ar tam paredzētu ārēju barošanas adapteri.
- Atsevišķas digitālās kameras un audio ierīces var būt nesaderīgas ar šo televizoru.
- Ja pie televizora tiek pieslēgtas vairākas USB ierīces, televizors var neatpazīt dažas vai visas ierīces. USB ierīces ar augstu jaudas patēriņu jāpievieno pie USB [5 V, 1 A] pieslēgvietas.
- Televizors atbalsta FAT, exFAT un NTFS failu sistēmas.
- Pēc failu šķirošanas mapju skata režīmā katrā mapē var attēlot tikai 1000 failus. Tomēr, ja USB ierīce satur vairāk kā 8000 failus un mapes, daži faili un mapes varētu būt nepieejami.
- PTP (attēlu pārsūtīšanas protokola) savienojuma režīms ir pieejams tikai digitālajām kamerām. Pievienojot televizoram viedtālruni vai planšetdatoru, izmantojot PTP režīmu, televizors to neatpazīs.
- Pārliecinieties, ka USB vai ārējais cietais disks, kas atbalsta USB 3.0, ir pievienots pie USB 3.0 pieslēgvietas.
- Televizors nespēj atskaņot noteiktus failu tipus, atkarība no to kodējuma.
- Atkarībā no modeļa atsevišķi faili nav pieejami.

Atbalstītie ārējie subtitri

Nosaukums	Formāts		
MPEG-4 uz laiku balstīts teksts	.ttxt		
SAMI	.smi		
SubRip	.srt		
SubViewer	.sub		
Micro DVD	.sub vai .txt		
SubStation Alpha	.ssa		
Advanced SubStation Alpha	.ass		
Powerdivx	.psb		
SMPTE-TT teksts	.xml		

Atbalstītie iekšējie subtitri

Nosaukums	Konteiners
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 uz laiku balstīts teksts	MP4
TTML vienmērīga straumēšana	MP4
SMPTE-TT teksts	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Atbalstītie attēlu formāti un izšķirtspējas

Faila paplašinājums	Formāts	Izšķirtspēja
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	МРО	15360x8640

Atbalstītie mūzikas formāti un kodeki

Faila paplašinājums	Formāts	Kodeks	Piebilde
*.mp3	MPEG	MPEG1 audio slānis 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Atbalsta līdz 2 kanāliem
*.ogg	OGG	Vorbis	Atbalsta līdz 2 kanāliem
*.wma	WMA	WMA	Atbalsta līdz 10 Pro 5.1 kanāliem. WMA bezzudumu audio netiek atbalstīts. Atbalsta līdz M2 profilam.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Atbalsta 0. tipu un 1. tipu. Meklēšana netiek atbalstīta. Atbalsta tikai USB ierīci.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Atbalstītie video kodeki

Faila formāts	Konteiners	Video kodeks	lzšķirtspēja	Kadru ātrums (kadri/ sekundē)	Bitu pārraides ātrums (Mb/s)	Audio kodeks
		H.264 BP/MP/HP		60	40	
		HEVC (H.265 - tikai galvenais profils)				
*.avi *.mkv		Kustības JPEG		30		
*.asf *.wmv		MVC				
*.mp4 *.mov	AVI MKV	DivX 3.11 / 4 / 5 / 6		60	20	
*.3gp *.vro	.3gpASF.vroMP4mpg3GPmpegMOV*.tsFLV*.tpVRO.trpVOB	MPEG4 SP/ASP				Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC
*.mpg *.mpeg *.ts		Window Media Video v9 (VC1)				
*.tp *.trp		VRO MPEG2 1920x ⁻	1920x1080			WMA Dolby Digital Plus
*.mov *.flv	PS TS	MPEG1				MPEG (MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A likums, µ likums)
*.vob *.svi	*.vob SVAF *.svi *.m2ts *.mts *.divx	Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.m2ts *.mts		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		30		
*.divx		H.263 Sorrenson				
		VP6				
*.webm	WebM	VP8		90		Vorbis

Citi ierobežojumi

- Kodeki var nedarboties pareizi, ja ir problēma ar saturu.
- Ja būs radusies satura vai konteinera kļūda, video saturs netiks atskaņots vai netiks atskaņots pareizi.
- Skaņa vai video var nedarboties, ja to standarta bitu pārraides ātrums/kadru pārraides ātrums ir augstāks par televizora savietojamībā noteikto.
- Ja indeksa tabulā ir kļūda, meklēšanas (pārlēkšanas) funkcija nedarbosies.
- Skatoties video, izmantojot tīkla savienojumu, video var tikt atskaņots nevienmērīgi datu pārraides ātruma dēļ.
- Dažas USB/digitālās kameras var nebūt saderīgas ar televizoru.
- HEVC kodeks ir pieejams tikai MKV/MP4/TS konteineros.

Video dekodētāji

- H.264 FHD tiek atbalstīts līdz 4.1 līmenim. (neatbalsta FMO/ASO/RS)
- Neatbalsta VC1 AP L4.
- Visiem video kodekiem, izņemot WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC un VP6:

Zem 1280x720: maks. 60 kadri/sekundē

Virs 1280x720: maks. 30 kadri/sekundē

- GMC 2 vai augstāks netiek atbalstīts.
- Atbalsta tikai SVAF augšā/apakšā, blakus un pa kreisi/pa labi skatīšanās secības veidus (2ES).
- Atbalsta tikai BD MVC specifikācijas.

Audio dekodētāji

- WMA 10 Pro atbalsta līdz 5.1 kanālu skaņu. Atbalsta līdz M2 profilam. WMA bezzudumu audio netiek atbalstīts.
- QCELP un AMR NB/WB netiek atbalstīti.
- Vorbis atbalsta līdz pat 5.1 kanāliem.
- Dolby Digital Plus tiek atbalstīts līdz 5.1 kanālu skaņai.
- DTS LBR kodeks ir pieejams tikai MKV/MP4/TS konteineriem.
- Atbalstītie nolases ātrumi ir 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 un 48 KHz un tie atšķiras atkarībā no kodeka.

lerobežojumi

PIP (attēls attēlā) ierobežojumi

- PIP funkciju nevar izmantot, kamēr ir aktīva opcija Smart Hub.
- Izslēdzot televizoru, PIP funkcija tiek automātiski atspējota.
- Spēlējot spēli vai izmantojot karaokes funkciju galvenajā ekrānā, var pazemināties PIP attēla kvalitāte.

1. uztvērēja modelis	GALVENAIS TELEVIZORS						
PIP	DTV	ATV	HDMI	AV	SCART IN	Komponentu	
DTV	Х	х	0	х	х	0	
ATV	х	Х	0	Х	х	0	

🖉 🛛 Funkcijas pieejamība ir atkarīga no konkrētā modeļa un reģiona.

2. uztvērēja modelis	GALVENAIS TELEVIZORS					
PIP	DTV	ATV	HDMI	AV	SCART IN	Komponentu
DTV	0	0	0	0	0	0
ATV	х	Х	0	х	х	0

🖉 🛛 Funkcijas pieejamība ir atkarīga no konkrētā modeļa un reģiona.

Elastīgs Cl

Neatbalsta 2 traucētus kanālus

1. uztvērējs	2. uztvērējs	Saderība
Skatīties (atskaņot)	Skatīties (atskaņot)	X
Skatīties (atskaņot)	Skatīties (bezmaksas)	0
Skatīties (bezmaksas)	Skatīties (atskaņot)	0
Skatīties (bezmaksas)	Skatīties (bezmaksas)	0

Izlasiet pēc televizora uzstādīšanas

Attēla izmēri un ievades signāli

Funkcijas **Attēla izmērs** iestatījums tiek pielietots pašreizējam avotam. Pielietotais **Attēla izmērs** būs aktuāls katru reizi, kad atlasīsiet šo avotu, ja vien tas netiek mainīts.

levades signāls	Attēla izmērs
Komponentu	16:9, Tālummaiņa, Pielāgots, 4:3
Komponentu (1080i, 1080p)	16:9, Tālummaiņa, Pielāgots, 4:3
Digitālais kanāls (720p, 1080i, 1080p)	16:9, Tālummaiņa, Pielāgots, 4:3
HDMI (720p)	16:9, Tālummaiņa, Pielāgots, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16:9, Tālummaiņa, Pielāgots, 4:3

Pretnozagšanas slēdzenes uzstādīšana

- Pretnozagšanas slēdzene ir fiziska ierīce, kuru var izmantot, lai aizsargātu televizoru pret zagļiem. Meklējiet slēdzenes slotu televizora aizmugurē. Slots atrodas blakus kikonai. Lai izmantotu slēdzeni, aptiniet slēdzenes kabeli ap priekšmetu, kas ir pārāk smags, lai to nestu, un pēc tam izveriet cauri televizora slēdzenes slotam. Slēdzene tiek tirgota atsevišķi.
- Katram televizora modelim pretnozagšanas slēdzenes izmantošanas metode var būt atšķirīga. Papildus informāciju skatiet slēdzenes rokasgrāmatā.
- 🖉 Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem noteiktās atrašanās vietās.

Izlasiet pirms bezvadu interneta savienojuma izveidošanas

Bezvadu interneta piesardzības pasākumi

- Šis televizors atbalsta IEEE 802.11a/b/g/n sakaru protokolus. Samsung iesaka izmantot IEEE 802.11n. Video faili, kas saglabāti televizoram ar mājas tīkla funkciju pievienotā ierīcē, var netikt atskaņoti vienmērīgi.
- Lai varētu izmantot bezvadu internetu, televizoram jābūt savienotam ar bezvadu maršrutētāju vai modemu. Ja bezvadu maršrutētājs atbalsta DHCP, televizora savienojumam ar bezvadu tīklu varat izmantot DHCP vai statisku IP adresi.
- Izvēlieties bezvadu maršrutētājam kanālu, kas pašlaik netiek izmantots. Ja bezvadu maršrutētājā iestatīto kanālu šobrīd izmanto cita tuvumā esoša ierīce, iespējami darbības traucējumi un/vai, iespējams, neizdosies izveidot savienojumu.
- Vairumam bezvadu tīklu ir papildus drošības sistēma. Lai iespējotu bezvadu tīkla drošības sistēmu, jāizveido parole, kas satur rakstzīmes un ciparus. Parole ir nepieciešama, lai savienotos ar piekļuves punktu, kuram iespējotas drošības opcijas.

Bezvadu tīkla drošības protokoli

- Šis televizors atbalsta tikai šādus bezvadu tīkla drošības protokolus:
 - Autentifikācijas režīmi: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
 - Šifrēšanas veidi: WEP, TKIP, AES
- Atbilstoši jaunākajām Wi-Fi sertifikācijas specifikācijām, Samsung televizori neatbalsta WEP vai TKIP drošības šifrēšanu tīklos, kas darbojas 802.11n režīmā.
- Ja bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS (Wi-Fi aizsargāta iestatīšana), varat pievienot televizoru tīklam, izmantojot PBC (konfigurēšana ar pogu) vai PIN (personīgais identifikācijas numurs). WPS automātiski konfigurēs SSID un WPA atslēgu iestatījumus.
- Televizors nevar izveidot savienojumu ar nesertificētiem bezvadu maršrutētājiem.

Izlasiet pirms datora pievienošanas (Atbalstītās izšķirtspējas)

- Pievienojot televizoru datoram, iestatiet datora video karti uz vienu no zemāk redzamajās tabulās vai nākamajā lapā norādītajām standarta izšķirtspējām. Televizors automātiski noregulēs izvēlēto izšķirtspēju. Ņemiet vērā, ka optimālā un ieteicamā izšķirtspēja ir 1920 x 1080 pie 60 Hz.
- Izvēloties izšķirtspēju, kas nav norādīta tabulās, var būt redzams tukšs ekrāns vai var ieslēgties tikai strāvas indikators.
- Lai uzzinātu saderīgās izšķirtspējas, skatiet grafiskās kartes lietotāja rokasgrāmatu.

IBM

lzšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	-/+

MAC

lzšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
640 x 480	67 Hz	35	66.667	30.24	-/-
832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100	-/-

VESA DMT

lzšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.94	25.175	- / -
640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.5	- / -
640 x 480	75 Hz	37.5	75	31.5	-/-
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40	+/+
800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50	+/+
800 x 600	75 Hz	46.875	75	49.5	+/+
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65	-/-
1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75	-/-
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.75	+/+
1152 x 864	75 Hz	67.5	75	108	+/+
1280 x 720	60 Hz	45	60	74.25	+/+
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.81	83.5	-/+
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.02	108	+/+
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135	+/+
1366 x 768	60 Hz	47.712	59.79	85.5	+/+
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.5	-/+
1600 x 900RB	60 Hz	60	60	108	+/+
1680 x 1050	60 Hz	65.29	59.954	146.25	-/+
1920 x 1080	60 Hz	67.5	60	148.5	+/+

Atbalstītās video signālu izšķirtspējas

CEA-861

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
720 (1440) x 480i	60 Hz	15.734	59.94	27	- / -
720 (1440) x 576i	50 Hz	15.625	50	27	-/-
720 x 480	60 Hz	31.469	59.94	27	-/-
720 x 576	50 Hz	31.25	50	27	-/-
1280 x 720	60 Hz	45	60	74.25	+/+
1280 x 720	50 Hz	37.5	50	74.25	+/+
1920 x 1080i	60 Hz	33.75	60	74.25	+/+
1920 x 1080i	50 Hz	28.125	50	74.25	+/+
1920 x 1080	60 Hz	67.5	60	148.5	+/+
1920 x 1080	50 Hz	56.25	50	148.5	+/+
1920 x 1080	30 Hz	33.75	30	74.25	+/+
1920 x 1080	25 Hz	28.125	25	74.25	+/+
1920 x 1080	24 Hz	27	24	74.25	+/+

DVI

Izšķirtspēja (Punkti x līnijas)	Displeja formāts	Horizontālā frekvence (KHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Taktētāja frekvence (MHz)	Polaritāte (horizontāla / vertikāla)
720 x 480	60 Hz	31.469	59.94	27	- / -
720 x 576	50 Hz	31.25	50	27	-/-
1280 x 720	60 Hz	45	60	74.25	+/+
1280 x 720	50 Hz	37.5	50	74.25	+/+
1920 x 1080	60 Hz	67.5	60	148.5	+/+
1920 x 1080	50 Hz	56.25	50	148.5	+/+

Izlasiet pirms Bluetooth ierīču izmantošanas

Bluetooth izmantošanas ierobežojumi

- Samsung Bluetooth skaļrunis ir pieejams tikai tad, ja ierīce atbalsta opciju TV skaņas savienošana.
- Jūs vienlaicīgi nevarat izmantot Bluetooth ierīču, Atlasīt skaļruni ((MENU/123) > MENU > Skaņa > Skaļruņa iestatījumi > Atlasīt skaļruni) un Visaptv. sk. funkcijas.
- Atkarībā no Bluetooth ierīcēm var rasties saderības problēmas. (Atkarībā no vides austiņas, kas domātas tikai mobilām ierīcēm, var nebūt pieejamas.)
- Var rasties skaņas sinhronizācijas kļūdas.
- Atkarībā no savstarpējā attāluma starp televizoru un Bluetooth ierīcēm var pārtrūkt savienojums.
- Bluetooth ierīce var izdalīt dūkoņu vai nedarboties:
 - Kad kāda jūsu ķermeņa daļa pieskaras Bluetooth ierīces vai televizora uztveršanas/pārraides sistēmai.
 - Kad ierīce ir pakļauta šķēršļu izraisītai elektriskajai variācijai no sienām, stūriem vai biroja starpsienām.
 - Kad ierīce ir pakļauta elektriskajiem traucējumiem no ierīcēm, kas darbojas tajā pašā frekvenču joslā, tajā skaitā medicīnas iekārtām, mikroviļņu krāsnīm un bezvadu LAN.
- Ja problēma joprojām pastāv, pārliecinieties, ka izmantojat digitālo skaņas izvades (optisko) pieslēgvietu vai HDMI (ARC) pieslēgvietu.

Licence



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound [5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and HEADPHONE:X and the DTS HEADPHONE:X logo are trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Dolby un dubultais D ir Dolby Laboratories tirdzniecības zīmes.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Preču zīme: Rovi un Rovi Guide ir Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumu preču zīmes.

Licence: Rovi Guide sistēma tiek ražota saskaņā ar Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumu licenci.

Patents: Rovi Guide sistēmu aizsargā patenti un patentu pieteikumi, kas iesniegti ES, Eiropā un citās valstīs, tajā skaitā viens vai vairāki ASV patenti 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794, kas piešķirti Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumiem. Atruna: Rovi Corporation un/vai tās meitasuzņēmumi un saistītie apakšuzņēmumi neuzņemas atbildību par programmu grafika datu precizitāti vai pieejamību, vai citiem Rovi Guide sistēmas datiem, kā arī negarantē pakalpojuma pieejamību jūsu apgabalā. Nekādā gadījumā Rovi Corporation un/vai tās saistītie apakšuzņēmumi nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas saistīti ar programmu grafika datu precizitāti vai pieejamību, kā arī jebkādiem citiem Rovi Guide sistēmas datiem.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open Source License Notice is written only English.





Vārdnīca

• 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p

Parasti attiecas uz efektīvo skenēšanas līniju skaitu, kas nosaka ekrāna izšķirtspēju. Eksistē divas skenēšanas metodes: rindpārlēces un progresīvā.

Skenēšana

Secīga pikseļu projekcija, lai veidotu attēlus. Jo lielāks pikseļu skaits, jo skaidrāks un dzīvāks attēls.

Progresīvā

Secīga skenēšanas metode, kas skenē katru līniju vienu pēc otras.

Rindpārlēces

Zigzagveidīga skenēšanas metode, kas skenē katru otro līniju līdz ekrāna beigām un tad aizpilda atlikušās līnijas.

Piemēram, ja horizontālo līniju skaits ir 480i:

Skenē 240 līnijas no sākuma līdz beigām un tad skenē atlikušās 240 līnijas, līdz noskenētas visas 480 līnijas.

* Galvenās atšķirības starp 480i un 480p ir šādas:

	480i	480p	
Horizontālā frekvence	15,75 KHz	31,5 KHz	
KADRI/SEKUNDĒ	30	60	
Ekrāna līnijas	480	480	

• ARC (Audio Return Channel – Audio atgriešanas kanāls)

ARC funkcija ļauj televizoram izvadīt digitālo skaņu uz audio ierīci un ievadīt digitālo skaņu no tās pašas audio ierīces, izmantojot vienu HDMI kabeli. Tomēr ARC funkcija ir pieejama tikai izmantojot HDMI (ARC) pieslēgvietu un tikai tad, ja televizors ir pievienots ARC iespējotam AV uztvērējam.

• DVI (Digital Visual Interface – Digitālā vizuālā saskarne)

Savienojot televizora DVI savienotāju ar datora DVI savienotāju, izmantojot HDMI-DVI kabeli, televizoru iespējams izmantoto kā datora monitoru. Tomēr HDMI-DVI kabeļi pārraida tikai video signālus. Lai dzirdētu datora audio skaņu, datoram ar atsevišķu kabeli jāpievieno ārējie skaļruņi.

• HDMI (High Definition Multimedia Interface – Augstas izšķirtspējas multivides saskarne)

HDMI ir metode, kā pārraidīt gan video, gan audio signālu caur vienu kabeli.

• Dinamiskās vai statiskās IP adreses

Ja tīklam ir nepieciešama dinamiska IP adrese, jāizmanto ADSL modems vai maršrutētājs, kas atbalsta Dinamisko resursdatora konfigurācijas protokolu (DHCP). Modemi un maršrutētāji, kas atbalsta DHCP, automātiski nodrošina IP adreses, apakštīkla maskas, vārtejas un DNS vērtības, kas televizoram nepieciešamas, lai piekļūtu internetam, tāpēc šī informācija nav jāievada manuāli. Lielākā daļa mājas tīklu izmanto dinamisko IP adresi.

Ja tīklam ir nepieciešama statiska IP adrese, tīkla savienojuma iestatīšanas laikā ir manuāli jāievada IP adreses, apakštīkla maskas, vārtejas un DNS vērtības. Lai uzzinātu IP adreses, apakštīkla maskas, vārtejas un DNS vērtības, sazinieties ar interneta pakalpojuma sniedzēju (IPS).

Ja tīklam ir nepieciešama statiskā IP adrese, izmantojiet ADSL modemu, kas atbalsta DHCP. ADSL modemi, kas atbalsta DHCP, ļauj izmantot arī statiskas IP adreses.

Bluetooth

Bluetooth ir īsas distances bezvadu sakaru protokols, kas ļauj apmainīties ar informāciju starp savienotiem mobilajiem telefoniem, klēpjdatoriem, ausīs ievietojamām austiņām un austiņām un Bluetooth-saderīgām ierīcēm. Parasti šis protokols tiek izmantots zema strāvas patēriņa bezvadu sakariem ar ļoti īsu attālumu diapazonā līdz 10 m.

• Ethernet

Ethernet ir LAN (lokālais tīkls), kas izmanto IEEE standartizētus koaksiālos kabeļus.

• Komponentu savienojums

Komponentu savienojumi parasti tiek izmantoti spēļu konsolēs, un tie pārraida video signālu, sadalot to spožuma signālā (Y) un divos krāsu signālos (Pb un Pr). Šis savienotājs televizora aizmugurē ir atzīmēts kā [Component IN]_(Pr, Pb, Y). Atsevišķās ierīcēs tas dažreiz ir atzīmēts kā Cr, Cb, Y. Cb un Cr ir Pb un Pr signālu digitālās konversijas.

Savienotāji parasti ir atzīmēti ar krāsām – sarkana (R), zila (B) un zaļa (G) – un nodrošina vislabāko iespējamo attēla kvalitāti analogajam savienojumam.